

# Dryer Cycle Guide

## ⚠️ WARNING



### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.  
 Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).  
 Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.  
 Failure to follow these instructions can result in death or fire.

## ⚠️ WARNING



### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.  
 Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).  
 Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

This dryer has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The "What to Dry" "How to Dry" layout guides you to the optimal cycle in two easy steps: First determine what items are in the load that you are trying to dry. Use that to guide your "What to Dry" selection. Then determine how you want the dryer to dry them and select the appropriate "How to Dry" selection. Modifiers are preset for the items being dried, but can be changed if desired.

To get the most energy savings and enhanced fabric care from your dryer, use the Automatic Cycles. These cycles measure the drying air temperature and moisture levels to turn the dryer off once the load reaches the selected dryness level. Dryer performance and results may vary with service voltage less than 240 V.

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried.

**R**— Recommended Cycle Selection

**a**— Alternate Cycle

Blank – Cycle is available but not optimal.

How do you want to dry?						
"How to Dry" Cycle Selection						
Normal	Wrinkle Control	Heavy Duty	Sanitize*	Timed Dry	Quick	
Regular Dry Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.		High Heat longer cycle Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.	Hot High Heat Used to kill 99.9% of 3 common bacteria.	Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.	Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.	
Baby clothes	R					
Pajamas	R					
Handkerchiefs	a		R			
T-shirts	R					
Sweatshirts	a	R				
Cotton drapes		R				
Machine-wash curtains		R				
Tablecloths	R	a				
Business casuals		R				

What do you want to dry?	"What to Dry" Cycle Selection
Baby clothes	Regular
Pajamas	
Handkerchiefs	
T-shirts	
Sweatshirts	
Cotton drapes	
Machine-wash curtains	
Tablecloths	
Business casuals	

No-iron fabrics			R				
Bras	Delicates	a	R				
Fabric shower curtains			R				
Lingerie		a	R				
Sheers			R				
Undergarments		a	R				
Wool			R				
Dress shirts/pants		a	R				
Blankets		Bulky Items	R		a		
Fabric rugs	R						
Jeans	a			R			
Heavy drapes	a			R			
Coats and jackets	a			R			
Comforters	R			a			
Pet bedding	a			R			
Fiberfill pillows	a		R				
Sheets	R		a				
Sleeping bags	R						
Stuffed animals			R				
Cotton undergarments	Whites		R	a			
White napkins		R	a				
Athletic/High performance wear	Colors	R	a				
Colored napkins		R	a				
Dish cloths	Towels	a		R	a		
Towels		a		R	a		
Non-rubber-lined rugs and mats			R				

\*Extended high-heat drying cycle intended to help sanitize items such as sheets and towels. This cycle is not recommended for all fabrics. For best results, this cycle should be run to completion without interruption to ensure sanitization. Do not interrupt cycle.

# Guide des programmes de la sècheuse

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque d'incendie

**Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.**  
**Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).**  
**Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.**  
**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.**

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque d'explosion

**Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sècheuse.**  
**Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).**  
**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Cette sècheuse possède une interface utilisateur unique pour aider l'utilisateur à sélectionner le programme le mieux adapté à la charge. Les configurations « What to Dry » (articles à sécher) et « How to Dry » (méthode de séchage) indiquent le programme idéal en deux étapes faciles : Déterminer d'abord les articles dans la charge qui doit être séchée. Sélectionner ainsi les articles adéquats dans la partie « What to Dry » (articles à sécher). Ensuite, déterminer la manière dont on souhaite sécher ces articles et sélectionner la méthode appropriée dans la partie « How to Dry » (méthode de séchage). Les modificateurs sont pré-réglés pour les articles à sécher, mais peuvent être modifiés au besoin.

Utiliser les programmes automatiques pour réaliser un maximum d'économies d'énergie et pour que la sècheuse apporte un soin supérieur aux tissus. Ces programmes mesurent la température de l'air de séchage et les niveaux d'humidité afin d'éteindre la sècheuse une fois que la charge a atteint le niveau de séchage désiré. La performance les résultats de la sècheuse peuvent varier si la tension nominale est inférieure à 240 V.

### Quelle méthode de séchage souhaite-t-on utiliser?

#### Sélection du programme « How to Dry » (méthode de séchage)

Normal	Wrinkle Control (commande antifroissement)	Heavy Duty (service intense)	Sanitize* (assainissement)	Timed Dry (séchage minuté)	Quick (rapide)
Séchage régulier Programme automatique avec détection qui s'arrête une fois le niveau de séchage souhaité atteint.		Programme à chaleur élevée prolongée Programme automatique avec détection qui s'arrête une fois le niveau de séchage souhaité atteint.	Chaleur élevée Utilisé pour éliminer 99,9% de 3 des bactéries les plus courantes.	Durée de séchage réglée La sècheuse fonctionne pendant la durée réglée.	Durée de séchage réglée La sècheuse fonctionne pendant la durée réglée.

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher.

**R**– Sélection du programme recommandé

**a**– Programme alternatif

Case vide – Programme accessible, mais pas optimal.

Quels articles souhaite-t-on sécher?	Sélection du programme « What to Dry » (articles à sécher)					
Vêtements pour bébé	Ordinaire	R				

Pyjamas		R					
Mouchoirs		a			R		
T-shirts		R					
Hauts de survêtements		a		R			
Rideaux en coton			R				
Rideaux lavables n machine			R				
Nappes		R	a				
Tenues de bureau décontractées			R				
Tissus non repassables			R				
Soutiens-gorge		<b>Delicados</b>	a	R			
Rideaux de douche en tissu			R				
Lingerie	a		R				
Transparents			R				
Sous-vêtements	a		R				
Lainages			R				
Chemises et pantalons habillés	a		R				
Couvertures	<b>Objets volumineux</b>	R		a			
Tapis en tissu		R					
Jeans		a		R			
Rideaux lourds		a		R			
Manteaux et vestes		a		R			
couettes		R		a			
Lits pour animaux de compagnie		a		R			
Oreillers avec fibres de rembourrage		a	R				
Draps		R	a				
Sacs de couchage		R					
Peluches			R				
Sous-vêtements en coton		<b>Whites (blancs)</b>	R	a			

Serviettes de table blanches		R	a				
Vêtements de sport intensif	Couleurs	R	a				
Serviettes de table de couleur		R	a				
Torchons de vaisselle	Les serviettes	a		R	a		
Les serviettes		a		R	a		
Tapis et paillasons sans garniture de caoutchouc			R				

\*Programme de séchage à chaleur élevée prolongé conçu pour aider à assainir les articles tels que les draps et les serviettes. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. Pour de meilleurs résultats, ce programme doit fonctionner jusqu'à la fin pour assurer l'assainissement. Ne pas interrompre le programme.

# Guía de ciclos de la secadora

## ⚠️ ADVERTENCIA



### Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

## ⚠️ ADVERTENCIA



### Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Esta secadora tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarle a seleccionar el mejor ciclo requerido para la carga. El diagrama "What to Dry"/"How to Dry" (Qué secar/Cómo secar) le guía para seleccionar el ciclo óptimo en dos simples pasos: Primero determine qué artículos hay en la carga para secar. Use eso como guía para su selección de "What to Dry" (Qué secar). Luego determine cómo quiere que la secadora los seque y elija la opción de "How to Dry" ("Cómo secar") adecuada. Los modificadores están preestablecidos para los elementos que se secan, pero se pueden cambiar si así lo desea.

Para obtener el máximo ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use los ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 240 V.

Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a secar.

**R**— Selección de ciclo recomendada

**a**— Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

### ¿Cómo desea secar?

#### Selección del ciclo "How to Dry" (Cómo secar)

Normal	Wrinkle Control (Control de arrugas)	Heavy Duty (Intenso)	Sanitize* (Higienizar)	Timed Dry (séchage minuté)	Quick (Rápido)
Regular Dry (Secado normal) El ciclo con sensor automático se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.		Calor elevado, ciclo más largo El ciclo con sensor automático se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	Calor muy elevado Se utiliza para matar el 99,9% de 3 bacterias comunes.	Cantidad específica de tiempo de secado La secadora funciona durante la cantidad de tiempo seleccionada.	Cantidad específica de tiempo de secado La secadora funciona durante la cantidad de tiempo seleccionada.

¿Qué desea secar?	Selección del ciclo "What to Dry" (Qué secar)					
Ropa de bebé	Regular	R				
Pijamas		R				
Pañuelos de mano		a			R	
Camisetas		R				

Buzos		a		R			
Cortinas de algodón			R				
Cortinas para lavar a máquina			R				
Manteles		R	a				
Ropa de oficina informal			R				
Telas que no se planchan			R				
Sostenes	<b>Delicados</b>	a	R				
Cortinas de baño de tela			R				
Lencería		a	R				
Ropa fina			R				
Ropa interior		a	R				
Lana			R				
Camisas y pantalones de vestir		a	R				
Frazadas	<b>Objetos voluminosos</b>	R		a			
Tapetes de tela		R					
Pantalones		a		R			
Cortinas pesadas		a		R			
Gabardinas y chaquetas		a		R			
Mantas		R		a			
Camas para mascotas		a		R			
Almohadas de fibra		a	R				
Sábanas		R	a				
Bolsas de dormir		R					
Animales de peluche			R				
Ropa interior de algodón	<b>Whites (Ropa blanca)</b>	R	a				
Servilletas blancas		R	a				
Indumentaria deportiva/de alto rendimiento	<b>Colores</b>	R	a				
Servilletas de color		R	a				
Repasadores	<b>Las toallas</b>	a		R	a		

Las toallas		a		R	a		
Alfombrillas y tapetes sin revestimiento de goma			R				

\*\*Ciclo de secado extendido con calor alto que ayuda a desinfectar artículos como sábanas y toallas. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Para obtener resultados óptimos, este ciclo debe funcionar hasta completarse para asegurar la esterilización. No interrumpa el ciclo.