

Dishwasher Cycle and Options Guide

IMPORTANT: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.



Control panel appearance may vary depending on your model.

Cycle Guide

This information covers several different models. Your dishwasher may not have all of the cycles and options described.

Cycles:	Descriptions:	Soil Level:	Estimated Wash Time (Hr:Min):	Water Usage Gallons (Liters):
Extended Soak	This cycle quietly soaks dishes with an extended prewash which eliminates the need to presoak dishes, saving personal time and effort. For optimal cleaning results during this cycle, add prewash detergent. Use this cycle for loads with heavy amounts of dried-on or hard-to-clean baked-on food.	Heavy/Baked On	6:25	7.9 (29.8)
Heavy	Use for hard-to-clean, heavily soiled pots, pans, casseroles, and regular tableware.	Heavy/Baked On	2:24	6.95 (27.5)
Sensor	Senses soil to optimize cycle. Auto cycle is selected if START is pressed first.*	All Soil Levels	1:36	3.96 (15.8)
Normal	This cycle is recommended for daily, regular, or typical use to wash and dry a full load of normally soiled dishes. This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with the Door Open Dry option selected.**	Light to Normal	2:04	2.48 (9.1)
Quick	For fast results, this cycle will clean dishes using slightly more water and energy. NOTE: Some detergents are not recommended for short wash cycles; please refer to your detergent packaging for more information.	Light to Normal	1:05	4.52 (18)

*The government energy certifications are not based on this cycle. See the Normal cycle description for the government energy certification cycle. Using the Sensor cycle may increase your energy usage.



**No other washing and drying temperature options were selected, and the dishwasher was not subjected to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash.

NOTE: More water can be used if higher soil levels are detected in all cycles.

Option Guide

Options:	Descriptions:	Can Be Selected With:	What It Does:	Added Time to Cycle (Hr:Min):	Water Usage Gallons (Liters):
Hi Temp	Helps remove tough, baked on food.	Available with Normal, Heavy, Sensor, and Soak cycles	Not applicable	0:09-25:00	0-1.8 (6.7)
Extended Dry	Dries dishes with extra heat during rinse. For best performance, use Extended Dry with rinse aid and door opening system.	All	Raises temperature for the final rinse to improve dry performance.	0:25	0
Delay	The start of a cycle can be delayed for a period of time between a 1 hour and 24 hours. Select the desired program and options. Press the Delay button (repeatedly) to delay the start of the program. Press the Start/Pause button and close the door within 4 seconds. The timer will begin counting down. Once the time has passed, the delay indicator light switches off and the program begins automatically. NOTE: To deactivate the Delay function, press the Delay button one more time when the 24 hour setting has been reached. The delay cannot be unselected once a cycle has begun. You must use Cancel to cancel a delay function.	All	Delays the start of a cycle to the specified duration.	0	0
Door Open Dry	A convection drying system which automatically opens the door a few inches after washing to improve drying performance. If desired, you can turn off the door open dry by pressing the button. The LED light will turn off.	All	Allows moisture to escape.	0:20	0
Sani Rinse	Sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers.	Normal, Sensor and Heavy cycles	Heats final rinse water to sanitize dishes. NOTE: The Sanitized indicator will light when the Sanitized Rinse has been selected. The indicator will glow when a cycle is finished. If the Sanitized Rinse option fails or is interrupted, the indicator will blink.	0:48	0-4.49 (0-17)

Control Guide

Control:	Purpose:	Comments:
Start Resume	To start or resume a wash cycle.	<p>If the door is opened during a cycle or the power is interrupted, the Start indicator flashes. The cycle will not resume until the door is closed and Start is selected.</p> <p>NOTE: If the Start button is located on top of door, push door firmly closed within 4 seconds of selecting Start. If the door is not closed within 4 seconds, the Start button LED will flash, an audible tone will be heard (on some models), and the cycle will not start.</p>
Cancel Drain	To reset any cycle or options during selection. To cancel a wash cycle after it has started.	Press Cancel/Drain and close the door firmly. The dishwasher starts a drain sequence. Let dishwasher drain completely.
Salt Indicator	If the consumer desires to use the water softener feature in the dishwasher, the salt indicator light will glow when it is time to add salt.	<p>Refer to the owners manual for more details about how to use the water softener feature.</p> <p>If used, the salt indicator  will glow when you need to add more salt.</p>
Descale	<p>If limescale accumulation is detected, the descale icon  will show. Salt may need to be added to the reservoir and the water hardness level set.</p> <p>Use a dishwasher cleaning agent such as affresh® with the Tough cycle to clean the dishwasher.</p>	<p>Once completed, the icon will turn off.</p> <p>NOTE: In cases of extremely high amounts of limescale, descaling may have to be performed twice.</p>

Guide des programmes et options du lave-vaisselle

IMPORTANT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.



L'apparence du tableau de commande peut être différente selon le modèle.

Guide des programmes

Ces informations concernent plusieurs modèles. Ce lave-vaisselle peut ne pas comporter toutes les options et tous les programmes indiqués.

Programme :	Description :	Niveau de saleté :	Durée de lavage estimée (h:min) :	Consommation d'eau en gallons (litres) :
Extended Soak (trempage prolongé)	Lors de ce programme, les plats trempent doucement dans un pré-lavage prolongé, ce qui évite de les faire pré-tremper et économise du temps et des efforts. Pour un nettoyage optimal durant le programme, ajouter du détergent de pré-lavage. Utiliser ce programme pour des charges comportant des quantités importantes de résidus alimentaires séchés ou tenaces ayant adhéré à la cuisson.	Saleté importante/ adhérent aux surfaces après cuisson	6:25	7,9 (29,8)
Heavy (Intense)	Utiliser ce programme pour les casseroles, les poêles, les cocottes et la vaisselle ordinaire difficiles à nettoyer et très sales.	Saleté importante/ adhérent aux surfaces après cuisson	2:24	6,95 (27,5)
Sensor (détection)	Détecte la saleté pour optimiser le programme. Le programme Auto (automatique) est sélectionné si on appuie d'abord sur START (mise en marche).*	Tous les niveaux de saleté	1:36	3,96 (15,8)
Normal	Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal avec seulement l'option Door Open Dry (séchage avec porte ouverte).**	Light to Normal (légère à normal)	2:04	2,48 (9,1)
Quick (rapide)	Pour des résultats rapides, ce programme nettoie la vaisselle en utilisant légèrement plus d'eau et d'énergie. REMARQUE : Certains détergents ne sont pas recommandés pour les programmes de lavage courts, consulter l'emballage du détergent pour plus de renseignements.	Light to Normal (légère à normal)	1:05	4,52 (18)

*La certification énergétique gouvernementale est basée sur ce programme. Consulter la description du programme normal pour utiliser la certification énergétique gouvernementale. Utiliser le programme Sensor (détection) peut augmenter la consommation d'énergie.

**Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée, et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le pré-lavage.



REMARQUE : Une plus grande quantité d'eau peut être utilisée si des niveaux de saleté plus élevés sont détectés dans tous les programmes.

Guide des options

Options :	Description :	Peut être sélectionné avec :	Description :	Temps ajouté au programme (H:min) :	Consommation d'eau en gallons (litres) :
Hi Temp (température élevée)	Aide à éliminer les taches tenaces et les aliments cuits.	Peut être utilisé avec les programmes Normal, Heavy (service intense), Sensor (détection) et Soak (trempage)	Non applicable	0:09-25:00	0-1,8 (6,7)
Extended Dry (séchage prolongé)	Sèche la vaisselle avec de la chaleur supplémentaire pendant le rinçage. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser le séchage prolongé avec le produit de rinçage et le système d'ouverture de la porte.	Tous	Augmente la température pour le rinçage final afin d'améliorer les performances de séchage.	0:25	0
Delay (mise en marche différée)	Le début d'un programme peut être retardé pour une durée de 1 heure à 24 heures. Sélectionner le programme et les options désirés. Appuyer sur le bouton Delay (mise en marche différée) (de manière répétée) pour retarder le début du programme. Appuyer sur le bouton START (mise en marche) et fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent. Le compte à rebours commence. Une fois le délai écoulé, le témoin lumineux du délai s'éteint et le programme commence automatiquement. REMARQUE : Pour désactiver la fonction de mise en marche différée, appuyer une nouvelle fois sur la touche de mise en marche différée lorsque le réglage de 24 heures est atteint. La mise en marche différée ne peut pas être désélectionné une fois que le programme a commencé. Il faut utiliser le bouton CANCEL (Annulation) pour annuler une fonction de mise en marche différée.	Tous	Diffère le démarrage d'un programme jusqu'à l'heure spécifiée.	0	0
Door Open Dry (Séchage avec porte ouverte)	Un système de séchage par convection qui ouvre automatiquement la porte de quelques centimètres après le lavage afin d'améliorer les performances de séchage. Si désiré, il est possible de désactiver le séchage avec ouverture de porte en appuyant sur le bouton. La DEL s'éteindra.	Tous	Permet à l'humidité de s'échapper.	0:20	0

Options :	Description :	Peut être sélectionné avec :	Description :	Temps ajouté au programme (H:min) :	Consommation d'eau en gallons (litres) :
Sani Rinse (rinçage sanitaire)	Assainit la vaisselle et la verrerie conformément à la norme internationale NSF/ANSI 184 pour lave-vaisselle à usage domestique.	Programmes Normal, Sensor (détection) et Heavy (lavage intensif)	Chauffe l'eau de rinçage final pour désinfecter la vaisselle. REMARQUE : Le témoin d'assainissement s'allume lorsque le rinçage avec assainissement a été sélectionné. Le témoin s'allume lorsqu'un programme est terminé. Si l'option de rinçage avec assainissement échoue ou est interrompue, l'indicateur clignote.	0:48	0-4,49 (0-17)

Guide des commandes

Commande :	Fonction :	Commentaires :
START Resume (mise en marche/ reprise)	Pour démarrer ou poursuivre un programme de lavage.	Si l'on ouvre la porte durant un programme ou si une panne de courant se produit, le témoin lumineux START (mise en marche) clignote. Le programme ne reprend pas tant que la porte n'est pas fermée et que l'on n'a pas sélectionné le bouton START (mise en marche). REMARQUE : Si le bouton START (mise en marche) se trouve au sommet de la porte, bien fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent la sélection du bouton START (mise en marche). Si l'on ne ferme pas la porte dans les 4 secondes qui suivent, la DEL START (mise en marche) clignote, un signal sonore retentit (sur certains modèles) et le programme ne démarre pas.
CANCEL Drain (Annulation/ Vidange)	Pour revenir à tout programme/option initial au cours de la sélection. Pour annuler un programme de lavage après son démarrage.	Appuyer sur CANCEL/Drain (annulation/vidange) et bien fermer la porte. Le lave-vaisselle commence une séquence de vidange. Laisser le lave-vaisselle évacuer l'eau complètement.
Témoin de sel	Si le client souhaite utiliser la fonction d'adoucissement de l'eau dans le lave-vaisselle, le témoin de sel s'allume lorsqu'il est temps d'ajouter du sel.	Consulter le manuel d'utilisation pour plus de détails sur l'utilisation de l'adoucisseur d'eau. S'il est utilisé, le témoin de sel  s'allume lorsqu'il faut ajouter du sel.
Descalé (détartrage)	Si une accumulation de calcaire est détectée, l'icône de tartre  s'affiche. Il peut être nécessaire d'ajouter du sel dans le réservoir et de régler le niveau de dureté de l'eau. Utiliser un produit de nettoyage pour lave-vaisselle comme affresh® avec le programme Tough (lavage intense) pour nettoyer le lave-vaisselle.	Une fois terminé, l'icône s'éteint. REMARQUE : En cas d'accumulation très importante de calcaire, il peut être nécessaire d'effectuer deux fois le détartrage.

Guía de ciclos y opciones del lavavajillas

IMPORTANTE: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.



La apariencia del panel de control puede variar según el modelo.

Guía de ciclos

Esta información cubre varios modelos diferentes. Puede ser que su lavavajillas no cuente con todos los ciclos y opciones descritos.

Ciclos:	Descripciones:	Nivel de suciedad:	Tiempo de lavado estimado (H:Min):	Consumo de agua en galones (litros):
Extended Soak (Remojo extendido)	Este ciclo remoja silenciosamente los platos con un prelavado extendido que elimina la necesidad de remojo previo y ahorra tiempo y esfuerzo personal. Para resultados de limpieza óptimos durante este ciclo agregue detergente de prelavado. Use este ciclo para cargas con gran cantidad de comida seca o endurecida por el horneado y difícil de limpiar.	Heavy/Baked On (Profunda/Endurecida)	6:25	7,9 (29,8)
Heavy (Intenso)	Use este ciclo para ollas, sartenes, cacerolas y vajilla común muy sucias y difíciles de lavar.	Heavy/Baked On (Profunda/Endurecida)	2:24	6,95 (27,5)
Sensor (Sensor)	Mide la suciedad para optimizar el ciclo. El ciclo Auto (Automático) se selecciona si primero se presiona START (Inicio).*	Todos los niveles de suciedad	1:36	3,96 (15,8)
Normal	Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar una carga completa de vajilla con suciedad normal. Los certificados de consumo de energía gubernamentales de este lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Door Open Dry (Secado con puerta abierta) seleccionada.**	Light to Normal (Ligera a normal)	2:04	2,48 (9,1)
Quick (Rápido)	Para obtener resultados rápidos, este ciclo lavará los platos usando un poco más de agua y energía. NOTA: Algunos detergentes no se recomiendan para ciclos de lavado cortos; consulte el envase del detergente para más información.	Light to Normal (Ligera a normal)	1:05	4,52 (18)

*Los certificados de consumo de energía gubernamentales no se basan en este ciclo. Vea la descripción del ciclo Normal (Normal) para el ciclo con certificados de consumo de energía gubernamentales. El uso del ciclo Sensor (Sensor) puede aumentar el consumo de energía.



**No se seleccionaron otras opciones de temperatura de lavado y secado, y el lavavajillas no se sometió a pruebas truncadas. No se usó agente de enjuague, ni se usó detergente en el prelavado.

NOTA: Se puede utilizar más agua si se detectan niveles de suciedad más altos en todos los ciclos.

Guía de opciones

Opciones:	Descripciones:	Puede seleccionarse con:	Lo que hace:	Tiempo agregado al ciclo (H:Min):	Consumo de agua en galones (litros):
Hi Temp (Temperatura alta)	Ayuda a quitar suciedad rebelde y pegada.	Disponible con los ciclos Normal (Normal), Heavy (Profunda), Sensor (Sensor) y Soak (Remojo)	No aplica	0:09-25:00	0-1,8 (6,7)
Extended Dry (Secado extendido)	Seca la vajilla con calor adicional durante el enjuague. Para obtener el mejor rendimiento, utilice Extended Dry (Secado extendido) con agente de enjuague y sistema de apertura de puerta.	Todos	Aumenta la temperatura del enjuague final para mejorar el rendimiento del secado.	0:25	0
Delay (Retraso)	El inicio de un ciclo puede retrasarse durante un periodo de tiempo comprendido entre 1 hora y 24 horas. Seleccione el programa y las opciones deseadas. Pulse el botón Delay (Retraso) (repetidamente) para retrasar el inicio del programa. Pulse el botón START (Inicio) y cierre la puerta antes de 4 segundos. El temporizador iniciará la cuenta regresiva. Una vez transcurrido el tiempo, el indicador luminoso de retraso se apaga y el programa se inicia automáticamente. NOTA: Para desactivar la función Delay (Retraso), pulse el botón Delay (Retraso) una vez más cuando se haya alcanzado el ajuste de 24 horas. El retraso no puede deseleccionarse una vez iniciado un ciclo. Debe utilizar CANCEL (Cancelar) para cancelar una función de retardo.	Todos	Retrasa el inicio del ciclo a un tiempo especificado.	0	0
Door Open Dry (Secado con puerta abierta)	Un sistema de secado por convección que abre automáticamente la puerta unos centímetros después del lavado para mejorar el rendimiento del secado. Si lo desea, puede apagar el secado con puerta abierta presionando el botón. La luz LED se apagará.	Todos	Permite que salga la humedad.	0:20	0
Sani Rinse (Enjuague sanitario)	Higieniza los platos y la cristalería según el estándar 184 de NSF International NSF/ANSI para lavavajillas domésticos.	Ciclos Normal (Normal), Sensor (Sensor) y Heavy (Profunda)	Calienta el agua del enjuague final para higienizar la vajilla. NOTA: El indicador de higienización se enciende cuando se ha seleccionado Sanitized Rinse (Enjuague sanitario). El indicador se iluminará cuando finalice un ciclo. Si la opción Sanitized Rinse (Enjuague sanitario) falla o se interrumpe, el indicador parpadeará.	0:48	0-4,9 (0-17)

Guía de los controles

Control:	Objetivo:	Comentarios:
START Resume (Inicio/ Reanudar)	Para iniciar o reanudar un ciclo de lavado.	Si abre la puerta durante un ciclo, o si se interrumpe el suministro de energía, destellará el indicador de START (Inicio). El ciclo no se reanudará hasta que se cierre la puerta y se seleccione START (Inicio). NOTA: Si el botón START (Inicio) está ubicado sobre la puerta, empuje la puerta firmemente para cerrarla en menos de 4 segundos después de haber seleccionado START (Inicio). Si la puerta no se ha cerrado en menos de 4 segundos, destellará el LED del botón START (Inicio), se escuchará un tono audible (en algunos modelos) y el ciclo no comenzará.
CANCEL Drain (Cancelar/ Desaguar)	Para volver a fijar cualquier ciclo u opciones durante la selección. Para cancelar un ciclo de lavado después de que ha comenzado.	Presione CANCEL/Drain (Cancelar/Desaguar) y cierre bien la puerta. El lavavajillas inicia una secuencia de desagüe. Deje que el lavavajillas complete el desagüe.
Indicador de sales	Si el consumidor desea utilizar la función de ablandador de agua en el lavavajillas, la luz indicadora de sales se encenderá cuando sea el momento de añadir las sales.	Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre el uso del ablandador de agua. Si se utiliza, el indicador de sales  se iluminará cuando necesite añadir más sales.
Descale (Descalcificar)	Si se detecta acumulación de cal, se mostrará el icono de descalcificación  . Puede ser necesario añadir sales al depósito y ajustar el nivel de dureza del agua. Utilice un producto de limpieza para lavavajillas como affresh® con el ciclo Tough (Intenso) para limpiar el lavavajillas.	Una vez completado, el icono se apagará. NOTA: En caso de que la cantidad de cal sea muy elevada, puede ser necesario realizar la descalcificación dos veces.