

RP80977
 Wand Retainer & Replacement Kit
 Soporte para el mango y piezas de repuesto
 Trousse de Rechange et pièce de Retenue de Douchette

RP103675▲
 Sprayer Assembly
 Ensamble de Rociador
 Pulvérisateur

RP62875
 Retainer
 Funda
 Douille

RP73000
 Cartridge Assembly
 Ensamble del la Válvula
 Soupape

RP80619
 Bonnet Nut
 Tuerca
 Ecrou

RP103676▲
 Handle, Set Screw & Button
 Manija, tornillo de presión y Botón
 Poignée, vis de calage et bouton

RP54975
 O-Ring
 Anillo O
 Joint toriques

RP103674▲
 Sprayer Assembly
 Ensamble de rociador
 Pulvérisateur

RP6092
 Nuts (2) & Washers (2)
 Tuercas (2) y Arandelas (2)
 Écrous (2) et rondelles (2)

RP100845▲
 10 1/2" Escutcheon, Mounting Screws (2), Gasket, Nuts (2) & Washers (2) (not included)
 Chapa 10 1/2", tornillos de montaje (2), empaque, tuercas (2) y arandelas (2) (no se incluyen)
 Plaque de finition 10 1/2 po, vis de montage (2), joint, écrous (2) et rondelles (2) (non inclus)

RP80523
 Steel Weight Assembly
 Ensamble de la Pesa de Acero
 Masselotte en acier

RP51243
 Inlet Gaskets
 Empaques para el tubo de entrada
 Joints côté alimentation

RP50952
 Cut-To-Fit Plastic Sleeves
 Casquillos cortados a la medida
 Bagues d'extrémité pour tubes coupés

RP13938
 O-Ring
 Anillo "O"
 Joints torique

RP92714
 Mounting Bracket Assembly, Nut & Wrench
 Ensamble del soporte de montaje, la tuerca y la llave de tuercas
 Fixation de montage, écrou et clé

RP80522
 Hose Assembly, Clip & O-Rings
 Ensamble de la manguera, Presilla y Anillos "O"
 Tuyau souple, agrafe et joints torique

RP60911
 Clip
 Presilla
 Agrafe

RP103432▲
 Dispenser Assembly
 Ensamble del Dispensador
 Distributeur