

1. To replace handle remove screw.
 2. Pull off original handle and replace with new.
 3. Thread on new screw to secure.
-

1. Pour changer la poignée, enlevez la vis.
 2. Retirez la poignée d'origine et remplacez-la par la poignée neuve.
 3. Posez une vis neuve pour fixer la poignée.
-

1. Para reemplazar la manija, extraiga el tornillo.
2. Retire la manija original y reemplácela con la nueva.
3. Atornille el tornillo nuevo para fijarla.

Made in/Fabrique a/Hecho en: MEXICO



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
City of Industry, CA 91748

© Copyright 2015