

# FLUSH LEVER

TIRADOR

SKU: 948027

## BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the plumbing, toilet, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

## ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad por daños causados a la tubería, inodoro, ni por daños personales durante la instalación.*

*Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.*

*Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.*

## GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

## CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.*

## TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Adjustable  
Wrench  
*Llave  
ajustable*

For Warranty information, please visit: [signaturehardware.com/services/warranty](https://signaturehardware.com/services/warranty)  
*Para obtener información sobre la garantía, visite: [signaturehardware.com/services/warranty](https://signaturehardware.com/services/warranty)*

REVISED 01/24/2020  
CODES: SH422

# FLUSH LEVER

TIRADOR

SKU: 948027

## INSTALLATION INSTALACIÓN

1. Unbend upper lift wire or unclip chain from lever.

*1. Enderezar la varilla de elevación superior o desenganchar la cadena de la palanca.*

2. Hold lever and loosen locknut by turning clockwise with wrench. Remove locknut and withdraw old lever.

*2. Sosteniendo la palanca, con una llave aflojar la tuerca de fijación haciendola girar en sentido horario. Quitar la tuerca y desmontar la palanca.*

3. Insert flush lever through hole in tank.

*3. Introducir la palanca en el agujero del tanque.*

4. Tighten locknut with wrench by turning counterclockwise.

*4. Ajustar la tuerca de fijación con una llave, haciendola girar en sentido antihorario.*

5. Insert upper lift wire or chain into lever.

*5. Inserte varilla de elevación superior o la cadena en la palanca.*

