

Instructions:

1. Turn off water supply, turn stem to full open.
2. Remove stem using an adjustable wrench.

Note: If seat is worn remove with seat wrench, apply thread sealant to new seat.

Instructions:

1. Coupez l'alimentation en eau et tournez la tige en position d'ouverture maximum.
2. Enlevez la tige avec une clé réglable.

Remarque : Si le siège est usé, enlevez-le avec une clé spéciale, appliquez du mastic sur le siège neuf et installez ce dernier.

Instrucciones:

1. Cierre la línea de agua, gire la varilla a la posición totalmente abierta.
2. Extraiga la varilla con un llave ajustable.

Nota: Si el asiento está desgastado, extraiga éste con una llave de asientos, aplique sellador de roscas en el nuevo asiento.

