

SHOWER AND DIVERTER TRIM SET ACABADO DE LA DUCHA Y DE LA VÁLVULA DEL DESVIADOR

his faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 nd CSA B 125 Standards. Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9 de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125

Installation Instructions

Instrucciones de Instalación

Dear Customer

ENGLISH

Estimado Cliente

ESPAÑOL

Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy your expectations by offering you a wide range of technologically advanced products which directly result from our many years of experience in faucet and fitting production.

ATTENTION!

For care, use soft towel with soap and water only! Under no circumstances should you use any chemicals.

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia variedad de productos tecnológicamente avanzados que resultan directamente de muchos años de experiencia en grifos y su producción apropiada.

ATENCIÓN!

Para el cuidado, utilice solamente una toalla suave con jabón y aqua! Bajo ninguna circunstancia no use productos químicos.



- to READ ALL the warnings, care and maintenance information.
- To complete the project, you should:
- gather the tools and all the parts you will need,
- prepare the mounting area,
- mount the faucet,
- connect the supply lines,
- finally test and flush the faucet.
- You should have the following tools:
 - adjustable wrench,
 - channel pliers.
 - hex key (included in the box).

- LEER TODA la información sobre las advertencias, cuidado y
- mantenimiento.
- Para terminar el proyecto, usted debe:
 recolectar las herramientas y todas las piezas que usted necesitará,
 - prepare el área para el montaje,
 - monte el grifo,
 - conecte las líneas de fuente,
- finalmente pruebe y limpie el grifo con un chorro de agua.
 Usted debe tener las herramientas siguientes:
- Ilave ajustable,
- alicates acanalados,
- Ilave hexagonal (incluido en la caja).

SHOWER AND DIVERTER TRIM SET EL ACABADO DE LA DUCHA Y DE LA VÁLVULA DEL DESVIADOR

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards. Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

GRAFF

Installation Instructions

Instrucciones de Instalación





SHOWER AND DIVERTER TRIM SET EL ACABADO DE LA DUCHA Y DE LA VÁLVULA DEL DESVIADOR

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards. Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions

Instrucciones de Instalación

ENGLISH

-				_
FS	PΔ	Ñ	01	

1 HANDLE BASE 1 BASE DEL MANDO 2 BOLT 2 TORNILLO 3 SLIDING WASHER 3 ARANDELA DESLIZANTE	
2 BOLT 2 TORNILLO 3 SLIDING WASHER 3 ARANDELA DESLIZANTE	
3 SLIDING WASHER 3 ARANDELA DESLIZANTE	
4 LEVER 1 4 CUERPO DE LA MANILLA	
5 BOLT WITH HEXAGONAL SOCKET 5 TORNILLO CON ASIENTO HEXAGONAL	
6 O-RING 6 JUNTA TÓRICA	
7 PLUG OBTURADOR	
8 FLAT WASHER 8 JUNTA PLANA (2 PIEZAS)	
9 SHOWER HOSE G1/2" FT - M15x1 MT, 59" (1500mm) LENGTH 9 MANGUERA DE LA DUCHA R1/2" RI - M15x1 RE, LC	NGITUD DE
59″ (1500mm)	
10 HOSE NUT CASING 10 TAPA DE LA TUERCA DE LA MANGUERA	
11 HAND SHOWER BASE 11 BASE DE LA REGADERA	
12 SCREW 12 TORNILLO	
13 SECURING INSERT 13 INSERTAR DE PROTECCIÓN	
14 HAND SHOWER WITH CHECK-LIMITING VALVE 14 REGADERA CON VÁLVULA DE RETORNO Y RETENCI	ÓN
15 BOLT 15 TORNILLO	
16 O-RING 16 JUNTA TÓRICA	
K1 5/64" (2mm) HEX KEY K1 LLAVE ALLÉN 5/64" (2mm)	



SHOWER AND DIVERTER TRIM SET EL ACABADO DE LA DUCHA Y DE LA VÁLVULA DEL DESVIADOR

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112,18.1 and CSA B 125 Standards. Each Complexity of the standards of the standards of the standards of the standard of the stan

Installation Instructions

Instrucciones de Instalación







faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 CSA B 125 Standards Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9 de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125

Installation Instructions

 Instrucciones de Instalación

DIVERTER VALVE TRIM INSTALLATION • INSTALACIÓN EL ACABADO DE LA VÁLVULA DE DESVIADOR

Ver las figs. 2.1-2.11

ENGLISH

ESPAÑOL

ы

2

ESPAÑOL

See fig. 2.1-2.11

1. Remove the protective cap (R1) of the collar (R2).

?≁I−I

- 2. Set the knob base (1) with sliding washer (3) on the installation surface. Place the base in the correct position in relation to the collar (R2) and secure with a setting screw (2) using the provided hex key (K1) - figs. 2.2-2.3.
- 3. Turn the valve spindle to the left as far as possible (to the left). If you 3. should find it difficult to turn the spindle using your fingers, put the lever body (4) on the spindle and turn the body to the left as far as possible and remove the lever body from the spindle.
- Put the lever body (4) with the screw (5) on the valve spindle 4. extension (B) fig. 2.4. Check if it is possible to obtain the lever 4 position as shown in the picture 2.8. If you cannot obtain satisfactory position of the lever (4) in relation to the edge of the installation surface (a clear shift by the angle Δ from the required position is visible - as shown in the fig. 2.5), take off the lever (4) from the valve spindle extension (B) - fig. 2.6. Unscrew the bolt (A) and switch the valve spindle extension (B) by one tooth on the splines of the valve head and screw in the bolt back (A) - fig. 2.7

Put the lever (4) bac k on the valve spindle extension (B) and check if the lever is set correctly (4) - fig. 2.8.

- If the lever (4) position is correct, tighten the screw (5) with the hex key (K1) as shown in fig. 2.9- 2.10. Screw back the lever arm (B) onto the bolt (5) until
- resistance is felt fig. 2.11. If the lever (4) position is still incorrect - move the valve spindle
- extension (B) by one more tooth on the splines of the valve head and check again if the lever (4) position is correct.

- 1. Retire la tapa protectora (R1) de la brida (R2).
- 2. En la superficie de montaje coloque la base del mando (1) con la arandela deslizante (3). Posicione la base en relación a la brida (R2) y asegúrela con el tornillo de fijación (2) usando la llave allén adjunta (K1) - figs.2.2-2.3.
- Gire el fuso de la válvula a la izquierda, alcanzando su máximo (en el sentido antihorario). Si es difícil girar el fuso con los dedos, meta el fuso en el cuerpo de la manilla (4) y gire el cuerpo a la izquierda y quite del fuso el cuerpo de la manilla.

En la extensión del fuso de la válvula (B) meta el cuerpo de la manilla (4) con el tornillo (5) - fig. 2.4.

Compruebe si es capaz de posicionar la manilla según la fig. 2.8. Si no es capaz de obtener la posición adecuada de la manilla (4) en relación al borde de la superficie de montaje (perciirá un desplazamiento significativo en el ángulo Δ en relación a la posición requerida – como en la fig. 2.5), quite la manilla (4) de la extensión del fuso de la válvula (B) - fig. 2.6. Desenrosque el tornillo (A) y desplace la extensión del fuso de la válvula (B) por un diente en la multichaveta del cabezal de la válvula y vuelva a enroscar el tornillo (A) - fig. 2.7. Vuelva a meter la manilla (4) en la extensión del fuso de la válvula (B) y compruebe la posición de la manilla (4) - fig. 2.8.

- Si la posición de la manilla (4) es correcta, apriete el tornillo (5) con la llave allén (K1), según las figs. 2.9-2.10.
- Vuelva a enroscar en el tornillo (5) hasta sentir la resistencia - fia. 2.11.
- Si la posición de la manilla (4) sigue siendo incorrecta desplace la extensión del fuso de la válvula (B) por el diente siguiente en la multichaveta del cabezal de la válvula y vuelva a comprobar la posición de la manilla (4).

HAND SHOWER TRIM INSTALLATION • INSTALACIÓN EL ACABADO DE LA DUCHA

See fig. 3.1-3.5

- ENGLISH Ver las figs. 3.1-3.5
- 1. Remove the protective cap (R1) of the collar (R2).
- 2. Slide the conic nut G1/2" GW on the shower hose (9) and then slide the shower hose from the thinner end side with thread M15x1 GZ through the hand base (11) and slide casing (10) over the hose (9) as shown in fig. 3.2. Connect the hoses (R3) and (9) and remember to install a flat washer (8) - fig. 3.2.
- Slide the casing (10) over the place of hose connection (R3) and (9), 3. remove the lock (R4) from the hose (R3). Move the connected hoses in the threaded connector (R5) so that the hose connection point secured with the casing (10) is located under the installation surface see fia. 3.3.
- 4. Place the lock **(R4)** on the shower hose **(9)** and seat it in the threaded 4. connector (R5) - fig. 3.4. Place the hand shower base (11) in the correct position on the installation surface in relation to the collar (R2) and secure with a setting screw (12) using the provided hex key (K1) figs. 3.4-3.5.
- 5. Connect the hand shower (14) with shower hose (9), paying attention 5. to the correct placement of the flat washer (C) in the hose's conic nut see fig. 3.5.

- Retire la tapa protectora (R1) de la brida (R2).
- Meta la tuerca cónica R1/2" RI en la manguera de ducha (9), luego meta la manguera de ducha por el extremo más estrecho con rosca M15x1 RE a través de la base de la regadera (11) y meta en la manguera (9) la tapa (10), según la fig. 3.2. Una las mangueras (R3) y (9) sin olvidar de poner la junta plana (8) - fig. 3.2
- Metal la tapa (10) donde se unen las mangueras (R3) y (9), quite el bloqueo (R4) de la manguera (R3). Desplace las mangueras unidas en el racor roscado (R5) del modo que la zona de unión entre las mangueras protegida con la tapa (10) se encuentre debajo de la superficie de montaje - fig. 3.3.
- Meta el bloqueo (R4) en la manguera de ducha (9) y asiéntelo en el racor roscado (R5) - fig. 3.4. En la superficie de montaje posicione la base de la regadera (11) en relación a la brida (R2) y asegúrela con el tornillo de fijación (12) usando la llave allén adjunta (K1) figs. 3.4-3.5.
- Una la regadera (14) con la manguera de ducha (9), prestando atención en la posición correcta de la junta plana (C) en la tuerca cónica de la manguera - ver la fig. 3.5.

SRAFF

SHOWER AND DIVERTER TRIM SET EL ACABADO DE LA DUCHA Y DE LA VÁLVULA DEL DESVIADOR

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards. Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions

Instrucciones de Instalación



HOTLINE FOR HELP NUMERO DE EMERGENCJA

For toll-free information and answers to your questions, call: Llame sin costo para obteiner informacion y respestas a sus preguntas:

1 - 800 - 954 - GRAF (4723) www.graff-faucets.com

All dimensions and drawings are for reference only. For details, please refer to actual products. Todas las dimensiones y dibujos sirven únicamente de referencia. Para consultar detalles, ver los productos.



Ver la fig. 4.1-4.2

returning the lever to the starting setpoint results in the outflow of water manilla a la posición inicial causa la salida del agua por el caño. through the spout.

When the lever is set as recommended in the manual: Turning the lever by Para la posición de la manilla recomendada en el manual: Girar la manilla 90° to the left results in outflow of water through the hand shower, en 90° a la izquierda causa la salida del agua por la regadera, volver con la

CARE AND MAINTENANCE, WARRANTY 🔹 CUIDADO Y MANTENIMIENTO, GARANTÍA

ENGLISH

Your Graff faucet is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. Be sure not to damage the finish during installation. Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. Never use abrasive cleaners, acids, solvents, etc. to clean any Graff product. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

Su grifo de la Graff esta diseñado y dirigido acuerdo con los estándares de funcionamiento y calidad más altos. Este seguro no dańar las terminaciones del grifo durante la instalación. Cuide el producto manteniendolo siempre limpio. Aunque su acabado es extremadamente durable, puede ser dańado por los abrasivos o pulientes ásperos. Nunca utilice limpiadores abrasivos, ácidos, solventes, el etc. para limpiar cualquier producto de la Graff. Para limpiar, simplemente use un paño húmedo y seque con una toalla suave.

Warranty conditions and warranty registration card are outlined on a separate sheet.

Las condiciones de la garantía y la tarjeta del registro de la garantía se encuentran en una pagina separada.

7

ESPAÑOL