RedLINK<sup>™</sup> Wireless Remote Controller Kit

**Operation Manual** 

MHK2: MRCH2 Controller, MIFH2 Receiver, and MRC2 Cable



### Welcome

( )

This manual is designed to help you get acquainted with your new MHK2 RedLINK<sup>™</sup> Wireless Remote Controller. Check out the table of contents on page 2 to browse by topic.

(�)

## Need Help? Get in Touch.

Web: https://mhk2.meushvac.com/

Phone: 1-800-433-4822

MHK2 is compatible with kumo cloud<sup>®</sup> when connected with the Wireless Interface 2 or later.





### **Read Before Installing**

## **Table of Contents**

Controller Features	3
Controller Overview	4
Basic Controller Operation         Adjusting the Temperature	4 5 6 7 8 8
Scheduling Options	10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16
Alerts and Maintenance Reminders Change Filter Notifications	<b>18</b> 18
Appendices Troubleshooting General System Information Regulatory Information	19 19 20

(�)

( )

 $( \bullet )$ 

## **Controller Features**

**Flexible Scheduling:** The controller is fully programmable. Each day can be programmed for different heating and cooling settings in 4 unique periods (Wake, Leave, Return, Sleep).

**Displays Ambient Air Temperature, Relative Indoor Humidity (%) and Reports HVAC System Status:** You can display actual temperature or relative humidity (%), or to see whether your cooling / heating system is running. The indoor temperature display will show the temperature from the indoor unit, the MHK2 Controller, RedLINK sensor, or an average of MHK2 and RedLINK sensor. You confirm and configure this setting during installation setup.

Auto Change from Heat to Cool: When Auto mode is selected, the MHK2 Remote Controller can automatically determine whether your home needs heating or cooling to reach the desired temperature at the right time.

**Power Method:** Designed for battery operation (2 x AA Alkaline batteries).

( )

( )



(�)

## Adjusting the Temperature

To adjust the desired temperature up or down, touch  $(\bullet)$  or (-) on the controller home screen.

How long the change will be held depends on what schedule type is selected. For more information, see "Scheduling Options" on page 10.



4

( )

## **Schedule Overrides**

A Schedule Override occurs when the Remote Controller is running a local schedule and the set point is adjusted.

(�)

**Hold Until (Temporary Hold):** Overrides the current temperature set point for a maximum of 24 hours. You might use this feature to hold a temperature until a specific time.

**Permanent Hold:** Overrides the current temperature set point permanently until you manually change it or reactivate a schedule.

**Holiday Hold:** With a running schedule, you can hold the current system settings for a set time period, adjustable in one day increments.

### Program Schedule Override (Temporary)

- 1 Touch (+) or (-) on the controller home screen to set your desired temperature. Hold Until will appear together with the time the hold will end.
- 2 To change when the hold will end, touch Hold Until and wait until the time starts blinking. Then, touch (+) or (-) to set when you want the hold to end. Touch Hold Until once more to confirm changes and return to the home screen.

After the hold period ends, the controller will automatically return to the program schedule. If you want to cancel the hold, touch **Hold Until** and then touch **Run Schedule**.

### Program Schedule Override (Permanent)

- 1 Touch (+) or (-) on the controller home screen to reach your desired temperature. Hold Until will appear together with the time you want the hold to end.
- 2 Touch **Hold Until**. Permanent Hold will appear on screen. Touch **Permanent Hold** to hold this temperature until you manually change it.

To end Permanent Hold and return to the program schedule, touch **Permanent Hold** and then touch **Run Schedule**.



۲





 $(\clubsuit)$ 

## Adjusting the Temperature in Auto Mode

Auto mode (when the controller automatically chooses heating or cooling to reach your desired temperature) is enabled by default. If your heating or cooling professional disabled it, you will not see **Auto** appear as an option under **Mode** on the controller home screen.

(�)

To choose your preferred temperatures for both heating and cooling in Auto mode, follow the steps below.

- Touch Mode on the controller home screen until Auto appears. Then touch (+) or (-) to choose your preferred temperature setting for the mode that's currently active (heating or cooling).
- 2 Next, touch the text (either HEAT or COOL) next to where the set point is displayed to switch to the inactive mode.
- 3 Touch (+) or (-) to choose your preferred temperature in the other mode. After 3 seconds of inactivity, your setting will take effect, and the controller screen will show the set point of the active mode.



( )

 $( \bullet )$ 

Selecting System Mode

Current system mode (Heat, Cool, Dry, Fan, Auto, Off) is displayed on the controller home screen.

The mode that's currently running (Heat or Cool) is displayed in the upper-left corner of the controller home screen.

To cycle through the available modes, touch **Mode** on the controller home screen, and select the appropriate mode for your desired temperature.

- Heat: Enjoy warm air at your desired temperature.
- Cool: Enjoy cool air at your desired temperature.
- Dry: Dehumidify your room. The room may be cooled slightly. Temperature may not be settable during DRY mode depending on your equipment.
- Fan: Circulate the air in your room.
- \*Auto (Auto change over): The unit selects the operation mode according to the difference between the room temperature and the set temperature. During Auto mode, the unit changes mode (Cool ↔ Heat) when the room temperature is about 4 °F (2 °C) away from the set temperature for more than 15 minutes.

( )

• Off: Turns the heating, cooling, and fan systems of indoor unit off.

### Notes:

( )

• To set your temperature preferences in **Auto** mode, see page 6.

- Auto mode is not recommended if this indoor unit is connected to a MXZ type outdoor unit. When several indoor units are operated simultaneously, the unit may not be able to switch operation mode between **Cool** and **Heat**. In this case, the indoor unit goes into standby mode. (Refer to table of operation indicator lamp.)
- Auto mode may not appear on the controller screen depending on your equipment and how your controller was installed.



( )

## Setting the Fan Speed

Touch **Fan** on the controller home screen to cycle through available fan speed settings until the desired fan speed is displayed. Your changes will save automatically.

( )

Available Fan speed settings:

- Auto: MHK2 will determine the optimal fan speed to meet the set temperature.
- Fixed Speed (Adjustable): The fan will run continuously, at one of five different speeds. Each time you touch **Fan**, the fan speed will increase (quiet, low, medium, high, super high).



 $(\clubsuit)$ 

**Note:** Available Fan Speed settings may vary depending on the indoor unit type and series.







# **Setting the Vane Direction**

Touch **Vane** on the controller home screen to cycle through available vane modes until the desired mode is displayed. Your changes will save automatically.

Available Vane modes:

- Auto
- Swing
- Ceiling
- High
- Middle
- Low
- Floor

Note: Available Vane Direction settings may vary depending on the indoor unit type and series.



8

### Main Menu Overview

Touch **Menu** on the controller screen and then use the  $\langle c \rangle$  or  $\langle b \rangle$  arrows to page through the following options.

(�)

#### ALERTS

View, snooze, or dismiss active alerts and reminders (available only when you see the active alert symbol  $\triangle$  on the controller home screen).

#### SCHEDULE

Edit local controller program schedule. (Available only if enabled by your local heating or cooling professional.)

#### HOLIDRY HOLD

Set energy saving temperature settings for when you are away.

#### SCREEN LOCK

Lock the screen to limit access to controller settings.

### CLOCK / DATE

( )

Manually set the clock, clock format, daylight saving time in the **CLOCK** submenu, and date in the **DATE** sub-menu.

#### CLEAN SCREEN

Disable the touchscreen for 30 seconds so you can clean it.

### Navigating the Menus

**Menu:** Touch to access all options and sub-menus.

(() or (): Touch to page through options and sub-menus.

(+) or (-) : Touch to adjust things such as temperature, time and date.

#### RECEIVER LED

Set the receiver's LED to on or off in normal running mode. In the default mode, the receiver's LED will be solid green.

TEMP SCALE Choose Fahrenheit or Celsius.

#### RESET

**Schedule:** Resets to the default Monday-Friday, Saturday-Sunday local controller schedule.

#### DEVICE INFO

View your controller's device information, such as the controller's software version, the controller's production configuration date code, receiver's software version, device serial number, and indoor air sensor.

# **Back** or **Cancel:** Touch to discard changes or go back to the previous menu.

Select: Touch to access a sub-menu.

Done: Touch to confirm selection.

**Tip:** You can touch **Select** to access a sub-menu, or you can touch the text in the message area (the word SCHEDULE, for example).

( )

**Scheduling Options** 

This controller may be configured to be programmable or non programmable for Residential and Commercial modes. Both options are explained below.

Controller schedule is an optional menu item. It will only show up in the controller menu if enabled by your heating or cooling professional.

 $(\mathbf{\Phi})$ 

### **Residential Program Default Settings**

Each day can be programmed for different heating and cooling settings in 4 unique periods (Wake, Leave, Return, Sleep) in the controller **MENU/SCHEDULE**. Make sure that controller schedule is enabled by your heating or cooling professional in the controller Installer Setup menu.

Controller schedule is turned ON					
Period	Start Time	Heat (Mon-Fri)	Cool (Mon-Fri)	Heat (Sat-Sun)	Cool (Sat-Sun)
Wake	6:00 a.m.	69 °	79 °	69 °	79 °
Leave	8:00 a.m.	61 °	86 °	61 °	86 °
Return	6:00 p.m.	69 °	79 °	69 °	79 °
Sleep	10:00 p.m.	61 °	83 °	61 °	83 °

See table below for the default schedule with adjustable settings:









- Wake, Leave, Return, Sleep periods appear on the controller home screen.
- Temperature settings for all four periods, different per days or group of days, are adjustable in controller MENU/SCHEDULE.

### Schedule Period

An active period is shown underlined on the controller home screen. Periods shown vary on whether the local controller schedule is enabled and turned On.

- 1 Controller schedule is turned OFF: Schedule periods are not displayed.
- 2 Controller schedule is turned ON: Wake, Leave, Return, Sleep periods are displayed.



( )

### **Commercial Program Default Settings**

This Remote Controller is pre-set to use energy saving program settings. We recommend these settings, since they can reduce your heating/cooling expenses.

(�)

|--|

Period	Start Time	Heat (Mon-Fri)	Cool (Mon-Fri)	Heat (Sat-Sun)	Cool (Sat-Sun)
Occupied 1	8:00 a.m.	69 °	79 °	69 °	79 °
Unoccupied 1	10:00 p.m.	61 °	83 °	61 °	83 °
Occupied 2					
Unoccupied 2					



( )

**Note:** Occupied 2 and Unoccupied 2 periods may be programmed as needed, depending on installed configuration.

# Setting a Schedule

To edit a schedule on the controller screen, follow the steps below.

- 1 Touch Menu on the controller home screen.
- 2 Touch the (c) or (b) arrows until you see SCHEDULE, then touch **Select**.
- 3 Touch the (c) or (s) arrows to select a period in a day or set of days, then touch **Select** on the period you want to edit.
- 4 Touch **Yes** to turn the system on for the period.
- 5 Touch the time area, then touch (+) or (-) to adjust when the period starts. Touch Select to confirm.
- 6 When the temperature area starts blinking, touch (+) or (-) to adjust your preferred temperature for the mode that is currently active (either heating or cooling). Touch Select to confirm. Then touch (+) or (-) to adjust your preferred temperature for the inactive mode. Touch Select to confirm.
- 7 Edit the next period or use the (>) until you see DONE, then press Select to save changes and go to the home screen.

(j)

**Note:** Schedule menu and System ON/OFF options are available only if enabled in the controller Installer Setup menu.



Note: Images above show settings in Residential mode. The same steps apply to adjust the schedule while in Commercial mode. ( )

11

## **Reset Schedule**

To reset the controller schedule back to the default temperature settings (see "Scheduling Options" on page 10), follow steps below.

- 1 Touch **Menu** on the controller screen.
- 2 Touch the  $\langle c \rangle$  or  $\langle b \rangle$  arrows until you see RESET, then touch **Select**.
- 3 Touch the  $\langle c \rangle$  or  $\langle b \rangle$  arrows until you see SCHEDULE, then touch **Select**.
- 4 Touch Yes to confirm.

( )

**Note:** The reset schedule menu option is available only if the schedule is enabled in the controller Installer Setup menu.

Note: If you switch from a previously saved program, either Residential or Commercial, to Commercial or Residential respectively, you must also enable a Schedule Reset after saving the change to reflect the correct program defaults.



( )

## **Screen Lock Settings**

To prevent unauthorized access to the controller or to limit changes to the system settings:

**Partial Lock:** Only the temperature can be changed. (Only visible if ISU 165 is disabled.) **Full Lock:** No access is allowed without a PIN code.

(�)

### Applying a Screen Lock Setting

- 1 Touch Menu on the controller home screen.
- 2 Touch the  $(\cdot)$  or  $(\cdot)$  arrows until you see SCREEN LOCK, then touch **Select**.
- 3 Touch the (<) or (>) arrows to select your desired screen lock setting, then touch **Select**.
- 4 A PIN code will appear on screen. Write it down \_ \_ \_ \_ and keep it in a safe place for later reference.
- 5 Touch **Select**, and confirm your screen lock setting by touching **Yes**.

Note: A locked screen will be indicated by a lock symbol at the bottom of the controller screen. Full Lock, Partial Lock, and ISU settings 161-167 can trigger the lock symbol, but only Full and Partial Lock can be unlocked with the PIN.

### **Unlocking the Screen**

- 1 Touch the lock symbol ⓑ on the controller home screen.
- 2 When prompted to enter a PIN code, touch (+) or (-) to select the first number of the PIN code. Touch **Select** to confirm, and repeat for the remaining numbers.



**Note:** If touching the lock symbol does not prompt for the PIN, you must disable the lockout setting(s) in ISUs 161-167 to make the needed change.

When you enter the correct PIN, you'll return to the controller home screen. To re-lock the screen after you're done making changes, follow the steps above to apply a lock setting.







( )

## Setting the Date and Time

### Setting the Date

1 Touch **Menu** on the controller home screen.

(�)

- 2 Touch the (c) or (c) arrows until you see DATE, then touch **Select**.
- 3 Touch (+) or (-) to set the month, then touch **Select** to confirm.
- 4 Continue to set the day and year in the same way. Touch **Select** to save your changes.

### Setting the Time

(�)

- 5 Touch **Menu** on the controller home screen.
- 6 Touch the (c) or (b) arrows until you see CLOCK, then touch **Select**.
- 7 Touch the (<) or (>) arrows until you see SET TIME, then touch **Select**.
- 8 Press (+) or (-) to set the time (or press and hold the buttons to move more quickly). Touch **Done** when finished.
- 9 Set clock format (12 hours or 24 hours) and daylight saving time in the same CLOCK submenu.

## **Cleaning the Controller Screen**

With the clean screen option, you can lock the controller screen so you don't accidentally change your settings when you clean. Follow the steps below to activate clean screen mode.

- 1 Touch **Menu** on the controller home screen.
- 2 Touch the (c) or (c) arrows until you see CLEAN SCREEN, then touch **Select**.

The screen will deactivate for 30 seconds. A countdown timer will display the amount of time until screen reactivation.

**Tip:** To clean the controller screen, spray water or household cleaner onto a cloth, then use the cloth to clean the screen. Avoid abrasive cleaners and do NOT spray liquid directly on the controller.









۲

### **Choosing Fahrenheit or Celsius**

( )

To select a temperature scale, follow the steps below.

- 1 Touch **Menu** on the controller home screen.
- 2 Touch the (<) or (>) arrows until you see TEMP SCALE, then touch **Select**.
- 3 Touch the (c) or (c) arrows to select FAHRENHEIT or CELSIUS then touch Done to save your changes.
- 4 Touch **Back** to return to the controller home screen.

### Viewing Controller Information

To see your controller's technical information, follow the steps below.

- 1 Touch **Menu** on the controller home screen.
- 2 Touch the (c) or () arrows until you see DEVICE INFO, then touch **Select**.
- 3 Touch the (c) or ()) arrows to view information such as:
  - Controller's software version
  - RedLINK's software version
  - · Controller's production configuration date code
  - Controller model
  - Device serial number
  - Receiver's software version
  - Receiver model
  - Indoor air sensor's firmware version (if available)
  - Indoor air sensor's battery (if available)



DEVICE	INFO
©	$\bigcirc$
Back Select	

( )

(�)

## Wi-Fi Connection Status

For the Wi-Fi icon in the top-right corner of the screen, there are three displayed settings:

No icon: The MIFH2 RedLINK Wireless Receiver is not connected to the Mitsubishi Electric Wireless Interface 2.

 $(\mathbf{\Phi})$ 

$\sim$
5
· ^

( )

Disconnected icon: The MIFH2 RedLINK Wireless Receiver is connected and communicating with the Mitsubishi Electric Wireless Interface 2, but the Wireless Interface is not connected to a Wi-Fi network.

Connected icon: The MIFH2 RedLINK Wireless Receiver is connected and communicating with the Mitsubishi Electric Wireless Interface 2, and the Wireless Interface is connected to a Wi-Fi network.

Note: The MHK2 supports the Mitsubishi Electric Wireless Interface 2 or later, which allows the system to be connected to kumo cloud<sup>®</sup>.

## **RedLINK Wireless Receiver LED Status**

#### Connect LED:

- Flashing Green: In RedLINK Wireless setup mode.
- Fast Flashing Green: In the process of pairing.
- Solid Green: At least one RedLINK<sup>™</sup> device is enrolled onto the receiver.
- Amber: Please wait.
- Red: RedLINK<sup>™</sup> device is not communicating.
- Off: No RedLINK<sup>™</sup> devices are enrolled onto the receiver.



Notes:

• Flashing status light times out after 15 minutes of inactivity. Press **CONNECT** again if necessary.

 $(\mathbf{r})$ 

• When first powered on the status light will be off.







**Battery Replacement** 

Batteries are required to power the controller.

Install fresh batteries immediately when the low battery alert appears. The alert appears about two months before the batteries are depleted.

(�)

Even if the low battery alert does not appear, you should replace batteries once a year, or before leaving home for more than a month.

All other settings are permanently stored in memory, and do not require battery power.



( )

#### Notes:

- When replacing batteries, alkaline batteries are recommended.
- When the battery power is low, the controller's backlight is disabled to save battery power.
- When battery power is critically low, only the alert icon and the battery icon are displayed, and the controller cannot control your HVAC system. Batteries must be replaced immediately.



When the low battery alert appears, press gently to loosen the controller and then carefully pull it from the wall mount.



Insert fresh alkaline AA batteries and reinstall controller. Match the polarity of the batteries with the + / - marks inside the battery compartment.



( )

## Alerts and Maintenance Reminders

The MHK2 Remote Controller comes with a set of Smart Alerts and Reminders that helps keep your heating and cooling system running correctly and efficiently. Smart alerts remind you to replace the battery or filter (if filter reminder is setup by the installer). Non-critical alerts and maintenance reminders can be snoozed for up to 7 days and/or dismissed.

When there's an active alert or maintenance reminder, you'll see the alert symbol  $\triangle$  on the controller home screen. To see alert information, follow the steps below.

- 1 Touch **Menu** on the controller home screen, then you'll see the ALERTS sub-menu. (The ALERTS sub-menu will only be available when there's an active alert.)
- 2 Touch **Select** to view the alert. An alert code will appear by the controller's clock and a description of the alert will scroll on the screen.
- 3 If the alert is non-critical, you'll have the option to Snooze or Dismiss it. If you have multiple alerts, touch the (c) or (b) arrows to page through the list of active alerts and follow steps 1 and 2 above. Touch **Done** to finish and return to the home screen.

To see what each alert code means and the action you should take, refer to the chart below.

Number	Alert/Reminder	Definition
181	Replace Air Filter (1)	Replace air filter (1). Reset the timer by touching the "dismiss" button on controller screen after it is replaced.
405	Battery Low	Battery low. Please turn the system mode to off and replace the batteries.
407	Battery Critical	Battery critical. Controller cannot control your system. Please replace the batteries immediately.



( )

**Note:** Please refer to the indoor unit manual for more details if the alert code you see is not listed in the above chart.

# **Change Filter Notifications**

You may edit Change Filter Notifications within the Function Codes under the Advanced Menu. To modify the notifications, follow the steps below.

- 1 To access the Advanced Menu, press and hold the **Menu** button for **5 seconds**. Then enter the previously noted PIN code when prompted. (See page 13.)
- 2 Touch (:) or () to go to the Function Codes option in the Advanced Menu and touch Select.

۲

- 3 Touch (c) or (c) until you reach IUFC 07 (Function Code 7) and touch Edit.
- 4 Touch (+) or (-) to edit the **Change Filter Notifications** feature (1 = 100 hours, 2 = 2500 hours, and 3 = no filter sign indicator) and press **Done**.
- 5 Touch **Back** to save the change and return to the home screen.

## Troubleshooting

Screen is blank	<ul> <li>Verify fresh AA batteries are installed in the correct orientation.</li> </ul>
Heating or cooling system does not respond	<ul> <li>Touch Mode to set system to Heat. Make sure the temperature is set higher than the inside temperature.</li> <li>Touch Mode to set system to Cool. Make sure the temperature is set lower than the inside temperature.</li> <li>Check circuit breaker and reset if necessary.</li> </ul>
Temperature settings do not change	Your installer may have set a range stop setting for heat or cooling. Contact your installer to verify the range stop settings on the controller. Default range stops settings are: • Heat: 40 °F to 90 °F (4.5 °C to 32.5 °C) • Cool: 50 °F to 99 °F (10.0 °C to 37.0 °C)
Controller shows a "WAIT" screen	<ul> <li>The MHK2 Controller will display a "WAIT" screen while it receives data from the air conditioner.</li> <li>On the "WAIT" screen if the controller shows the RedLINK<sup>™</sup> disconnected icon (<sup>®</sup>)<sub>x</sub> at the top-right, the controller has lost connection with the receiver.</li> <li>On the "WAIT" screen if the controller shows the RedLINK<sup>™</sup> connected icon (<sup>®</sup>), the controller is waiting for the air conditioning to connect.</li> <li>To unenroll the receiver, press and hold the bottom-center of the controller's screen for 5 seconds. The controller will then be unenrolled regardless if the receiver is on or off.</li> </ul>

(�)

## **General System Information**



۲

#### CAUTION: ELECTRICAL HAZARD

Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.



#### CAUTION: ELECTRONIC WASTE NOTICE

The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection centers or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



( )

**Regulatory Information** 

#### FCC Compliance Statement (Part 15.19) (USA Only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1 This device may not cause harmful interference, and

2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### FCC Warning (Part 15.21) (USA Only)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### FCC Interference Statement (Part 15.105 (b)) (USA Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### Wireless Receiver and MHK2 Remote Control

To comply with FCC and Industry Canada RF exposure limits for general population/ uncontrolled exposure, the antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### Section 7.1.3 of RSS-GEN

Operation is subject to the following two conditions:

1 This device may not cause interference, and

2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### Section 7.1.2 of RSS-GEN

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent istropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

( )

### **ADA Compliance**

Please consult chapter 3 section 309 of the United Sates Access Board.



( )

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

۲

kumo cloud is a registered trademark of Mitsubishi Electric US. Inc.

All other product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. © U.S. Registered Trademark. © 2019 Mitsubishi Electric US, Inc. Suwanee, GA 30024 33-00447EFS—04 M.S. Rev. 10-19 Printed in Mexico



( )

Ensemble de commande à distance sans fil REDLINK™

Manuel d'utilisation

MHK2: Régulateur MRCH2, récepteur MIFH2 et câble MRC2





( )

Ce manuel est conçu pour vous aider à vous familiariser avec votre nouvelle commande à distance MHK2 RedLINK<sup>™</sup> sans fil. Veuillez consulter la table des matières à la page 2 pour effectuer une recherche par sujet.

 $(\mathbf{\Phi})$ 

## Besoin d'aide? Contactez-nous.

Site Web : https://mhk2.meushvac.com/ Téléphone : 1-800-433-4822

> MHK2 est compatible avec kumo cloud lorsqu'il est connecté à l'interface sans fil 2 ou version ultérieure.





### ۲

# Lire avant l'installation

# Table des matières

Caractéristiques du contrôleur	3
Apercu du contrôleur	.4

### Fonctionnement de base du contrôleur

r togiago ao la tomporataronnantinantinantinantinantinantinantinan	
Dérogations de programmation	5
Réglage de la température en mode Automatique	6
Sélection du mode du système	7
Réglage de la vitesse du ventilateur	8
Réglage de la direction du volet	8

### Paramètres du menu principal

Présentation du menu principal	9
Options de programmation	10
Réglage d'une programmation	11
Réinitialisation du programme	
Paramètres de verrouillage de l'écran	
Réglage de l'heure et de la date	14
Nettoyage de l'écran du contrôleur	14
Sélectionner les degrés Fahrenheit ou Celsius	15
Affichage des informations du contrôleur	15
État de la connexion Wi-Fi	
État du voyant DEL du récepteur sans fil RedLINK	
Remplacement de la pile	17
Alertes et rappels d'entretien	18
Notifications de changement de filtre	18

### Appendices

۲

Dépannage	19
Informations générales relatives au système	19
Informations réglementaires	
Conformité avec l'ADA	21

۲

### Caractéristiques du contrôleur

**Programmation flexible :** Le contrôleur est entièrement programmable. Pour chaque journée, il est possible de régler des points de consigne de chauffage et de climatisation pour quatre périodes uniques (Wake [Réveil], Leave [Absent], Return [Retour], Sleep [Nuit]).

Affiche la température de l'air ambiant, le pourcentage d'humidité relative intérieure et indique l'état du système de CVCA : Vous pouvez voir la température réelle ou le pourcentage d'humidité relative, ou encore savoir si votre système de chauffage et de climatisation fonctionne. L'affichage de la température intérieure montrera la température de l'unité intérieure, du contrôleur MHK2, des capteur RedLINK, ou une moyenne du contrôleur MHK2 et des capteurs RedLINK. Vous confirmez et configurez ce paramètre lors de la configuration de l'installation.

**Changement automatique du chauffage à la climatisation :** Lorsque le contrôleur à distance MHK2 est en mode automatique, il détecte automatiquement si votre résidence doit être chauffée ou climatisée pour atteindre la température souhaitée.

Alimentation : Conçu pour le fonctionnement avec piles (2 x piles alcalines AA).

( )

( )

## Aperçu du contrôleur



 $(\mathbf{\Phi})$ 

## Réglage de la température

Pour augmenter ou réduire la température souhaitée, appuyez sur la touche (+) ou (-) de l'écran d'accueil du contrôleur.

La durée de maintien du changement dépend du type de programmation sélectionné. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Options de programmation » à la page 10.



( )

( )

4

## Dérogations de programmation

Une dérogation de programmation se produit lorsque le contrôleur à distance exécute une programmation locale et que le point de consigne est ajusté.

(�)

Maintenir jusqu'à (maintien temporaire) : Ignore le point de consigne de la température actuelle pendant un maximum de 24 heures. Vous pouvez utiliser cette fonction pour maintenir la température jusqu'à une heure spécifique.

Maintien permanent : Ignore le point de consigne de la température actuelle de façon permanente jusqu'à ce que vous le modifiiez manuellement ou réactiviez un programme.

**Mode vacances :** Avec une programmation en cours d'exécution, vous pouvez conserver les paramètres du système actuel pour une période définie; réglable en incréments d'un jour.

### Contourner le programme (temporaire)

- Pour régler la température souhaitée, appuyez sur la touche (+) ou (-) sur l'écran d'accueil du contrôleur. Le message Hold Until (Maintenir jusqu'à) s'affiche en même temps que l'heure à laquelle le maintien se termine.
- Pour modifier l'heure de la fin du maintien, appuyez sur Hold Until (Maintenir jusqu'à) jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter. Ensuite, appuyez sur la touche ou pour définir l'heure à laquelle vous souhaitez que se termine le maintien. Appuyez une nouvelle fois sur Hold Until (Maintenir jusqu'à) pour confirmer les modifications et revenir à l'écran d'accueil.

Une fois la période de maintien terminée, le contrôleur revient automatiquement au programme défini. Si vous souhaitez annuler le maintien, appuyez sur Hold Until (Maintenir jusqu'à), puis sur Run Schedule (Activer le programme).

### Contourner le programme (permanent)

- Pour régler la température souhaitée, appuyez sur la touche (+) ou (-) de l'écran d'accueil du contrôleur. Le message Hold Until (Maintenir jusqu'à) s'affiche en même temps que l'heure à laquelle vous souhaitez que le maintien se termine.
- 2 Appuyez sur Hold Until (Maintenir jusqu'à). Le message Maintien permanent s'affiche à l'écran. Appuyez sur Permanent Hold (Maintien permanent) pour conserver cette température jusqu'à ce que vous la modifiez manuellement.

Pour arrêter le maintien permanent et revenir au programme défini, appuyez sur **Permanent Hold** (Maintien permanent), puis sur **Run Schedule** (Activer le programme).



( )





5

۲

## Réglage de la température en mode Automatique

Le mode Automatique (dans lequel le contrôleur sélectionne automatiquement le chauffage ou la climatisation pour atteindre la température désirée) est désactivé par défaut. Si le professionnel qui a installé votre système de chauffage ou de climatisation a désactivé cette option, vous ne verrez pas l'option **Auto** (Automatique) s'afficher en dessous de **Mode** à l'écran d'accueil du contrôleur.

Pour choisir les températures souhaitées pour le chauffage et la climatisation en mode Auto (Automatique), effectuez les étapes ci-dessous.

- Appuyez sur Mode à l'écran d'accueil du contrôleur jusqu'à ce que le message Auto s'affiche. Appuyez ensuite sur (+) ou (-) afin de choisir la température souhaitée pour le mode en cours (chauffage ou climatisation).
- 2 Appuyez ensuite sur le texte (HEAT ou COOL -Chauffage ou Climatisation) à côté de l'endroit où le point de consigne est affiché pour passer au mode inactif.
- 3 Appuyez sur (+) ou (-) afin de choisir la température souhaitée pour l'autre mode. Après 3 secondes d'inactivité, votre réglage s'active et l'écran du contrôleur affiche le point de consigne du mode actif.



( )

( )

6

 $( \bullet )$ 

## Sélection du mode du système

Le mode du système actuel (Heat [Chauffage], Cool [Climatisation], Dry [Humidificateur], Fan [Ventilateur], Auto, Off [Arrêt]) est affiché sur l'écran d'accueil du contrôleur.

Le mode en cours (Heat [Chauffage] ou Cool [Climatisation]) est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil du contrôleur.

Pour parcourir les modes disponibles, appuyez sur **Mode** sur l'écran d'accueil du contrôleur et sélectionnez le mode adéquat pour la température de votre choix.

- Heat (Chauffage) : profitez d'un air chaud à la température souhaitée.
- Cool (Climatisation) : profitez d'un air frais à la température souhaitée.





Dry (Séchage) : supprimez l'humidité de votre pièce.
 La pièce peut être légèrement refroidie. La température peut ne pas être réglée en mode DRY (Séchage) selon votre équipement.



- \*Auto (Activer le basculement automatique) : l'unité sélectionne le mode de fonctionnement selon la différence entre la température ambiante et la température réglée. En mode Auto, l'appareil change de mode (Cool (Climatisation) ↔ Heat (Chauffage) lorsque la température ambiante montre un écart d'environ 2 °C (4 °F) par rapport à la température réglée pendant plus de 15 minutes.
- Off (Arrêt) : Éteint les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation de l'unité intérieure.



#### **Remarques** :

• Pour régler vos préférences de température en mode **Auto (Automatique)**, consultez la page 6.

• Le mode **Auto (Automatique)** n'est pas recommandé si cette unité intérieure est connectée à une unité extérieure de type MXZ. Lorsque plusieurs unités intérieures sont actionnées simultanément, l'unité peut ne pas être en mesure de commuter le mode de fonctionnement entre la climatisation et le chauffage. Dans ce cas, l'unité intérieure passe en mode de veille (consultez le tableau des témoins de fonctionnement).

• Le mode **Auto** peut ne pas être affiché sur l'écran du contrôleur en fonction de votre équipement et de la configuration de votre contrôleur.



## Réglage de la vitesse du ventilateur

Pour parcourir les modes disponibles du ventilateur, touchez **Fan** (Ventilateur) à l'écran d'accueil du contrôleur jusqu'à ce que le réglage de la vitesse du ventilateur souhaité s'affiche. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.

Réglages de la vitesse du ventilateur disponibles :

- Auto : MHK2 déterminera la vitesse du ventilateur optimale afin d'atteindre la température réglée.
- Vitesse fixe (réglable) : Le ventilateur fonctionne en continu, à l'une des cinq vitesses différentes. Chaque fois que vous touchez Fan (ventilateur), la vitesse du ventilateur augmente (Quiet, Low, Medium, High, Super High -Silencieux, Faible, Moyen, Elevé, Très Elevé).

( )

**Remarque :** Les réglages de vitesse du ventilateur disponibles peuvent varier en fonction du type et de la série de l'unité intérieure.

# Réglage de la direction du volet

Pour parcourir les modes disponibles du volet, appuyez sur **Vane (Volet)** à l'écran d'accueil du contrôleur jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.

Modes de volet disponibles :

- Auto
- Swing (Oscillation)
- Ceiling (Plafond)
- High (Élevée)
- Middle (Intermédiaire)
- Low (Faible)
- Floor (Plancher)



**Remarque :** Les réglages de direction du volet disponibles peuvent varier en fonction du type et de la série de l'unité intérieure.







8

### Présentation du menu principal

Appuyez sur **Menu** sur l'écran d'accueil du contrôleur, puis utilisez les flèches () ou () pour parcourir les options suivantes.

#### RLERTS (Alertes)

Affichez, mettez en veille ou désactivez les alertes et les notifications de rappel actives (fonction uniquement disponible lorsque le symbole d'alerte ∧ s'affiche sur l'écran d'accueil du contrôleur).

#### SCHEDULE (Programme)

Modifiez le programme du contrôleur local. (Cette option est seulement disponible si elle est activée par votre professionnel de chauffage et de climatisation.)

HOLIDRY HOLD (Mode vacances) Réglez les points de consigne de température d'économie d'énergie pour vos périodes d'absence.

*SEREEN LOEK* (Verrouillage de l'écran) Verrouillez l'écran afin de limiter l'accès aux paramètres du contrôleur.

#### CLOCK / DRTE (Horloge/Date)

Définissez manuellement l'heure, le format de l'heure et l'heure avancée dans le sousmenu CLOCK (HORLOGE), ainsi que la date dans le sous-menu DATE.

*LLERN SEREEN* (Nettoyage de l'écran) Désactivez l'écran tactile pendant 30 secondes afin de pouvoir le nettoyer.

### Navigation dans les menus

**Menu :** Appuyez pour accéder à toutes les options et à tous les sous-menus.

(c) ou ( )) : Appuyez pour parcourir les options et les sous-menus.

(+) ou (-) : Appuyez pour régler des valeurs telles que la température, l'heure et la date.

Back (Retour) ou Cancel (Annuler) : Appuyez pour annuler les modifications ou revenir au menu précédent.

*RECEIVER LED* (Del du récepteur) Activez ou désactivez les DEL du récepteur en mode de fonctionnement normal. Au mode par défaut, les DEL du récepteur seront vert fixe.

TEMP SCALE (Échelle de température) Choisissez les degrés Fahrenheit ou Celsius.

**RESET** (Réinitialiser)

**Programme :** Réinitialise le contrôleur local et active le programme par défaut du lundi au vendredi, ainsi que samedi et dimanche.

**DEVICE INFO** (Information sur l'appareil) Affichez l'information sur votre contrôleur, comme sa version logicielle, son code de date de configuration de production, la version logicielle du récepteur, le numéro de série de l'appareil et le détecteur de température intérieure.

Select (Sélectionner) : Appuyez pour accéder à un sous-menu.

**Done (Terminé) :** Appuyez pour confirmer la sélection.

Astuce : Vous pouvez appuyer sur Select (Sélectionner) pour accéder à un sous-menu ou appuyer sur le texte dans la zone de message (le mot SCHEDULE (PROGRAMME), par exemple).

( )

## Options de programmation

Ce contrôleur peut être configuré comme étant programmable ou non programmable en modes résidentiel et commercial. Les deux options sont expliquées ci-dessous.

La programmation du contrôleur est un élément facultatif du menu. Elle s'affiche uniquement dans le menu du contrôleur si elle est activée par votre professionnel de chauffage et de climatisation.

 $(\mathbf{\Phi})$ 

### Paramètres par défaut du programme résidentiel

Pour chaque journée, il est possible de régler des points de consigne de chauffage et de climatisation pour quatre périodes uniques (Wake [Réveil], Leave [Absent], Return [Retour], Sleep [Nuit]) depuis **MENU/SCHEDULE (MENU/PROGRAMME)**. Vérifiez si votre professionnel de chauffage et de climatisation a activé le programme du contrôleur dans le menu de configuration de l'installateur.

Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir le programme par défaut avec des paramètres réglables :

Le programme du contrôleur est ACTIVÉ							
Période	Heure de début	Heat Chauffage (Lun-Ven)	Cool Climatisation (Lun-Ven)	Heat Chauffage (Sam-Dim)	Cool Climatisation (Sam-Dim)		
Wake (Réveil)	6 h	69 °	79 °	69 °	79 °		
Leave (Absent)	8 h	61 °	86 °	61 °	86 °		
Return (Retour)	18 h	69 °	79 °	69 °	79 °		
Sleep (Nuit)	22 h	61 °	83 °	61 °	83 °		



- Les périodes Wake (Réveil), Leave (Absent), Return (Retour), Sleep (Nuit) s'affichent sur l'écran d'accueil du contrôleur.
- Les points de consigne des quatre périodes, les périodes quotidiennes et les groupes de jours peuvent être réglés dans MENU/SCHEDULE (MENU/PROGRAMMATION).

### Période du programme

( )

La période active est soulignée sur l'écran d'accueil du contrôleur. Les périodes indiquées varient si le programme d'un contrôleur local est activé et actif.

- 1 Le programme du contrôleur est DÉSACTIVÉ : Les périodes de la programmation ne sont pas affichées.
- 2 Le programme du contrôleur est ACTIVÉ : Les périodes Wake (Réveil), Leave (Absent), Return (Retour) et Sleep (Nuit) sont affichées.



( )

 $( \bullet )$ 

### Paramètres par défaut du programme commercial

Ce contrôleur à distance est préréglé pour utiliser les paramètres du programme d'économie d'énergie. Nous recommandons ces paramètres puisqu'ils peuvent réduire vos frais de chauffage ou de climatisation.

(�)

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les paramètres réglables par défaut du programme 5+2 (lundi-vendredi, samedi-dimanche) :

Période	Heure de début	Heat Chauffage (Lun-Ven)	Cool Climatisation (Lun-Ven)	Heat Chauffage (Sam-Dim)	Cool Climatisation (Sam-Dim)
Occupied (Occupé) 1	8 h	69 °	79 °	69 °	79 °
Unoccupied (Inoccupé) 1	22 h	61 °	83 °	61 °	83 °
Occupied (Occupé) 2					
Unoccupied (Inoccupé) 2					



**Remarque :** Les périodes « Occupied (occupé) 2 » et « Unoccupied (inoccupé) 2 » peuvent être programmées au besoin, selon la configuration de l'installation.

## Réglage d'une programmation

Pour modifier une programmation temporelle sur l'écran du contrôleur, suivez les étapes ci-dessous.

- 1 Appuyez sur Menu sur l'écran d'accueil du contrôleur.
- 2 Appuyez sur les flèches (\*) ou (\*) jusqu'à ce que l'option SCHEDULE (PROGRAMME) s'affiche, puis sur Select (Sélectionner).
- 3 Appuyez sur les flèches pour sélectionner une période de la journée ou un groupe de jours, puis sur Select (Sélectionner) sur la période que vous souhaitez modifier.
- 4 Appuyez sur **Yes (Oui)** pour activer le système pour cette période.
- 5 Appuyez sur la zone de l'heure, puis sur (+) ou (-) pour régler l'heure de début de la période. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer.
- 6 Lorsque la zone de température commence à clignoter, appuyez sur (+) ou (-) afin de régler la température souhaitée pour le mode en cours (chauffage ou climatisation). Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer. Appuyez ensuite sur (+) ou (-) afin de régler la température souhaitée pour le mode inactif. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer.
- 7 Modifiez la période suivante ou utilisez le symbole () jusqu'à ce que vous voyiez DONE (TERMINÉ), puis appuyez sur Select (Sélectionner) pour enregistrer les changements et revenir à l'écran d'accueil.

**Remarque :** Le menu de programmation et les options ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) du système ne sont disponibles que si elles sont activées dans le menu de configuration de l'installateur du contrôleur.



Remarque : les images ci-dessus présentent les réglages en mode résidentiel. Les mêmes étapes s'appliquent pour la programmation en mode commercial.

۲

## Réinitialisation du programme

Pour redéfinir les points de consigne de température par défaut du programme du contrôleur (voir la rubrique « Options de programmation » à la page 10), suivez les étapes ci-dessous.

- 1 Appuyez sur l'option **Menu** sur l'écran d'accueil du contrôleur.
- 2 Appuyez sur les flèches () or () jusqu'à ce que l'option RESET (RÉINITIALISER) s'affiche, puis appuyez sur **Select (Sélectionner)**.
- 3 Appuyez sur les flèches (<) or (>) jusqu'à ce que l'option SCHEDULE (PROGRAMME) s'affiche, puis sur Select (Sélectionner).
- 4 Appuyez sur Yes (Oui) pour confirmer.

Remarque : L'option de menu de réinitialisation du programme s'affiche uniquement lorsque le programme du contrôleur est activé dans le menu de configuration de l'installateur.

Remarque : Si vous passez d'un programme précédemment enregistré, qu'il soit résidentiel ou commercial, à commercial ou résidentiel respectivement, vous devez également activer une réinitialisation de programme après avoir enregistré la modification afin de refléter les bonnes valeurs par défaut du programme.

RESE		SCHEDULE
Back Select		Back Select
	ARE YO	U SURE

( )

## Paramètres de verrouillage de l'écran

Pour empêcher tout accès non autorisé au contrôleur ou pour limiter les modifications aux paramètres du système :

(�)

Partial Lock (Verrouillage partiel) : Seule la température peut être modifiée. (Visible uniquement si l'ISU 165 est désactivée.) Full Lock (Verrouillage complet) : Aucun accès n'est autorisé sans le NIP.

 $\bigcirc$ 

Select

Select

### Application d'un paramètre de verrouillage de l'écran

- 1 Appuyez sur **Menu** sur l'écran d'accueil du contrôleur.
- 2 Appuyez sur les flèches (<) ou (>) jusqu'à ce que l'option VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN s'affiche, puis appuyez sur Select (Sélectionner).
- 3 Appuyez sur les flèches (·) ou (·) pour choisir le paramètre de verrouillage souhaité, puis appuyez sur **Select (Sélectionner)**.
- 4 Un code PIN s'affiche à l'écran. Prenezle en note \_\_\_\_ et gardez-le en lieu sûr pour consultation ultérieure.
- 5 Appuyez sur **Select (Sélectionner)** et confirmez votre choix en appuyant sur **Yes (Oui)**.

Remarque : Un écran partiellement ou totalement verrouillé est indiqué par un symbole de verrou dans le bas de l'écran du contrôleur. Le verrouillage complet, le verrouillage partiel et les paramètres d'ISU 161 à 167 peuvent déclencher le symbole de verrou, mais seuls les verrouillages complet et partiel peuvent être déverrouillés avec le NIP.

### Déverrouillage de l'écran

( )

- 1 Appuyez sur le symbole de verrou sur l'écran d'accueil du contrôleur.
- 2 Lorsque vous êtes invité à entrer le code NIP, appuyez sur (+) or (-) pour sélectionner le premier chiffre du NIP. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer et répétez l'opération pour les chiffres suivants.
  - **Remarque :** Si le NIP n'est pas demandé lorsque vous appuyez sur le symbole de verrou, vous devez désactiver les paramètres de verrouillage dans les ISU 161 à 167 pour apporter la modification.

Une fois que vous avez entré le bon code PIN, vous revenez à l'écran d'accueil du contrôleur. Pour reverrouiller l'écran après avoir apporté des modifications, effectuez les étapes ci-dessus.











33-00447EFS\_B.indd 14

# Réglage de l'heure et de la date

### Régler la date

- Appuyez sur Menu sur l'écran d'accueil du contrôleur.
- 2 Appuyez sur les flèches (() ou ()) jusqu'à ce que l'option DATE s'affiche, puis appuyez sur Select (Sélectionner).
- 3 Àppuyez sur 🕂 ou (-) pour définir le mois, puis sur Select (Sélectionner) pour confirmer.
- 4 Poursuivez de la même facon pour définir le jour et l'année. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour enregistrer les modifications.

### Réglage de l'heure

- Appuyez sur Menu sur l'écran d'accueil du 5 contrôleur.
- 6 Appuyez sur les flèches (() ou ()) jusqu'à ce que l'option CLOCK (HORLOGE) s'affiche, puis appuyez sur Select (Sélectionner).
- 7 Appuyez sur les flèches (() ou ()) jusqu'à ce que l'option SET TIME (DEFINIR L'HEURE) s'affiche, puis appuyez sur Select (Sélectionner).
- 8 Appuyez sur (+) ou (-) pour définir l'heure (ou appuyez sur les boutons et maintenez les enfoncés pour aller plus rapidement). Appuvez Done (Terminé) lorsque vous avez terminé.
- 9 Définissez le format de l'horloge (12 heures ou 24 heures) et l'heure avancée dans le même sous menu CLOCK (HORLOGE).

# Nettoyage de l'écran du contrôleur

Grâce à l'option de nettoyage d'écran, vous pouvez verrouiller l'écran du contrôleur afin de ne pas modifier accidentellement les paramètres lors de cette opération. Pour activer le mode de nettoyage d'écran, effectuez les étapes ci-dessous.

- Appuyez sur Menu sur l'écran d'accueil du 1 contrôleur.
- 2 Appuyez sur les flèches (() ou ()) jusqu'à ce que l'option CLEAN SCREEN (NETTOYAGE DE L'ECRAN) s'affiche, puis appuvez sur Select (Sélectionner).

L'écran se désactive pendant 30 secondes. Un minuteur affiche le temps total restant jusqu'à la réactivation de l'écran.

Astuce : Pour nettoyer l'écran du contrôleur, pulvérisez de l'eau ou un produit de nettoyage sur un chiffon, puis passez ce dernier sur l'écran. Évitez les détergents abrasifs et ne pulvérisez PAS directement le liquide sur le contrôleur.









( )



( )





## Sélectionner les degrés Fahrenheit ou Celsius

Pour sélectionner une échelle de température, effectuez les étapes ci dessous.

- 1 Appuyez sur **Menu** sur l'écran d'accueil du contrôleur.
- 2 Appuyez sur les flèches (c) ou (>) jusqu'à ce que l'option TEMP SCALE (ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE) s'affiche, puis sur Select (Sélectionner).
- 3 Appuyez sur les flèches (<) ou (>) pour sélectionner FAHRENHEIT ou CELSIUS, puis sur Done (Terminé) pour enregistrer vos modifications.
- 4 Appuyez sur Back (Retour) pour revenir à l'écran d'accueil du contrôleur.

## Affichage des informations du contrôleur

Pour consulter les informations techniques du contrôleur, effectuez les étapes ci-dessous.

- 1 Appuyez sur **Menu** sur l'écran d'accueil du contrôleur.
- 2 Appuyez sur les flèches (·) ou (·) jusqu'à ce que l'option DEVICE INFO (INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF) s'affiche, puis appuyez sur Select (Sélectionner).
- 3 Appuyez sur les flèches (·) ou (·) pour consulter des informations telles que :
  - Version du logiciel du contrôleur
  - Version du logiciel RedLINK
  - · Code de date de la configuration du contrôleur
  - Modèle du contrôleur
  - Numéro de série de l'appareil
  - Version du logiciel du récepteur
  - Modèle du récepteur
  - Version du micrologiciel du détecteur d'air intérieur (si elle est disponible)
  - Pile du capteur d'air intérieur (si elle est disponible)







( )

( )
Trois réglages sont affichés pour l'icône Wi-Fi dans le coin supérieur droit de l'écran :

1	_	_	_	_	
	_	-	-	-	

Aucune icône : le récepteur sans fil RedLINK MIFH2 n'est pas connecté à l'interface sans fil 2 Mitsubishi Electric.

 $(\mathbf{\Phi})$ 

(î,x

3

 $(\clubsuit)$ 

Icône déconnectée : le récepteur sans fil RedLINK MIFH2 est connecté et communique avec l'interface sans fil 2 Mitsubishi Electric, mais l'interface sans fil n'est pas connectée à un réseau Wi-Fi.

Icône connectée : Le récepteur sans fil MIFH2 RedLINK est connecté et communique avec l'Interface électrique sans fil Mitsubishi 2, et l'interface sans fil est connectée à un réseau Wi-Fi.

**Remarque :** Le contrôleur MHK2 prend en charge l'interface électrique sans fil Mitsubishi 2, qui permet au système de se connecter à kumo cloud<sup>®</sup>.







### État du voyant DEL du récepteur sans fil RedLINK

### DEL CONNECT

- Vert clignotant : En mode de configuration sans fil RedLINK.
- Vert à clignotement rapide : En cours d'appariement.
- Vert fixe : Au moins un appareil RedLINK™ est relié au récepteur.
- Ambre : Veuillez patienter.
- Rouge : L'appareil RedLINK™ ne communique pas.
- Désactivé : Aucun appareil RedLINK™ n'est relié au récepteur.



**Remarques :** 

- Le voyant d'état clignotant s'éteint après 15 minutes d'inactivité. Appuyez sur **CONNECT** (CONNECTER) à nouveau si nécessaire.
  - Lors de la première mise sous tension, le témoin d'état est désactivé.

 $(\mathbf{\Phi})$ 

### Remplacement de la pile

Ce contrôleur est alimenté par des piles.

Insérez immédiatement des piles neuves lorsque l'alerte de pile faible s'affiche. L'alerte s'affiche environ deux mois avant l'épuisement des piles.

 $(\mathbf{\Phi})$ 

Même si l'alerte de pile faible ne s'affiche pas, vous devriez remplacer les piles une fois par année. Remplacez-les également si vous quittez votre domicile pendant plus d'un mois.

Tous les autres réglages sont stockés en permanence dans la mémoire et ne requièrent aucune alimentation par pile.



( )

### Remarques :

- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
- Lorsque le niveau des piles est très faible, le rétroéclairage du contrôleur se désactive pour économiser leur énergie.
- Lorsque le niveau des piles est extrêmement faible, seules l'icône d'alerte et l'icône de pile s'affichent sur l'écran d'accueil, et le contrôleur ne peut pas commander votre système de CVCA. Vous devez immédiatement changer les piles.



Lorsque l'alerte de pile faible s'affiche, appuyez doucement sur le contrôleur pour le desserrer, puis retirez-le soigneusement du support mural.



Insérez des piles alcalines AA neuves, puis réinstallez le contrôleur. Faites correspondre la polarité des piles aux marques +/- dans le compartiment de piles.



( )

 $(\clubsuit)$ 

### Alertes et rappels d'entretien

Le contrôleur à distance MHK2 comporte un ensemble d'alertes et rappels intelligents qui vous aident à faire fonctionner votre système de chauffage et de climatisation correctement et efficacement. Les alertes intelligentes vous rappellent de remplacer la pile ou le filtre (si le rappel de filtre est configuré par l'installateur). Les alertes et les rappels d'entretien non urgents peuvent être ignorés pendant 7 jours ou effacés.

Vous verrez le symbole d'alerte s'afficher sur l'écran d'accueil du contrôleur lorsqu'une alerte  $\triangle$  est active ou que de l'entretien est requis. Pour consulter les détails de l'alerte, suivez les étapes ci-après.

- Appuyez sur Menu sur l'écran d'accueil du contrôleur pour accéder au sous-menu ALERTS (ALERTES). (Le sous-menu ALERTS (ALERTES) est uniquement disponible lorsqu'une alerte est active.)
- 2 Appuyez sur **Select (Sélectionner)** pour consulter l'alerte. Un code d'alerte s'affichera sur l'horloge du contrôleur et une description de l'alerte défilera à l'écran.
- 3 Si l'alerte n'est pas urgente, vous pouvez l'ignorer ou l'effacer. En cas d'alertes multiples, appuyez sur les flèches (·) ou (·) pour parcourir la liste des alertes actives et effectuez les étapes 1 et 2 ci-dessus. Appuyez sur Done (Terminé) pour terminer et revenir à l'écran d'accueil.

Pour connaître la signification de chaque code d'alerte et les mesures à prendre, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Code	Alerte/Rappel	Définition
181	Remplacer le filtre à air (1)	Remplacez le filtre à air (1). Une fois le filtre remplacé, réinitialisez la minuterie en appuyant sur le bouton « Effacer » sur l'écran du contrôleur.
405	Pile faible	Pile faible. Désactivez le système, puis changez les piles.
407	Pile extrêmement faible	Pile extrêmement faible. Le contrôleur ne peut pas contrôler votre système. Veuillez immédiatement changer les piles.



**Remarque :** Veuillez consulter le manuel de l'unité intérieure pour en savoir plus si le code d'alerte affiché n'est pas compris dans le tableau ci-dessus.

### Notifications de changement de filtre

Vous pouvez modifier les notifications de changement de filtre dans les codes de fonction dans le menu avancé. Pour modifier les notifications, suivez les étapes ci-dessous.

- Appuyez sur le bouton Menu durant cinq secondes pour accéder aux options du menu avancé. Ensuite, entrez le code NIP précédemment noté lorsque vous y êtes invité (voir la page 13).
- 2 Appuyez sur (C) ou (D) pour accéder à Function Codes (codes de fonction) du menu avancé et appuyez sur **Select** (sélectionner).
- 3 Appuyez sur (`) jusqu'à ce que vous arriviez à **IUFC 07 (Function Code 7)** (IUFC 07 code de fonction 7) et appuyez sur **Edit** (Modifier).
- 4 Appuyez sur (+) ou (-) pour modifier les **notifications de changement de filtre** (1 = 100 heures, 2 = 2 500 heures et 3 = aucun indicateur de signe de filtre) et appuyez sur **Done** (Terminé).
- 5 Appuyez sur **Back** (Retour) pour enregistrer la modification et revenir à l'écran d'accueil.

۲

### Dépannage

#### L'écran est vide

• Confirmez que les piles AA neuves sont installées dans le bon sens.

Le système de chauffage ou de climatisation ne répond pas.

- Appuyez sur Mode pour régler le système à Heat (Chauffage). Assurezvous que la température réglée est supérieure à la température intérieure.
- Appuyez sur Mode pour régler le système à Cool (Climatisation). Assurezvous que la température réglée est inférieure à la température intérieure.
- Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez le si nécessaire.

Impossible de modifier les réglages de la température Votre installateur peut a ou la climatisation. Con paramètres sur votre co • Heat (Chauffage) : 4

Votre installateur peut avoir configuré une limite de plage pour le chauffage ou la climatisation. Communiquez avec votre installateur pour vérifier ces paramètres sur votre contrôleur. Paramètres de limites de plage par défaut :

- Heat (Chauffage): 4,5 à 32,5 °C (40 à 90 °F)
   Ocal (Oliveration): 40,0 à 97,0 °C (50 à 90 °F)
- Cool (Climatisation) : 10,0 à 37,0 °C (50 à 99 °F)

Le contrôleur s'affiche « WAIT (ATTENDRE) »

- Le contrôleur MHK2 affiche « WAIT (ATTENDRE) » pendant qu'il reçoit les données de l'appareil.

- Pour désinscrire le récepteur, maintenez la partie inférieure centrale du contrôleur enfoncée pendant 5 secondes. Le contrôleur sera ensuite désinscrit, peu importe si le récepteur est sous ou hors tension.

### Informations générales relatives au système

### **ATTENTION : RISQUE ÉLECTRIQUE**

Peut provoquer une décharge électrique ou endommager l'équipement. Coupez l'alimentation avant de commencer l'installation.



#### **ATTENTION : AVIS DE DÉCHET ÉLECTRONIQUE**

Le produit ne devrait pas être jeté aux ordures ménagères. Adressez-vous au centre de collecte ou de récupération autorisé le plus près. L'élimination appropriée de l'équipement en fin de vie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé.

( )

۲

### Informations réglementaires

#### Déclaration de conformité de la FCC (partie 15.19) (États-Unis uniquement)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1 Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences dangereuses, et

2 Ce dispositif ne doit accepter aucune interférence reçue, notamment les interférences à l'origine d'un fonctionnement indésirable.

#### Avertissement de la FCC (paragraphe 15.21) (États-Unis uniquement)

Les modifications qui ne sont pas expressément autorisées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de la FCC relative aux interférences (partie 15.105 (b)) (États-Unis uniquement) Cet équipement a subi des tests prouvant sa conformité aux limites prescrites pour les appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que ces interférences ne puissent survenir dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en l'allumant, l'utilisateur peut essayer de corriger ces interférences par les mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- · augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision.

#### Récepteur sans fil et télécommande MHK2

Pour respecter les limites d'exposition RF non contrôlées de la FCC et d'Industrie Canada, les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne et elles ne doivent pas être utilisées en combinaison avec une autre antenne ou un autre émetteur.

#### Section 7.1.3 de la norme RSS-GEN

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1 Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences, et

2 cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment celles à l'origine d'un fonctionnement indésirable.

#### Section 7.1.2 de la norme RSS-GEN

Conformément aux réglementations d'Industrie Canada, cet émetteur radio peut uniquement fonctionner avec une antenne dont le type et le gain maximal (ou d'une valeur moindre) sont approuvés par Industrie Canada pour cet émetteur. Pour réduire les risques d'interférence radio envers d'autres utilisateurs, il faut également que le type et le gain de l'antenne soient tels que la puissance isotrope rayonnée équivalente ne dépasse pas ce qui est nécessaire à une communication réussie.

**( ( ( )** 

### Conformité avec l'ADA

Veuillez consulter le chapitre 3 de la section 309 du United States Access Board.



(4)

Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent l'activer de façon inopinée.

۲

kumo cloud est une marque déposée de Mitsubishi Electric US, Inc.

Tous les autres noms de produits mentionnés ci-après sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

® Marque de commerce déposée aux É.-U.
© 2019 Mitsubishi Electric US, Inc.
Suwanee, GA 30024
33-00447EFS—04 M.S. Rev. 10-19
Imprimé au Mexique



()

Kit de controlador remoto inalámbrico RedLINK™

Manual de funcionamiento

### **MHK2**:

( )

Controlador MRCH2, receptor MIFH2 y cable MRC2





Este manual está diseñado para ayudarlo a familiarizarse con el nuevo controlador remoto MHK2 RedLINK™. Consulte el índice de la página 2 para buscar por tema.

 $(\mathbf{\Phi})$ 

### ¿Necesita ayuda? Comuníquese con nosotros.

Sitio web: https://mhk2.meushvac.com/

Teléfono: 1-800-433-4822

El MHK2 es compatible con kumo cloud cuando está conectado con la interfaz inalámbrica 2 o posterior.





۲

### Leer antes de instalar Índice

Características del controlador	3
Descripción general del controlador	4
Funcionamiento básico del controlador         Ajustar la temperatura         Anulaciones de la programación         Ajustar la temperatura en modo automático         Seleccionar el modo de sistema         Configuración de la velocidad del ventilador         Configuración de la dirección de las paletas	4 5 7 8 8
Configuraciones del menú principal Descripción general del menú principal Opciones de programación Configurar una programación Restablecer la programación Configuración para bloquear la pantalla Configurar la fecha y la hora Limpiar la pantalla del controlador Elegir Fahrenheit o Celsius Ver la información del controlador. Estado de la conexión a wifi. État du voyant DEL du récepteur sans fil RedLINK Reemplazo de la batería	9 10 12 13 14 15 15 16 16 17
Alertas y recordatorios de mantenimiento Cambiar notificaciones de filtro	<b>18</b> 18
Appendices	10

Solución de problemas	19
Información general del sistema	19
Información reglamentaria	20
Poliza de garantia	21
Cumplimiento con la ADA	22

۲

۲

 $(\clubsuit)$ 

### Características del controlador

**Programación flexible:** El controlador es totalmente programable. Puede programar diferentes ajustes de temperatura de calefacción y refrigeración por día en cuatro períodos únicos (Wake [Activo], Leave [Salir], Return [Regresar] y Sleep [Inactivo]).

Muestra la temperatura del aire ambiente, registra el porcentaje de humedad relativa interior e informa el estado del sistema HVAC: Puede ver la temperatura real o el porcentaje de humedad relativa, o si el sistema de refrigeración/calefacción está funcionando. La pantalla de temperatura interior mostrará la temperatura de la unidad interior, el controlador MHK2, los sensor RedLINK o un promedio del MHK2 y RedLINK. Usted confirma y configura estos ajustes durante la instalación.

**Cambio automático de calefacción a refrigeración:** Cuando está seleccionado el modo automático, el controlador remoto MHK2 puede determinar automáticamente si su hogar necesita calefacción o refrigeración para alcanzar la temperatura deseada en el momento adecuado.

**Método de alimentación:** Diseñado para funcionar con batería (2 x baterías alcalinas AA).

( )

( )





desbloquear con

un PIN).

(�)

### Ajustar la temperatura

Para subir o bajar la temperatura deseada, presione  $(\star)$  o (-) en la pantalla de inicio del controlador.

El tiempo que se mantendrá el cambio dependerá del tipo de programación que se seleccione. Para obtener más información, consulte la sección "Opciones de programación" en la página 10.



Low (Bajo)

Floor (Piso)

( )

( )

4

### Anulaciones de la programación

Se produce una anulación de la programación cuando el controlador remoto ejecuta una programación local y se configura el punto de ajuste.

(�)

Mantener hasta (intervalo temporal): Anula el punto de ajuste de la temperatura actual durante un máximo de 24 horas. Puede utilizar esta función para mantener una temperatura hasta un horario específico.

**Intervalo permanente:** Anula el punto de ajuste de la temperatura actual de forma permanente hasta que usted lo cambie manualmente o reactive un programa.

**Intervalo en días festivos:** Con un programa en ejecución, puede mantener la configuración actual del sistema durante un período de tiempo establecido, ajustable en incrementos de un día.

# Anulación de la programación del programa (temporal)

- Para configurar la temperatura deseada, presione (+) o (-) en la pantalla de inicio del controlador. Aparecerá Hold Until (Fin del intervalo) junto con la hora en que finalizará el intervalo.
- 2 Para cambiar el fin del intervalo, presione Hold until (Fin del intervalo) y aguarde hasta que la hora comience a parpadear. Luego, presione (+) o (-) para configurar cuándo desea que finalice el intervalo. Presione Hold Until (Fin del intervalo) una vez más para confirmar los cambios y volver a la pantalla de inicio.

Una vez que el período de intervalo finalice, el controlador volverá automáticamente a la programación del programa. Si desea cancelar el intervalo, presione Hold Until (Fin del intervalo) y, luego, presione Run Schedule (Ejecutar programación).

# Anulación de la programación del programa (permanente)

- Para alcanzar la temperatura deseada, presione (+) o
   (-) en la pantalla de inicio del controlador. Aparecerá Hold Until (Fin del intervalo) junto con el horario en que usted desea que finalice el intervalo.
- 2 Presione Hold Until (Fin del intervalo). En la pantalla aparecerá Permanent Hold (Intervalo permanente). Presione Permanent Hold (Intervalo permanente) para crear un intervalo para esta temperatura hasta que usted la cambie manualmente.

Para finalizar el intervalo permanente y volver a la programación del programa, presione **Permanent Hold** (Intervalo permanente) y, luego, presione **Run Schedule** (Ejecutar programación).

Vane Mode Menu Fan





### Ajustar la temperatura en modo automático

El modo automático (cuando el controlador selecciona automáticamente la calefacción o la refrigeración para alcanzar la temperatura deseada) está habilitado de forma predeterminada. Si su profesional de calefacción o refrigeración lo deshabilitó, no podrá ver la opción **Auto** (Automático) debajo de **Mode** (Modo) en la pantalla de inicio del controlador.

Para seleccionar las temperaturas preferidas para calefacción y refrigeración en modo

automático, siga los pasos a continuación.

- Presione Mode (Modo) en la pantalla de inicio del controlador hasta que aparezca Auto (Automático). Luego, presione (+) o (-) para seleccionar los ajustes de temperatura preferidos para el modo que se encuentra activo en el momento (calefacción o refrigeración).
- 2 Luego, toque el texto (ya sea HEAT o COOL [CALOR o FRÍO]) al lado de donde se muestra el punto de ajuste para cambiar al modo inactivo.
- Para seleccionar la temperatura deseada en otro modo, presione (+) o (-) Luego de
   3 segundos de inactividad, su configuración se activará y la pantalla del controlador mostrará el punto de referencia del modo activo.



 $(\mathbf{\Phi})$ 

( )

6

### Seleccionar el modo de sistema

El modo de sistema actual (Heat [Calefacción], Cool [Refrigeración], Dry [Secado], Fan [Ventilador] Off [Apagado], se muestra en la pantalla de inicio del controlador.

El modo que se encuentra activo (Heat [Calefacción] o Cool [Refrigeración]) se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio del controlador.

Para ver los diferentes modos disponibles, presione **Mode (Modo)** en la pantalla de inicio del controlador y seleccione el modo adecuado para su temperatura deseada.

- Heat (Calefaccionar): Disfrute del aire cálido a la temperatura deseada.
- **Cool (Refrigerar):** Disfrute del aire fresco a la temperatura deseada.



- **Dry (Secar):** Deshumidifique la habitación. Es posible que la habitación se enfríe ligeramente. La temperatura puede no ser configurable durante el modo SECO (varía según el equipo).
- Fan (Ventilador): Haga circular el aire en la habitación.
- \*Auto (Cambio automático): La unidad selecciona el modo de operación de acuerdo con la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida. Durante el modo Auto, la unidad cambia de modo (Cool (Refrigerar) ↔ Heat (Calefaccionar) cuando la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida es de alrededor de 4 °F (2 °C) durante más de 15 minutos.
- Off (Apagar): Apaga los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación de la unidad interior.



#### Notas:

• Para configurar sus preferencias de temperatura en el modo **Auto (Automático)**, consulte la page 6.

• El modo **Auto (Automático)** no se recomienda si esta unidad interior está conectada a una unidad exterior tipo MXZ. Cuando se operan varias unidades interiores simultáneamente, es posible que la unidad no pueda cambiar el modo de operación entre **Heat y Cool (Refrigerar y Calefaccionar)**. En este caso, la unidad interior pasa al modo de espera (consulte la tabla de la luz indicadora de funcionamiento).

• Es posible que el modo **Auto (Automático)** no aparezca en la pantalla del controlador, dependiendo de su equipo y de cómo se instaló su controlador.

( )

 $( \bullet )$ 

۲

### Configuración de la velocidad del ventilador

Para ver las diferentes configuraciones de velocidad disponibles para el ventilador, presione **Fan** (Ventilador) en la pantalla de inicio del controlador hasta que aparezca la velocidad deseada. Los cambios se guardarán automáticamente.

Velocidades del ventilador disponibles:

- Auto (Automático): MHK2 determinará la velocidad óptima del ventilador para cumplir con la temperatura establecida.
- Fixed Speed (Adjustable) (Velocidad fija [ajustable]): El ventilador funcionará continuamente, a una de las cinco velocidades diferentes. Cada vez que toque Fan (Ventilador), la velocidad del ventilador aumentará (muy baja, baja, media, alta, muy alta).



( )

**Nota:** Las velocidades del ventilador disponibles pueden variar según el tipo y la serie de la unidad interior.





## ۲

### Configuración de la dirección de las paletas

Para ver los diferentes modos disponibles para la veleta, presione **Vane (Veleta)** en la pantalla de inicio del controlador hasta que aparezca el modo deseado. Sus cambios se guardarán automáticamente.

Modos disponibles para la veleta:

- Auto (Automático)
- · Swing (Oscilante)
- · Ceiling (Techo)
- High (Alto)
- Middle (Medio)
- Low (Bajo)
- Floor (Piso)

**Nota:** Las direcciones disponibles de las paletas pueden variar según el tipo y la serie de la unidad interior.



8

### Descripción general del menú principal

Para ver las siguientes opciones, presione **Menu (Menú)** en la pantalla del controlador y, luego, utilice las flechas ( $\circ$ ) o ( $\circ$ ).

#### RLERTS (Alertas)

Vea, posponga o cancele las alertas y los recordatorios activos (disponibles solo cuando vea el símbolo de alerta ▲ activa en la pantalla de inicio del controlador).

#### SEHEDULE (Programación)

Edita la programación del programa del controlador local. (Solo disponible si lo habilita su profesional de calefacción o refrigeración).

HOLIDRY HOLD (Intervalo en días festivos) Establezca los ajustes de temperatura del ahorro de energía para cuando no esté en el hogar.

*SEREEN LÜEK* (Bloqueo de pantalla) Bloquee la pantalla para limitar el acceso a las configuraciones del controlador.

#### *CLOCK / DRTE* (Reloj/Fecha)

Seleccione de forma manual el reloj, el formato del reloj y el tiempo de ahorro durante las horas de luz en el submenú CLOCK (RELOJ) y la fecha en el submenú DATE (FECHA).

*CLERN SCREEN* (LIMPIAR PANTALLA) Deshabilite la pantalla táctil durante 30 segundos para poder limpiarla.

### Navegación por los menús

Menu (Menú): presione para acceder a todas las opciones y todos los submenús.

( $\langle \circ \rangle$ ) : presione para ver todas las opciones y todos los submenús.

#### Back (Atrás) o Cancel (Cancelar):

presione para descartar cambios o volver al menú anterior.

### RECEIVER LED (LED receptor)

Ajuste el LED del receptor en encendido o apagado en el modo de funcionamiento normal. En el modo predeterminado, el LED del receptor estará verde fijo.

*TEMP SERLE* (Escala de temperatura) Elija Fahrenheit o Celsius.

#### RESET SCHEDULE (RESTABLECER LA PROGRAMACIÓN): Restablece la

programación predeterminada del programa de lunes a viernes, y sábado y domingo del controlador local.

**DEVICE INFD** (Información del dispositivo) Vea la información del dispositivo de su controlador, como la versión del software del controlador, el código de fecha de configuración de producción del controlador, la versión del software del receptor, el número de serie del dispositivo y el sensor de aire interior.



**Done (Listo):** presione para confirmar una selección.

Sugerencia: puede presionar Select (Seleccionar) para acceder a un submenú o puede presionar el texto del área de mensajes (la palabra SCHEDULE [PROGRAMACIÓN], por ejemplo).



( )

۲

### Opciones de programación

Este controlador puede configurarse para ser programable o no programable para los modos Residencial y Comercial. Ambas opciones se explican a continuación.

La programación del controlador es una configuración opcional del menú. Solo se visualiza en el menú del controlador si lo habilitó su profesional de calefacción o refrigeración.

(�)

### Configuración predeterminada del programa residencial

Puede programar diferentes ajustes de temperatura de calefacción y refrigeración en cuatro períodos únicos (Wake [Activo], Leave [Salir], Return [Regresar] y Sleep [Inactivo]) desde la opción **MENU/SCHEDULE (MENÚ/PROGRAMACIÓN)** del controlador. Asegúrese de que su profesional de calefacción o refrigeración haya habilitado la programación en el menú Installer setup (Configuración del instalador) del controlador.

Consulte la tabla a continuación para ver el horario predeterminado con configuraciones ajustables:

La programación del controlador está ACTIVADA.					
Período	Hora de inicio	Heat (Calefacción) (de lunes a viernes)	Cool (Refrigeración) (de lunes a viernes)	Heat (Calefacción) (sábado y domingo)	Cool (Refrigeración (sábado y domingo)
Wake (Activo)	6:00 a.m.	69 °	79 °	69 °	79 °
Leave (Salir)	8:00 a.m.	61 °	86 °	61 °	86 °
Return (Regresar)	6:00 p.m.	69 °	79 °	69 °	79 °
Sleep (Inactivo)	10:00 p.m.	61 °	83 °	61 °	83 °



- Los períodos Wake (Activo), Leave (Salir), Return (Regresar) y Sleep (Inactivo) aparecen en la pantalla de inicio del controlador.
- Los ajustes de temperatura para los cuatros períodos, según la diferenciación por día o grupo de días, se pueden modificar en la opción MENU/ SCHEDULE (MENÚ/PROGRAMACIÓN) del controlador.

### Período de la programación

En la pantalla de inicio del controlador, se muestra un período activo subrayado. Los períodos mostrados varían en función de si la programación del controlador local está habilitada y activada.

- 1 La programación del controlador está DESACTIVADA: Los períodos de la programación no se muestran.
- 2 La programación del controlador está ACTIVADA: Se muestran los períodos Wake (Activo), Leave (Salir), Return (Regresar) y Sleep (Inactivo).



( )

(�)

### Ajustes por defecto del programa comercial

Este controlador remoto está preconfigurado para usar la configuración del programa de ahorro de energía. Recomendamos estos ajustes, ya que pueden reducir sus gastos de calefacción/ refrigeración.

 $( \mathbf{ } )$ 

Consulte la tabla a continuación para obtener información sobre los ajustes programables de la programación predeterminada 5+2 (lunes a viernes; sábados y domingos).

Período	Hora de inicio	Heat (Calefacción) (de lunes a viernes)	Cool (Refrigeración) (de lunes a viernes)	Heat (Calefacción) (sábado y domingo)	Cool (Refrigeración (sábado y domingo)
Occupied (Ocupado) 1	8:00 a.m.	69 °	79 °	69 °	79 °
Unoccupied (Desocupado) 1	10:00 p.m.	61 °	83 °	61 °	83 °
Occupied (Ocupado) 2					
Unoccupied (Desocupado) 2					



Nota: Los períodos Ocupado 2 y Desocupado 2 pueden programarse según sea necesario, dependiendo de la configuración instalada.

### Configurar una programación

Para modificar una programación en la pantalla del controlador, siga los pasos a continuación.

- Presione Menu (Menú) en la pantalla de inicio del 1 controlador.
- 2 Presione las flechas (c) o (c) hasta que vea SCHEDULE (PROGRAMACIÓN) y, luego, presione Select (Seleccionar).
- 3 Presione las flechas  $\langle c \rangle$  o  $\langle b \rangle$  para seleccionar un período en el día o un conjunto de días y, luego, presione Select (Seleccionar) en el período que desea modificar.
- 4 Presione Yes (Sí) para encender el sistema durante el período.
- 5 Presione el área de la hora y, luego, presione (+) o (-) para ajustar el inicio del período. Presione Select (Seleccionar) para confirmar.
- 6 Cuando el área de la temperatura comience a parpadear, presione (+) o (-) para aiustar su temperatura preferida para el modo que se encuentra activo en el momento (calefacción o refrigeración). Presione Select (Seleccionar) para confirmar. Luego, presione (+) o (-) para ajustar su temperatura preferida para el modo inactivo. Presione Select (Seleccionar) para confirmar.
- 7 Modifique el siguiente período o use la flecha  $(\mathcal{Y})$ hasta que vea DONE (LISTO); luego, presione Select (Seleccionar) para guardar los cambios e ir a la pantalla de inicio.



**Nota:** El menú de programación y las opciones de ENCENDIDO/APAGADO del sistema están disponibles solo si están habilitadas en el menú de configuración del instalador del controlador.



Nota: Las imágenes de arriba muestran la configuración en modo Residencial. Los mismos pasos se aplican para ajustar la programación en modo Comercial.

11

( )

 $(\clubsuit)$ 

### Restablecer la programación

Para restablecer la programación del controlador a los ajustes de temperatura predeterminados (consulte la sección "Opciones de programación" en la página 10), siga los pasos a continuación.

- 1 Presione **Menu (Menú)** en la pantalla del controlador.
- 2 Presione las flechas (c) o (b) hasta que vea RESET (RESTABLECER) y, luego, presione Select (Seleccionar).
- 3 Presione las flechas (<) o (>) hasta que vea SCHEDULE (PROGRAMACIÓN) y, luego, presione **Select (Seleccionar)**.
- 4 Presione Yes (Sí) para confirmar.
  - Nota: La opción de menú Reset schedule (Restablecer la programación) solo está disponible si la programación está habilitada en el menú Installer setup (Configuración del instalador) del controlador.

Nota: Si cambia de un programa previamente guardado, ya sea residencial o comercial, a comercial o residencial respectivamente, también debe habilitar un reinicio del programa después de guardar el cambio para reflejar los valores predeterminados correctos del programa.



( )

( )

12

### Configuración para bloquear la pantalla

Para evitar el acceso no autorizado al controlador, o para limitar los cambios en la configuración del sistema:

**Partial Lock (Bloqueo parcial):** Solo se puede cambiar la temperatura. (Solo visible si ISU 165 está deshabilitada).

(�)

Full Lock (Bloqueo total): No se permite el acceso sin el número PIN.

### Aplicar una configuración de bloqueo de la pantalla

- 1 Presione **Menu (Menú)** en la pantalla de inicio del controlador.
- 2 Presione las flechas (c) o (b) hasta que vea SCREEN LOCK (BLOQUEO DE PANTALLA) y, luego, presione Select (Seleccionar).
- 3 Presione las flechas (<) o (>) para seléccionar su configuración de bloqueo de pantalla deseada y, luego, presione Select (Seleccionar).
- 4 En la pantalla aparecerà un número PIN. Escríbalo \_ \_ \_ y guárdelo en un lugar seguro para tener como referencia futura.
- 5 Presione Select (Seleccionar) y confirme su configuración de bloqueo de pantalla presionando Yes (Sí).



Nota: Cuando la pantalla esté bloqueada en forma total, se indicará con un símbolo de candado en la parte inferior de la pantalla del controlador. La configuración de bloqueo total, bloqueo parcial e ISU 161-167 puede activar el símbolo de bloqueo, pero solo el bloqueo total y parcial se puede desbloquear con el PIN.

### Desbloquear la pantalla

- 1 Presione el símbolo de candado 🗅 en la pantalla de inicio del controlador.
- 2 Cuando se le solicite que ingrese el número PIN, presione (+) o (-) para seleccionar el primer número del código PIN. Presione Select (Seleccionar) para confirmar y repita los pasos para los demás números.



**Nota:** Si al tocar el símbolo de bloqueo no se solicita el PIN, debe desactivar la configuración de bloqueo en las ISU 161-167 para realizar el cambio necesario.

Cuando ingrese el PIN correcto, volverá a la pantalla de inicio del controlador. Para volver a bloquear la pantalla luego de realizar los cambios, siga los pasos anteriores para aplicar una configuración de bloqueo de pantalla.





33-00447EFS\_B.indd 13

 $( \blacklozenge )$ 

### Configurar la fecha y la hora

(�)

### Configurar la fecha

- 1 Presione **Menu (Menú)** en la pantalla de inicio del controlador.
- 2 Presione las flechas (<) o (>) hasta que vea DATE (FECHA) y, luego, presione Select (Seleccionar).
- 3 Presione (+) o (-) para seleccionar el mes y, luego, presione Select (Seleccionar) para confirmar.
- 4 Configure el día y el año de la misma forma. Presione Select (Seleccionar) para guardar los cambios.

### Configurar la hora

- 5 Presione **Menu (Menú)** en la pantalla de inicio del controlador.
- 6 Presione las flechas (<) o (>) hasta que vea CLOCK (RELOJ) y, luego, presione Select (Seleccionar).
- 7 Presione las flechas () o () hasta que vea SET TIME (CONFIGURAR HORA) y, luego, presione Select (Seleccionar).
- 8 Presione (+) o (-) pará configurar la hora (o mantenga presionados los botones para hacerlo más rápido). Cuando termine, presione Done (Listo).
- 9 Seleccione el formato del reloj (de 12 o 24 horas) y el tiempo de ahorro durante las horas de luz en el mismo submenú CLOCK (RELOJ).

### Limpiar la pantalla del controlador

Con la opción de limpiar la pantalla, puede bloquear la pantalla del controlador para evitar modificar las configuraciones por accidente cuando la limpie. Para activar el modo limpiar pantalla, siga los siguientes pasos.

- 1 Presione **Menu (Menú)** en la pantalla de inicio del controlador.
- 2 Presione las flechas (<) o (>) hasta que vea CLEAN SCREEN (LIMPIAR PANTALLA) y, luego, presione Select (Seleccionar).

La pantalla se desactivará durante 30 segundos. Podrá ver un cronómetro regresivo que indicará cuánto tiempo queda hasta la reactivación.

**Sugerencia:** Para limpiar la pantalla del controlador, rocíe agua o un limpiador doméstico en un trapo y úselo para limpiar la pantalla. Evite usar limpiadores abrasivos y NO rocíe ningún líquido directamente sobre el controlador.









۲

(�)

### **Elegir Fahrenheit o Celsius**

Para seleccionar una escala de temperatura, siga los siguientes pasos.

- 1 Presione **Menu (Menú)** en la pantalla de inicio del controlador.
- 2 Presione las flechas (<) o (>) hasta que vea TEMP SCALE (ESCALA DE TEMPERATURA) y, luego, presione **Select (Seleccionar)**.
- 3 Presione las flechas (<) o (>) para seleccionar FAHRENHEIT o CELSIUS y, luego, presione **Done (Listo)** para guardar sus cambios.
- 4 Presione **Back (Atrás)** para volver a la pantalla de inicio del controlador.

### Ver la información del controlador

Para ver la información técnica de su controlador, siga los pasos a continuación.

- 1 Presione **Menu (Menú)** en la pantalla de inicio del controlador.
- 2 Presione las flechas (c) o (b) hasta que vea DEVICE INFO (INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO) y, luego, presione Select (Seleccionar).
- 3 Presione las flechas (c) o (5) para ver información como la siguiente:
  - Versión de software del controlador
  - Versión de software de RedLINK
  - Código de fecha de la configuración de producción del controlador
  - Modelo de controlador
  - Número de serie del dispositivo
  - Versión de software del receptor
  - Modelo de receptor
  - Versión de firmware del sensor de aire interior (si está disponible)
  - Batería del sensor de aire interior (si está disponible)









33-00447EFS B.indd 16

### Estado de la conexión a wifi

Se muestran tres configuraciones para el ícono de wifi en la esquina superior derecha de la pantalla:

Sin ícono: El receptor inalámbrico MIFH2 RedLINK no está conectado a la interfaz inalámbrica 2 de Mitsubishi Electric.

Ícono desconectado: El receptor inalámbrico  $\widehat{\mathbf{x}}$ MIFH2 RedLINK está conectado y se está comunicando con la interfaz inalámbrica 2 de Mitsubishi Electric, pero la interfaz inalámbrica no está conectada a una red wifi.

l lcono conectado: El receptor inalám-<u></u> brico MIFH2 RedLINK está conectado v se comunica con la interfaz inalámbrica 2 de Mitsubishi Electric, y la interfaz inalámbrica está conectada a una red wifi.

> Nota: El MHK2 es compatible con la interfaz inalámbrica 2 de Mitsubishi Electric, lo cual permite que el sistema se conecte a kumo cloud<sup>®</sup>.

### Estado del LED del receptor inalámbrico RedLINK

(�)

### CONECTAR EL LED

- Verde intermitente: En el modo de configuración inalámbrica RedLINK.
- Verde intermitente rápido: En proceso de asociación.
- Verde fijo: Al menos un dispositivo RedLINK<sup>™</sup> está registrado en el receptor.
- Ámbar: Aquarde.
- Rojo: El dispositivo RedLINK<sup>™</sup> no se está comunicando.
- Apagado: No hay dispositivos RedLINK™ registrados en el receptor.
  - Notas:
  - La luz de estado parpadeante se apaga después de 15 minutos de inactividad. Presione **CONNECT** (CONECTAR) nuevamente si es necesario.
    - Cuando se encienda por primera vez, la luz de estado estará apagada.

 $(\mathbf{r})$ 











### Reemplazo de la batería

Se requieren baterías para que el controlador funcione.

( 🏶

Instale baterías nuevas de inmediato cuando aparece la alerta de batería baja. La alerta aparece aproximadamente dos meses antes de que las baterías se agoten.

Incluso si la alerta de batería baja no aparece, debe reemplazar las baterías una vez al año o antes de ausentarse durante más de un mes.

Todas las demás configuraciones se guardan de manera permanente en la memoria y no necesitan energía de la batería.



(

### Notas:

- Se recomienda el uso de baterías alcalinas.
- Cuando la energía de la batería es baja, la luz de fondo del controlador se desactiva para ahorrar energía de batería.
- Cuando la energía de la batería está muy baja, solo se muestran el ícono de alerta y el ícono de la batería, y el controlador no puede controlar el sistema HVAC. Se deben cambiar las baterías inmediatamente.



Cuando aparece la alerta de batería baja, presione ligeramente para aflojar el controlador y, luego, retírelo con cuidado del montaje de pared.



Coloque baterías AA alcalinas nuevas y reinstale el controlador. Asegúrese de que la polaridad de las baterías coincida con las marcas +/- en el interior del compartimento de la batería.



(

۲

### Alertas y recordatorios de mantenimiento

El controlador remoto MHK2 cuenta con un conjunto de alertas y recordatorios inteligentes que ayudan a que su sistema de refrigeración y calefacción funcione de forma correcta y eficiente. Las alertas inteligentes le recuerdan que reemplace la batería o el filtro (si el instalador configura el recordatorio del filtro). Las alertas que no sean cruciales y los recordatorios de mantenimiento pueden posponerse hasta 7 días o pueden ignorarse.

Cuando haya una alerta activa o un recordatorio por mantenimiento, verá el símbolo de alerta  $\triangle$  en la pantalla de inicio del controlador. Para ver información sobre la alerta, siga los pasos que se detallan a continuación.

- 1 Presione **Menu (Menú)** en la pantalla de inicio del controlador y, luego, verá el submenú ALERTS (ALERTAS). (El submenú ALERTS [ALERTAS] solo estará disponible cuando haya una alerta activa).
- 2 Presione **Select (Seleccionar)** para ver la alerta. Un código de alerta aparecerá en el reloj del controlador y una descripción de la alerta se desplazará por la pantalla.
- 3 Si la alerta no es crucial, tendrá las opciones Snooze (Postergar) o Dismiss (Ignorar). Si tiene diversas alertas, presione las flechas (<) o (>) para ver una lista de las alertas activas y siga los pasos 1 y 2 mencionados anteriormente. Presione Done (Listo) para finalizar y volver a la pantalla de inicio.

Para ver lo que significa cada código de alerta y la acción que debe tomar, consulte el siguiente cuadro.

Número	Alerta/recordatorio	Definición
181	Remplazar el filtro de aire (1)	Reemplace el filtro de aire (1). Restablezca el temporizador presion- ando el botón Dismiss (Ignorar) en la pantalla del controlador luego de reemplazar el filtro.
405	Batería baja	Batería baja. Configure el modo del sistema en Off (Apagado) y cambie las baterías.
407	Batería muy baja	Batería muy baja. El controlador no puede controlar el sistema. Cambie las baterías inmediatamente.



**Nota:** Si el código de alerta que ve no aparece en el cuadro anterior, consulte el manual de la unidad interior para obtener más detalles.

### Cambiar notificaciones de filtro

Puede editar las notificaciones de cambio de filtro dentro de los códigos de función en el menú avanzado. Para modificar las notificaciones, siga los pasos a continuación.

- Para acceder al menú avanzado, mantenga presionado el botón Menu (Menú) durante 5 segundos. Luego ingrese el código PIN previamente mencionado cuando se le solicite. (Ver página 13).
- 2 Toque (C) o (D) para ir a la opción Function Codes (códigos de función) del menú avanzado y toque Select (Seleccionar).
- 3 Toque (<) o (>) hasta llegar a IUFC 07 (código de función 07) y toque Edit (Editar).
- 4 Toque (+) o (-) para editar la función Change Filter Notifications (cambiar notificaciones de filtro) (1 = 100 horas, 2 = 2500 horas y 3 = sin indicador de señal de filtro) y presione Done (Hecho).

( )

5 Toque **Back** (atrás) para guardar el cambio y volver a la pantalla de inicio.

### Solución de problemas

La pantalla está en blanco	Verifique que las baterías AA nuevas estén instaladas en la orientación correcta.
El sistema de calefacción y refrigeración no responde	<ul> <li>Presione Mode (Modo) para establecer el sistema en Heat (Calefacción). Asegúrese de que la temperatura establecida sea mayor que la temperatura interior.</li> <li>Presione Mode (Modo) para establecer el sistema en Cool (Refrigeración). Asegúrese de que la temperatura establecida sea menor que la temperatura interior.</li> <li>Revise el disyuntor del circuito y restablezca si es necesario.</li> </ul>
Las configuraciones de temperatura no cambian	Su instalador puede haber establecido una configuración del límite de rango para la calefacción o la refrigeración. Comuníquese con su instalador para verificar la configuración del límite de rango en el controlador. La configuración del límite de rango predeterminado es la siguiente: • Calefacción: 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32,5 °C) • Refrigeración: 50 °F a 99 °F (10,0 °C a 37,0 °C)
El controlador muestra una pantalla "WAIT" (ESPERE)	<ul> <li>El controlador MHK2 mostrará la pantalla "WAIT" (ESPERE) mientras recibe datos del aire acondicionado.</li> <li>En la pantalla "WAIT" (ESPERE), si el controlador muestra el ícono de RedLINK desconectado (<sup>(D)</sup>)<sub>x</sub> en la parte superior derecha, el controlador ha perdido la conexión con el receptor.</li> <li>En la pantalla "WAIT" (ESPERE), si el controlador muestra el ícono de RedLINK conectado (<sup>(D)</sup>)<sub>x</sub>, el controlador está esperando a que se conecte el aire acondicionado.</li> <li>Para cancelar la incorporación del receptor, mantenga presionado el centro inferior de la pantalla del controlador durante 5 segundos. La incorporación del controlador se cancelará independientemente de si el receptor está encendido o apagado.</li> </ul>

•

### Información general del sistema

### PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO

Puede causar una descarga eléctrica o daños al equipo. Desconecte la corriente antes de comenzar la instalación.

( )

### PRECAUCIÓN: AVISO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

El producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Busque el centro de recolección autorizado más cercano o empresas de reciclaje autorizadas. La correcta eliminación de los equipos cuya vida útil terminó ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud de las personas.

۲

### Información reglamentaria

#### Declaración de conformidad con las normas FCC (parte 15.19) (solo para EE. UU.)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1 Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia dañina.

2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

#### Advertencia de la FCC (Parte 15.21) (solo para EE. UU.)

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

#### Declaración de interferencia de la FCC (Parte 15.105 [b]) (solo para EE. UU.)

Este equipo ha sido probado y se estableció que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se designaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación especial. Si este equipo casiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio y televisión, que pueden determinarse al encender y apagar el equipo, el usuario deberá intentar corregir tales interferencias mediante alguno de los siguientes métodos:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto al que se conectó el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o técnico de radio/TV con experiencia.

#### Receptor inalámbrico y control remoto MHK2

Para cumplir con los límites de exposición a RF de FCC e Industry Canada para la población general/exposición no controlada, las antenas utilizadas para estos transmisores deben instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben colocarse u operar conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

#### Sección 7.1.3 de RSS-GEN

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1 Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia.

2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado en este dispositivo.

#### Sección 7.1.2 de RSS-GEN

Conforme a las normativas de Industry Canada, este radiotransmisor puede operarse únicamente con una antena del tipo y de la ganancia máxima (o menor) aprobadas para el transmisor por Industry Canada. Para reducir la interferencia de radio potencial a otros usuarios, se debe escoger un tipo de antena y ganancia de manera que la potencia isotrópica radiada equivalente (EIRP) no exceda lo necesario para una correcta comunicación.  $( \bullet )$ 

### Poliza de garantia

IMPORTADO EN MEXICO POR:

INSTROMET MEXICANA S DE R L DE C V

Avenida Insurgentes 2453, Piso 6,

Tizapan, Alvaro Obregon,

Ciudad de Mexico, CP 01090

Telefono: 01 (55) 800 00423

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. garantiza que éste producto está libre de defectos en su mano de obra y materiales contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, bajo uso normal, por el término de 2 años a partir de la fecha de la compra por el consumidor. Si se determina que el producto esta defectuoso o presenta algún funcionamiento erróneo, Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. deberá reparar o reemplazar (a opción de Instromet) el producto bajo las siguientes condiciones:

- Regresar el producto y la póliza de garantía, acompañado de la factura de venta o algún otro comprobante de compra fechado al
  establecimiento donde se realizó la compra, o a la siguiente dirección. En la cual también tendrá la información para obtener las
  partes, componentes, consumibles y accesorios del producto: Av. Salvador Nava Martinez 3125, Col. Colinas del Parque. San Luis
  Potosi, SLP Mexico 78294.
- 2. O puedes llamar al centro de atención al cliente al 01-800-083-5925 para México (ver teléfonos para otros países) donde se determinará si el producto debe regresarse o si se enviará un reemplazo del producto al consumidor sin costo alguno cubriendo los gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía incluyendo los gastos de transporte. No es necesario pedir piezas ni accesorios. El producto será reemplazado bajo esta garantía.

Nota: Esta garantía no cubre gastos de mano de obra por re-instalación. No ampara el reemplazo de la pieza si el defecto ocurre por daño causado por el consumidor o desgaste normal.

La única responsabilidad de Instromet será reparar o reemplazar el producto dentro de los términos establecidos más arriba. Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. no será responsable de ninguna pérdida o daño de ningún tipo, incluidos los daños incidentales o derivados, que resulten, de manera directa o indirecta, del incumplimiento de la garantía, expresa o implícita, o de cualquier otra falla de este producto.

Esta garantía es la única garantía expresa que Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. ofrece respecto de este producto. La duración de cualquier garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin específico, se limita por el presente a la duración de dos años de esta garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales (aquellas para las que está destinado).

Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso e instalación proporcionado.

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V.

Datos del producto:

Marca:	Modelo:		Número de serie:	
Nombre del consumidor:		Dirección (ca	lle y número):	

Delegación o municipio:

Ciudad, estado y código postal: \_\_

Sello del establecimiento y fecha de compra

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Cumplimiento con la ADA

Consulte el capítulo 3, sección 309 de la Junta de Acceso de los Estados Unidos.

۲



kumo cloud es una marca registrada de Mitsubishi Electric US, Inc.

Todos los demás nombres de productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. <sup>®</sup> Marca Registrada en los E.U.A. <sup>®</sup> 2019 Mitsubishi Electric US, Inc. Suwanee, GA 30024 33-00447EFS—04 M.S. Rev. 10-19 Impreso en México



33-00447EFS\_B.indd 22

( )

۲





# **Air-Conditioners**

# SEZ-KD09,KD12,KD15,KD18NA

### **OPERATION MANUAL**

FOR USER

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

### MANUEL D'UTILISATION

### POUR L'UTILISATEUR

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.



۲

English





### Contents

1. Safety Precautions 2	7. Other Functions	
2. Parts Names	8. Function Selection	10
3. Screen Configuration 4	9. Care and Cleaning	
4. Setting the Day of the Week and Time 4	10. Troubleshooting	15
5. Operation	11. Installation, relocation and inspection	
6. Timer	12. Specifications	17



#### This symbol mark is for EU countries only.

This symbol mark is according to the directive 2002/96/EC Article 10 Information for users and Annex IV.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your house-hold waste.

Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product.

Please, help us to conserve the environment we live in!

### 1. Safety Precautions

- Before installing the unit, make sure you read all the "Safety Precautions".
- ▶ The "Safety Precautions" provide very important points regarding safety. Make sure you follow them.
- Please report to or take consent by the supply authority before connection to the system.

### 

- The unit must not be installed by the user. Ask the dealer or an authorized company to install the unit. If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock or fire may result.
- Do not stand on, or place any items on the unit.
  Do not splash water over the unit and do not touch the unit with wet hands. An electric shock may result.
- Do not spray combustible gas close to the unit. Fire may result.
- Do not place a gas heater or any other open-flame appliance where it will be exposed to the air discharged from the unit. Incomplete combustion may result.
- Do not remove the front panel or the fan guard from the outdoor unit when it is running.

**▲** Caution:

- Do not use any sharp object to push the buttons, as this may damage the remote controller.
- Never block or cover the indoor or outdoor unit's intakes or outlets.

### 2. Parts Names

### Indoor Unit

	SEZ-KD·NA
Fan steps	3 steps
Vane	-
Louver	-
Filter	Normal
Filter cleaning indication	-

### ■ SEZ-KD·NA

#### Ceiling Concealed





KB79K741H01\_en.pm6 2

When you notice exceptionally abnormal noise or vibration, stop operation, turn off the power switch, and contact your dealer.

Describes precautions that should be observed to prevent danger of

Describes precautions that should be observed to prevent damage

- Never insert fingers, sticks etc. into the intakes or outlets.
- If you detect odd smells, stop using the unit, turn off the power switch and consult your dealer. Otherwise, a breakdown, electric shock or fire may result.
- This air conditioner is NOT intended for use by children or infirm persons without supervision.
- Young children must be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- If the refrigeration gas blows out or leaks, stop the operation of the air conditioner, thoroughly ventilate the room, and contact your dealer.

#### Disposing of the unit

Symbols used in the text

Symbols used in the illustrations

injury or death to the user.

**∧** Caution:

to the unit.

When you need to dispose of the unit, consult your dealer.

### 2. Parts Names



Note: • "PLEASE WAIT" message

3

This message is displayed for approximately 3 minutes when power is supplied to the indoor unit or when the unit is recovering from a power failure. • "NOT AVAILABLE" message

This message is displayed if a button is pressed to operate a function that the indoor unit does not have. If a single remote controller is used to simultaneously operate multiple indoor units that are different models, this message will not be displayed if any of the indoor units is equipped with the function.

### 2. Parts Names



### 3. Screen Configuration



### 4. Setting the Day of the Week and Time



### Note

۲

- The day and time will not appear if clock use has been disabled at the Function Selection of remote controller.
- After the power supply returns, the indoor unit does not operate for three minutes. Above operation is normal.
- If the setting (1) or (2) is set, the 12 hour clock (AM/PM) will be displayed. ①CHANGE LANGUAGE setting = English [Refer to page 12] ②Temperature display setting = °F [Refer to page 12] If the settings above are not set, the 24 hour clock (rail road time/military
- time) will be displayed.

4

Only "Set Day/Time", "Standard Control Screens", "Timer Monitor" and "Timer Set UP" screens are applicable to the settings.

#### <Screen Types>

For details on setting the language for the remote controller display, refer to Section 8: Function Selection.

The initial language setting is English.

<ul> <li>Function Selection of r</li> </ul>	emote controller:
	Set the functions and ranges available to the re-
	mote controller (timer functions, operating restric-
	tions, etc.)
Set Day/Time:	Set the current day of the week or time.
Standard Control Scree	ens:
	View and set the air conditioning system's oper-
	ating status
Timer Monitor:	View the currently set timer (weekly timer, sim-
	ple timer, or Auto Off timer)
<ul> <li>Timer Setup:</li> </ul>	Set the operation of any of the timers (weekly
-	timer, simple timer, or Auto Off timer).

<How to change the screen>

B : Hold down both the Mode button and the Timer On/Off button for 2 seconds.

- (B) : Press the Timer Menu button.
- © : Press the Mode (Return) button.
- (D) : Press either of the Set Time buttons ( $\bigtriangledown$  or  $\triangle$ ).

### 3 Day of the Week Setting 4 Time Setting TIME AN #:ENTER

- 1. Press the  $\bigtriangledown$  or  $\triangle$  Set Time button (1) to show display 2.
- 2. Press the Timer On/Off (Set Day) button (9) to set the day.
- \* Each press advances the day shown at  $\ensuremath{\exists}$  : Sun  $\rightarrow$  Mon  $\rightarrow$  $\rightarrow$  Fri  $\rightarrow$ Sat.
- 3. Press the appropriate Set Time button as necessary to set the time. \* As you hold the button down, the time (at 4) will increment first in minute intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.
- 4. After making the appropriate settings at Steps 2 and 3, press the Filter Justice de lock in the values.

### Note:

2

- Your new entries at Steps 2 and 3 will be cancelled if you press the Mode (Return) button (2) before pressing the Filter 🛶 button (4).
- 5. Press the Mode (Return) button ② to complete the setting procedure. This will return the display to the standard control screen, where 1 will now show the newly set day and time.

KB79K741H01\_en.pm6

08.10.7, 9:33 AM

### 5. Operation

### 5.1. Description of "AUTO RESTART FUNCTION"

- This unit is equipped with the auto restart function. When the main power is turned on, the air conditioner will start operation automatically in the same mode as set with the remote controller before the shutoff of main power.
- If the unit was set to off with the remote controller before the shutoff of main power, it will remain stopped even after the main power is turned on.
  If the unit was in the TEST RUN before the shutoff of main power, it will start operation, at main power on, in the same mode as set with the
  - remote controller before the TEST RUN. 6 2-4 5 A MITSUBISHI ELEC ©000L 8 3 7 3 5 -1 2



-(1)

-(5)

### 5.2. Turning ON/OFF

### <To Start Operation>

■ Press the ON/OFF button ①.

• The ON lamp 1 and the display area come on.

#### • When the unit is restarted, initial settings are as follows.

	Remote Controller settings
Mode	Last operation mode
Temperature setting	Last set temperature
Fan speed	Last set fan speed

#### <To Stop Operation>

- Press the ON/OFF button ① again.
  - The ON lamp 1 and the display area go dark.

#### Note:

۲

Even if you press the ON/OFF button immediately after shutting down the operation is progress, the air conditioner will not start for about three minutes. This is to prevent the internal components from being damaged.

#### 5.3. Mode select

- If the unit is off, press the ON/OFF button to turn it on.
  - The ON indicator should light up.
- Press the operation mode (□\$\$; \$\$;\$\$;\$\$) button ② and select the operation mode 2.
  - Cooling mode
  - Orying mode
  - Fan mode

  - O Heating mode
  - Automatic (cooling/heating) mode
  - Ventillation mode
    - Only indicated on the following condition Wired remote controller used
    - Wired remote controller used LOSSNAY connected

## Information for multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series)

- Multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series) can connect two or more indoor units to one outdoor unit. According to the capacity, two or more units can operate simultaneously.
- When you try to operate two or more indoor units with one outdoor unit simultaneously, one for the cooling and the other for heating, the operation mode of the indoor unit that operates earlier is selected. The other indoor units that will start the operation later cannot operate, and will

5

#### flash the operation state.

In this case, set all the indoor units to the same operation mode.

- There might be a case that the indoor unit, which is operating in (AUTO) mode. It cannot change over to the operating mode (COOL ↔ HEAT) and goes to stand by mode.
- When indoor unit starts the operation while the outdoor unit is in defrost mode, it takes a few minutes (max. about 15 minutes) to blow out the warm air.
- In heating operation, though an indoor unit that is not operating may it get warm or the sound of refrigerant flowing may be heard, it is not malfunctioning. That the refrigerant continuously flows into it.

#### Automatic operation

- According to a set temperature, cooling operation starts if the room temperature is too hot and heating operation starts if the room temperature is too cold.
- During automatic operation, if the room temperature changes and remains 4 °F [2 °C] or more above the set temperature for 15 minutes, the air conditioner switches to cooling mode. If the room temperature remains 4 °F [2 °C] or more below the set temperature for 15 minutes, the air conditioner switches to heating mode.



Because the room temperature is automatically adjusted in order to maintain a fixed effective temperature, cooling operation is performed a few degrees warmer and heating operation is performed a few degrees cooler than the set room temperature once the temperature is reached (automatic energy-saving operation).

### 5.4. Temperature setting

- ► To decrease the room temperature: Press button ③ to set the desired temperature. The selected temperature is displayed ③.
- Each time you press the button, the temperature value decreases by 2 °F [1 °C].

#### ▶ To increase the room temperature:

Press D button 3 to set the desired temperature.

- The selected temperature is displayed 3.
- Each time you press the button, the temperature value decreases by 2 °F [1 °C].
- Available temperature ranges are as follows:
- Cooling/Drying:
   67 °F [19 °C] 86 °F [30 °C]

   Heating:
   63 °F [17 °C] 83 °F [28 °C]
- Automatic:  $67 \degree F [19 \degree C] 83 \degree F [28 \degree C]$ The display flashes either  $47 \degree F [8 \degree C] - 103 \degree F [39 \degree C]$  to inform you if
- the room temperature is lower or higher than the displayed temperature.

#### 5.5. Fan speed setting

- Press (5) And button to select a desired fan speed.
  - Each time you press the button, available options change with the display 5 on the remote controller, as shown below.

Ean anood	Remote controller display				
Fan speed	Low	Medium	High	Auto	
3-stage	(*** ) ****	(∯, ) → ∯,	(\$.1) → \$.11		

Note:

Auto Mode is not recommended if this indoor unit is connected to a MXZ type outdoor unit.



### 5. Operation

The display and the fan speed of the unit will differ in the following situations:

- · When STAND BY and DEFROST are displayed.
- Just after the heating mode (while waiting to change to another mode).When the temperature of the room is higher than the temperature set-
- ting of the unit operating in the heating mode. In the dry operation, the indoor fan automatically turns to low-speed
- operation. Switching of an speed is impossible.
- When the temperature of the heat exchanger is low in the heating mode (e.g., immediately after heating operation starts).

#### Note:

 In the following cases, the actual fan speed generated by the unit will differ from the speed shown the remote controller display.

- 1. While the display is showing "STAND BY" or "DEFROST".
- 2. When the temperature of the heat exchanger is low in the heating mode. (e.g. immediately after heating operation starts)
- In HEAT mode, when room temperature is higher than the temperature setting.
   When the unit is in DRY mode.

### 6. Timer

### 6.1. For Wired Remote-controller

This section explains how to set and use the timer. You can use Function Selection of remote controller to select which of three types of timer to use: (1) Weekly timer, (2) Simple timer, or (3) Auto Off timer.

For information about how to set the Function Selection of remote controller, refer to section 8. [4]–3 (3).

- 6.1.1. Weekly Timer
- The weekly timer can be used to set up to eight operations for each day of the week.
  - Each operation may consist of any of the following: ON/OFF time together with a temperature setting, or ON/OFF time only, or temperature setting only.
  - When the current time reaches a time set at this timer, the air conditioner carries out the action set by the timer.
- Time setting resolution for this timer is 1 minute.
- Note:
- \*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time. \*2. The weekly timer will not operate when any of the following conditions is in

#### effect.

The timer feature is off; the system is in an malfunction state; a test run is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of setting a function; the user is in the process of setting the timer; the user is in the process of setting the current day of the week or time; the system is under central control. (Specifically, the system will not carry out operations (unit on, unit off, or temperature setting) that are prohibited during these conditions.)



6

- 5.6. Ventilation
- For LOSSNAY combination
- 5.6.1. For Wired Remote-controller
- To run the ventilator together with the indoor unit:
  - Press the ON/OFF button ①.
     The Vent indication appears on the screen (at ③). The ventilator will now automatically operate whenever the indoor unit is running.
- To run the ventilator independently:
   Press the Mode button (2) until (2) appears on the display. This will cause the ventilator to start.
- To change the ventilator force:
  - Press the Ventilation button (8) as necessary.
     Each press toggles the setting, as shown below.



- <How to Set the Weekly Timer>
- 1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the weekly timer indicator 1 is shown in the display.
- 2. Press the Timer Menu button (2), so that the "Set Up" appears on the screen (at (2)). (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- Press the Timer On/Off (Set Day) button (2) to set the day. Each press advances the display at (3) to the next setting, in the following sequence: "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat" → "Sun" → ... → "Fri" → "Sat" → "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"...
- - \* Your inputs at Steps 3 and 4 will select one of the cells from the matrix illustrated below.

(The remote-controller display at left shows how the display would appear when setting Operation 1 for Sunday to the values indicated below.)

#### Setup Matrix

Op No.	Sunday		Monday			Satu		rday
No. 1	• 8:30 • ON • 73 °F [23 °C]							
No. 2	• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF	
No. 8								
↓ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
<operation 1="" for="" settings="" sunday=""></operation>								

<Operation 1 settings for Sunday>
Start the air conditioner at 8:30, with
the temperature set to 73 °F [23 °C].

Note:

By setting the day to "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat", you can set the same operation to be carried out at the same time every day. (Example: Operation 2 above, which is the same for all days of the week.)

#### <Setting the Weekly Timer>



### 6. Timer

- 5. Press the appropriate Set Time button (1) as necessary to set the desired time (at (5)).
  - \* As you hold the button down, the time first increments in minute intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.
- 6. Press the ON/OFF button ① to select the desired operation (ON or OFF), at 6.
  - \* Each press changes the next setting, in the following sequence: No display (no setting)  $\rightarrow$  "ON"  $\rightarrow$  "OFF"
- Press the appropriate Set Temperature button (3) to set the desired temperature (at [7]).
  - \* Each press changes the setting, in the following sequence: No display (no setting) ⇔ 76 °F [24 °C] ⇔ 78 °F [25 °C] ⇔ ... ⇔ 84 °F [29 °C] ⇔ 86 °F [30 °C] ⇔ 54 °F [12 °C] ⇔ ... ⇔ 73 °F [23 °C] ⇔ No display.

(Available range: The range for the setting is 54 °F [12 °C] to 86 °F [30 °C]. The actual range over which the temperature can be controlled, however, will vary according to the type of the connected unit.)

8. After making the appropriate settings at Steps 5, 6 and 7, press the Filter  $\rightarrow$  button ④ to lock in the values.

To clear the currently set values for the selected operation, press and quickly release the Check (Clear) button (10) once.

The displayed time setting will change to "----", and the On/Off and temperature settings will all disappear.

(To clear all weekly timer settings at once, hold down the Check (Clear) button (10) for two seconds or more. The display will begin flashing, indicating that all settings have been cleared.)

#### Note:

۲

Your new entries will be cancelled if you press the Mode (Return) button before pressing the Filter button . If you have set two or more different operations for exactly the same time,

only the operation with the highest Operation No. will be carried out.

- Repeat Steps 3 to 8 as necessary to fill as many of the available cells as you wish.
- 10.Press the mode (Return) button ② to return to the standard control screen and complete the setting procedure.
- 11.To activate the timer, press the Timer On/Off button (1), so that the "Timer Off" indication disappears from the screen. <u>Be sure that the</u> <u>"Timer Off" indication is no longer displayed.</u>
  - \* If there are no timer settings, the "Timer Off" indication will flash on the screen.

#### <How to View the Weekly Timer Settings>

8 9 Timer Settings



- 1. Be sure that the weekly timer indicator is visible on the screen (at 1).
- Press the Timer Menu button 
   <sup>®</sup> so that "Monitor" is indicated on the screen (at 8).
- Press the Timer On/Off (Set Day) button (9) as necessary to select the day you wish to view.
- - \* Each press will advance to the next timer operation, in order of time setting.
- 5. To close the monitor and return to the standard control screen, press the Mode (Return) button ②.

#### <To Turn Off the Weekly Timer>

Press the Timer On/Off button (9) so that "Timer Off" appears at 10.



#### <To Turn On the Weekly Timer>

Press the Timer On/Off button (1) so that the "Timer Off" indication (at (1)) goes dark.

7



#### 6.1.2. Simple Timer

- You can set the simple timer in any of three ways.
- Start time only:
- The air conditioner starts when the set time has elapsed. Stop time only:
- The air conditioner stops when the set time has elapsed. • Start & stop times:
- The air conditioner starts and stops at the respective elapsed times. The simple timer (start and stop) can be set only once within a 72-hour
- period.
- The time setting is made in hour increments.

Note:

\*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time. \*2. The simple timer will not operate when any of the following conditions is in effect.

The timer is off; the system is in malfunction state; a test run is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of selecting a function; the user is in the process of setting the timer; the system is under central control. (Under these conditions, On/Off operation is prohibited.)



### <How to Set the Simple Timer>



 Be sure that you are at a standard control screen, and that the simple timer indicator is visible in the display (at ).

When something other than the Simple Timer is displayed, set it to SIMPLE TIMER using the function selection of remote controller (see 8.[4]–3 (3)) timer function setting.

- 2. Press the Timer Menu button (2), so that the "Set Up" appears on the screen (at [2]). (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- 3. Press the ON/OFF button ① to display the current ON or OFF simple timer setting. Press the button once to display the time remaining to ON, and then again to display the time remaining to OFF. (The ON/OFF indication appears at ③).
  - "ON" timer:
  - The air conditioner will start operation when the specified number of hours has elapsed.
  - "OFF" timer:
  - The air conditioner will stop operation when the specified number of hours has elapsed.
- 4. With "ON" or "OFF" showing at ③: Press the appropriate Set Time button ① as necessary to set the hours to ON (if "ON" is displayed) or the hours to OFF (if "OFF" is displayed) at ④.
- Available Range: 1 to 72 hours
- 5. To set both the ON and OFF times, repeat Steps 3 and 4. \* Note that ON and OFF times cannot be set to the same value.
- 6. To clear the current ON or OFF setting: Display the ON or OFF setting (see step 3) and then press the Check (Clear) button (1) so that the time setting clears to "—" at [4]. (If you want to use only an ON setting or only an OFF setting, be sure that the setting you do not wish to use is shown as "—".)



7. After completing steps 3 to 6 above, press the Filter 🖬 button ④ to lock in the value.

Note:

Your new settings will be cancelled if you press the Mode (Return) button ② before pressing the Filter 🚽 button ④.

- 8. Press the Mode (Return) button (2) to return to the standard control screen
- 9. Press the Timer On/Off button (9) to start the timer countdown. When the timer is running, the timer value is visible on the display. Be sure that the timer value is visible and appropriate.

#### <Viewing the Current Simple Timer Settings>



- 1. Be sure that the simple timer indicator is visible on the screen (at 1).
- 2. Press the Timer Menu button 10, so that the "Monitor" appears on the screen (at 5)
- If the ON or OFF simple timer is running, the current timer value will appear at 6
- If ON and OFF values have both been set, the two values appear alternately
- 3. Press the Mode (Return) button (2) to close the monitor display and return to the standard control screen.

#### <To Turn Off the Simple Timer...>

Press the Timer On/Off button (9) so that the timer setting no longer appears on the screen (at 7).



#### <To Turn On the Simple Timer...>

Press the Timer On/Off button (9) so that the timer setting becomes visible at 7.



#### Examples

۲

If ON and OFF times have both been set at the simple timer, operation and display are as indicated below.

Example 1:

Start the timer, with ON time set sooner than OFF time ON Setting: 3 hours OFF Setting: 7 hours

8



At Timer Start er's ON setting (hours Display shows the tin remaining to ON).

#### At 3 hours after timer start

Display changes to show the timer's OFF setting (hours re The time disc g (hours remaining to OFF). he time displayed is OFF setting (7 hours) -ON setting (3 hours) = 4 hours.

At 7 hours after timer start The air conditioner goes off, and will remain off until someone restarts it.

### Example 2:

Start the timer, with OFF time is sooner than ON time ON Setting: 5 hours OFF Setting: 2 hours



#### 6.1.3. Auto Off Timer

- This timer begins countdown when the air conditioner starts, and shuts the air conditioner off when the set time has elapsed.
- Available settings run from 30 minutes to 4 hours, in 30-minute intervals. Note:
- 1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time. \*2. The Auto Off timer will not operate when any of the following conditions is in effect.

The timer is off: the system is in malfunction state: a test run is in progress: the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of selecting a function; the user is in the process of setting the timer; the system is under central control. (Under these conditions, On/Off operation is prohibited.)



#### <How to Set the Auto Off Timer>

3 Timer Setting 2



- 1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the Auto Off timer indicator is visible in the display (at 1).
  - When something other than the Auto Off Timer is displayed, set it to AUTO OFF TIMER using the function selection of remote controller (see 8.[4]-3 (3)) timer function setting.
- 2. Hold down the Timer Menu button (2) for 3 seconds, so that the "Set Up" appears on the screen (at 2).
- (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- 3. Press the appropriate Set Time button (1) as necessary to set the OFF time (at 3).

4. Press the Filter 🛶 button ④ to lock in the setting.

Note:

Your entry will be cancelled if you press the Mode (Return) button before pressing the Filter 🖬 button ④.

- 5. Press the Mode (Return) button 0 to complete the setting procedure and return to the standard control screen.
- 6. If the air conditioner is already running, the timer starts countdown immediately. Be sure to check that the timer setting appears correctly on the display.
## 6. Timer



- 1. Be sure that the "Auto Off" is visible on the screen (at 1).
- 2. Hold down the Timer Menu button (2) for 3 seconds, so that "Monitor" is indicated on the screen (at 4). The timer remaining to shutdown appears at 5.
- 3. To close the monitor and return to the standard control screen, press the Mode (Return) button 2.

## <To Turn Off the Auto Off Timer...>

• Hold down the Timer On/Off button (9) for 3 seconds, so that "Timer Off" appears (at 6) and the timer value (at 7) disappears.



## 7. Other Functions

- 7.1. Locking the Remote Controller Buttons (Operation function limit controller)
- If you wish, you can lock the remote controller buttons. You can use the Function Selection of remote controller to select which type of lock to use. (For information about selecting the lock type, see section 8, item [4]-2 (1)).

Specifically, you can use either of the following two lock types.

## ①Lock All Buttons:

- Locks all of the buttons on the remote controller.
- ②Lock All Except ON/OFF:
- Locks all buttons other than the ON/OFF button. Note:

#### The "Locked" indicator appears on the screen to indicate that buttons are currently locked.



#### <How to Lock the Buttons>

1. While holding down the Filter button (4), press and hold down the ON/OFF button ① for 2 seconds. The "Locked" indication appears on the screen (at 1), indicating that the lock is now engaged.

If locking has been disabled in Function Selection of remote controller, the screen will display the "Not Available" message when you press the buttons as described above.



• If you press a locked button, the "Locked" indication (at 1) will blink on the display.



9

• Alternatively, turn off the air conditioner itself. The timer value (at 7) will disappear from the screen.



#### <To Turn On the Auto Off Timer...>

- Hold down the Timer On/Off button (9) for 3 seconds. The "Timer Off" indication disappears (at 6), and the timer setting comes on the display (at 7)
- Alternatively, turn on the air conditioner. The timer value will appear at 7.



- <How to Unlock the Buttons>
- 1. While holding down the Filter button ④, press and hold down the ON/OFF button ① for 2 seconds—so that the "Locked" indication disappears from the screen (at 1).

#### Other indications 7.2.

7.2.1. Centrally Controlled



- Displayed when operation is controlled by central controller, etc. Restricted operations are shown below.
- ON/OFF (including timer operation)
- Operation mode
- Set temperature

Note:

May also be individually restricted.

## 7.2.2. Flashing Mode Indicator



When flashes continuously

Displayed when another indoor unit connected to the outdoor unit is already operating in a different operation mode. Match with the operation mode of the other indoor unit.

When mode switched after display flashes Displayed when operation mode is restricted for each season by central controller, etc.

Use another operation mode.

08.10.1, 3:36 PM

## 7. Other Functions

## 7.2.3. Error Codes indication







 If the ON lamp and error code are both flashing: This means that the air conditioner is out of order and operation has been stopped (and cannot resume). Take note of the indicated unit number and error code, then switch off the power to the air conditioner and call your dealer or servicer.

• If only the error code is flashing (while the ON lamp remains lit): Operation is continuing, but there may be a problem with the system. In this case, you should note down the error code and then call your dealer or servicer for advice.

If you have entered contact number to be called in the event of a problem, push the Check button to display it on the screen. (You can set this up under Function Selection of remote controller. For information, refer to section 8.)

## 8. Function Selection

۲

## Function selection of remote controller

The setting of the following remote controller functions can be changed using the remote controller function selection mode. Change the setting when needed.

Item 1	Item 2	Item 3 (Setting content)
1. Change Language ("CHANGE LANGUAGE")	Language setting to display	Display in multiple languages is possible
2. Function limit ("FUNCTION	(1) Operation function limit setting (operation lock) ("LOCKING FUNCTION")	Setting the range of operation limit (operation lock)
SELECTION )	(2) Use of automatic mode setting ("SELECT AUTO MODE")	Setting the use or non-use of "automatic" operation mode
	(3) Temperature range limit setting ("LIMIT TEMP FUNCTION")	Setting the temperature adjustable range (maximum, minimum)
	(4) Use of automatic filter elevation panel up/down operation mode setting	(For this model, this function is not available.)
	(5) Use of fixed airflow direction mode setting	(For this model, this function is not available.)
3. Mode selection ("MODE SELEC- TION")	(1) Remote controller main/sub setting ("CONTROLLER MAIN/ SUB")	<ul> <li>Selecting main or sub remote controller</li> <li>* When two remote controllers are connected to one group, one controller must be set to sub.</li> </ul>
	(2) Use of clock setting ("CLOCK")	Setting the use or non-use of clock function
	(3) Timer function setting ("WEEKLY TIMER")	Setting the timer type
	(4) Contact number setting for error situation ("CALL.")	<ul><li>Contact number display in case of error</li><li>Setting the telephone number</li></ul>
4. Display change	(1) Temperature display $^{\circ}C/^{\circ}F$ setting ("TEMP MODE $^{\circ}C/^{\circ}F$ ")	Setting the temperature unit (°F or °C) to display
("DISP MODE SETTING")	(2) Suction air temperature display setting ("ROOM TEMP DISP SELECT")	Setting the use or non-use of the display of indoor (suction) air tempera- ture
	(3) Automatic cooling/heating display setting ("AUTO MODE DISP C/H")	<ul> <li>Setting the use or non-use of the display of "Cooling" or "Heating" display during operation with automatic mode</li> </ul>



KB79K741H01\_en.pm6

11

08.10.1, 3:36 PM

11

#### [Detailed setting]

- [4]-1. CHANGE LANGUAGE setting
  - The language that appears on the dot display can be selected.
  - Press the [@MENU] button (G) to change the language.
  - (1) English (GB), (2) German (D), (3) Spanish (E), (4) Russian (RU), (5) Italian (I), (6) Chinese (CH), (7) French (F), (8) Japanese (JP) Refer to the dot display table.
- [4]-2. Function limit
  - (1) Operation function limit setting (operation lock)
    - To switch the setting, press the [ON/OFF] button D. ① no1: Operation lock setting is made on all buttons other than the
    - [ 0N/OFF] button. 2 no2: Operation lock setting is made on all buttons.
    - ③ OFF (Initial setting value): Operation lock setting is not made.
    - To make the operation lock setting valid on the normal screen, it is necessary to press buttons (Press and hold down the [FILTER] and  $[\, \textcircled{O}\, \text{ON/OFF}]$  buttons at the same time for two seconds.) on the normal screen after the above setting is made.

## (2) Use of automatic mode setting

- When the remote controller is connected to the unit that has automatic operation mode, the following settings can be made.
- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button D. ① ON (Initial setting value):
  - The automatic mode is displayed when the operation mode is selected.
- ② OFF:
- The automatic mode is not displayed when the operation mode is selected.

#### (3) Temperature range limit setting

- After this setting is made, the temperature can be changed within the set range.
- To switch the setting, press the [@ON/OFF] button (D).
   ① LIMIT TEMP COOL MODE:

  - The temperature range can be changed on cooling/dry mode. ② LIMIT TEMP HEAT MODE:
  - The temperature range can be changed on heating mode. ③ LIMIT TEMP AUTO MODE:
  - The temperature range can be changed on automatic mode.
- ④ OFF (initial setting): The temperature range limit is not active. When the setting, other than OFF, is made, the temperature range limit setting on cooling, heating and automatic mode is made at the same time. However, the range cannot be limited when the set temperature range has not changed.
- To increase or decrease the temperature, press the [ ] TEMP. ( ) or  $(\triangle)$ ] button  $\bigcirc$ .
- To switch the upper limit setting and the lower limit setting, press the [4,1] button  $\oplus$ . The selected setting will flash and the temperature can be set.
- Settable range

```
Cooling/Dry mode:
Lower limit: 67 °F [19 °C] ~ 86 °F [30 °C]
Upper limit: 86 °F [30 °C] ~ 67 °F [19 °C]
```

- Heating mode:
- Lower limit: 63 °F [17 °C] ~ 83 °F [28 °C] Upper limit: 83 °F [28 °C] ~ 63 °F [17 °C]
- Automatic mode:
- Lower limit: 67 °F [19 °C] ~ 83 °F [28 °C] Upper limit: 83 °F [28 °C] ~ 67 °F [19 °C]
- The settable range varies depending on the unit to connect (Mr. Slim units, CITY MULTI units, and intermediate temperature units)

## (4) Use of automatic filter elevation panel up/down operation mode set-

For this model, this function is not available.

(5) Use of fixed airflow direction mode setting For this model, this function is not available

## [4]-3. Mode selection setting

- (1) Remote controller main/sub setting
  - To switch the setting, press the [ $\bigcirc$ ON/OFF] button  $\bigcirc$ . ① Main:
    - The controller will be the main controller. ② Sub: The controller will be the sub controller.

## (2) Use of clock setting

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button D.
- ① ON: The clock function can be used.
- ② OFF: The clock function cannot be used.

## (3) Timer function setting

- To switch the setting, press the [  $\bigcirc$  ON/OFF] button  $\bigcirc$  (Choose one of the followings.).
- ① WEEKLY TIMER (initial setting value):
- The weekly timer can be used. (2) AUTO OFF TIMER:
- The auto off timer can be used.
- ③ SIMPLE TIMER: The simple timer can be used.
- ④ TIMER MODE OFF:
- The timer mode cannot be used.
- When the use of clock setting is OFF, the "WEEKLY TIMER" cannot be used.
- (4) Contact number setting for error situation
  - To switch the setting, press the [ON/OFF] button D. ① CALL OFF:
    - The set contact numbers are not displayed in case of error. ② CALL \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*:
    - The set contact numbers are displayed in case of error. CALL

The contact number can be set when the display is as shown on the left.

· Setting the contact numbers

To set the contact numbers, follow the following procedures. Move the flashing cursor to set numbers. Press the [ ] TEMP.  $(\bigtriangledown)$  and  $(\bigtriangleup)$ ] button E to move the cursor to the right (left). Press the [ $\bigcirc$ CLOCK ( $\bigtriangledown$ ) and ( $\triangle$ )] button  $\bigcirc$  to set the numbers.

## [4]-4. Display change setting

(1) Temperature display °C/°F setting

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button D.
- The temperature unit °C is used ① °C:
- 2 °F: The temperature unit °F is used.

## (2) Suction air temperature display setting

- To switch the setting, press the [ON/OFF] button D.
- The suction air temperature is displayed. (1) **ON**:
- ② OFF: The suction air temperature is not displayed.

#### (3) Automatic cooling/heating display setting

- To switch the setting, press the [ON/OFF] button D. ① ON:
  - One of "Automatic cooling" and "Automatic heating" is displayed under the automatic mode is running.
- ② OFF:

Only "Automatic" is displayed under the automatic mode.

I

--

Dot display tab	ole]								
Selecting I	language	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Waiting for start-u	p	PLEASE WAIT	←	←	←	<b>←</b>	←	←	<i>←</i>
Operation mode	Cool	©COOL	<b>Ö</b> Kühlen	© FRí0	ФХолоя	©COOL	♥制冷	≫FROID	♥冷房
	Dry	⇔ DRY	Trocknen	ODIFICACION	<u> О</u> Сушка	O DRY	│除湿	ODESHU	0 177
	Heat	☆HEAT	☆Heizen	¤(ALOR	☆Тепло	≍HEAT	☆制热	⊅(HAUD	淬暖房
	Auto	‡;;auto	‡;tauto	∱→AUTO- ←↓MÁTICO	‡⊒Авто	‡;tauto	\$\$\$自动	‡‡AUTO	\$□白動
	Auto (Cool)	‡‡COOL	‡⊒Kühlen	‡‡FRíO	‡⊒Холоя	‡‡COOL	は制冷	‡‡FROID	口介房
	Auto (Heat)	‡;‡HEAT	‡≓tHeizen	‡‡(ALOR	‡.↓Тепло	‡;\$HEAT	お制热	‡‡(HAUD	\$7.暖房
	Fan	\$\$FAN	<b>SS</b> Lüfter	LACIÓN	<b>\$\$</b> Вент		<b>\$</b> 送风		\$\$送風
	Ventilation		Gebläse Wetrieb		₩ <sup>Венти-</sup>		簗换气		<b>322换</b> 気
	Stand by (Hot adjust)	STAND BY	STAND BY	CALENTANDO		STAND BY	准备中	PRE	準備中
	Defrost	DEFROST	Altaven	DESCONGE -	ОТТАИВАНИЕ	SBRINA	除霜中	DEGIVRAGE	霸取中
Set temperature		SET TEMP	TEMP	TEMP.	ЦЕЛЕВАЯ ТЕМПЕРАТУРА		设定温度	REGLAGE	設定温度
Fan speed		FAN SPEED	Liiftersesch	VELOCIDAD	CKODOCTL		贝涑		風速
Not available		NOT	NiCht		HE	NON	天效的知	NON	無効がり
Check (Error)		CHECK	Prüfen	COMPROBAR	<b>NPOBEPKA</b>	CHECK	お客	CONTROLE	占ね
Test run		TEST RUN	Testbetrieb	TEST FUNCIO	Тегтовый	TEST RUN	试法科	TEST	
Self check		SELF CHECK	Selbst -	AUTO	Бамоднаг-	SELF CHECK	白我诊断	AUTO	白己小小
Unit function selec	ction	FUNCTION	FUnktion	SELECCIÓN	ностики Выбор	SELEZIONE	Th能洗择	SELECTION	土心深旧
Setting of ventilati	on	SELECTION SETTING OF	Lüfterstufen	DE FUNCION	ФУНКЦИИ Наітройка	FUNZIONI	杨生的史	SELECTION	インノ通知
		VENTILATION	Wahlen	VENTILACIÓN	BENTYCTAN.	ARIA ESTERMA	177. LUXAL	VENTILATION	177.262.02
Selecting	language	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
CHANGE LANGU	AGE	CHANGE LANGUAGE	←	←	←	←	←	←	←
Function selection	l	FUNCTION SELECTION	Funktion auswahien	SELECCIÓN DEFUNCIONES	Выбо <del>р</del> Функции	SELEZIONE FUNZIONI	功能限制	SELECTION FONCTIONS	わつ制限
Operation functior	n limit setting	LOCKING FUNCTION	Sperr – Funktion	FUNCIÓN BLOQUEADA	Функция Блокировки	BLOCCO FUNZIONI	操作限制	BLOCAGE FONCTIONS	操作[7]
Use of automatic r	mode setting	SELECT AUTO MODE	Auswahl Avto Betrieb	SELECCIÓN MODO AUTO	выбор Режима авто	SELEZIONE MODO AUTO	自动構式	SELECTION DU MODE AUTO	自動話
Temperature range	e limit setting		Limit Temp FUNKtion	LÍMIT TEMP CONSIGNA	ОГРАНИЧЕНИЕ Уст. температ		温度限制		温度制限
Use of automatic filt	er elevation panel node setting	SET T	←	←	←		<i>←</i>	←	←
Use of fixed airflow	w direction mode	SET 245	←	←	←	<i>←</i>	←	←	←
Limit temperature	cooling/day			LIMIT TEMP	ОТРАНИЧЕНО ОТЛОЖ ДАНИЕ		制冷范围		想冷尾
Limit temperature	heating mode				Ограничен		制热菲用		都暖尾
Limit temperature	auto mode				Ограничен		白动菲围		悲白動
Mode selection		MODE	Betriebsart	SELECCIÓN	BLIEOP	SELEZIONE	基本模式	SELECTION	「おおキノウ
Remote controller	setting MAIN	CONTROLLER	Haupt	CONTROL	ОТНОВНОЙ	CONTROLLO	渡辺 中	TEKOMMANDE	知り目後
Remote controller	setting SUB	CONTROLLER	Neben	CONTROL	Допалните-		海边雄	TELCOMMANDE	班ゴ士翻
Use of clock settin	ng	SUB CLOCK	Uhr	RELOJ	лынын пульт Часы	OROLOGIO	⋌═⋳┲⊥_⋧┲⋒ ┎╡╌⋛╼┢	AFFICHAGE	말하고
Setting the day of	the week and	TIME SET	Uhrstellen	(ONFIG RELOJ	ЧАСЫ: УСТ.	OROLOGIO	01 ti 0:tian #:	HORLOGE	<u>レイロー 9日ウ</u> トケイセッテイ
time		TIME AM	Time Pm		<b>₽:880A</b>				++: <del>1</del> 7771 ←
Timer set			+ : ENTER Zeitschaltuhr	TEMPORIZA -	Таймер:уст.	TIMER		PROG HORAIRE	912-6071
				DOR#:CONFIG	H:BBOA	44: ENTER	ALE BENTER	#:ENTRER	#: 57 <del>7</del> 1
Timer monitor			+:ENTER Uh(Zeit	VISUALIZAR	ПРОГМОТР		+ 44, 994_2		- ← 
			Anzeise	TEMPORIZAD.	TAIAMEPA	TIMER	定时盖状念	PROG HORAIRE	
Weekly timer			MONITOR	← TEMP00170 -					
Timer mode off			SCHAIT Uhr	DOR SEMANAL	нанальный Таймер		每間距擋	MADAIRE	2127週間
		I IMER MODE OFF	2eitSchaltuhr AUS	DOR APAGADO	І АНМЕР ВЫКЛ.	I IMER OFF	定艦规效	INACTIF	****無効
		AUTO OFF TIMER	Auto Zeit Tunktion aus	APAGADO Automático	АВТООТКЛЮЧ. По таймеру	AUTO OFF TIMER	解除定时	PROG HORAIRE ARRET AUTO	91マ-ウシスレ ポロシ
Simple timer			Einfache Zeitfunktion	TEMPORIZA -		TIMER	简易宠懦	PROG HORAIRE SUMPLIEIE	<sup>ያናኛ-</sup>

•

KB79K741H01\_en.pm6

13

08.10.1, 3:36 PM

13

				-	-		-	
Selecting language	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Contact number setting of error situation	CALL	←	←	←	←	←	←	←
Display change	DISP MODE SETTING	Anzeige Betriebsart	MOSTRAR MODO	Настройка Инд режима	IMPOSTAZIONE MODO DISPLAY	转换表示	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
Temperature display °C/°F setting	TEMP MODE *C/*F	Werhsel °C/°F	TEMP:GRADOS °C/°F	Eanh.temner *C/*F	TEMPERATURA °C/°F	温度℃/₄	TEMPERATURE *C/*F	温度°%∓
Room air temperature display setting	ROOM TEMP DISP SELECT	Raum temp sewahit	MOSTRAR TEMR	Показывать Темп.в комн.	TEMPERATURA AMBIENTE	吸入温度	TEMPERATURE AMBIANTE	スイロミオンド セヨウシン
Automatic cooling/heating display setting	AUTO MODE DISP C/H	Avto Betrieb C//H	MOSTRARF/C EN AUTO	Инд. Т/Х в режиме авто	А∪то С/Н	包裹	AFFICHAGE AUTO F/C	自動超影

## 9. Care and Cleaning



- Indicates that the filter needs cleaning. Clean the filter.
- When resetting "FILTER" display
- When the [FILTER] button is pressed two times successively after cleaning the filter, the display goes off and is reset.

#### Note:

- When two or more different types of indoor unit are controlled, the cleaning period differs with the type of filter. When the master unit cleaning period arrives, "FILTER" is displayed. When the filter display goes off, the cumulative time is reset.
- "FILTER" indicates the cleaning period when the air conditioner was used under general indoor air conditions by criteria time. Since the degree of dirtiness depends on the environmental conditions, clean the filter accordingly.
- The filter cleaning period cumulative time differs with the model.
  This indication is not available for wireless remote controller.

## Cleaning the filters

- Clean the filters using a vacuum cleaner. If you do not have a vacuum cleaner, tap the filters against a solid object to knock off dirt and dust.
- If the filters are especially dirty, wash them in lukewarm water. Take care to rinse off any detergent thoroughly and allow the filters to dry completely before putting them back into the unit.

#### **⚠** Caution:

- Do not dry the filters in direct sunlight or by using a heat source, such as an electric heater: this may warp them.
- Do not wash the filters in hot water (above 122 °F [50 °C]), as this
- may warp them.Make sure that the air filters are always installed. Operating the unit without air filters can cause malfunction.

#### ▲ Caution:

- Before you start cleaning, stop operation and turn OFF the power supply.
- Indoor units are equipped with filters to remove the dust of sucked-in air. Clean the filters using the methods shown in the following sketches.

## Filter removal

▲ Caution:

- In removing the filter, precautions must be taken to protect your eyes from dust. Also, if you have to climb up on a stool to do the job, be careful not to fall.
- When the filter is removed, do not touch the metallic parts inside the indoor unit, otherwise injury may result.

#### SEZ-KD·NA



 While lifting the filter knob, pull it.

 (A) Air intake
 (B) Air outlet
 (C) Filter
 (D) Knob



KB79K741H01\_en.pm6

14

08.10.1, 3:36 PM

## 10. Troubleshooting

I

-

Troubleshooting	Solution
Air conditioner does not heat or cool well.	<ul> <li>Clean the filter. (Airflow is reduced when the filter is dirty or clogged.)</li> <li>Check the temperature adjustment and adjust the set temperature.</li> <li>Make sure that there is plenty of space around the outdoor unit. Is the indoor unit air intake or outlet blocked?</li> <li>Has a door or window been left open?</li> </ul>
When heating operation starts, warm air does not blow from the indoor unit immediately.	Warm air does not blow until the indoor unit has sufficiently warmed up.
During heating mode, the air conditioner stops before the set room tem- perature is reached.	When the outdoor temperature is low and the humidity is high, frost may form on the outdoor unit. If this occurs, the outdoor unit performs a de- frosting operation. Normal operation should begin after approximately 10 minutes.
When the airflow direction is changed, the vanes always move up and down past the set position before finally stopping at the position.	When the airflow direction is changed, the vanes move to the set position after detecting the base position.
A flowing water sound or occasional hissing sound is heard.	These sounds can be heard when refrigerant is flowing in the air conditioner or when the refrigerant flow is changing.
A cracking or creaking sound is heard.	These sounds can be heard when parts rub against each due to expansion and contraction from temperature changes.
The room has an unpleasant odor.	The indoor unit draws in air that contains gases produced from the walls, carpeting, and furniture as well as odors trapped in clothing, and then blows this air back into the room.
A white mist or vapor is emitted from the indoor unit.	<ul> <li>If the indoor temperature and the humidity are high, this condition may occur when operation starts.</li> <li>During defrosting mode, cool airflow may blow down and appear like a mist.</li> </ul>
Water or vapor is emitted from the outdoor unit.	<ul> <li>During cooling mode, water may form and drip from the cool pipes and joints.</li> <li>During heating mode, water may form and drip from the heat exchanger.</li> <li>During defrosting mode, water on the heat exchanger evaporates and water vapor may be emitted.</li> </ul>
The operation indicator does not appear in the remote controller display.	■ Turn on the power switch. "●" will appear in the remote controller display.
"     appears in the remote controller display.	During central control, "     "     "     appears in the remote controller display and air conditioner operation cannot be started or stopped using the remote controller.
When restarting the air conditioner soon after stopping it, it does not oper- ate even though the ON/OFF button is pressed.	<ul> <li>Wait approximately three minutes.</li> <li>(Operation has stopped to protect the air conditioner.)</li> </ul>
Air conditioner operates without the ON/OFF button being pressed.	<ul> <li>Is the on timer set? Press the ON/OFF button to stop operation.</li> <li>Is the air conditioner connected to a central remote controller? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>Does " <sup>[]</sup> appear in the remote controller display? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>Has the auto recovery feature from power failures been set? Press the ON/OFF button to stop operation.</li> </ul>
Air conditioner stops without the ON/OFF button being pressed.	<ul> <li>Is the off timer set? Press the ON/OFF button to restart operation.</li> <li>Is the air conditioner connected to a central remote controller? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>Does "         "         " appear in the remote controller display? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> </ul>
Remote controller timer operation cannot be set.	Are timer settings invalid? If the timer can be set, <u>WEEKLY</u> , <u>SIMPLE</u> , or <u>AUTO OFF</u> appears in the remote controller display.
"PLEASE WAIT" appears in the remote controller display.	The initial settings are being performed. Wait approximately 3 minutes.
An error code appears in the remote controller display.	<ul> <li>The protection devices have been operated to protect the air conditioner.</li> <li>Do not attempt to repair this equipment by yourself.</li> <li>Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure to provide the dealer with the model name and information that appeared in the remote controller display.</li> </ul>
Draining water or motor rotation sound is heard.	When cooling operation stops, the drain pump operates and then stops. Wait approximately 3 minutes.

۲

## 10. Troubleshooting

Troubleshooting	Solution					
Operating sound is louder than specifications.	The indoor operation sound level is affected by the acoustic ticular room as shown in the following table and will be hig sound specification, which was measured in an echo-free r				acoustics of the par- Il be higher than the no-free room.	
			High sound- absorbing rooms	Normal rooms	Low sound- absorbing rooms	
		Location examples	Broadcasting studio, music room, etc.	Reception room, hotel lobby, etc.	Office, hotel room	
		Noise levels	3 to 7 dB	6 to 10 dB	9 to 13 dB	
Nothing appears in the wireless remote controller display, the display is faint, or signals are not received by the indoor unit unless the remote controller is close.		The batteries a Replace the ba If nothing appe the batteries a	are low. atteries and press ears even after the ire installed in the o	the Reset button. batteries are repla correct directions (·	iced, make sure that +, -).	
The operation lamp near the receiver for the wireless remote controller on the indoor unit is flashing.	<ul> <li>The self diagnosis function has operated to protect the air conditioner.</li> <li>Do not attempt to repair this equipment by yourself. Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure to provide the dealer with the model name.</li> </ul>					

## 11. Installation, relocation and inspection

#### Installation Area

- Avoid installing the air conditioner in the following places.
- Where flammable gas could leak.

#### **⚠** Caution:

Do not install the unit in an area where flammable gas could leak. If gas leaks and collects around the unit, it may cause an explosion.

- Where there is a lot of machine oil in the atmosphere.
- Salty place such as the seaside.
- Where sulfide gas is generated such as a hot spring.
- Where there is oil splashing or much oily smoke in the atomosphere.

#### **⚠** Warning:

۲

If the air conditioner operates but does not cool or heat (depending on model) the room, consult your dealer since there may be a refrigerant leak. Be sure to ask the service representative whether there is refrigerant leakage or not when repairs are performed.

The refrigerant charged in the air conditioner is safe. Refrigerant normally does not leak, however, if refrigerant gas leaks indoors, and comes into contact with the fire of a fan heater, space heater, stove, etc., harmful substances will be generated.

## **Electrical work**

- · Provide an exclusive circuit for power supply of the air conditioner.
- Be sure to observe the breaker capacity.

#### **∆** Warning:

- The customer should not install this unit. If the unit is installed incorrectly, fire, electric shock, injury, water leakage, etc. may result.
- Do not connect using branched outlet or an extension cord, and do not attach many loads to one electric outlet. A fire or electric shock may result from poor contact, poor insulation, exceeding the permissible current, etc. Consult your dealer.

## ▲ Caution:

- Include a ground wire.
- Do not connect a ground wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod or ground wire of a telephone. If a ground is incorrect, it may cause an electric shock.
- Install a ground leakage breaker depending on the place where the air conditioner is to be installed (humid place, etc.).
   If the ground leakage breaker is not installed, it may cause an electric shock.

#### Inspection and maintenance

- When the air conditioner is used for several seasons, the capacity may be reduced due to dirt inside the unit.
- Depending upon the conditions of use, an odor may be generated or dirt, dust, etc. may prevent proper drainage.
- It is recommended to apply inspection and maintenance (charged) by a specialist in addition to normal maintenance. Consult your dealer.



16

## ÷

## 11. Installation, relocation and inspection

## Also consider operation sound

· Do not put an object around the air outlet of the outdoor unit. It may cause lowering of capacity or increase operating sound.

• If abnormal sound is heard during operation, consult your dealer.

#### Relocation

• When the air conditioner is to be removed or reinstalled because of rebuilding, moving, etc., special techniques and work are required.

## 

## Repair or relocation should not be done by the customer.

If this is done incorrectly, it may cause a fire, electric shock, injury, water leakage, etc. Consult your dealer.

Disposal

• To dispose of this product, consult your dealer.

If you have any question, consult your dealer.

## 12. Specifications

Model		SEZ-KD09NA		SEZ-KD12NA		SEZ-KD15NA		SEZ-KD18NA	
Function		Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating
Power supply		~/N, 208/230V, 60Hz							
Capacity	BTU/h	9,000	10,900	12,000	13,600	15,000	18,000	22,000	23,200
Input	kW	0.06	0.04	0.07	0.05	0.09	0.07	0.09	0.07
	CMM	5.5-7-9		7-9-11		10-12.5-15		12-15-18	
Airflow (Lo-Mid-Hi)	CFM	194-247-317		247-317-388		353-441-529		423-529-635	
	L/S	91-116-150		116-150-183		167-20	)8-250	200-250-300	
in. W		0.02-0.06-0.14-0.20		0.02-0.06-0.14-0.20		0.02-0.06-0.14-0.20		0.02-0.06-0.14-0.20	
Ext. static pressure	[Pa]	[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]	
Noise level (Lo-Mid-Hi)	dB	23-26-30		23-28-33		30-34-37		30-34-38	
Weight kg [lb] 18 [40]		21 [48]		23 [52]		27 [60]			
			_				-		

 Notes:
 1. Rating conditions (cooling)
 Indoor
 :
 80 °F [26.7 °C] D.B., 67 °F [19.4 °C] W.B. Outdoor
 :
 95 °F [35 °C] D.B.

 2. Rating conditions (heating)
 Indoor
 :
 70 °F [21.1 °C] D.B.
 Outdoor
 :
 47 °F [8.3 °C] D.B., 43 °F [6.1 °C] W.B.

The capacity is indicated the value when one indoor unit is connected to the outdoor unit.
 Specifications subject to change without notice.
 The external static pressure is set to 15 Pa at factory shipment.

## Guaranteed operating range

۲

		Indoor
	Linner limit	95 °F [35 °C] D.B.
Cooling	opper mini	71 °F [21.7 °C] W.B.
	Lower limit	67 °F [19.4 °C] D.B.
	Lower mint	57 °F [13.9 °C] W.B.
Heating		80 °F [26.7 °C] D.B.
	Opper limit	_
	L average line it	70 °F [21.1 °C] D.B.
	Lower limit	_

17

Notes: 1. Units should be installed by licensed electric contractor accordingly to local code requirement. 2. For outdoor units to be connected, refer to the Installation Manual that comes with the units.





## Index

 1. Consignes de sécurité
 18

 2. Nomenclature
 18

 3. Configuration d'écran
 20

 4. Régler le jour de la semaine et l'heure
 20

 5. Fonctionnement
 21

 6. Minuterie
 22

<ol> <li>7. Autres fonctions</li> <li>8. Sélection des fonctions</li> </ol>	25 26
9. Entretien et nettoyage     10. Guide de dépannage     11. Installation deplacement et inspection	
12. Spécifications techniques	



Ce symbole est utilisé unique	ment pour les pays de l'UE

Ce symbole est conforme à la directive 2002/96/EC Article 10 Informations à l'attention des usagers et Annexe IV.

Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des matèriels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, à la fin de leur durée de service, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés. Aidez-nous à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !

## 1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Les "Consignes de sécurité" reprennent des points très importants concernant la sécurité. Veillez bien à les suivre.
- Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

## Symboles utilisés dans le texte

## Symboles utilisés dans les illustrations

 $(\cline{1.5})$  : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

## Avertissement:

- Cet appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Demander au revendeur ou à une société agréée de l'installer. Si l'appareil n'est pas correctement installé il peut y avoir un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie.
   Ne pas marcher sur l'appareil ni y déposer des objets.
- Ne jamais éclabousser l'appareil ni le toucher avec des mains humides. Il pourrait en résulter un risque d'électrocution.
- Ne pas vaporiser de gaz inflammable à proximité de l'appareil sous risque d'incendie.
- Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant avec une flamme vive là où il serait exposé à l'échappement d'air du climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.
- Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de l'appareil extérieur pendant son fonctionnement.

## 

Ilnité interne

- Ne pas utiliser d'objet pointu pour enfoncer les boutons car cela risquerait d'endommager la commande à distance.
- Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et intérieurs.

- Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulièrement anormaux, arrêter l'appareil, éteindre l'interrupteur et prendre contact avec le revendeur.
   Ne jamais mettre des doigts, des bâtons, etc. dans les entrées et sorties d'air.
- Si vous sentez des odeurs étranges, arrêter l'appareil, le mettre hors tension et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette façon, il pourrait y avoir risque de panne, d'électrocution ou d'incendie.
- Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser le climatiseur sans surveillance.
- Toujours surveiller que les jeunes enfants ne jouent pas avec le climatiseur.
  Si le gaz de réfrigérant fuit, arrêter le fonctionnement du climatiseur, aérer convenablement la pièce et prendre contact avec le revendeur.

## Rangement de l'appareil

Lorsque vous devez ranger l'appareil, veuillez consulter votre revendeur.

## 2. Nomenclature

	SEZ-KD·NA
Modes du ventilateur	3 modes
Ailette	-
Louvre	_

## ■ SEZ-KD-NA

Filtre

#### Dissimulé dans le plafond

Témoin de nettoyage du filtre



18

Normal

18

KB79K741H01\_F.pm6

## 2. Nomenclature



#### Remarque :

۲

• Message "PLEASE WAIT" (VEUILLEZ PATIENTER)

Ce message s'affiche pendant 3 minutes environ lorsque l'appareil intérieur est alimenté ou suite à une coupure d'électricité. • Message "NOT AVAILABLE" (INDISPONIBLE)

Ce message s'affiche quand vous appuyez sur une touche pour lancer une fonction qui est indisponible pour cet appareil intérieur. Si une télécommande unique est utilisée pour contrôler simultanément plusieurs appareils intérieurs de modèle différent, ce message ne s'affichera pas si l'un des appareils intérieurs présente cette fonction.

19

08.10.1, 3:33 PM

ť

## 2. Nomenclature



## 3. Configuration d'écran



## 4. Régler le jour de la semaine et l'heure



#### Remarque :

۲

- Le jour et l'heure n'apparaîtront pas si l'horloge a été déconnectée dans la sélection des fonctions.
- Au retour de l'alimentation, l'appareil intérieur ne fonctionnera pas pendant trois minutes. Le fonctionnement décrit ci-dessus est normal.
- Si ① ou ② est spécifié comme réglage, l'horloge de 12 heures (AM/PM) apparaît.
   ①Réglage CHANGE LANGUAGE = Anglais [Reportez-vous à la page 28]
- ©Réglage de l'affichage de la température = °F [Reportez-vous à la page 28] Si ces réglages ne sont pas effectués, l'horloge de 24 heures (heures des chemins de fer/heure militaire) apparaîtra.
- Seuls les écrans "Régler date/deure", "Écrans de contrôle standard", "Moniteur du programmateur" et "Configuration du programmateur" sont concernés par ces réglages.

#### <Types d'écrans>

Le paramétrage de la langue d'affichage peut être modifié pour que le français devienne la langue par défaut en sélectionnant la fonction appropriée sur la télécommande. Voyez la Section 8: Sélection des fonctions.

## La langue de base est l'Anglais.

 Sélection des fonctions : Règle les fonctions et les plages disponibles pour la télécommande (fonctions du programmateur, restrictions de fonctionnement, etc.)

Régler date / heure :
Écrans de contrôle standards :

Règle le jour de la semaine et l'heure. Visualise et règle le fonctionnement du système de conditionnement.

 Moniteur du programmateur : Affiche le programmateur en place (hebdomadaire, simple ou arrêt automatique)

3 Réglage du jour de la semaine

• Configuration du programmateur : Règle le fonctionnement des programmateurs (hebdomadaire, simple ou arrêt automatique)

<Comment changer d'écran> Pour aller à (A) : Appuyer sur les boutons Mode et On/Off du programmateur durant 2 secondes.

Pour aller à (B) : Appuyez sur le bouton Menu du programmateur.

Pour aller à © : Appuyez sur le bouton Mode (Entrée).

Pour aller à 0 : Appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de réglage horaire ( $\bigtriangledown$  ou  $\triangle$ ).

 Time and Cloud
 A
 Réglage de l'heure

 Image: Second second

- \* À chaque fois que vous appuyez, vous avancez le jour affiché en  $\boxdot$  : Dim  $\to$  Lun  $\to$  ...  $\to$  Ven  $\to$  Sam.
- 3. Appuyez sur le bouton de réglage correspondant (1) afin de régler l'heure.
  \* À chaque fois que vous maintenez le bouton appuyé, l'heure (en (1) augmentera d'abord toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes les heures.

#### Remarque :

2

- Vos nouvelles informations des étapes 2 et 3 seront effacées si vous tapez le bouton (2) Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton (4) Filter 4.
- Appuyez sur le bouton 

   Mode (Entrée) pour terminer la procédure de réglage. Cela ramènera l'affichage sur l'écran de contrôle standard, où 
   vous indiquera le nouveau jour et la nouvelle heure.

20

KB79K741H01\_F.pm6

20

08.10.7, 4:12 PM

## 5. Fonctionnement

## 5.1. Description de la "FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE"

- Cet appareil est équipé de la fonction de redémarrage automatique. Lorsqu'il est remis sous tension, le climatiseur se met automatiquement à fonctionner dans le mode demandé par la télécommande au moment de sa mise hors tension.
- Si l'appareil avait été éteint par la télécommande avant sa mise hors tension, il reste arrêté même après sa remise sous tension.
- Si l'appareil avait adopté le test de fonctionnement avant la coupure de l'alimentation, lors de sa remise sous tension, il recommence à fonctionner dans le mode programmé par la télécommande avant l'entrée en test de fonctionnement



## **5.2. MARCHE/ARRET**

<Pour commencer l'opération> Appuyez sur le bouton ON/OFF ①.

- Le témoin de marche 1 et la zone d'affichage s'allument.
- Remargue :

Quand l'unité est relancée, les réglages de base sont les suivants.

	Réglages de télécommande
Mode	Dernier réglage
Réglage de température	Dernier réglage
Vitesse de ventilateur	Dernier réglage

<Pour arrêter le fonctionnement>

- Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF ①.
- Le témoin de marche 1 et la zone d'affichage s'éteignent.

#### Remarque :

۲

Même si vous appuyez sur le bouton ON/OFF immédiatement après avoir arrêté la fonction en cours, le climatiseur ne se remettra en route que trois minutes plus tard. Ceci est une précaution pour éviter l'endommagement de tout composant interne.

#### 5.3. Choix du mode

- Si l'appareil est éteint, appuyer sur le bouton ON/OFF pour l'allumer.
- 1 Le voyant ON devrait s'allumer. ■ Appuyer sur la touche du mode de fonctionnement (□\$ C\$ C\$) ② pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité 2.
  - - Adde de refroidissement
    - ∧ Mode de assèchement
    - Mode de soufflerie
    - O Mode de chauffage
    - Mode automatique (refroidissement/chauffage)
  - Mode de ventilation
    - Indiqué uniquement dans les conditions suivantes Télécommande reliée utilisée
    - Avec un appareil LOSSNAY branché

## Informations concernant les climatiseurs multisystemes (Appareil exterieur de la serie MXZ)

- Les climatiseurs multi-systèmes (avec un appareil extérieur de la série MXZ) permettent de raccorder deux ou davantage d'appareils intérieurs à un appareil extérieur. En fonction de la capacité, plusieurs appareils intérieurs peuvent ainsi fonctionner simultanément.
- Lorsque vous essayez de faire fonctionner simultanément deux ou davantage d'appareils intérieurs reliés à un seul appareil extérieur, un pour le refroidissement et l'autre pour le chauffage, le mode de fonctionnement sélectionné sera celui de l'appareil intérieur qui a été mis en fonctionnement en premier. Les autres appareils intérieures dont le fonctionnement démarre plus tard ne peuvent pas fonctionner et l'état de fonctionnement cliqnote.

Dans ce cas, régler tous les appareils intérieurs sur le même mode de fonctionnement.

- Il se peut que l'unité intérieure, qui fonctionne en mode 🔂 (AUTO). Il n'est pas possible de changer le mode de fonctionnement (REFROIDISSEMENT  $\leftrightarrow$  CHAUF-FAGE) puis de passer en mode de veille.
- Si l'appareil intérieure démarre alors que l'appareil extérieure est en mode de dégivrage, quelques minutes (environ 15 minutes maximum) sont néces éliminer l'air chaud.
- Lorsque l'appareil fonctionne en mode chauffage, si le dessus de l'appareil chauffe ou que vous entendez le flux de gaz à l'intérieur, cette situation n'a rien d'anormal. Le réfrigérant circule dedans de manière permanente.

#### Fonctionnement automatique

- En fonction de la température définie préalablement, l'opération de refroidissement débutera si la température de la pièce est trop élevée ; à l'inverse, l'opération de chauffage débutera si la température de la pièce est trop basse.
- En mode de fonctionnement automatique, le climatiseur passera en mode de refroidissement si la température de la pièce varie et affiche 4 °F [2 °C] ou plus au-dessus de la température définie pendant 15 minutes. De la même façon, le climatiseur passera en mode de chauffage si la température de la pièce affiche 4 °F [2 °C] ou plus au-dessous de la température définie pendant 15 minutes.



La température de la pièce étant ajustée automatiquement de façon à rester stable, l'opération de refroidissement se met en marche à quelques degrés au-dessus, et l'opération de chauffage à quelques degrés au-dessous, de la température définie lorsque cette dernière est atteinte (fonction automatique d'économie d'éneraie).

## 5.4. Réglage de la température

- Pour réduire la température ambiante: Appuyer sur le bouton 🖸 3 pour sélectionner la température désirée. La température sélectionnée est affichée 3
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la valeur de la température baisse de 2 °F [1 °C].
- Pour augmenter la température ambiante:
   Appuyer sur le bouton ③ ③ pour sélectionner la température désirée.
   La température sélectionnée est affichée ③.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la valeur de la température baisse de 2 °F [1 °C].
- Plages de températures à votre disposition: Rafraichissement et Assèchement: 67 °F [19 °C]- 86 °F [30 °C] 63 °F [17 °C]- 83 °F [28 °C] Chauffage:
- Automatique: 67 °F [19 °C]- 83 °F [28 °C] L'affichage clignote sur 47 °F [8 °C] ou 103 °F [39 °C] pour signaler que la température de la pièce est inférieure ou supérieure à la température affichée.

## 5.5. Réglage de la vitesse du ventilateur

08.10.1, 4:03 PM

Appuyer sur le bouton (5) 🚰 📶 pour sélectionner la vitesse du ventilateur désirée. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les options disponibles changent en même temps que l'affichage 5 sur la télécommande, de la manière suivante

Vitesse de		Affichage de la télécommande						
ventilateur	Faible (Low)	Moyenne	Elevée (High)	Automatique				
3 vitesses	(* ) * .	(∯) → ∯_11	(ईत) → ईता —	•\$•				

## Remargue :

Le mode Auto n'est pas conseillé si l'appareil intérieure est reliée à un appareil extérieure de type MXZ.

## 5. Fonctionnement

- L'affichage et la vitesse de ventilation de l'appareil différeront dans les cas suivants:
  Lorsque les indications STAND BY (veilleuse) et DEFROST (dégivrage) sont affichées.
- Juste après la mise en marche du mode de chauffage (en attendant de passer à un autre mode).
- Lorsque la température de la pièce est supérieure au réglage de température de l'appareil qui fonctionne en mode de chauffage.
  Lors de l'opération de déshumidification, le ventilateur intérieur se met automati-
- Lors de l'opération de déshumidification, le ventilateur intérieur se met automatiquement sur faible vitesse et il est alors impossible de changer de vitesse.
- Lorsque la température de l'échangeur thermique est basse en mode de chauffage (par ex., juste après le lancement de l'opération de chauffage).

#### Remarque :

- Dans les cas suivants, la vitesse de ventilation actuelle générée par l'unité différera de la vitesse indiquée au niveau de la commande à distance.
  - Quand l'affichage indique "ATTENTE" ou "DEGIVRE".
     Lorsque la température de l'échangeur thermique est basse en mode de chauffage. (par ex. immédiatement après le lancement de l'opération de chauffage)
  - 3. En mode CHAUFFAGE, quand la température ambiante dans la pièce est supérieure à la température réglée.
  - 4. Quand l'unité est en mode SEC.

## 6. Minuterie

#### 6.1. Pour la télécommande à fil

Cette section explique comment régler et utiliser le minuteur. Vous pouvez utiliser la sélection des fonctions pour sélectionner le type de programmateur, entre les trois disponibles. ① Hebdomadaire, ② Simple, ou ③ Arrêt auto. Pour de plus amples informations sur comment régler la sélection des fonctions,

voyez la section 8. [4]–3 (3).

## 6.1.1. Minuterie hebdomadaire

- Le programmateur hebdomadaire peut servir à régler les huit opérations pour chaque jour de la semaine.
  - Chaque opération permet l'une ou l'autre des fonctions suivantes : Programmateur Marche/Arrêt avec un réglage de température ou programmateur Marche/Arrêt seulement, ou réglage de température seulement.
- À l'heure dite, le conditionneur d'air effectue l'action programmée.
   La précision horaire de ce programmateur est de 1 minute.

## Remarque :

۲

- \*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- \*2. Le programmateur hebdomadaire ne fonctionne pas dans les conditions suivantes.

La fonction de temporisateur est désactivée ; le système est dans un état anormal ; une exécution de test est en cours ; la télécommande est soumise à un auto-diagnostic ou à un diagnostic externe ; l'utilisateur est en train de définir une fonction ; l'utilisateur est en train de régler le temporisateur ; l'utilisateur est en train de régler l'heure ou le jour de la semaine ; le système est sous commande centralisée. (Précisément, le système n'exécute pas les opérations (allumage, extinction ou réglage de la température) désactivées dans ces situations.)

N° de fonctionnement



## 5.6. Ventilation

- Pour les appareils combinés LOSSNAY
- 5.6.1. Pour la télécommande à fil
- Pour lancer le ventilateur conjointement à l'unité intérieure:
   Appuyez sur le bouton ON/OFF ①.
   Quand l'indication de ventilation apparaît à l'écran (en <a href="mailto:light">(en <a href="mailto:light")</a>.
  - sera désormais lancé automatiquement à chaque fois que l'unité intérieure démarrera.
- Pour faire fonctionner le ventilateur indépendamment :
- Appuyez sur le bouton Mode ② jusqu'à ce que XX apparaisse à l'affichage. Cela lancera le ventilateur.

## Changer la force du ventilateur :

- Appuyez sur le bouton de ventilation (8) autant que nécessaire.
  - À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous changez le réglage comme indiqué ci-dessous.

$$\sum_{\text{Faible}} \mathbf{A} \rightleftharpoons \sum_{\text{Forte}} \mathbf{A} \mathbf{A}$$

#### <Comment régler le programmateur hebdomadaire>

- Appuyez sur le bouton Menu du programmateur (2), de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en [2]). (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Réglage" à "Moniteur" (moniteur).)
   Appuyez sur le bouton On/Off du programmateur (3) pour régler le jour. À chaque
- 3. Appuyez sur le bouton On/Off du programmateur 
  (
  ) pour régler le jour. À chaque fois que vous appuyez, vous changez le réglage en 
  (
  ), selon la séquence suivante : "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam" → "Dim" → ... → "Ven" → "Sam" → "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam"...
- Vos choix aux étapes 3 et 4 sélectionneront l'une des cellules de la matrice affichée ci-dessous.

(l'affichage de la commande à distance à gauche montre comment l'affichage devrait apparaître lors du réglage de l'opération 1 pour dimanche aux valeurs indiquées ci-dessous).

#### Matrice de réglage

matrice de regiage								
N ° d'op.	Sunday		Monday		Satur	day		
No. 1	• 8:30 • ON • 73 °F [23 °C]							
No. 2	• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF			
No. 8								

¥	•
<réglage 1="" de="" dimanche="" l'opération="" pour=""></réglage>	<réglage 2="" de="" jours="" l'opération="" les="" pour="" tous=""></réglage>
Démarrer le conditionneur d'air à 8:30, avec la	Éteindre le conditionneur d'air à 10:00.
temperature a 73 °F [23 °C].	

#### Remargue :

semaine.)

En réglant le jour sur "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam", vous pouvez régler la même opération à effectuer au même moment tous les jours. (Exemple : L'opération 2 ci-dessus, qui est la même pour tous les jours de la

#### <Régler le programmateur hebdomadaire>



Timer am ≮∷enter			)	4
	N.1.1.	·	- O MEEKLY	4

Affiche le réglage de la température \* N'apparaît pas si la température n'est pas réglée.

- Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure (1) approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure choisie (en (5)).
  - \* Quand vous maintenez le bouton appuyé, l'heure augmentera d'abord toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes les heures.
- - \* À chaque fois que vous appuyez vous passez au réglage suivant, selon la séquence suivante : aucun affichage (pas dé réglage) → "MARCHE" → "ARRET"

22

KB79K741H01\_F.pm6

22

08.10.7, 9:34 AM

## 6. Minuterie

- Appuyez sur le bouton de réglage de température (3) approprié pour régler la température choisie (en [7]).
  - \* À chaque fois que vous appuyez vous changez le réglage, selon la séquence suivante : aucun affichage (pas de réglage) ⇔ 76 °F [24 °C] ⇔ 78 °F [25 °C] ⇔ ... ⇔ 84 °F [29 °C] ⇔ 86 °F [30 °C] ⇔ 54 °F [12 °C] ⇔ ... ⇔ 73 °F [23 °C] ⇔ pas d'affichage.
    (Plage diaposible : La plage diaposible paur se réglage un de 54 °F [12 °C]
- (Plage disponible : La plage disponible pour ce réglage va de 54 °F [12 °C] à 86 °F [30 °C]. La plage réelle au-delà de laquelle la température peut être contrôlée, toutefois, peut changer en fonction du type d'unité connectée.)
  8. Après avoir effectué les réglages nécessaires des étapes 5, 6 et 7, appuyez sur le bouton ④ Filter ← pour valider ces informations.
- sur le bouton (4) Filter 🛶 pour valider ces informations. pour effacer les valeurs actuelles de l'opération choisie, appuyez et relâchez rapidement le bouton (1) Check (Clear) une fois.
- \* Le réglage du temps affiché devient "----", et les réglages de température et On/Off s'éteignent tous.
- (Pour effacer tous les réglages du programmateur hebdomadaire d'un coup, appuyez sur le bouton ()) Check (Clear) pendant 2 secondes ou plus. L'affichage commencera à clignoter, ce qui indiquera que tous les réglages ont été effacés.)

#### Remarque :

۲

Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez le bouton ② Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton ④ Filter الم Si vous avez réglé deux opérations différentes ou plus pour le même

Si vous avez réglé deux opérations différentes ou plus pour le même temps exactement, seule l'opération ayant le n °le plus élevé sera effectuée.

- Répétez les étapes 3 à 8 autant de fois que nécessaire pour remplir les cellules disponibles que vous souhaitez.
- Appuyez sur le bouton 
   Mode (Retour) pour revenir à l'écran de contrôle standard et terminer la procédure de réglage.

   Pour activer le programmateur, appuyez sur le bouton Timer On/Off (program-
- Pour activer le programmateur, appuyez sur le bouton Timer On/Off (programmateur Marche/arrêt) 

   de manière à ce que l'indication "Timer Off" (arrêt programmateur) disparaisse de l'écran. <u>Veillez à ce que l'indication "Timer Off" ne s'affiche plus.</u>

\* Si le programmateur n'est pas réglé, l'indication "arrêt programmateur" clignote à l'écran.

<Comment visualiser les réglages du programmateur hebdomadaire>



- 1. Assurez-vous que l'indication du programmateur hebdomadaire apparaisse à l'écran (en 1).
- 2. Appuyez sur le bouton Menu du programmateur (2), de manière à ce que l'écran affiche "Moniteur" (en 🖲).
- 3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (régler date) () tant qu'il faut pour choisir le jour.
- Appuyez sur le bouton (⑦ ou ⑧) d'opération ▽ ou △ autant que nécessaire pour changer l'opération du programmateur à l'affichage (en ⑨).
  \* À chaque fois que vous appuyez, vous passez à l'opération du programma-
- teur suivante, dans l'ordre du réglage horaire.Four fermer le moniteur et retourner à l'écran de contrôle standard, appuyez sur le bouton Mode (Entrée) (2).

#### <Pour éteindre le programmateur hebdomadaire>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (9), de manière à ce que l'indication "arrêt programmateur" apparaisse en 10.



#### <Pour allumer le programmateur hebdomadaire>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur B, de manière à ce que l'indication "arrêt programmateur" s'éteigne en  $\fbox{D}$ .



## 6.1.2. Minuterie simple

- Vous pouvez régler le programmateur simple de trois manières possible.
  - Heure de démarrage uniquement : Le conditionneur d'air démarre quand le temps indiqué s'est écoulé.
- Heure d'arrêt uniquement :
- Horaires de marche & d'arrêt :

: Le conditionneur d'air démarre et s'arrête quand les temps indiqués se sont écoulés.

temps indiqué s'est écoulé.

Le conditionneur d'air s'arrête quand le

- Le programmateur simple (démarrage et arrêt) peut être régler une fois seulement sur une période de 72 heures. Le réglage se fait heure par heure.
  Remarque :
- \*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- \*2. Le programmateur simple n'opérera pas dans les cas suivants. La fonction programmateur est éteinte ; anomalie du système ; un test est en cours ; la commande à distance effectue un auto-test ou un diagnostic ; l'utilisateur est en train de sélectionner une fonction ; l'utilisateur est en train de régler le programmateur ; le système est sous contrôle central. (Dans ces conditions, l'opération Marche/Arrêt est désactivée.)



<Comment régler le programmateur simple>



- Action (Marche ou Arrêt)
   \* "——" s'affiche s'il n' y a pas de réglage.
- 1. Assurez-vous que vous êtes sur un écran de contrôle standard, et que le témoin du programmateur simple s'affiche (en 1).
- Lorsque qu'une fonction autre que le temporisateur simple est affichée, réglez la télécommande sur SIMPLE TIMER en utilisant le paramètre de fonction temporisateur de la sélection des fonctions (voir 8.[4]–3 (3)).
- Appuyez sur le bouton Menu <sup>(2)</sup>, de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en <sup>(2)</sup>). (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Réglage" à "Moniteur".)
   Appuyez sur le bouton ON/OFF <sup>(1)</sup> pour afficher le réglage du programmateur
- 3. Appuyez sur le bouton ON/OFF ① pour afficher le réglage du programmateur simple (Marche ou Arrêt). Appuyez une fois sur le bouton pour afficher le temps restant sur Marche, et une fois encore pour afficher le temps restant sur Arrêt (l'indication Marche/Arrêt apparaît en ③):
  - Programmateur "Marche": Le conditionneur d'air démarre quand le nombre d'heures indiqué s'est écoulé.
  - Programmateur "Arrêt" : Le conditionneur d'air s'arrête quand le nombre d'heures indiqué s'est écoulé.
- 4. Avec l'indication "Marche" ou "Arrêt" en 3: Appuyez sur le bouton de réglage d'heure ① approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure sur Marche (si "Marche" s'affiche) ou sur Arrêt (si "Arrêt" s'affiche en 4).
  Plage disponible : 1 à 72 heures
- 5. Pour régler à la fois pour Marche et pour Arrêt, répéter les étapes 3 et 4.
- Notez que les temps pour Marche et Arrêt ne peuvent avoir la même valeur.
  Pour effacer le réglage Marche ou Arrêt actuel : Afficher le réglage Marche ou Arrêt (voir étape 3) puis appuyer sur le bouton Check (Clear) (1) de manière à ce que le réglage passe à "—" en (4). (Si vous souhaitez utiliser un réglage Marche ou Arrêt uniquement, assurez-vous que le réglage dont vous ne voulez pas est bien sur "—".)

÷



Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez le bouton Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton Filter  $\blacksquare$  .

- Appuyez sur le bouton 

   Mode (Entrée) pour retourner à l'écran de contrôle standard.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur 

   pour lancer le compte à rebours. Pendant que le programme s'exécute, l'affichage indique l'état du programmateur. Veillez à ce que la valeur du programmateur soit visible et convenable.

<Afficher les réglages actuels du programmateur simple>



1. Assurez-vous que l'indication du programmateur simple apparaisse à l'écran (sur []).

- Appuyez sur le bouton Menu (2), de manière à ce que le "Moniteur" apparaisse à l'écran (en 5).
  - Si le programmateur simple Marche ou Arrêt est en fonction, son état actuel apparaîtra en <a>[6]</a>.
  - Si les valeurs Marche et Arrêt ont été réglées toutes les deux, les deux valeurs apparaîtront alternativement.
- 3. Appuyez sur le bouton ② Mode (Entrée) pour fermer le moniteur et retourner à l'écran de contrôle standard.

#### <Pour éteindre le programmateur simple...>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (3), de manière à ce que le réglage du programmateur n'apparaisse plus à l'écran (en [7]).



## <Pour lancer le programmateur simple...>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur ③, de manière à ce que le réglage du programmateur apparaisse en [7].



#### Exemples

۲

Si les horaires de marche et d'arrêt ont été réglés pour le programmateur simple, l'opération et l'affichage sont comme indiqués comme ci-dessous.

Exemple 1 :

- Démarrer le programmateur, avec l'heure de démarrage avant l'heure d'arrêt Réglage Marche : 3 heures
- Réglage Arrêt : 7 heures



Au démarrage du programmateur Affiche le réglage de démarrage du programmateur (les heures restant avant le démarrage).

3 heures après le démarrage du programmateur l'Affichage change pour montrer le réglage d'arrêt du programmateur (les heures restant avant l'arrêt). L'affichage indique l'horaire de la manière suivante : ARRÊT (7 heures) – MARCHE (3 heures) = 4

7 heures après le démarrage du pro-

grammateur Le conditionneur d'air s'éteint, et restera éteint jusqu'à ce que quelqu'un le relance. Exemple 2 :

Démarrer le programmateur, avec l'heure d'arrêt avant l'heure de démarrage Réglage Marche : 5 heures Réglage Arrêt : 2 heures



Au démarrage du programmateur Affiche le réglage d'arrêt du programmateur (les heures restant avant l'arrêt).

2 heures après le démarrage du programmateur l'Affichage change pour montrer le réglage de démarrage du programmateur (les heures restant avant le démarrage).

L'affichage indique l'horaire de la manière suivante : MARCHE (5 heures) – ARRÊT (2 heures) = 3 heures. 5 heures après le démarrage du pro-

grammateur Le conditionneur d'air s'allume, et restera al-

lumé jusqu'à ce que quelqu'un l'éteigne.

## 6.1.3. Minuterie "Auto Off" (Arrêt auto)

Ce programmateur commence le compte à rebours au démarrage du conditionneur d'air, et éteint le conditionneur quand le temps indiqué s'est écoulé.

- les réglages possibles vont de 30 minutes à 4 heures, par tranches de 30 minutes.
  Remarque :
- \*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- Le programmateur Arrêt Auto n'opérera pas quand l'une des conditions suivantes est en fonction.

La fonction programmateur est éteinte ; anomalie du système ; un test est en cours ; la commande à distance effectue un auto-test ou un diagnostic ; l'utilisateur est en train de sélectionner une fonction ; l'utilisateur est en train de régler le programmateur ; le système est sous contrôle central. (Sous ces conditions, l'opération Marche/Arrêt est désactivée.)



## <Comment régler le programmateur Arrêt Auto>

2 3 Réglage du programmateur



1. Assurez-vous que vous êtes sur un écran de contrôle standard, et que le témoin du programmateur Arrêt Auto s'affiche (en 1).

Lorsque qu'une fonction autre que le temporisateur à extinction automatique est affichée, réglez la télécommande sur AUTO OFF TIMER en utilisant le paramètre de fonction temporisateur de la sélection des fonctions (voir 8.[4]–3 (3)).

- Appuyez sur le bouton Menu du programmateur 
   (
   ) pendant 3 secondes, de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en 
   ).
   (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Ré-
- glage" à "Moniteur".)
  3. Appuyez sur le bouton de réglage d'heure ① approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure d'arrêt (en ③).

Appuyez sur le bouton ④ Filter 🛶 pour enregistrer le réglage.

#### Remarque :

Vos informations seront effacées si vous tapez le bouton 0 Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton 0 Filter  $\checkmark$  .

- Appuyez sur le bouton (2) Mode (Entrée) pour terminer la procédure de réglage et retourner à l'écran de contrôle standard.
- Si le conditionneur d'air est déjà en fonction, le programmateur démarre le compte à rebours immédiatement. <u>Veillez à vérifier que le réglage du programmateur</u> <u>apparaisse correctement à l'écran.</u>

24

KB79K741H01\_F.pm6

24

08.10.1, 3:33 PM

## 6. Minuterie



## <Pour éteindre le programmateur Arrêt Auto...>

 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur 

 pendant 3 secondes, de manière à ce que l'indication "Arrêt programmateur" apparaisse en 
 et que la valeur du programmateur (en 
 disparaisse.



## 7. Autres fonctions

۲

- 7.1. Verrouiller les boutons de la télécommande (limite de fonctionnement d'opération)
- Vous pouvez verrouillez les boutons de la télécommande si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser la sélection de fonction de la télécommande pour sélectionner le type de verrouillage. (Pour de plus amples informations sur comment sélectionner ce verrouillage, voyez la section 8, paragraphe [4]–2 (1).) Vous pouvez utiliser spécifiquement l'un ou l'autre des verrouillages ci-dessous.

① Blocage de tous les boutons : Bloque tous les boutons de la télécommande.
 ② Blocage de tout sauf ON/OFF (Marche/Arrêt) :

Bloque tous les boutons autres que ON/OFF.

L'indicateur "verrouillé" apparaît à l'écran pour indiquer que les boutons sont actuellement bloqués.



#### <Comment bloquer les boutons>

1. Tout en pressant le bouton Filter ④, maintenez appuyé le bouton ON/OFF ① pendant 2 secondes. L'indicateur "verrouillé" apparaît à l'écran (en ①), indiquant que le verrouillage est enclenché.

Si le verrouillage a été désactivé pour la sélection des fonctions, l'écran affichera le message "indisponible" quand vous appuyez sur les boutons de la manière indiquée ci-dessus.



 Si vous appuyez sur un bouton bloqué, l'indication "Verrouillé" (en 1) clignotera à l'écran.



 Sinon, il est possible d'éteindre le conditionneur d'air lui-même. La valeur du programmateur (en [7]) disparaîtra de l'écran.



<Pour démarrer le programmateur Arrêt Auto...>

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur 

   pendant 3 secondes.
   L'indication "Arrêt programmateur" disparaît (en 

   teur apparaît (en
- Sinon, il est possible d'allumer le conditionneur d'air lui-même. La valeur du programmateur apparaît en 7.



<Comment débloquer les boutons>

 Tout en pressant le bouton Filter (), maintenez appuyé le bouton ON/OFF () pendant 2 secondes—de manière à ce que l'indication "verrouillé" disparaisse de l'écran (en ).



## 7.2. Autres indications

7.2.1. Commande centralisée



- S'affiche lorsque le fonctionnement est contrôlé par un contrôleur central, etc. Les fonctionnements réduits sont illustrés ci-dessous.
  - ON/OFF (y compris le fonctionnement de la minuterie)
  - Mode de fonctionnement
  - Réglage de la température

#### Remarque: Peut aussi être réduit de manière individuelle.

7.2.2. Indicateur de mode clignotant



- Lorsqu'il clignote de manière continue S'affiche lorsqu'un autre appareil intérieur connecté à l'appareil extérieur fonctionne déjà dans un autre mode. Correspond au mode de fonctionnement de l'autre appareil intérieur.
- Si le mode est activé après le clignotement de l'affichage S'affiche si le mode de fonctionnement est réduit pour chaque saison par un contrôleur central, etc.

Utilisez un autre mode de fonctionnement.

08.10.1, 3:33 PM

## 7. Autres fonctions

## 7.2.3. Indication des codes d'erreur

Si vous avez entré un numéro de téléphone à appeler en cas de problème, l'écran affiche ce numéro. (Vous pouvez effectuer ce réglage sous la sélection des fonctions. Pour de plus amples informations, reportez-vous section 8.)





Code d'erreur

• Si le témoin de marche et le code d'erreur clignotent tous les deux : Cela signifie que le conditionneur d'air est hors service et que le fonctionnement est arrêté (et qu'il ne peut être relancé). Notez le numéro d'unité et le code d'erreur, puis éteignez l'alimentation du conditionneur et appelez votre fournisseur ou votre technicien de maintenance.

() ON/OFF

۲

- Si seul le code d'erreur clignote (alors que le témoin de marche reste allumé) : L'opération continue, mais il se peut que le système ait un problème. Dans ce cas, vous devez noter le code d'erreur, puis appeler votre fournisseur ou votre technicien pour lui demander son avis.
  - Si vous avez entré un numéro de téléphone à appeler en cas de problème, appuyez sur le bouton Check pour l'afficher à l'écran. (Vous pouvez effectuer ce réglage sous la sélection des fonctions. Pour de plus amples informations, reportez-vous section 8.)

## 8. Sélection des fonctions

## Sélection des fonctions de la commande à distance Le réglage des fonctions de la commande suivantes peut être modifié à l'aide du mode de sélection des fonctions de la commande à distance. Modifiez le réglage au besoin.

Elément 1	Elément 2	Elément 3 (contenu de réglage)		
1. Modification de la langue ("CHANGE LANGUAGE")	Réglage des langues d'affichage	L'affichage en plusieurs langues est possible		
2. Limitation des fonctions	<ol> <li>Réglage de la limitation des fonctions de fonctionnement (ver- rouillage de fonctionnement) ("BLOCAGE FONCTIONS")</li> </ol>	<ul> <li>Réglage de la plage de limitation de fonctionnement (verrouillage de fonc- tionnement)</li> </ul>		
("SELECTION FONCTIONS")	(2) Utilisation du réglage du mode automatique ("SELECTION DU MODE AUTO")	Activation ou désactivation du mode de fonctionnement "automatique"		
ſ	(3) Réglage de la limitation de la plage de températures ("LIMITA- TION TEMPERATURE")	Réglage de la plage de températures ajustable (maximum, minimum)		
	(4) Utilisation du réglage du mode de fonctionnement automatique ascendant/descendant du panneau d'élévation du filtre	(Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.)		
	(5) Utilisation du réglage du mode de direction de sortie d'air fixe	(Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.)		
3. Sélection des modes ("SELECTION DU MODE")	(1) Réglage de la commande à distance principale/secondaire ("TELCOMMANDE PRINCIPALE/SECONDAIRE")	<ul> <li>Sélection de la commande à distance principale ou secondaire</li> <li>* Lorsque deux commandes à distance sont connectées à un groupe, l'une des deux doit être réglée en tant que commande secondaire.</li> </ul>		
	(2) Utilisation du réglage de l'horloge ("AFFICHAGE HORLOGE")	Activation ou désactivation de la fonction d'horloge		
	(3) Réglage de la fonction de minuterie ("PROG HEBDO MADAIRE")	Réglage du type de minuterie		
	(4) Réglage du numéro à contacter en cas d'erreur ("CALL.")	<ul> <li>Affichage du numéro à contacter en cas d'erreur</li> <li>Réglage du numéro de téléphone</li> </ul>		
4. Modification de l'affichage	(1) Réglage de l'affichage de la température °C/°F ("TEMPERA- TURE °C/°F")	<ul> <li>Réglage de l'unité de température (°F ou °C) à afficher</li> </ul>		
MENU")	(2) Réglage de l'affichage de la température de l'air d'aspiration ("TEMPERATURE AMBIANTE")	Activation ou désactivation de l'affichage de la température de l'air (d'as- piration) intérieur		
·	(3) Réglage de l'affichage du refroidissement/chauffage automati- que ("AFFICHAGE AUTO F/C")	Activation ou désactivation de l'affichage "Cooling" (Refroidissement) ou "Heating" (Chauffage) pendant le fonctionnement en mode automatique		

۲



#### [Réglage détaillé]

[4]-1. Réglage CHANGE LANGUAGE (Modification de la langue)

- La langue d'affichage de l'écran à pixels peut être sélectionnée.
  - Appuyez sur la touche [ ① MENU] ⑥ pour modifier la langue. ① Anglais (GB), ② Allemand (D), ③ Espagnol (E), ④ Russe (RU),
  - ⑤ Italien (I), ⑥ Chinois (CH), ⑦ Français (F), ⑧ Japonais (JP)
- Consultez le tableau d'affichage par point.

## [4]-2. Limitation des fonctions

2 OFF

۲

- (1) Réglage de la limitation des fonctions de fonctionnement (verrouillage de fonctionnement)
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D.
  - ① no1 : Le réglage du verrouillage de fonctionnement est appliqué à tou-tes les touches autres que la touche [① ON/OFF]. 2 no2 : Le réglage du verrouillage de fonctionnement est appliqué à tou-
  - tes les touches.
  - ③ OFF (valeur de réglage initial) :
  - Le réglage du verrouillage de fonctionnement n'est pas appliqué. Pour appliquer le réglage du verrouillage de fonctionnement à l'écran nor-mal, il est nécessaire d'appuyer sur les touches (Appuyez simultanément sur les touches [FILTER] et [0 ON/OFF] en même temps et les maintenir enfoncées pendant deux secondes.) sur l'écran normal après avoir effectué le réglage ci-dessus.

## (2) Utilisation du réglage du mode automatique

- Lorsque la commande à distance est connectée à l'appareil disposant du mode de fonctionnement automatique, les réglages suivants peuvent être effectués. Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D.
- ON (valeur de réglage initial) : Le mode automatique s'affiche lorsque ce
  - mode de fonctionnement est sélectionné. : Le mode automatique ne s'affiche pas lorsque ce mode de fonctionnement est
- sélectionné
- (3) Réglage de la limitation de la plage de températures Une fois ce réglage effectué, la température peut être modifiée dans la plage définie.
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D. 1 LIMITE TEMP MODE FROID :
  - Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode refroidissement/déshumidification
  - ② LIMITE TEMP MODE CHAUD : Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode chauffage
  - ③ LIMITE TEMP MODE AUTO :
  - Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode automatique.
  - ④ OFF (programmation initiale) :
  - La limitation de la plage de températures n'est pas active. Lorsqu'un réglage autre que OFF est sélectionné, le réglage de la limitation
  - de la plage de températures des modes refroidissement, chauffage et automatique s'effectue en même temps. Toutefois, la plage ne peut pas être limitée lorsque la plage de températures réglée n'a pas été modifiée.
  - Pour augmenter ou diminuer la température, appuyez sur la touche [ ∰ TEMP. (▽) ou (△)] 億.
  - our commuter entre le réglage maximal et minimal, appuyez sur la touche [\*1] (B. Le réglage sélectionné clignote et la température peut être réalée.

Plage réglable

- Mode refroidissement/déshumidification :
- Limite inférieure : 67 °F [19 °C] à 86 °F [30 °C] Limite supérieure : 86 °F [30 °C] à 67 °F [19 °C] Mode chauffage :
- Limite inférieure : 63 °F [17 °C] à 83 °F [28 °C]
- Limite supérieure : 83 °F [28 °C] à 63 °F [17 °C]
- Mode automatique : Limite inférieure : 67 °F [19 °C] à 83 °F [28 °C]
- Limite supérieure : 83 °F [28 °C] à 67 °F [19 °C] La plage réglable varie en fonction de l'appareil à connecter (Mr. Slim, CITY MULTI et à température intermédiaire)
- (4) Utilisation du réglage du mode de fonctionnement automatique ascendant/ descendant du panneau d'élévation du filtre Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.
- (5) Utilisation du réglage de mode de direction de sortie d'air fixe Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.

- [4]-3. Réglage de la sélection des modes
  - (1) Réglage de la commande à distance principale/secondaire Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D. ① Principale : La commande devient la commande principale ② Secondaire : La commande devient la commande secondaire.
  - (2) Utilisation du réglage de l'horloge
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D. ① ON : La fonction d'horloge peut être utilisée. ② OFF : La fonction d'horloge ne peut pas être utilisée.
- (3) Réglage de la fonction de minuterie
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] () (Choisissez l'une des fonctions suivantes.). ① PROG HEBDO MADAIRE (Valeur de réglage initial):

  - La minuterie hebdomadaire peut être utilisée. 2 PROG HORAIRE ARRET AUTO:
  - L'arrêt différé automatique peut être utilisé.
  - ③ PROG HORAIRE SIMPLIFIE:
    - La minuterie simple peut être utilisée
  - ④ PROG HORAIRE INACTIF:
  - Le mode de minuterie ne peut pas être utilisé.
  - Lorsque l'utilisation du réglage de l'horloge est définie sur OFF. la fonction "PROG HEBDO MADAIRE" ne peut pas être utilisée.

(4) Réglage du numéro à contacter en cas d'erreur

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] (D. (1) CALL OFF : Les numéros à contacter définis ne s'affich : Les numéros à contacter définis ne s'affichent pas
- en cas d'erreur. ② CALL \*\*\*\* \*\*\*\* : Les numéros à contacter définis s'affichent en cas d'erreur.
  - : Le numéro à contacter peut être réglé lorsque l'affi-CALL chage est tel qu'illustré à gauche.
- Réglage des numéros à contacter Pour régler les numéros à contacter, effectuez la procédure suivante. Déplacez le curseur clignotant sur les numéros réglés. Appuyez sur la touche [ ]  $\ddagger$  TEMP. ( $\bigtriangledown$ ) et ( $\triangle$ )] C pour déplacer le curseur vers la droite (gauche). Appuyez sur la touche [ CLOCK ( $\bigtriangledown$ ) et ( $\triangle$ )] C pour régler les numéros les numéros

#### [4]-4. Réglage de l'affichage

- (1) Réglage de l'affichage de la température °C/°F
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] (D.
     O°C : L'unité de température °C est utilisée. ② °F : L'unité de température °F est utilisée
- (2) Réglage de l'affichage de la température de l'air d'aspiration Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ① ON/OFF] ①. ① ON : La température de l'air d'aspiration s'affiche. ② OFF : La température de l'air d'aspiration ne s'affiche pas

#### (3) Réglage de l'affichage du refroidissement/chauffage automatique

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ① ON/OFF] . ① ON : L'une des fonctions "Automatic cooling" (Refroidissement automatique) ou "Automatic heating" (Chauffage automatique) s'affiche en mode automatique
- 2 OFF: Seule la fonction "Automatic" (Automatique) s'affiche en mode automatique

I

--

Lanque n	ar défaut	Enalish	Germanv	Spanish	Russian	Italv	Chinese	French	Japanese
Attendre le déma	rrage	PLEASE WAIT	←		⊢ indeciran		€-	←	€
Mode de	Refroidisse-	*******	* ****Kiibloo	∦"%⊏pí∩	***Yoror	*******	` ∦"*± \≏		, v.
ionctionnement	ment Assèchement		AT	<u>*⊷∕°ENIU</u> ∠DESHUMI-			<u>አምመዝረ ‹</u> ለ <u>የቀን</u> ፀ		<u>***/1755</u> へどうく
	Chauffage						シームを引き		
	Automatique	<u>≁≺⊓EHI</u> *→∩⊔TO	>-≺⊓eizen +-⇒⇔utro	איזעHLUN ר→פטדס-	<u>ጉ-ና 18ጠ/0</u> 	⊁≺⊓EHI ≁⇒∆UTO	<u>&gt;-&lt; #1735</u> 	<u>≻~\∏HUU</u> +→∩⊔TΩ	
	Automatique	<u>∔iHUIU</u>	<u>∔∔HUTU</u> ≜+∔KJU		i–iHBT0 A→γ	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	∔∔⊟ <u>द/</u> !	÷∔HUIU ≁→EDOID	
	(Refroidissement)	÷ίlUUL ≁→υ⊏οτ	i 4 úKútilen	it KIU	<i>∔∔Холоя</i> क⇒т	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	たい 利/マ	<u>∔úf KUIU</u> A⇒cuaup	447万
	(Chauffage)	<u>ZIHEHI</u>	i∔iHeizen	<del>2.3CALUK</del>	<i>∔</i> ↓ јепло	<u>‡</u> ;HEHI	石制烈	23(HAUD	に服用
	Vontilation	SFAN	SLüfter	S LACIÓN	55 Вент		新选凤		\$5送風
			***Geblase X2betrieb	382LACIÓN	₩ Венти- Жляция		±∞2换气		382换気
	(Pré-chauffage)	STAND BY	STAND BY	CALENTANDO	ОБОГРЕВ: ПАУЗА	STAND BY	准备中	PRE CHAUFFAGE	準備中
	Degivrage	DEFROST	Altaven	DESCONGE - LACIÓN	ОТТАИВАНИЕ	SBRINA MENTO	除霜中	DEGIVRAGE	霜取中
Température défin	nie	SET TEMP	TEMP einstellen	TEMP. CONSIGNA	ЦЕЛЕВАЯ Температура	IMPOSTAZIONE TEMPERTURN	<b>设定温度</b>	REGLAGE TEMPERATURE	設定温度
Vitesse du ventila	teur	FAN SPEED	Liiftersesch windiskeit	VELOCIDAD Ventilador	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	VELOCITA' VENTILATORE	凤速	VITESSE DE VENTILIATION	風速
Non disponible		NOT AVAILABLE	Nicht Verfusbar	NO DISPONIBLE	НЕ АОСТУПНО	NON DISPONIBILE	无效按钮	NON DISPONIBLE	無効がり
Contrôle (Erreur)		Снеск	Prüfen	COMPROBAR	Проверка	Снеск	检查	CONTROLE	点検
Marche d'essai		TEST RUN	Testbetrieb	TEST FUNCIO	ТЕГТОВЫЙ ЗАПУСК	TEST RUN	试运转	TEST	試ウソテソ
Auto-contrôle		SELFCHECK	Selbst-	AUTO BEIUSIÓN	Самоднаг-	SELF CHECK	自我诊断	AUTO CONTROLE	自己リゾリ
Sélection des fon	ctions	FUNCTION	FUNKTION	SELECCIÓN	Быбор	SELEZIONE	功能洗择	SELECTION	<u>キ</u> バウ雑択
Réglage de la ver	ntilation	SETTING OF	Lüfterstufen	CONFIG.	Натройка	IMPOSTAZIONE	<u>地</u> 气设定	SELECTION	<u>地等認定</u>
		VENTION	WHITEI	VEMILLION	BENISLINN.	NKIN ES I EKMN	TA UMAL	VENTILITIVA	TAAUAAL
Langue p	ar défaut	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Modification de la	langue	CHANGE LANGUAGE	←	←	←	←	←	←	←
Sélection des fon	ctions	FUNCTION SELECTION	Funktion auswahien	SELECCIÓN DEFUNCIONES	Выбор Функции	SELEZIONE FUNZIONI	功能限制	SELECTION FONCTIONS	キノウ制限
Blocage des fonc	tions	LOCKING FUNCTION	SPerr - Funktion	FUNCIÓN BLOQUEADA	ФУНКЦИЯ Влокировки	BLOCCO FUNZIONI	操作限制	BLOCAGE FONCTIONS	欙催 <sup>₩</sup>
Sélection du mod	e automatique	SELECT AUTO MODE	AUSWAHI AVto Betrieb	SELECCIÓN MODO AUTO	выбор Режима авто	SELEZIONE MODO AUTO	自动模式	SELECTION DU	自動點
Limites de la plag	e de température		Limit Temp	LÍMIT TEMP	OTPAHNYEHME VIT TEMPERAT		温度限制		温度制限
Utilisation du réglage du mode que ascendant/descendant di	e de fonctionnement automati- Loanneau d'élévation du filtre		→ F	<u>←</u>	←	←	<u>←</u>	←	←
Utilisation du rég	age de mode de	SET 219	←	←	←	←	←	←	<del>~</del>
Limites de tempér	ature mode refroi-		Limit	LÍMIT TEMP	Ограничено	LIMITAZIONE	制冷菇围	LIMITE TEMP	桃冷南
Limites de tempéra	ature mode chauf-		Limit		одижаение Отраничен	LIMITAZIONE	制物范围	LIMITE TEMP	地理屋
Limites de tempé	rature mode auto	HEAT MODE	Heiz Temp Limit	MODO CALOR LÍMIT TEMP	оботрев Ограничен	LIMITAZIONE	白井詰田		动动
Sélection du mod	e	AUTOMODE MODE	AUto Temp Betriebsart	MODO AUTO SELECCIÓN	РІЖИМ АВТО Выбор	MODO AUTO	甘土坩戈	MODE AUTO	<u>.1)년 발()</u> 甘士 + 개
Réglage télécom	mande PRINCI-		Wahlen Haupt	DE MODO	РЕЖИМА Отновной		<u> 金田渡八</u>	DU MODE TELCOMMANDE	<u> 参用十八</u> 25日月24日
PALE Réglage télécom	mande SECON-		Controller	PRINCIPAL	ПЗЛЬТ Пополинта-		(連役 土)	MAITRE	비포기
DAIRE Réglage de l'horle	oge	SUB		SECUNDARIO BELO.I	Лынын пульт Чосы		(進役) 開	ESCLAVE	
Réalage iour/heu	re	CLUCK		(ANRIG BRIG I			町電田	HORLOGE	時計 535
	-			4:CONFIG	ЧНСЫ.УЦТ. ₩:ВВОА		时间 <b>ENTER</b>		*110791 #1:カ7テ1
Réalace minuteri	2	IIME AM +':ENTER	IIME PM #':ENTER	<i>←</i>	← 	← -	←	<i>←</i>	<i>←</i>
negiage minuten	-	TIMER SET	Zeitschaltühr +:einstellen	TEMPORIZA - Dor#:(ONFIG	Таймер:уст. 44:ввод	TIMER #:ENTER	定式 定式 日本語 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	PROG HORAIRE +:ENTRER	91マ-セッティ 44:カフティ
<b>.</b>		TIMER AM #:ENTER	TIMER PM #:ENTER	←	←	←	←	←	←
Controle minuteri	e		Uhrzeit Anzeise	VISUALIZAR Temporizad.	ПРОЕМОТР ТАЙМЕРА	VISUALIZ TIMER	定据状态	AFFICHAGE PROG HORAIRE	917-E=9-
		TIMER AM MONITOR		←	←	←	←	←	←
Minuterie hebdon	nadaire	WEEKLY	Wochenzeit Scheit Nhr	TEMPORIZA - DOR SEMANAI	НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР	TIMER	每周泡播	PROG HEBDO MADAIRE	917-週間
Mode de minuteri	e "off" (Arrêt)		Jeitschaltuhr	TEMPORIZA -	Talimep	TIMER	<b>沪</b> 捕获效	PROG HORAIRE	<sup>917-</sup> 無効
Minuterie "Auto O	ff" (Arrêt auto)	AUTO OFF	Auto Zeit	APAGADO OUTOMÓTICO	Автоот Ключ.	AUTO OFF	解除它时	PROG HORAIRE	917-7952L
Minuterie simple		SIMPLE	Einfoche	TEMPORIZA -	ПРОСТОЙ	TIMER	·····································	PROG HORAIRE	פסית אוירו-⊽זע
		1111128	2ENTUNKT10N	UVK SIMPLE	THMMEP	I SHIPLIFICATO		STOP LINE	1.1

•

KB79K741H01\_F.pm6

29

08.10.1, 3:33 PM

۲

29

				-		-		
Langue par défaut	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Paramétrage des numéros en situa- tion d'erreur	CALL	←	←	←	÷	←	←	←
Modification de l'affichage	DISP MODE SETTING	Anzeise Betriebsart	MOSTRAR MODO	Настройка ИНА РЕЖИМА	IMPOSTAZIONE MODO DISPLAY	转换表示	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
Réglage de l'affichage de la tempé- rature en °C/°F		Wechsel °C/°F	TEMPGRADOS *C/*F	EANH.TEMTER °C/°F	TEMPERATURA °C/°F	温度°%₅	TEMPERATURE °C/°F	温度℃⊱
Réglage de l'affichage de la tempé- rature de l'air de la pièce	Room TEMP DISP SELECT	Raum temp sewahit	MOSTRAR TEMR	Показывать Темп.в комн.	TEMPERATURA Ambiente	吸入温度	TEMPERATURE AMBIANTE	スイコミオンド たまウンド
Réglage de l'affichage refroidisse- ment/chauffage automatique	AUTO MODE DISP C/H	AutoBetrieb C/H	MOSTRAR F/C EN AUTO	HHA.T/X B PEXIME ABTO	Алто с/н	自动标示	AFFICHAGE AUTO F/C	自動語影

## 9. Entretien et nettoyage



- Affiche qu'il faut nettoyer le filtre.
- Nettoyez le filtre.
- Pour réinitialiser l'affichage "FILTER" (filtre) Si vous appuyez deux fois successives sur la touche [FILTER] (filtre) après avoir nettoyé le filtre, l'affichage s'éteint puis est réinitialisé.

#### **Remargue :**

۲

- Si deux types d'appareils intérieurs (ou plus) sont contrôlés, la période entre les nettoyages dépend du type de filtre. Si vous devez nettoyer le filtre de l'appareil principal, "FILTER" (filtre) s'affiche. Si l'affichage s'éteint, la période cumulée est réinitialisée.
- "FILTER" (filtre) indique la période entre les nettoyages en heure si le climatiseur est utilisé dans des conditions d'air intérieur normales. Toutefois, le degré d'encrassement du filtre dépend des conditions environnementales ; nettoyez-le donc en conséquence.
- La période cumulée avant le nettoyage du filtre varie selon les modèles.
- Cette indication est indisponible pour la télécommande sans fil.

- Nettoyage des filtres
  Nettoyer les filtres avec un aspirateur. Si vous ne possédez pas d'aspirateur, battre les filtres contre un objet dur afin de les secouer et de retirer toutes les saletés et la poussière.
- Si les filtres sont particulièrement sales, les laver à l'eau tiède. Veiller à rincer soigneusement toute trace de détergent et laisser sécher les filtres complètement avant de les remonter dans le climatiseur.

#### **∧** Précaution:

- Ne jamais laisser sécher les filtres au soleil ni les sécher en utilisant une source de chaleur comme un chauffage électrique : vous risqueriez de les déformer.
- Ne jamais laver les filtres à l'eau chaude (au-dessus de 122  $^\circ\text{F}$  [50  $^\circ\text{C}$ ]) car vous risqueriez de les faire gondoler. Veiller à ce que les filtres à air soient toujours en place. La mise en marche
- de l'appareil alors que les filtres sont retirés pourrait en effet être à l'origine d'un mauvais fonctionnement.

#### A Précaution:

- Avant de commencer le nettoyage, arrêter l'appareil et couper l'alimentation.
- Les appareils intérieurs sont équipés de filtres servant à extraire les poussières de l'air aspiré. Nettoyer les filtres selon les méthodes illustrées ciaprès.

Retrait du filtre

- Lors du retrait du filtre, se protéger les veux de la poussière. Si vous devez monter sur le rebord d'une fenêtre pour effectuer l'opération, attention de ne pas tomber. Une fois le filtre retiré, ne pas toucher les pièces métalliques internes de
- l'appareil intérieur sous peine de blessure.
- SEZ-KD-NA



۲

#### Tout en levant le bouton de filtre, le tirer.

A Entrée d'air B Sortie d'air © Filtre D Bouton

## 10. Guide de dépannage

Guide de dépannage	Solution
Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement.	<ul> <li>Nettoyez le filtre. (Le débit d'air est réduit lorsque le filtre est sale ou colmaté.)</li> <li>Contrôlez la température et ajustez la température définie en conséquence.</li> <li>Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil extérieur. L'admission ou la sortie d'air de l'appareil intérieur est-elle bloquée ?</li> <li>Une porte ou une fenêtre a-t-elle été laissée ouverte ?</li> </ul>
Lorsque l'opération de chauffage débute, de l'air chaud n'est pas expulsé immédiate- ment de l'appareil intérieur.	De l'air chaud est expulsé uniquement lorsque l'appareil intérieur est suffisamment chaud.
En mode de chauffage, le climatiseur s'arrête avant que la température définie pour la pièce soit atteinte.	Lorsque la température extérieure est basse et l'humidité de l'air importante, du givre peut se former sur l'appareil extérieur. Dans ce cas, l'appareil extérieur procède à une opération de dégivrage. Un fonctionnement normal de l'appareil devrait débuter au bout de 10 minutes environ.
Lorsque la direction du débit d'air est modifiée, les ailettes se déplacent toujours vers le haut et vers le bas au-delà de la position déterminée avant de s'arrêter sur la position souhaitée.	Lorsque la direction du débit d'air est modifiée, les ailettes se placent sur la posi- tion déterminée après être passées par la position de base.
Un bruit d'eau qui ruisselle ou plus rarement un souffle peut être perçu.	Ces bruits peuvent être perçus lorsque le réfrigérant circule dans le climatiseur ou lorsque le flux du réfrigérant a été modifié.
Un craquement ou un grincement peut être perçu.	Ces bruits peuvent être perçus lorsque les pièces du climatiseur frottent les unes contre les autres en raison de l'expansion et de la contraction qui résultent des variations de température.
La pièce a une odeur désagréable.	L'appareil intérieur aspire de l'air qui contient des gaz produits par les murs, les moquettes et les meubles ainsi que des odeurs véhiculées par les vêtements, puis il les expulse à nouveau dans la pièce.
Une buée ou vapeur blanche sort de l'appareil intérieur.	<ul> <li>Si la température intérieure et l'humidité de l'air sont élevées, cette situation peut se produire en début d'opération.</li> <li>En mode de dégivrage, de l'air froid peut être expulsé et avoir l'apparence de la buée.</li> </ul>
De l'eau ou de la vapeur sort de l'appareil extérieur.	<ul> <li>En mode de refroidissement, de l'eau peut se former et suinter des tuyaux et des raccords froids.</li> <li>En mode de chauffage, de l'eau peut se former et suinter de l'échangeur thermique.</li> <li>En mode de dégivrage, l'eau présent sur l'échangeur thermique s'évapore provoquant ainsi une émission de vapeur d'eau.</li> </ul>
Le témoin de fonctionnement n'apparaît pas sur l'écran de la télécommande.	Mettez l'appareil sous tension. Le signe "
Le signe "" apparaît sur l'écran de la télécommande.	Lors du contrôle centralisé, le signe "]" apparaît sur l'écran de la télécommande et le fonctionnement du climatiseur ne peut être lancé ou arrêté à l'aide de la télé- commande.
Lorsque le climatiseur est redémarré immédiatement après avoir été éteint, son fonc- tionnement est bloqué même si la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) est sollicitée.	<ul> <li>Patientez trois minutes environ.</li> <li>(Le fonctionnement s'est arrêté pour protéger le climatiseur.)</li> </ul>
Le climatiseur fonctionne sans que la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) soit sollicitée.	<ul> <li>La fonction de marche de la minuterie a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour l'arrêter.</li> <li>Le climatiseur est-il relié à une télécommande centralisée ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> <li>Le signe "]" apparaît-il sur l'écran de la télécommande ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> <li>La fonction de recouvrement auto en cas de coupure d'électricité a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour l'arrêter.</li> </ul>
Le climatiseur s'arrête sans que la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) soit sollicitée.	<ul> <li>La fonction d'arrêt de la minuterie a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour relancer l'opération.</li> <li>Le climatiseur est-il relié à une télécommande centralisée ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> <li>Le signe "" apparaît-il sur l'écran de la télécommande ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> </ul>
Le fonctionnement de la minuterie de la télécommande ne peut pas être réglé.	Les paramétrages de la minuterie sont-ils invalides ? Si la minuterie peut être réglée, les signes WEEKLY, SIMPLE, ou (AUTO OFF) doivent apparaître sur l'écran de la télécommande.
Le message "PLEASE WAIT" (VEUILLEZ PATIENTER) apparaît sur l'écran de la télé- commande.	Les paramétrages initiaux sont en cours d'exécution. Patientez trois minutes environ.
Un code d'erreur apparaît sur l'écran de la télécommande.	<ul> <li>Les dispositifs de protection ont fonctionné pour protéger le climatiseur.</li> <li>N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.</li> <li>Mettez l'appareil hors tension immédiatement et consultez votre revendeur. Vous devrez fournir au revendeur le nom du modèle et les informations qui apparaissent sur l'écran de la télécommande.</li> </ul>
Un bruit de goutte à goutte ou de moteur qui tourne peut être perçu.	A l'arrêt de l'opération de refroidissement, la pompe de vidange se met en marche puis s'arrête. Patientez 3 minutes environ.

۲

--

## 10. Guide de dépannage

Guide de dépannage			Sc	olution		
Le bruit de fonctionnement est supérieur aux spécifications.	Le niveau sonore du fonctionnement intérieur dépend de l'acoustique de la pièce dans laquelle l'appareil est installé (voir tableau suivant), et sera supérieur aux caractéristiques sonores (mesurées dans une pièce sans écho).					
			Pièces présentant une absorption phonique élevée	Pièces présentant une absorption phonique normale	Pièces présentant une absorption phonique faible	
		Exemples de pièce	Studio de radiodiffusion, salle de musique, etc.	Salle de réception, entrée d'hôtel, etc.	Bureau, chambre d'hôtel	
		Niveaux sonores	3 à 7 dB	6 à 10 dB	9 à 13 dB	
Rien n'apparaît sur l'écran de la télécommande sans fil, l'écran est flou, ou l'appareil intérieur ne reçoit aucun signal sauf si la télécommande est éteinte.	<ul> <li>Les piles sont faibles.</li> <li>Remplacez les piles et appuyez sur la touche "Reset" (Réinitialiser).</li> <li>Si rien n'apparaît suite au remplacement des piles, assurez-vous que les piles sont insérées conformément à la polarité indiquée (+, -).</li> </ul>					
Le témoin de fonctionnement situé près du récepteur de la télécommande sans fil sur l'appareil intérieur clignote.	<ul> <li>La fonction d'auto-diagnostic a fonctionné pour protéger le climatiseur.</li> <li>N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.</li> <li>Mettez l'appareil hors tension immédiatement et consultez votre revendeur. Veuillez fournir au revendeur le nom du modèle</li> </ul>					

## 11. Installation, deplacement et inspection

#### Conseils concernant l'emplacement

- Evitez d'installer le climatiseur dans les endroits suivants.
- Où il y a risque de fuite de gaz inflammable.

#### A Précaution:

#### N'installez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait y avoir une fuite de gaz combustible.

Si le gaz fuit et s'accumule autour de l'appareil, il y aura un risque d'explosion.

- Si la teneur de l'air en huile machine est très élevée
- Dans un endroit à haute teneur en sel, par exemple au bord de la mer.
- Près d'une source chaude émanant du soufre.
- Où il pourrait y avoir des éclaboussements d'huile ou de la fumée de graisse.

#### Avertissement:

۲

Si le climatiseur fonctionne sans refroidir ou sans chauffer la pièce (en fonction du modèle), contacter le revendeur car il pourrait alors y avoir une fuite de gaz réfrigérant. Toujours demander au représentant du service technique s'il n'y a pas de fuite de réfrigérant après une intervention technique.

Le réfrigérant présent dans le climatiseur est sûr et normalement il ne doit pas y avoir de fuite. Néanmoins, en cas de fuite à l'intérieur, si le gaz réfrigérant entre en contact avec la partie chauffante d'un chauffage à ventilation, d'un chauffage d'appoint, d'un poêle, etc., il dégagera des substances toxiques.

- Installation électrique Installez un circuit électrique réservé exclusivement au climatiseur.
- Respectez la capacité du disjoncteur.

#### ▲ Avertissement:

• Le client ne doit pas installer l'appareil. En cas d'installation incorrecte de l'appareil, il y aura un risque d'incendie, de choc électrique, de blessure, de fuite d'eau, etc.

• N'utilisez pas de dérivation ou de rallonge pour le connecter, et ne branchez pas plusieurs appareils à la même prise. Un incendie ou un choc électrique pourrait être le résultat d'un mauvais contact, une mauvais isolation, trop de courant, etc. Veuillez consulter votre concessionnaire.

#### A Précaution:

- Ne pas oublier le conducteur de masse
- Ne connectez pas un fil de mise à la terre à un tuyau de gaz, un tuyau d'eau, un paratonnerre ou au fil de mise à la terre d'un téléphone. Une mauvaise mise à la terre pourrait être la cause d'un choc électrique.
- Installez un disjoncteur différentiel selon l'endroit où le climatiseur sera installé (endroit humide, etc.) Si le disjoncteur différentiel n'est pas installé, il y aura risque de choc électrique.

## Inspection et entretien

- · Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons, sa capacité peut être réduite du fait des saletés accumulées à l'intérieur.
- Suivant les conditions d'utilisation, il se peut qu'il y ait une odeur ou que l'eau accumulée durant l'assèchement ne s'évacue pas correctement à cause de la saleté, la poussière, etc.
- · Il est recommandé de faire inspecter et réviser l'appareil (à vos frais) par un spécialiste en plus de l'entretien normal. Veuillez consulter votre concessionnaire.



۲



## 11. Installation, deplacement et inspection

## Bruit de l'appareil

Ne placez pas d'objet près de la sortie d'air de l'appareil extérieur. Cela pourrait en amoindrir la performance ou augmenter le bruit durant le fonctionnement.
Si un bruit anormal est entendu pendant la marche, veuillez consulter votre concessionnaire.

#### Entsorgung

Quand le climatiseur doit être enlevé ou réinstallé à cause de travaux, d'un déménagement, etc., cela doit être fait par un technicien qualifié.

## $\triangle$ Avertissement:

## Le client ne doit pas réparer ou déplacer l'appareil lui-même.

Si cela est fait incorrectement, il y aura un risque d'incendie, de choc électrique, de blessure, de fuite d'eau, etc. Veuillez consulter votre concessionnaire.

#### Pour s'en débarrasser

· Pour jeter ce produit, veuillez consulter votre concessionnaire.

Si vous avez d'autres questions, veuillez consulter votre concessionnaire.

## 12. Spécifications techniques

Modèle		SEZ-KD09NA		SEZ-KD12NA		SEZ-KD15NA		SEZ-KD18NA		
Fonction		Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	
Alimentation principale			~/N, 208/230V, 60Hz							
Puissance	BTU/h	9 000	10 900	12 000	13 600	15 000	18 000	22 000	23 200	
Entrée	kW	0,06	0,04	0,07	0,05	0,09	0,07	0,09	0,07	
	CMM	5,5-7-9		7-9-11		10-12,5-15		12-15-18		
Débit d'air (Bas-Moyen-Haut)	CFM	194-247-317		247-317-388		353-441-529		423-529-635		
	L/S	91-116-150		116-150-183		167-208-250		200-250-300		
Propoion statigue ovtérioure	in. WG	0,02-0,06-0,14-0,20		0,02-0,06-0,14-0,20		0,02-0,06-0,14-0,20		0,02-0,06-0,14-0,20		
Fression stallque exterieure	[Pa]	[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		
Niveau de bruit (Bas-Moyen-Haut)	dB	23-2	23-26-30		23-28-33		30-34-37		30-34-38	
Poids	kg [lb]	18 [	18 [40]		21 [48]		23 [52]		27 [60]	

 

 1. Conditions de tension (refroidissement)
 A l'intérieur:
 80 °F [26,7 °C] D.B., 67 °F [19,4 °C] W.B.
 A l'extérieur:
 95 °F [35 °C] D.B.

 2. Conditions de tension (chauffage)
 A l'intérieur:
 70 °F [21,1 °C] D.B.
 A l'extérieur:
 47 °F [8,3 °C] D.B.

 3. La valeur indique la capacité quand un appareil intérieur est raccordé à un appareil extérieur.
 47 °F [8,3 °C] D.B.
 47 °F [8,3 °C] D.B.

 4. Spécifications sujettes à modifications sans avis préalable.
 10 °C °C °C] D.B.
 10 °C °C °C] D.B.

 Remarques: 1. Conditions de tension (refroidissement) A l'extérieur: 47  $^\circ F$  [8,3  $^\circ C$ ] D.B., 43  $^\circ F$  [6,1  $^\circ C$ ] W.B.

5. La pression statique externe a été réglée sur la valeur 15 Pa en usine.

## Fourchette de fonctionnement garantie

۲

		A l'intérieur
Refroidissement	Maximum	95 °F [35 °C] D.B.
	Maximum	71 °F [21,7 °C] W.B.
	Minimum	67 °F [19,4 °C] D.B.
	winning	57 °F [13,9 °C] W.B.
Chauffage		80 °F [26,7 °C] D.B.
	Maximum	_
	Minimum	70 °F [21,1 °C] D.B.
	wiinimum	_

Remarques: 1. Les appareils doivent être installés par un électricien professionnel agréé en fonction des normes locales. 2. Pour le raccordement des appareils extérieurs, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec les appareils.



\_\_\_\_\_ blank

2

3

blank

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.

## A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

KB79K741H01

KB79K741H01\_cover.pm6

2

08.8.18, 10:26 AM





# **Air-Conditioners**

# SEZ-KD09,KD12,KD15,KD18NA

## **OPERATION MANUAL**

FOR USER

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

## MANUEL D'UTILISATION

## POUR L'UTILISATEUR

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.



۲

English





## Contents

1. Safety Precautions 2	7. Other Functions	
2. Parts Names	8. Function Selection	10
3. Screen Configuration 4	9. Care and Cleaning	14
4. Setting the Day of the Week and Time 4	10. Troubleshooting	15
5. Operation	11. Installation, relocation and inspection	16
6. Timer 6	12. Specifications	17



## This symbol mark is for EU countries only.

This symbol mark is according to the directive 2002/96/EC Article 10 Information for users and Annex IV.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your house-hold waste.

Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product.

Please, help us to conserve the environment we live in! **1. Safety Precautions** 

## ·····

- Before installing the unit, make sure you read all the "Safety Precautions".
- ▶ The "Safety Precautions" provide very important points regarding safety. Make sure you follow them.
- Please report to or take consent by the supply authority before connection to the system.

## 

- The unit must not be installed by the user. Ask the dealer or an authorized company to install the unit. If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock or fire may result.
- Do not stand on, or place any items on the unit.
  Do not splash water over the unit and do not touch the unit with wet hands. An electric shock may result.
- Do not spray combustible gas close to the unit. Fire may result.
- Do not place a gas heater or any other open-flame appliance where it will be exposed to the air discharged from the unit. Incomplete combustion may result.
- Do not remove the front panel or the fan guard from the outdoor unit when it is running.

**▲** Caution:

- Do not use any sharp object to push the buttons, as this may damage the remote controller.
- Never block or cover the indoor or outdoor unit's intakes or outlets.

## 2. Parts Names

## Indoor Unit

	SEZ-KD·NA
Fan steps	3 steps
Vane	_
Louver	_
Filter	Normal
Filter cleaning indication	_

## ■ SEZ-KD·NA

## Ceiling Concealed





KB79K741H01\_en.pm6 2

When you notice exceptionally abnormal noise or vibration, stop operation, turn off the power switch, and contact your dealer.

Describes precautions that should be observed to prevent danger of

Describes precautions that should be observed to prevent damage

- Never insert fingers, sticks etc. into the intakes or outlets.
- If you detect odd smells, stop using the unit, turn off the power switch and consult your dealer. Otherwise, a breakdown, electric shock or fire may result.
- This air conditioner is NOT intended for use by children or infirm persons without supervision.
- Young children must be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- If the refrigeration gas blows out or leaks, stop the operation of the air conditioner, thoroughly ventilate the room, and contact your dealer.

## Disposing of the unit

Symbols used in the text

Symbols used in the illustrations

injury or death to the user.

**∧** Caution:

to the unit.

When you need to dispose of the unit, consult your dealer.

## 2. Parts Names



Note: • "PLEASE WAIT" message

3

This message is displayed for approximately 3 minutes when power is supplied to the indoor unit or when the unit is recovering from a power failure. • "NOT AVAILABLE" message

This message is displayed if a button is pressed to operate a function that the indoor unit does not have. If a single remote controller is used to simultaneously operate multiple indoor units that are different models, this message will not be displayed if any of the indoor units is equipped with the function.

## 2. Parts Names



## 3. Screen Configuration



## 4. Setting the Day of the Week and Time



## Note

۲

- The day and time will not appear if clock use has been disabled at the Function Selection of remote controller.
- After the power supply returns, the indoor unit does not operate for three minutes. Above operation is normal.
- If the setting (1) or (2) is set, the 12 hour clock (AM/PM) will be displayed. ①CHANGE LANGUAGE setting = English [Refer to page 12] ②Temperature display setting = °F [Refer to page 12] If the settings above are not set, the 24 hour clock (rail road time/military
- time) will be displayed.

4

Only "Set Day/Time", "Standard Control Screens", "Timer Monitor" and "Timer Set UP" screens are applicable to the settings.

### <Screen Types>

For details on setting the language for the remote controller display, refer to Section 8: Function Selection.

The initial language setting is English.

<ul> <li>Function Selection of r</li> </ul>	emote controller:			
	Set the functions and ranges available to the re-			
	mote controller (timer functions, operating restric-			
	tions, etc.)			
Set Day/Time:	Set the current day of the week or time.			
Standard Control Screens:				
	View and set the air conditioning system's oper-			
	ating status			
Timer Monitor:	View the currently set timer (weekly timer, sim-			
	ple timer, or Auto Off timer)			
<ul> <li>Timer Setup:</li> </ul>	Set the operation of any of the timers (weekly			
	timer, simple timer, or Auto Off timer).			

<How to change the screen>

B : Hold down both the Mode button and the Timer On/Off button for 2 seconds.

- (B) : Press the Timer Menu button.
- © : Press the Mode (Return) button.
- (D) : Press either of the Set Time buttons ( $\bigtriangledown$  or  $\triangle$ ).

## 3 Day of the Week Setting 4 Time Setting TIME AN #:ENTER

- 1. Press the  $\bigtriangledown$  or  $\triangle$  Set Time button (1) to show display 2.
- 2. Press the Timer On/Off (Set Day) button (9) to set the day.
- \* Each press advances the day shown at  $\ensuremath{\exists}$  : Sun  $\rightarrow$  Mon  $\rightarrow$  $\rightarrow$  Fri  $\rightarrow$ Sat.
- 3. Press the appropriate Set Time button as necessary to set the time. \* As you hold the button down, the time (at 4) will increment first in minute intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.
- 4. After making the appropriate settings at Steps 2 and 3, press the Filter Justice de lock in the values.

## Note:

2

- Your new entries at Steps 2 and 3 will be cancelled if you press the Mode (Return) button (2) before pressing the Filter 🛶 button (4).
- 5. Press the Mode (Return) button ② to complete the setting procedure. This will return the display to the standard control screen, where 1 will now show the newly set day and time.

08.10.7, 9:33 AM

## 5. Operation

## 5.1. Description of "AUTO RESTART FUNCTION"

- This unit is equipped with the auto restart function. When the main power is turned on, the air conditioner will start operation automatically in the same mode as set with the remote controller before the shutoff of main power.
- If the unit was set to off with the remote controller before the shutoff of main power, it will remain stopped even after the main power is turned on.
  If the unit was in the TEST RUN before the shutoff of main power, it will start operation, at main power on, in the same mode as set with the
  - remote controller before the TEST RUN. 6 2-4 5 A MITSUBISHI ELEC ©000L 8 3 7 3 5 -1 2



-(1)

-(5)

## 5.2. Turning ON/OFF

## <To Start Operation>

■ Press the ON/OFF button ①.

• The ON lamp 1 and the display area come on.

#### • When the unit is restarted, initial settings are as follows.

	Remote Controller settings
Mode	Last operation mode
Temperature setting	Last set temperature
Fan speed	Last set fan speed

#### <To Stop Operation>

- Press the ON/OFF button ① again.
  - The ON lamp 1 and the display area go dark.

#### Note:

۲

Even if you press the ON/OFF button immediately after shutting down the operation is progress, the air conditioner will not start for about three minutes. This is to prevent the internal components from being damaged.

#### 5.3. Mode select

- If the unit is off, press the ON/OFF button to turn it on.
  - The ON indicator should light up.
- Press the operation mode (□\$\$; \$\$;\$\$;\$\$) button ② and select the operation mode 2.
  - Cooling mode
  - Orying mode
  - Fan mode

  - O Heating mode
  - Automatic (cooling/heating) mode
  - Ventillation mode
    - Only indicated on the following condition Wired remote controller used
    - Wired remote controller used LOSSNAY connected

# Information for multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series)

- Multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series) can connect two or more indoor units to one outdoor unit. According to the capacity, two or more units can operate simultaneously.
- When you try to operate two or more indoor units with one outdoor unit simultaneously, one for the cooling and the other for heating, the operation mode of the indoor unit that operates earlier is selected. The other indoor units that will start the operation later cannot operate, and will

5

## flash the operation state.

In this case, set all the indoor units to the same operation mode.

- There might be a case that the indoor unit, which is operating in (AUTO) mode. It cannot change over to the operating mode (COOL ↔ HEAT) and goes to stand by mode.
- When indoor unit starts the operation while the outdoor unit is in defrost mode, it takes a few minutes (max. about 15 minutes) to blow out the warm air.
- In heating operation, though an indoor unit that is not operating may it get warm or the sound of refrigerant flowing may be heard, it is not malfunctioning. That the refrigerant continuously flows into it.

#### Automatic operation

- According to a set temperature, cooling operation starts if the room temperature is too hot and heating operation starts if the room temperature is too cold.
- During automatic operation, if the room temperature changes and remains 4 °F [2 °C] or more above the set temperature for 15 minutes, the air conditioner switches to cooling mode. If the room temperature remains 4 °F [2 °C] or more below the set temperature for 15 minutes, the air conditioner switches to heating mode.



Because the room temperature is automatically adjusted in order to maintain a fixed effective temperature, cooling operation is performed a few degrees warmer and heating operation is performed a few degrees cooler than the set room temperature once the temperature is reached (automatic energy-saving operation).

## 5.4. Temperature setting

- ► To decrease the room temperature: Press button ③ to set the desired temperature. The selected temperature is displayed ③.
- Each time you press the button, the temperature value decreases by 2 °F [1 °C].

## ▶ To increase the room temperature:

Press D button 3 to set the desired temperature.

- The selected temperature is displayed 3.
- Each time you press the button, the temperature value decreases by 2 °F [1 °C].
- Available temperature ranges are as follows:
- Cooling/Drying:
   67 °F [19 °C] 86 °F [30 °C]

   Heating:
   63 °F [17 °C] 83 °F [28 °C]
- Automatic:  $67 \degree F [19 \degree C] 83 \degree F [28 \degree C]$ The display flashes either  $47 \degree F [8 \degree C] - 103 \degree F [39 \degree C]$  to inform you if
- the room temperature is lower or higher than the displayed temperature.

## 5.5. Fan speed setting

- Press (5) And button to select a desired fan speed.
  - Each time you press the button, available options change with the display 5 on the remote controller, as shown below.

Ean anood	Remote controller display				
Fan speed	Low	Medium	High	Auto	
3-stage	(*** ) ****	(∯, ) → ∯,	(\$.1) → \$.11		

Note:

Auto Mode is not recommended if this indoor unit is connected to a MXZ type outdoor unit.



## 5. Operation

The display and the fan speed of the unit will differ in the following situations:

- · When STAND BY and DEFROST are displayed.
- Just after the heating mode (while waiting to change to another mode).When the temperature of the room is higher than the temperature set-
- ting of the unit operating in the heating mode. In the dry operation, the indoor fan automatically turns to low-speed
- operation. Switching of an speed is impossible.
- When the temperature of the heat exchanger is low in the heating mode (e.g., immediately after heating operation starts).

## Note:

 In the following cases, the actual fan speed generated by the unit will differ from the speed shown the remote controller display.

- 1. While the display is showing "STAND BY" or "DEFROST".
- 2. When the temperature of the heat exchanger is low in the heating mode. (e.g. immediately after heating operation starts)
- In HEAT mode, when room temperature is higher than the temperature setting.
   When the unit is in DRY mode.

## 6. Timer

## 6.1. For Wired Remote-controller

This section explains how to set and use the timer. You can use Function Selection of remote controller to select which of three types of timer to use: (1) Weekly timer, (2) Simple timer, or (3) Auto Off timer.

For information about how to set the Function Selection of remote controller, refer to section 8. [4]–3 (3).

- 6.1.1. Weekly Timer
- The weekly timer can be used to set up to eight operations for each day of the week.
  - Each operation may consist of any of the following: ON/OFF time together with a temperature setting, or ON/OFF time only, or temperature setting only.
  - When the current time reaches a time set at this timer, the air conditioner carries out the action set by the timer.
- Time setting resolution for this timer is 1 minute.
- Note:
- \*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time. \*2. The weekly timer will not operate when any of the following conditions is in

#### effect.

The timer feature is off; the system is in an malfunction state; a test run is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of setting a function; the user is in the process of setting the timer; the user is in the process of setting the current day of the week or time; the system is under central control. (Specifically, the system will not carry out operations (unit on, unit off, or temperature setting) that are prohibited during these conditions.)



6

- 5.6. Ventilation
- For LOSSNAY combination
- 5.6.1. For Wired Remote-controller
- To run the ventilator together with the indoor unit:
  - Press the ON/OFF button ①.
     The Vent indication appears on the screen (at ③). The ventilator will now automatically operate whenever the indoor unit is running.
- To run the ventilator independently:
   Press the Mode button (2) until (2) appears on the display. This will cause the ventilator to start.
- To change the ventilator force:
  - Press the Ventilation button (8) as necessary.
     Each press toggles the setting, as shown below.



- <How to Set the Weekly Timer>
- 1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the weekly timer indicator 1 is shown in the display.
- 2. Press the Timer Menu button (2), so that the "Set Up" appears on the screen (at (2)). (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- Press the Timer On/Off (Set Day) button (2) to set the day. Each press advances the display at (3) to the next setting, in the following sequence: "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat" → "Sun" → ... → "Fri" → "Sat" → "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"...
- - \* Your inputs at Steps 3 and 4 will select one of the cells from the matrix illustrated below.

(The remote-controller display at left shows how the display would appear when setting Operation 1 for Sunday to the values indicated below.)

#### Setup Matrix

Op No.	Sunday	/	Monday			Saturday	
No. 1	• 8:30 • ON • 73 °F [23 °C]						
No. 2	• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF	
No. 8							
. ↓							
<operation 1="" for="" settings="" sunday=""></operation>							

<Operation 1 settings for Sunday>
Start the air conditioner at 8:30, with
the temperature set to 73 °F [23 °C].

Note:

By setting the day to "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat", you can set the same operation to be carried out at the same time every day. (Example: Operation 2 above, which is the same for all days of the week.)

## <Setting the Weekly Timer>



## 6. Timer

- 5. Press the appropriate Set Time button (1) as necessary to set the desired time (at (5)).
  - \* As you hold the button down, the time first increments in minute intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.
- 6. Press the ON/OFF button ① to select the desired operation (ON or OFF), at 6.
  - \* Each press changes the next setting, in the following sequence: No display (no setting)  $\rightarrow$  "ON"  $\rightarrow$  "OFF"
- Press the appropriate Set Temperature button (3) to set the desired temperature (at [7]).
  - \* Each press changes the setting, in the following sequence: No display (no setting) ⇔ 76 °F [24 °C] ⇔ 78 °F [25 °C] ⇔ ... ⇔ 84 °F [29 °C] ⇔ 86 °F [30 °C] ⇔ 54 °F [12 °C] ⇔ ... ⇔ 73 °F [23 °C] ⇔ No display.

(Available range: The range for the setting is 54 °F [12 °C] to 86 °F [30 °C]. The actual range over which the temperature can be controlled, however, will vary according to the type of the connected unit.)

8. After making the appropriate settings at Steps 5, 6 and 7, press the Filter  $\rightarrow$  button ④ to lock in the values.

To clear the currently set values for the selected operation, press and quickly release the Check (Clear) button (10) once.

The displayed time setting will change to "----", and the On/Off and temperature settings will all disappear.

(To clear all weekly timer settings at once, hold down the Check (Clear) button (10) for two seconds or more. The display will begin flashing, indicating that all settings have been cleared.)

#### Note:

۲

Your new entries will be cancelled if you press the Mode (Return) button before pressing the Filter button . If you have set two or more different operations for exactly the same time,

only the operation with the highest Operation No. will be carried out.

- Repeat Steps 3 to 8 as necessary to fill as many of the available cells as you wish.
- 10.Press the mode (Return) button ② to return to the standard control screen and complete the setting procedure.
- 11.To activate the timer, press the Timer On/Off button (1), so that the "Timer Off" indication disappears from the screen. <u>Be sure that the</u> <u>"Timer Off" indication is no longer displayed.</u>
  - \* If there are no timer settings, the "Timer Off" indication will flash on the screen.

## <How to View the Weekly Timer Settings>

8 9 Timer Settings



- 1. Be sure that the weekly timer indicator is visible on the screen (at 1).
- Press the Timer Menu button 
   <sup>®</sup> so that "Monitor" is indicated on the screen (at 8).
- Press the Timer On/Off (Set Day) button (9) as necessary to select the day you wish to view.
- - \* Each press will advance to the next timer operation, in order of time setting.
- 5. To close the monitor and return to the standard control screen, press the Mode (Return) button ②.

#### <To Turn Off the Weekly Timer>

Press the Timer On/Off button (9) so that "Timer Off" appears at 10.



## <To Turn On the Weekly Timer>

Press the Timer On/Off button (1) so that the "Timer Off" indication (at (1)) goes dark.

7



## 6.1.2. Simple Timer

- You can set the simple timer in any of three ways.
- Start time only:
- The air conditioner starts when the set time has elapsed. Stop time only:
- The air conditioner stops when the set time has elapsed. • Start & stop times:
- The air conditioner starts and stops at the respective elapsed times. The simple timer (start and stop) can be set only once within a 72-hour
- period.
- The time setting is made in hour increments.

Note:

\*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time. \*2. The simple timer will not operate when any of the following conditions is in effect.

The timer is off; the system is in malfunction state; a test run is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of selecting a function; the user is in the process of setting the timer; the system is under central control. (Under these conditions, On/Off operation is prohibited.)



## <How to Set the Simple Timer>



 Be sure that you are at a standard control screen, and that the simple timer indicator is visible in the display (at ).

When something other than the Simple Timer is displayed, set it to SIMPLE TIMER using the function selection of remote controller (see 8.[4]–3 (3)) timer function setting.

- 2. Press the Timer Menu button (2), so that the "Set Up" appears on the screen (at [2]). (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- 3. Press the ON/OFF button ① to display the current ON or OFF simple timer setting. Press the button once to display the time remaining to ON, and then again to display the time remaining to OFF. (The ON/OFF indication appears at ③).
  - "ON" timer:
  - The air conditioner will start operation when the specified number of hours has elapsed.
  - "OFF" timer:
  - The air conditioner will stop operation when the specified number of hours has elapsed.
- 4. With "ON" or "OFF" showing at ③: Press the appropriate Set Time button ① as necessary to set the hours to ON (if "ON" is displayed) or the hours to OFF (if "OFF" is displayed) at ④.
- Available Range: 1 to 72 hours
- 5. To set both the ON and OFF times, repeat Steps 3 and 4. \* Note that ON and OFF times cannot be set to the same value.
- 6. To clear the current ON or OFF setting: Display the ON or OFF setting (see step 3) and then press the Check (Clear) button (1) so that the time setting clears to "—" at [4]. (If you want to use only an ON setting or only an OFF setting, be sure that the setting you do not wish to use is shown as "—".)



7. After completing steps 3 to 6 above, press the Filter 🖬 button ④ to lock in the value.

Note:

Your new settings will be cancelled if you press the Mode (Return) button ② before pressing the Filter 🚽 button ④.

- 8. Press the Mode (Return) button (2) to return to the standard control screen
- 9. Press the Timer On/Off button (9) to start the timer countdown. When the timer is running, the timer value is visible on the display. Be sure that the timer value is visible and appropriate.

## <Viewing the Current Simple Timer Settings>



- 1. Be sure that the simple timer indicator is visible on the screen (at 1).
- 2. Press the Timer Menu button 10, so that the "Monitor" appears on the screen (at 5)
- If the ON or OFF simple timer is running, the current timer value will appear at 6
- If ON and OFF values have both been set, the two values appear alternately
- 3. Press the Mode (Return) button (2) to close the monitor display and return to the standard control screen.

## <To Turn Off the Simple Timer...>

Press the Timer On/Off button (9) so that the timer setting no longer appears on the screen (at 7).



#### <To Turn On the Simple Timer...>

Press the Timer On/Off button (9) so that the timer setting becomes visible at 7.



#### Examples

۲

If ON and OFF times have both been set at the simple timer, operation and display are as indicated below.

Example 1:

Start the timer, with ON time set sooner than OFF time ON Setting: 3 hours OFF Setting: 7 hours

8



At Timer Start er's ON setting (hours Display shows the tin remaining to ON).

#### At 3 hours after timer start

Display changes to show the timer's OFF setting (hours re The time disc g (hours remaining to OFF). he time displayed is OFF setting (7 hours) -ON setting (3 hours) = 4 hours.

At 7 hours after timer start The air conditioner goes off, and will remain off until someone restarts it.

## Example 2:

Start the timer, with OFF time is sooner than ON time ON Setting: 5 hours OFF Setting: 2 hours



#### 6.1.3. Auto Off Timer

- This timer begins countdown when the air conditioner starts, and shuts the air conditioner off when the set time has elapsed.
- Available settings run from 30 minutes to 4 hours, in 30-minute intervals. Note:
- 1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time. \*2. The Auto Off timer will not operate when any of the following conditions is in effect.

The timer is off: the system is in malfunction state: a test run is in progress: the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of selecting a function; the user is in the process of setting the timer; the system is under central control. (Under these conditions, On/Off operation is prohibited.)



#### <How to Set the Auto Off Timer>

3 Timer Setting 2



- 1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the Auto Off timer indicator is visible in the display (at 1).
  - When something other than the Auto Off Timer is displayed, set it to AUTO OFF TIMER using the function selection of remote controller (see 8.[4]-3 (3)) timer function setting.
- 2. Hold down the Timer Menu button (2) for 3 seconds, so that the "Set Up" appears on the screen (at 2).
- (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- 3. Press the appropriate Set Time button (1) as necessary to set the OFF time (at 3).

4. Press the Filter 🛶 button ④ to lock in the setting.

Note:

Your entry will be cancelled if you press the Mode (Return) button before pressing the Filter 🖬 button ④.

- 5. Press the Mode (Return) button 0 to complete the setting procedure and return to the standard control screen.
- 6. If the air conditioner is already running, the timer starts countdown immediately. Be sure to check that the timer setting appears correctly on the display.
## 6. Timer



- 1. Be sure that the "Auto Off" is visible on the screen (at 1).
- 2. Hold down the Timer Menu button (2) for 3 seconds, so that "Monitor" is indicated on the screen (at 4). The timer remaining to shutdown appears at 5.
- 3. To close the monitor and return to the standard control screen, press the Mode (Return) button 2.

## <To Turn Off the Auto Off Timer...>

• Hold down the Timer On/Off button (9) for 3 seconds, so that "Timer Off" appears (at 6) and the timer value (at 7) disappears.



## 7. Other Functions

- 7.1. Locking the Remote Controller Buttons (Operation function limit controller)
- If you wish, you can lock the remote controller buttons. You can use the Function Selection of remote controller to select which type of lock to use. (For information about selecting the lock type, see section 8, item [4]-2 (1)).

Specifically, you can use either of the following two lock types.

## ①Lock All Buttons:

- Locks all of the buttons on the remote controller.
- ②Lock All Except ON/OFF:
- Locks all buttons other than the ON/OFF button. Note:

#### The "Locked" indicator appears on the screen to indicate that buttons are currently locked.



#### <How to Lock the Buttons>

1. While holding down the Filter button (4), press and hold down the ON/OFF button ① for 2 seconds. The "Locked" indication appears on the screen (at 1), indicating that the lock is now engaged.

If locking has been disabled in Function Selection of remote controller, the screen will display the "Not Available" message when you press the buttons as described above.



• If you press a locked button, the "Locked" indication (at 1) will blink on the display.



9

• Alternatively, turn off the air conditioner itself. The timer value (at 7) will disappear from the screen.



#### <To Turn On the Auto Off Timer...>

- Hold down the Timer On/Off button (9) for 3 seconds. The "Timer Off" indication disappears (at 6), and the timer setting comes on the display (at 7)
- Alternatively, turn on the air conditioner. The timer value will appear at 7.



- <How to Unlock the Buttons>
- 1. While holding down the Filter button ④, press and hold down the ON/OFF button ① for 2 seconds—so that the "Locked" indication disappears from the screen (at 1).

#### Other indications 7.2.

7.2.1. Centrally Controlled



- Displayed when operation is controlled by central controller, etc. Restricted operations are shown below.
- ON/OFF (including timer operation)
- Operation mode
- Set temperature

Note:

May also be individually restricted.

## 7.2.2. Flashing Mode Indicator



When flashes continuously

Displayed when another indoor unit connected to the outdoor unit is already operating in a different operation mode. Match with the operation mode of the other indoor unit.

When mode switched after display flashes Displayed when operation mode is restricted for each season by central controller, etc.

Use another operation mode.

08.10.1, 3:36 PM

## 7. Other Functions

## 7.2.3. Error Codes indication







 If the ON lamp and error code are both flashing: This means that the air conditioner is out of order and operation has been stopped (and cannot resume). Take note of the indicated unit number and error code, then switch off the power to the air conditioner and call your dealer or servicer.

• If only the error code is flashing (while the ON lamp remains lit): Operation is continuing, but there may be a problem with the system. In this case, you should note down the error code and then call your dealer or servicer for advice.

If you have entered contact number to be called in the event of a problem, push the Check button to display it on the screen. (You can set this up under Function Selection of remote controller. For information, refer to section 8.)

## 8. Function Selection

۲

## Function selection of remote controller

The setting of the following remote controller functions can be changed using the remote controller function selection mode. Change the setting when needed.

Item 1	Item 2	Item 3 (Setting content)
1. Change Language ("CHANGE LANGUAGE")	Language setting to display	Display in multiple languages is possible
2. Function limit ("FUNCTION	(1) Operation function limit setting (operation lock) ("LOCKING FUNCTION")	Setting the range of operation limit (operation lock)
SELECTION )	(2) Use of automatic mode setting ("SELECT AUTO MODE")	Setting the use or non-use of "automatic" operation mode
	(3) Temperature range limit setting ("LIMIT TEMP FUNCTION")	Setting the temperature adjustable range (maximum, minimum)
	(4) Use of automatic filter elevation panel up/down operation mode setting	(For this model, this function is not available.)
	(5) Use of fixed airflow direction mode setting	(For this model, this function is not available.)
3. Mode selection ("MODE SELEC- TION")	(1) Remote controller main/sub setting ("CONTROLLER MAIN/ SUB")	<ul> <li>Selecting main or sub remote controller</li> <li>* When two remote controllers are connected to one group, one controller must be set to sub.</li> </ul>
	(2) Use of clock setting ("CLOCK")	Setting the use or non-use of clock function
	(3) Timer function setting ("WEEKLY TIMER")	Setting the timer type
	(4) Contact number setting for error situation ("CALL.")	<ul><li>Contact number display in case of error</li><li>Setting the telephone number</li></ul>
4. Display change	(1) Temperature display $^{\circ}C/^{\circ}F$ setting ("TEMP MODE $^{\circ}C/^{\circ}F$ ")	Setting the temperature unit (°F or °C) to display
("DISP MODE SETTING")	(2) Suction air temperature display setting ("ROOM TEMP DISP SELECT")	Setting the use or non-use of the display of indoor (suction) air tempera- ture
	(3) Automatic cooling/heating display setting ("AUTO MODE DISP C/H")	<ul> <li>Setting the use or non-use of the display of "Cooling" or "Heating" display during operation with automatic mode</li> </ul>



KB79K741H01\_en.pm6

11

08.10.1, 3:36 PM

11

#### [Detailed setting]

- [4]-1. CHANGE LANGUAGE setting
  - The language that appears on the dot display can be selected.
  - Press the [@MENU] button (G) to change the language.
  - (1) English (GB), (2) German (D), (3) Spanish (E), (4) Russian (RU), (5) Italian (I), (6) Chinese (CH), (7) French (F), (8) Japanese (JP) Refer to the dot display table.
- [4]-2. Function limit
  - (1) Operation function limit setting (operation lock)
    - To switch the setting, press the [ON/OFF] button D. ① no1: Operation lock setting is made on all buttons other than the
    - [ 0N/OFF] button. 2 no2: Operation lock setting is made on all buttons.
    - ③ OFF (Initial setting value): Operation lock setting is not made.
    - To make the operation lock setting valid on the normal screen, it is necessary to press buttons (Press and hold down the [FILTER] and  $[\, \textcircled{O}\, \text{ON/OFF}]$  buttons at the same time for two seconds.) on the normal screen after the above setting is made.

## (2) Use of automatic mode setting

- When the remote controller is connected to the unit that has automatic operation mode, the following settings can be made.
- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button D. ① ON (Initial setting value):
  - The automatic mode is displayed when the operation mode is selected.
- ② OFF:
- The automatic mode is not displayed when the operation mode is selected.

#### (3) Temperature range limit setting

- After this setting is made, the temperature can be changed within the set range.
- To switch the setting, press the [@ON/OFF] button (D).
   ① LIMIT TEMP COOL MODE:

  - The temperature range can be changed on cooling/dry mode. ② LIMIT TEMP HEAT MODE:
  - The temperature range can be changed on heating mode. ③ LIMIT TEMP AUTO MODE:
  - The temperature range can be changed on automatic mode.
- ④ OFF (initial setting): The temperature range limit is not active. When the setting, other than OFF, is made, the temperature range limit setting on cooling, heating and automatic mode is made at the same time. However, the range cannot be limited when the set temperature range has not changed.
- To increase or decrease the temperature, press the [ ] TEMP. ( ) or  $(\triangle)$ ] button  $\bigcirc$ .
- To switch the upper limit setting and the lower limit setting, press the [4,1] button  $\oplus$ . The selected setting will flash and the temperature can be set.
- Settable range

```
Cooling/Dry mode:
Lower limit: 67 °F [19 °C] ~ 86 °F [30 °C]
Upper limit: 86 °F [30 °C] ~ 67 °F [19 °C]
```

- Heating mode:
- Lower limit: 63 °F [17 °C] ~ 83 °F [28 °C] Upper limit: 83 °F [28 °C] ~ 63 °F [17 °C]
- Automatic mode:
- Lower limit: 67 °F [19 °C] ~ 83 °F [28 °C] Upper limit: 83 °F [28 °C] ~ 67 °F [19 °C]
- The settable range varies depending on the unit to connect (Mr. Slim units, CITY MULTI units, and intermediate temperature units)

## (4) Use of automatic filter elevation panel up/down operation mode set-

For this model, this function is not available.

(5) Use of fixed airflow direction mode setting For this model, this function is not available

## [4]-3. Mode selection setting

- (1) Remote controller main/sub setting
  - To switch the setting, press the [ $\bigcirc$ ON/OFF] button  $\bigcirc$ . ① Main:
    - The controller will be the main controller. ② Sub: The controller will be the sub controller.

## (2) Use of clock setting

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button D.
- ① ON: The clock function can be used.
- ② OFF: The clock function cannot be used.

## (3) Timer function setting

- To switch the setting, press the [  $\bigcirc$  ON/OFF] button  $\bigcirc$  (Choose one of the followings.).
- ① WEEKLY TIMER (initial setting value):
- The weekly timer can be used. (2) AUTO OFF TIMER:
- The auto off timer can be used.
- ③ SIMPLE TIMER: The simple timer can be used.
- ④ TIMER MODE OFF:
- The timer mode cannot be used.
- When the use of clock setting is OFF, the "WEEKLY TIMER" cannot be used.
- (4) Contact number setting for error situation
  - To switch the setting, press the [ON/OFF] button D. ① CALL OFF:
    - The set contact numbers are not displayed in case of error. ② CALL \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*:
    - The set contact numbers are displayed in case of error. CALL

The contact number can be set when the display is as shown on the left.

· Setting the contact numbers

To set the contact numbers, follow the following procedures. Move the flashing cursor to set numbers. Press the [ ] TEMP.  $(\bigtriangledown)$  and  $(\bigtriangleup)$ ] button E to move the cursor to the right (left). Press the [ $\bigcirc$ CLOCK ( $\bigtriangledown$ ) and ( $\triangle$ )] button  $\bigcirc$  to set the numbers.

## [4]-4. Display change setting

(1) Temperature display °C/°F setting

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button D.
- The temperature unit °C is used ① °C:
- 2 °F: The temperature unit °F is used.

## (2) Suction air temperature display setting

- To switch the setting, press the [ON/OFF] button D.
- The suction air temperature is displayed. (1) **ON**:
- ② OFF: The suction air temperature is not displayed.

#### (3) Automatic cooling/heating display setting

- To switch the setting, press the [ON/OFF] button D. ① ON:
  - One of "Automatic cooling" and "Automatic heating" is displayed under the automatic mode is running.
- ② OFF:

Only "Automatic" is displayed under the automatic mode.

I

--

Dot display tab	ole]								
Selecting I	language	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Waiting for start-u	p	PLEASE WAIT	←	←	←	<b>←</b>	←	←	<i>←</i>
Operation mode	Cool	©COOL	<b>Ö</b> Kühlen	© FRí0	ФХолоя	©COOL	♥制冷	≫FROID	♥冷房
	Dry	⇔ DRY	Trocknen	ODIFICACION	<u> О</u> Сушка	O DRY	│除湿	ODESHU	0 177
	Heat	☆HEAT	☆Heizen	¤(ALOR	☆Тепло	≍HEAT	☆制热	⊅(HAUD	淬暖房
	Auto	‡;;auto	‡;tauto	∱→AUTO- ←↓MÁTICO	‡⊒Авто	‡;tauto	\$\$\$自动	‡‡AUTO	\$□白動
	Auto (Cool)	‡‡COOL	‡⊒Kühlen	‡‡FRíO	‡⊒Холоя	‡‡COOL	は制冷	‡‡FROID	口介房
	Auto (Heat)	‡;‡HEAT	‡≓tHeizen	‡‡(ALOR	‡.↓Тепло	‡;\$HEAT	お制热	‡‡(HAUD	\$7.暖房
	Fan	\$\$FAN	<b>SS</b> Lüfter	LACIÓN	<b>\$\$</b> Вент		<b>\$</b> 送风		\$\$送風
	Ventilation		Gebläse Wetrieb		₩ <sup>Венти-</sup>		簗换气		<b>322换</b> 気
	Stand by (Hot adjust)	STAND BY	STAND BY	CALENTANDO		STAND BY	准备中	PRE	準備中
	Defrost	DEFROST	Altaven	DESCONGE -	ОТТАИВАНИЕ	SBRINA	除霜中	DEGIVRAGE	霸取中
Set temperature		SET TEMP	TEMP	TEMP.	ЦЕЛЕВАЯ ТЕМПЕРАТУРА		设定温度	REGLAGE	設定温度
Fan speed		FAN SPEED	Liiftersesch	VELOCIDAD	CKODOCTL		贝涑		風速
Not available		NOT	NiCht		HE	NON	天效的知	NON	無効がり
Check (Error)		CHECK	Prüfen	COMPROBAR	<b>NPOBEPKA</b>	CHECK	お客	CONTROLE	占ね
Test run		TEST RUN	Testbetrieb	TEST FUNCIO	Тегтовый	TEST RUN	试法科	TEST	
Self check		SELF CHECK	Selbst -	AUTO	Бамоднаг-	SELF CHECK	白我诊断	AUTO	白己小小
Unit function selec	ction	FUNCTION	FUnktion	SELECCIÓN	ностики Выбор	SELEZIONE	Th能洗择	SELECTION	土心深旧
Setting of ventilati	on	SELECTION SETTING OF	Lüfterstufen	DE FUNCION	ФУНКЦИИ Наітройка	FUNZIONI	杨生的史	SELECTION	インノ通知
		VENTILATION	Wahlen	VENTILACIÓN	BENTYCTAN.	ARIA ESTERMA	177. LUXAL	VENTILATION	177.262.02
Selecting	language	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
CHANGE LANGU	AGE	CHANGE LANGUAGE	←	←	←	←	←	←	←
Function selection	l	FUNCTION SELECTION	Funktion auswahien	SELECCIÓN DEFUNCIONES	Выбо <del>р</del> Функции	SELEZIONE FUNZIONI	功能限制	SELECTION FONCTIONS	わつ制限
Operation functior	n limit setting	LOCKING FUNCTION	Sperr – Funktion	FUNCIÓN BLOQUEADA	Функция Блокировки	BLOCCO FUNZIONI	操作限制	BLOCAGE FONCTIONS	操作[7]
Use of automatic r	mode setting	SELECT AUTO MODE	Auswahl Avto Betrieb	SELECCIÓN MODO AUTO	выбор Режима авто	SELEZIONE MODO AUTO	自动構式	SELECTION DU MODE AUTO	自動話
Temperature range	e limit setting		Limit Temp FUNKtion	LÍMIT TEMP CONSIGNA	ОГРАНИЧЕНИЕ Уст. температ		温度限制		温度制限
Use of automatic filt	er elevation panel node setting	SET T	←	←	←		<i>←</i>	←	←
Use of fixed airflow	w direction mode	SET 245	←	←	←	<i>←</i>	←	←	←
Limit temperature	cooling/day			LIMIT TEMP	ОТРАНИЧЕНО ОТЛОЖ ДАНИЕ		制冷范围		想冷尾
Limit temperature	heating mode				Ограничен		制热菲用		都暖尾
Limit temperature	auto mode				Ограничен		白动菲围		悲白動
Mode selection		MODE	Betriebsart	SELECCIÓN	BLIEOP	SELEZIONE	基本模式	SELECTION	「おおキノウ
Remote controller	setting MAIN	CONTROLLER	Haupt	CONTROL	ОТНОВНОЙ	CONTROLLO	渡辺 中	TEKOMMANDE	知り目後
Remote controller	setting SUB	CONTROLLER	Neben	CONTROL	Допалните-		海边雄	TELCOMMANDE	班ゴ士翻
Use of clock settin	ng	SUB CLOCK	Uhr	RELOJ	лынын пульт Часы	OROLOGIO	⋌═⋳┲⊥_⋧┲⋒ ┎╡╌⋛╼┢	AFFICHAGE	말하고
Setting the day of	the week and	TIME SET	Uhrstellen	(ONFIG RELOJ	ЧАСЫ: УСТ.	OROLOGIO	01 ti 0:tian #:	HORLOGE	<u>レイロー 9日ウ</u> トケイセッテイ
time		TIME AM	Time Pm		<b>₽:880A</b>				++: <del>1</del> 7771 ←
Timer set			+ : ENTER Zeitschaltuhr	TEMPORIZA -	Таймер:уст.	TIMER		PROG HORAIRE	912-6071
				DOR#:CONFIG	H:BBOA	44: ENTER	ALE BENTER	#:ENTRER	#: 57 <del>7</del> 1
Timer monitor			+:ENTER Uh(Zeit	VISUALIZAR	ПРОГМОТР		+ 44, 994_2		- ← 
			Anzeise	TEMPORIZAD.	TAIAMEPA	TIMER	定时盖状念	PROG HORAIRE	
Weekly timer			MONITOR	← TEMP00170 -					
Timer mode off			SCHAIT Uhr	DOR SEMANAL	нанальный Таймер		每間距擋	MADAIRE	2127週間
		I IMER MODE OFF	2eitSchaltuhr AUS	DOR APAGADO	І АНМЕР ВЫКЛ.	I IMER OFF	定艦规效	INACTIF	****無効
		AUTO OFF TIMER	Auto Zeit Tunktion aus	APAGADO Automático	АВТООТКЛЮЧ. По таймеру	AUTO OFF TIMER	解除定时	PROG HORAIRE ARRET AUTO	91マ-ウシスレ ポロシ
Simple timer			Einfache Zeitfunktion	TEMPORIZA -		TIMER	简易宠懦	PROG HORAIRE SUMPLIEIE	<sup>ያናኛ-</sup>

•

KB79K741H01\_en.pm6

13

08.10.1, 3:36 PM

13

				-	-		-	
Selecting language	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Contact number setting of error situation	CALL	←	←	←	←	←	←	←
Display change	DISP MODE SETTING	Anzeige Betriebsart	MOSTRAR MODO	Настройка Инд режима	IMPOSTAZIONE MODO DISPLAY	转换表示	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
Temperature display °C/°F setting	TEMP MODE *C/*F	Werhsel °C/°F	TEMP:GRADOS °C/°F	Eanh.temner *C/*F	TEMPERATURA °C/°F	温度℃/₄	TEMPERATURE *C/*F	温度°%∓
Room air temperature display setting	ROOM TEMP DISP SELECT	Raum temp sewahit	MOSTRAR TEMR	Показывать Темп.в комн.	TEMPERATURA AMBIENTE	吸入温度	TEMPERATURE AMBIANTE	スイロミオンド セヨウシン
Automatic cooling/heating display setting	AUTO MODE DISP C/H	Avto Betrieb C//H	MOSTRARF/C EN AUTO	Инд. Т/Х в режиме авто	А∪то С/Н	包裹	AFFICHAGE AUTO F/C	自動超影

## 9. Care and Cleaning



- Indicates that the filter needs cleaning. Clean the filter.
- When resetting "FILTER" display
- When the [FILTER] button is pressed two times successively after cleaning the filter, the display goes off and is reset.

#### Note:

- When two or more different types of indoor unit are controlled, the cleaning period differs with the type of filter. When the master unit cleaning period arrives, "FILTER" is displayed. When the filter display goes off, the cumulative time is reset.
- "FILTER" indicates the cleaning period when the air conditioner was used under general indoor air conditions by criteria time. Since the degree of dirtiness depends on the environmental conditions, clean the filter accordingly.
- The filter cleaning period cumulative time differs with the model.
  This indication is not available for wireless remote controller.

## Cleaning the filters

- Clean the filters using a vacuum cleaner. If you do not have a vacuum cleaner, tap the filters against a solid object to knock off dirt and dust.
- If the filters are especially dirty, wash them in lukewarm water. Take care to rinse off any detergent thoroughly and allow the filters to dry completely before putting them back into the unit.

#### **⚠** Caution:

- Do not dry the filters in direct sunlight or by using a heat source, such as an electric heater: this may warp them.
- Do not wash the filters in hot water (above 122 °F [50 °C]), as this
- may warp them.Make sure that the air filters are always installed. Operating the unit without air filters can cause malfunction.

#### ▲ Caution:

- Before you start cleaning, stop operation and turn OFF the power supply.
- Indoor units are equipped with filters to remove the dust of sucked-in air. Clean the filters using the methods shown in the following sketches.

## Filter removal

▲ Caution:

- In removing the filter, precautions must be taken to protect your eyes from dust. Also, if you have to climb up on a stool to do the job, be careful not to fall.
- When the filter is removed, do not touch the metallic parts inside the indoor unit, otherwise injury may result.

#### SEZ-KD·NA



 While lifting the filter knob, pull it.

 (A) Air intake
 (B) Air outlet
 (C) Filter
 (D) Knob



KB79K741H01\_en.pm6

14

08.10.1, 3:36 PM

## 10. Troubleshooting

I

-

Troubleshooting	Solution
Air conditioner does not heat or cool well.	<ul> <li>Clean the filter. (Airflow is reduced when the filter is dirty or clogged.)</li> <li>Check the temperature adjustment and adjust the set temperature.</li> <li>Make sure that there is plenty of space around the outdoor unit. Is the indoor unit air intake or outlet blocked?</li> <li>Has a door or window been left open?</li> </ul>
When heating operation starts, warm air does not blow from the indoor unit immediately.	Warm air does not blow until the indoor unit has sufficiently warmed up.
During heating mode, the air conditioner stops before the set room tem- perature is reached.	When the outdoor temperature is low and the humidity is high, frost may form on the outdoor unit. If this occurs, the outdoor unit performs a de- frosting operation. Normal operation should begin after approximately 10 minutes.
When the airflow direction is changed, the vanes always move up and down past the set position before finally stopping at the position.	When the airflow direction is changed, the vanes move to the set position after detecting the base position.
A flowing water sound or occasional hissing sound is heard.	These sounds can be heard when refrigerant is flowing in the air conditioner or when the refrigerant flow is changing.
A cracking or creaking sound is heard.	These sounds can be heard when parts rub against each due to expansion and contraction from temperature changes.
The room has an unpleasant odor.	The indoor unit draws in air that contains gases produced from the walls, carpeting, and furniture as well as odors trapped in clothing, and then blows this air back into the room.
A white mist or vapor is emitted from the indoor unit.	<ul> <li>If the indoor temperature and the humidity are high, this condition may occur when operation starts.</li> <li>During defrosting mode, cool airflow may blow down and appear like a mist.</li> </ul>
Water or vapor is emitted from the outdoor unit.	<ul> <li>During cooling mode, water may form and drip from the cool pipes and joints.</li> <li>During heating mode, water may form and drip from the heat exchanger.</li> <li>During defrosting mode, water on the heat exchanger evaporates and water vapor may be emitted.</li> </ul>
The operation indicator does not appear in the remote controller display.	■ Turn on the power switch. "●" will appear in the remote controller display.
"     appears in the remote controller display.	During central control, "     "     "     appears in the remote controller display and air conditioner operation cannot be started or stopped using the remote controller.
When restarting the air conditioner soon after stopping it, it does not oper- ate even though the ON/OFF button is pressed.	<ul> <li>Wait approximately three minutes.</li> <li>(Operation has stopped to protect the air conditioner.)</li> </ul>
Air conditioner operates without the ON/OFF button being pressed.	<ul> <li>Is the on timer set? Press the ON/OFF button to stop operation.</li> <li>Is the air conditioner connected to a central remote controller? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>Does " <sup>[]</sup> appear in the remote controller display? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>Has the auto recovery feature from power failures been set? Press the ON/OFF button to stop operation.</li> </ul>
Air conditioner stops without the ON/OFF button being pressed.	<ul> <li>Is the off timer set? Press the ON/OFF button to restart operation.</li> <li>Is the air conditioner connected to a central remote controller? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>Does "         "         " appear in the remote controller display? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> </ul>
Remote controller timer operation cannot be set.	Are timer settings invalid? If the timer can be set, <u>WEEKLY</u> , <u>SIMPLE</u> , or <u>AUTO OFF</u> appears in the remote controller display.
"PLEASE WAIT" appears in the remote controller display.	The initial settings are being performed. Wait approximately 3 minutes.
An error code appears in the remote controller display.	<ul> <li>The protection devices have been operated to protect the air conditioner.</li> <li>Do not attempt to repair this equipment by yourself.</li> <li>Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure to provide the dealer with the model name and information that appeared in the remote controller display.</li> </ul>
Draining water or motor rotation sound is heard.	When cooling operation stops, the drain pump operates and then stops. Wait approximately 3 minutes.

۲

## 10. Troubleshooting

Troubleshooting	Solution					
Operating sound is louder than specifications.	The indoor operation sound level is affected by the acoustic ticular room as shown in the following table and will be hig sound specification, which was measured in an echo-free r				acoustics of the par- Il be higher than the no-free room.	
			High sound- absorbing rooms	Normal rooms	Low sound- absorbing rooms	
		Location examples	Broadcasting studio, music room, etc.	Reception room, hotel lobby, etc.	Office, hotel room	
		Noise levels	3 to 7 dB	6 to 10 dB	9 to 13 dB	
Nothing appears in the wireless remote controller display, the display is faint, or signals are not received by the indoor unit unless the remote controller is close.		The batteries a Replace the ba If nothing appe the batteries a	are low. atteries and press ears even after the ire installed in the o	the Reset button. batteries are repla correct directions (·	iced, make sure that +, -).	
The operation lamp near the receiver for the wireless remote controller on the indoor unit is flashing.	<ul> <li>The self diagnosis function has operated to protect the air conditioner.</li> <li>Do not attempt to repair this equipment by yourself. Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure to provide the dealer with the model name.</li> </ul>					

## 11. Installation, relocation and inspection

#### Installation Area

- Avoid installing the air conditioner in the following places.
- Where flammable gas could leak.

#### **⚠** Caution:

Do not install the unit in an area where flammable gas could leak. If gas leaks and collects around the unit, it may cause an explosion.

- Where there is a lot of machine oil in the atmosphere.
- Salty place such as the seaside.
- Where sulfide gas is generated such as a hot spring.
- Where there is oil splashing or much oily smoke in the atomosphere.

#### **⚠** Warning:

۲

If the air conditioner operates but does not cool or heat (depending on model) the room, consult your dealer since there may be a refrigerant leak. Be sure to ask the service representative whether there is refrigerant leakage or not when repairs are performed.

The refrigerant charged in the air conditioner is safe. Refrigerant normally does not leak, however, if refrigerant gas leaks indoors, and comes into contact with the fire of a fan heater, space heater, stove, etc., harmful substances will be generated.

## **Electrical work**

- · Provide an exclusive circuit for power supply of the air conditioner.
- Be sure to observe the breaker capacity.

#### **∆** Warning:

- The customer should not install this unit. If the unit is installed incorrectly, fire, electric shock, injury, water leakage, etc. may result.
- Do not connect using branched outlet or an extension cord, and do not attach many loads to one electric outlet. A fire or electric shock may result from poor contact, poor insulation, exceeding the permissible current, etc. Consult your dealer.

## ▲ Caution:

- Include a ground wire.
- Do not connect a ground wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod or ground wire of a telephone. If a ground is incorrect, it may cause an electric shock.
- Install a ground leakage breaker depending on the place where the air conditioner is to be installed (humid place, etc.).
   If the ground leakage breaker is not installed, it may cause an electric shock.

#### Inspection and maintenance

- When the air conditioner is used for several seasons, the capacity may be reduced due to dirt inside the unit.
- Depending upon the conditions of use, an odor may be generated or dirt, dust, etc. may prevent proper drainage.
- It is recommended to apply inspection and maintenance (charged) by a specialist in addition to normal maintenance. Consult your dealer.



16

## ÷

## 11. Installation, relocation and inspection

## Also consider operation sound

· Do not put an object around the air outlet of the outdoor unit. It may cause lowering of capacity or increase operating sound.

• If abnormal sound is heard during operation, consult your dealer.

#### Relocation

• When the air conditioner is to be removed or reinstalled because of rebuilding, moving, etc., special techniques and work are required.

## 

## Repair or relocation should not be done by the customer.

If this is done incorrectly, it may cause a fire, electric shock, injury, water leakage, etc. Consult your dealer.

Disposal

• To dispose of this product, consult your dealer.

If you have any question, consult your dealer.

## 12. Specifications

Model		SEZ-KD09NA		SEZ-KD12NA		SEZ-KD15NA		SEZ-KD18NA	
Function		Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating
Power supply		~/N, 208/230V, 60Hz							
Capacity	BTU/h	9,000	10,900	12,000	13,600	15,000	18,000	22,000	23,200
Input	kW	0.06	0.04	0.07	0.05	0.09	0.07	0.09	0.07
	CMM	5.5-7-9		7-9-11		10-12.5-15		12-15-18	
Airflow (Lo-Mid-Hi)	CFM	194-247-317		247-317-388		353-441-529		423-529-635	
	L/S	91-116-150		116-150-183		167-20	)8-250	200-250-300	
in. W		0.02-0.06-0.14-0.20		0.02-0.06-0.14-0.20		0.02-0.06-0.14-0.20		0.02-0.06-0.14-0.20	
Ext. static pressure	[Pa]	[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]	
Noise level (Lo-Mid-Hi)	dB	23-26-30		23-28-33		30-34-37		30-34-38	
Weight kg [lb] 18 [40]		21 [48]		23 [52]		27 [60]			
			_				-		

 Notes:
 1. Rating conditions (cooling)
 Indoor
 :
 80 °F [26.7 °C] D.B., 67 °F [19.4 °C] W.B. Outdoor
 :
 95 °F [35 °C] D.B.

 2. Rating conditions (heating)
 Indoor
 :
 70 °F [21.1 °C] D.B.
 Outdoor
 :
 47 °F [8.3 °C] D.B., 43 °F [6.1 °C] W.B.

The capacity is indicated the value when one indoor unit is connected to the outdoor unit.
 Specifications subject to change without notice.
 The external static pressure is set to 15 Pa at factory shipment.

## Guaranteed operating range

۲

		Indoor
	Linner limit	95 °F [35 °C] D.B.
Cooling	opper mini	71 °F [21.7 °C] W.B.
	Lower limit	67 °F [19.4 °C] D.B.
	Lower mint	57 °F [13.9 °C] W.B.
Heating		80 °F [26.7 °C] D.B.
	Opper limit	_
	L average line it	70 °F [21.1 °C] D.B.
	Lower limit	_

17

Notes: 1. Units should be installed by licensed electric contractor accordingly to local code requirement. 2. For outdoor units to be connected, refer to the Installation Manual that comes with the units.





## Index

 1. Consignes de sécurité
 18

 2. Nomenclature
 18

 3. Configuration d'écran
 20

 4. Régler le jour de la semaine et l'heure
 20

 5. Fonctionnement
 21

 6. Minuterie
 22

<ol> <li>7. Autres fonctions</li> <li>8. Sélection des fonctions</li> </ol>	25 26
9. Entretien et nettoyage     10. Guide de dépannage     11. Installation deplacement et inspection	
12. Spécifications techniques	



Ce symbole est utilisé unique	ment pour les pays de l'UE

Ce symbole est conforme à la directive 2002/96/EC Article 10 Informations à l'attention des usagers et Annexe IV.

Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des matèriels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, à la fin de leur durée de service, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés. Aidez-nous à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !

## 1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Les "Consignes de sécurité" reprennent des points très importants concernant la sécurité. Veillez bien à les suivre.
- Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

## Symboles utilisés dans le texte

## Symboles utilisés dans les illustrations

 $(\cline{1.5})$  : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

## Avertissement:

- Cet appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Demander au revendeur ou à une société agréée de l'installer. Si l'appareil n'est pas correctement installé il peut y avoir un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie.
   Ne pas marcher sur l'appareil ni y déposer des objets.
- Ne jamais éclabousser l'appareil ni le toucher avec des mains humides. Il pourrait en résulter un risque d'électrocution.
- Ne pas vaporiser de gaz inflammable à proximité de l'appareil sous risque d'incendie.
- Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant avec une flamme vive là où il serait exposé à l'échappement d'air du climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.
- Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de l'appareil extérieur pendant son fonctionnement.

## 

Ilnité interne

- Ne pas utiliser d'objet pointu pour enfoncer les boutons car cela risquerait d'endommager la commande à distance.
- Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et intérieurs.

- Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulièrement anormaux, arrêter l'appareil, éteindre l'interrupteur et prendre contact avec le revendeur.
   Ne jamais mettre des doigts, des bâtons, etc. dans les entrées et sorties d'air.
- Si vous sentez des odeurs étranges, arrêter l'appareil, le mettre hors tension et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette façon, il pourrait y avoir risque de panne, d'électrocution ou d'incendie.
- Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser le climatiseur sans surveillance.
- Toujours surveiller que les jeunes enfants ne jouent pas avec le climatiseur.
  Si le gaz de réfrigérant fuit, arrêter le fonctionnement du climatiseur, aérer convenablement la pièce et prendre contact avec le revendeur.

## Rangement de l'appareil

Lorsque vous devez ranger l'appareil, veuillez consulter votre revendeur.

## 2. Nomenclature

	SEZ-KD·NA
Modes du ventilateur	3 modes
Ailette	-
Louvre	_

## ■ SEZ-KD-NA

Filtre

#### Dissimulé dans le plafond

Témoin de nettoyage du filtre



18

Normal

18

KB79K741H01\_F.pm6

## 2. Nomenclature



#### Remarque :

۲

• Message "PLEASE WAIT" (VEUILLEZ PATIENTER)

Ce message s'affiche pendant 3 minutes environ lorsque l'appareil intérieur est alimenté ou suite à une coupure d'électricité. • Message "NOT AVAILABLE" (INDISPONIBLE)

Ce message s'affiche quand vous appuyez sur une touche pour lancer une fonction qui est indisponible pour cet appareil intérieur. Si une télécommande unique est utilisée pour contrôler simultanément plusieurs appareils intérieurs de modèle différent, ce message ne s'affichera pas si l'un des appareils intérieurs présente cette fonction.

19

08.10.1, 3:33 PM

ť

## 2. Nomenclature



## 3. Configuration d'écran



## 4. Régler le jour de la semaine et l'heure



#### Remarque :

۲

- Le jour et l'heure n'apparaîtront pas si l'horloge a été déconnectée dans la sélection des fonctions.
- Au retour de l'alimentation, l'appareil intérieur ne fonctionnera pas pendant trois minutes. Le fonctionnement décrit ci-dessus est normal.
- Si ① ou ② est spécifié comme réglage, l'horloge de 12 heures (AM/PM) apparaît.
   ①Réglage CHANGE LANGUAGE = Anglais [Reportez-vous à la page 28]
- ©Réglage de l'affichage de la température = °F [Reportez-vous à la page 28] Si ces réglages ne sont pas effectués, l'horloge de 24 heures (heures des chemins de fer/heure militaire) apparaîtra.
- Seuls les écrans "Régler date/deure", "Écrans de contrôle standard", "Moniteur du programmateur" et "Configuration du programmateur" sont concernés par ces réglages.

#### <Types d'écrans>

Le paramétrage de la langue d'affichage peut être modifié pour que le français devienne la langue par défaut en sélectionnant la fonction appropriée sur la télécommande. Voyez la Section 8: Sélection des fonctions.

## La langue de base est l'Anglais.

 Sélection des fonctions : Règle les fonctions et les plages disponibles pour la télécommande (fonctions du programmateur, restrictions de fonctionnement, etc.)

Régler date / heure :
Écrans de contrôle standards :

Règle le jour de la semaine et l'heure. Visualise et règle le fonctionnement du système de conditionnement.

 Moniteur du programmateur : Affiche le programmateur en place (hebdomadaire, simple ou arrêt automatique)

3 Réglage du jour de la semaine

• Configuration du programmateur : Règle le fonctionnement des programmateurs (hebdomadaire, simple ou arrêt automatique)

<Comment changer d'écran> Pour aller à (A) : Appuyer sur les boutons Mode et On/Off du programmateur durant 2 secondes.

Pour aller à (B) : Appuyez sur le bouton Menu du programmateur.

Pour aller à © : Appuyez sur le bouton Mode (Entrée).

Pour aller à 0 : Appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de réglage horaire ( $\bigtriangledown$  ou  $\triangle$ ).

 Time and Cloud
 A
 Réglage de l'heure

 Image: Second second

- \* À chaque fois que vous appuyez, vous avancez le jour affiché en  $\boxdot$  : Dim  $\to$  Lun  $\to$  ...  $\to$  Ven  $\to$  Sam.
- 3. Appuyez sur le bouton de réglage correspondant (1) afin de régler l'heure.
  \* À chaque fois que vous maintenez le bouton appuyé, l'heure (en (1) augmentera d'abord toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes les heures.

#### Remarque :

2

- Vos nouvelles informations des étapes 2 et 3 seront effacées si vous tapez le bouton (2) Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton (4) Filter 4.
- Appuyez sur le bouton 

   Mode (Entrée) pour terminer la procédure de réglage. Cela ramènera l'affichage sur l'écran de contrôle standard, où 
   vous indiquera le nouveau jour et la nouvelle heure.

20

KB79K741H01\_F.pm6

20

08.10.7, 4:12 PM

## 5. Fonctionnement

## 5.1. Description de la "FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE"

- Cet appareil est équipé de la fonction de redémarrage automatique. Lorsqu'il est remis sous tension, le climatiseur se met automatiquement à fonctionner dans le mode demandé par la télécommande au moment de sa mise hors tension.
- Si l'appareil avait été éteint par la télécommande avant sa mise hors tension, il reste arrêté même après sa remise sous tension.
- Si l'appareil avait adopté le test de fonctionnement avant la coupure de l'alimentation, lors de sa remise sous tension, il recommence à fonctionner dans le mode programmé par la télécommande avant l'entrée en test de fonctionnement



## **5.2. MARCHE/ARRET**

<Pour commencer l'opération> Appuyez sur le bouton ON/OFF ①.

- Le témoin de marche 1 et la zone d'affichage s'allument.
- Remargue :

Quand l'unité est relancée, les réglages de base sont les suivants.

	Réglages de télécommande
Mode	Dernier réglage
Réglage de température	Dernier réglage
Vitesse de ventilateur	Dernier réglage

<Pour arrêter le fonctionnement>

- Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF ①.
- Le témoin de marche 1 et la zone d'affichage s'éteignent.

#### Remarque :

۲

Même si vous appuyez sur le bouton ON/OFF immédiatement après avoir arrêté la fonction en cours, le climatiseur ne se remettra en route que trois minutes plus tard. Ceci est une précaution pour éviter l'endommagement de tout composant interne.

#### 5.3. Choix du mode

- Si l'appareil est éteint, appuyer sur le bouton ON/OFF pour l'allumer.
- 1 Le voyant ON devrait s'allumer. ■ Appuyer sur la touche du mode de fonctionnement (□\$ C\$ C\$) ② pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité 2.
  - - Adde de refroidissement
    - ∧ Mode de assèchement
    - Mode de soufflerie
    - O Mode de chauffage
    - Mode automatique (refroidissement/chauffage)
  - Mode de ventilation
    - Indiqué uniquement dans les conditions suivantes Télécommande reliée utilisée
    - Avec un appareil LOSSNAY branché

## Informations concernant les climatiseurs multisystemes (Appareil exterieur de la serie MXZ)

- Les climatiseurs multi-systèmes (avec un appareil extérieur de la série MXZ) permettent de raccorder deux ou davantage d'appareils intérieurs à un appareil extérieur. En fonction de la capacité, plusieurs appareils intérieurs peuvent ainsi fonctionner simultanément.
- Lorsque vous essayez de faire fonctionner simultanément deux ou davantage d'appareils intérieurs reliés à un seul appareil extérieur, un pour le refroidissement et l'autre pour le chauffage, le mode de fonctionnement sélectionné sera celui de l'appareil intérieur qui a été mis en fonctionnement en premier. Les autres appareils intérieures dont le fonctionnement démarre plus tard ne peuvent pas fonctionner et l'état de fonctionnement cliqnote.

Dans ce cas, régler tous les appareils intérieurs sur le même mode de fonctionnement.

- Il se peut que l'unité intérieure, qui fonctionne en mode 🔂 (AUTO). Il n'est pas possible de changer le mode de fonctionnement (REFROIDISSEMENT  $\leftrightarrow$  CHAUF-FAGE) puis de passer en mode de veille.
- Si l'appareil intérieure démarre alors que l'appareil extérieure est en mode de dégivrage, quelques minutes (environ 15 minutes maximum) sont néces éliminer l'air chaud.
- Lorsque l'appareil fonctionne en mode chauffage, si le dessus de l'appareil chauffe ou que vous entendez le flux de gaz à l'intérieur, cette situation n'a rien d'anormal. Le réfrigérant circule dedans de manière permanente.

#### Fonctionnement automatique

- En fonction de la température définie préalablement, l'opération de refroidissement débutera si la température de la pièce est trop élevée ; à l'inverse, l'opération de chauffage débutera si la température de la pièce est trop basse.
- En mode de fonctionnement automatique, le climatiseur passera en mode de refroidissement si la température de la pièce varie et affiche 4 °F [2 °C] ou plus au-dessus de la température définie pendant 15 minutes. De la même façon, le climatiseur passera en mode de chauffage si la température de la pièce affiche 4 °F [2 °C] ou plus au-dessous de la température définie pendant 15 minutes.



La température de la pièce étant ajustée automatiquement de façon à rester stable, l'opération de refroidissement se met en marche à quelques degrés au-dessus, et l'opération de chauffage à quelques degrés au-dessous, de la température définie lorsque cette dernière est atteinte (fonction automatique d'économie d'éneraie).

## 5.4. Réglage de la température

- Pour réduire la température ambiante: Appuyer sur le bouton 🖸 3 pour sélectionner la température désirée. La température sélectionnée est affichée 3
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la valeur de la température baisse de 2 °F [1 °C].
- Pour augmenter la température ambiante:
   Appuyer sur le bouton ③ ③ pour sélectionner la température désirée.
   La température sélectionnée est affichée ③.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la valeur de la température baisse de 2 °F [1 °C].
- Plages de températures à votre disposition: Rafraichissement et Assèchement: 67 °F [19 °C]- 86 °F [30 °C] 63 °F [17 °C]- 83 °F [28 °C] Chauffage:
- Automatique: 67 °F [19 °C]- 83 °F [28 °C] L'affichage clignote sur 47 °F [8 °C] ou 103 °F [39 °C] pour signaler que la température de la pièce est inférieure ou supérieure à la température affichée.

## 5.5. Réglage de la vitesse du ventilateur

08.10.1, 4:03 PM

Appuyer sur le bouton (5) 🚰 📶 pour sélectionner la vitesse du ventilateur désirée. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les options disponibles changent en même temps que l'affichage 5 sur la télécommande, de la manière suivante

Vitesse de		Affichage de la télécommande						
ventilateur	Faible (Low)	Moyenne	Elevée (High)	Automatique				
3 vitesses	(* ) * .	(∯) → ∯_11	(ईत) → ईता —	•\$•				

## Remargue :

Le mode Auto n'est pas conseillé si l'appareil intérieure est reliée à un appareil extérieure de type MXZ.

## 5. Fonctionnement

- L'affichage et la vitesse de ventilation de l'appareil différeront dans les cas suivants:
  Lorsque les indications STAND BY (veilleuse) et DEFROST (dégivrage) sont affichées.
- Juste après la mise en marche du mode de chauffage (en attendant de passer à un autre mode).
- Lorsque la température de la pièce est supérieure au réglage de température de l'appareil qui fonctionne en mode de chauffage.
  Lors de l'opération de déshumidification, le ventilateur intérieur se met automati-
- Lors de l'opération de déshumidification, le ventilateur intérieur se met automatiquement sur faible vitesse et il est alors impossible de changer de vitesse.
- Lorsque la température de l'échangeur thermique est basse en mode de chauffage (par ex., juste après le lancement de l'opération de chauffage).

#### Remarque :

- Dans les cas suivants, la vitesse de ventilation actuelle générée par l'unité différera de la vitesse indiquée au niveau de la commande à distance.
  - Quand l'affichage indique "ATTENTE" ou "DEGIVRE".
     Lorsque la température de l'échangeur thermique est basse en mode de chauffage. (par ex. immédiatement après le lancement de l'opération de chauffage)
  - 3. En mode CHAUFFAGE, quand la température ambiante dans la pièce est supérieure à la température réglée.
  - 4. Quand l'unité est en mode SEC.

## 6. Minuterie

#### 6.1. Pour la télécommande à fil

Cette section explique comment régler et utiliser le minuteur. Vous pouvez utiliser la sélection des fonctions pour sélectionner le type de programmateur, entre les trois disponibles. ① Hebdomadaire, ② Simple, ou ③ Arrêt auto. Pour de plus amples informations sur comment régler la sélection des fonctions,

voyez la section 8. [4]–3 (3).

## 6.1.1. Minuterie hebdomadaire

- Le programmateur hebdomadaire peut servir à régler les huit opérations pour chaque jour de la semaine.
  - Chaque opération permet l'une ou l'autre des fonctions suivantes : Programmateur Marche/Arrêt avec un réglage de température ou programmateur Marche/Arrêt seulement, ou réglage de température seulement.
- À l'heure dite, le conditionneur d'air effectue l'action programmée.
   La précision horaire de ce programmateur est de 1 minute.

## Remarque :

۲

- \*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- \*2. Le programmateur hebdomadaire ne fonctionne pas dans les conditions suivantes.

La fonction de temporisateur est désactivée ; le système est dans un état anormal ; une exécution de test est en cours ; la télécommande est soumise à un auto-diagnostic ou à un diagnostic externe ; l'utilisateur est en train de définir une fonction ; l'utilisateur est en train de régler le temporisateur ; l'utilisateur est en train de régler l'heure ou le jour de la semaine ; le système est sous commande centralisée. (Précisément, le système n'exécute pas les opérations (allumage, extinction ou réglage de la température) désactivées dans ces situations.)

N° de fonctionnement



## 5.6. Ventilation

- Pour les appareils combinés LOSSNAY
- 5.6.1. Pour la télécommande à fil
- Pour lancer le ventilateur conjointement à l'unité intérieure:
   Appuyez sur le bouton ON/OFF ①.
   Quand l'indication de ventilation apparaît à l'écran (en <a href="mailto:light">(en <a href="mailto:light")</a>.
  - sera désormais lancé automatiquement à chaque fois que l'unité intérieure démarrera.
- Pour faire fonctionner le ventilateur indépendamment :
- Appuyez sur le bouton Mode ② jusqu'à ce que XX apparaisse à l'affichage. Cela lancera le ventilateur.

## Changer la force du ventilateur :

- Appuyez sur le bouton de ventilation (8) autant que nécessaire.
  - À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous changez le réglage comme indiqué ci-dessous.

$$\sum_{\text{Faible}} \mathbf{A} \rightleftharpoons \sum_{\text{Forte}} \mathbf{A} \mathbf{A}$$

#### <Comment régler le programmateur hebdomadaire>

- Appuyez sur le bouton Menu du programmateur (2), de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en [2]). (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Réglage" à "Moniteur" (moniteur).)
   Appuyez sur le bouton On/Off du programmateur (3) pour régler le jour. À chaque
- 3. Appuyez sur le bouton On/Off du programmateur 
  (
  ) pour régler le jour. À chaque fois que vous appuyez, vous changez le réglage en 
  (
  ), selon la séquence suivante : "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam" → "Dim" → ... → "Ven" → "Sam" → "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam"...
- Vos choix aux étapes 3 et 4 sélectionneront l'une des cellules de la matrice affichée ci-dessous.

(l'affichage de la commande à distance à gauche montre comment l'affichage devrait apparaître lors du réglage de l'opération 1 pour dimanche aux valeurs indiquées ci-dessous).

#### Matrice de réglage

matrice de regiage								
N ° d'op.	Sunday		Monday		Satur	day		
No. 1	• 8:30 • ON • 73 °F [23 °C]							
No. 2	• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF			
No. 8								

¥	•
<réglage 1="" de="" dimanche="" l'opération="" pour=""></réglage>	<réglage 2="" de="" jours="" l'opération="" les="" pour="" tous=""></réglage>
Démarrer le conditionneur d'air à 8:30, avec la	Éteindre le conditionneur d'air à 10:00.
temperature a 73 °F [23 °C].	

#### Remargue :

semaine.)

En réglant le jour sur "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam", vous pouvez régler la même opération à effectuer au même moment tous les jours. (Exemple : L'opération 2 ci-dessus, qui est la même pour tous les jours de la

#### <Régler le programmateur hebdomadaire>



Timer am ≮∷enter			)	4
	N.1.1.	·	- O MEEKLY	4

Affiche le réglage de la température \* N'apparaît pas si la température n'est pas réglée.

- Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure (1) approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure choisie (en (5)).
  - \* Quand vous maintenez le bouton appuyé, l'heure augmentera d'abord toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes les heures.
- - \* À chaque fois que vous appuyez vous passez au réglage suivant, selon la séquence suivante : aucun affichage (pas dé réglage) → "MARCHE" → "ARRET"

22

KB79K741H01\_F.pm6

22

08.10.7, 9:34 AM

## 6. Minuterie

- Appuyez sur le bouton de réglage de température (3) approprié pour régler la température choisie (en [7]).
  - \* À chaque fois que vous appuyez vous changez le réglage, selon la séquence suivante : aucun affichage (pas de réglage) ⇔ 76 °F [24 °C] ⇔ 78 °F [25 °C] ⇔ ... ⇔ 84 °F [29 °C] ⇔ 86 °F [30 °C] ⇔ 54 °F [12 °C] ⇔ ... ⇔ 73 °F [23 °C] ⇔ pas d'affichage.
    (Plage diaposible : La plage diaposible paur se réglage un de 54 °F [12 °C]
- (Plage disponible : La plage disponible pour ce réglage va de 54 °F [12 °C] à 86 °F [30 °C]. La plage réelle au-delà de laquelle la température peut être contrôlée, toutefois, peut changer en fonction du type d'unité connectée.)
  8. Après avoir effectué les réglages nécessaires des étapes 5, 6 et 7, appuyez sur le bouton ④ Filter ← pour valider ces informations.
- sur le bouton (4) Filter 🛶 pour valider ces informations. pour effacer les valeurs actuelles de l'opération choisie, appuyez et relâchez rapidement le bouton (1) Check (Clear) une fois.
- \* Le réglage du temps affiché devient "----", et les réglages de température et On/Off s'éteignent tous.
- (Pour effacer tous les réglages du programmateur hebdomadaire d'un coup, appuyez sur le bouton ()) Check (Clear) pendant 2 secondes ou plus. L'affichage commencera à clignoter, ce qui indiquera que tous les réglages ont été effacés.)

#### Remarque :

۲

Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez le bouton ② Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton ④ Filter الم Si vous avez réglé deux opérations différentes ou plus pour le même

Si vous avez réglé deux opérations différentes ou plus pour le même temps exactement, seule l'opération ayant le n °le plus élevé sera effectuée.

- Répétez les étapes 3 à 8 autant de fois que nécessaire pour remplir les cellules disponibles que vous souhaitez.
- Appuyez sur le bouton 
   Mode (Retour) pour revenir à l'écran de contrôle standard et terminer la procédure de réglage.

   Pour activer le programmateur, appuyez sur le bouton Timer On/Off (program-
- Pour activer le programmateur, appuyez sur le bouton Timer On/Off (programmateur Marche/arrêt) 

   de manière à ce que l'indication "Timer Off" (arrêt programmateur) disparaisse de l'écran. <u>Veillez à ce que l'indication "Timer Off" ne s'affiche plus.</u>

\* Si le programmateur n'est pas réglé, l'indication "arrêt programmateur" clignote à l'écran.

<Comment visualiser les réglages du programmateur hebdomadaire>



- 1. Assurez-vous que l'indication du programmateur hebdomadaire apparaisse à l'écran (en 1).
- 2. Appuyez sur le bouton Menu du programmateur (2), de manière à ce que l'écran affiche "Moniteur" (en 🖲).
- 3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (régler date) () tant qu'il faut pour choisir le jour.
- Appuyez sur le bouton (⑦ ou ⑧) d'opération ▽ ou △ autant que nécessaire pour changer l'opération du programmateur à l'affichage (en ⑨).
  \* À chaque fois que vous appuyez, vous passez à l'opération du programma-
- teur suivante, dans l'ordre du réglage horaire.Four fermer le moniteur et retourner à l'écran de contrôle standard, appuyez sur le bouton Mode (Entrée) (2).

#### <Pour éteindre le programmateur hebdomadaire>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (9), de manière à ce que l'indication "arrêt programmateur" apparaisse en 10.



#### <Pour allumer le programmateur hebdomadaire>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur B, de manière à ce que l'indication "arrêt programmateur" s'éteigne en  $\fbox{D}$ .



## 6.1.2. Minuterie simple

- Vous pouvez régler le programmateur simple de trois manières possible.
  - Heure de démarrage uniquement : Le conditionneur d'air démarre quand le temps indiqué s'est écoulé.
- Heure d'arrêt uniquement :
- Horaires de marche & d'arrêt :

: Le conditionneur d'air démarre et s'arrête quand les temps indiqués se sont écoulés.

temps indiqué s'est écoulé.

Le conditionneur d'air s'arrête quand le

- Le programmateur simple (démarrage et arrêt) peut être régler une fois seulement sur une période de 72 heures. Le réglage se fait heure par heure.
  Remarque :
- \*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- \*2. Le programmateur simple n'opérera pas dans les cas suivants. La fonction programmateur est éteinte ; anomalie du système ; un test est en cours ; la commande à distance effectue un auto-test ou un diagnostic ; l'utilisateur est en train de sélectionner une fonction ; l'utilisateur est en train de régler le programmateur ; le système est sous contrôle central. (Dans ces conditions, l'opération Marche/Arrêt est désactivée.)



<Comment régler le programmateur simple>



- Action (Marche ou Arrêt)
   \* "——" s'affiche s'il n' y a pas de réglage.
- 1. Assurez-vous que vous êtes sur un écran de contrôle standard, et que le témoin du programmateur simple s'affiche (en 1).
- Lorsque qu'une fonction autre que le temporisateur simple est affichée, réglez la télécommande sur SIMPLE TIMER en utilisant le paramètre de fonction temporisateur de la sélection des fonctions (voir 8.[4]–3 (3)).
- Appuyez sur le bouton Menu <sup>(2)</sup>, de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en <sup>(2)</sup>). (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Réglage" à "Moniteur".)
   Appuyez sur le bouton ON/OFF <sup>(1)</sup> pour afficher le réglage du programmateur
- 3. Appuyez sur le bouton ON/OFF ① pour afficher le réglage du programmateur simple (Marche ou Arrêt). Appuyez une fois sur le bouton pour afficher le temps restant sur Marche, et une fois encore pour afficher le temps restant sur Arrêt (l'indication Marche/Arrêt apparaît en ③):
  - Programmateur "Marche": Le conditionneur d'air démarre quand le nombre d'heures indiqué s'est écoulé.
  - Programmateur "Arrêt" : Le conditionneur d'air s'arrête quand le nombre d'heures indiqué s'est écoulé.
- 4. Avec l'indication "Marche" ou "Arrêt" en 3: Appuyez sur le bouton de réglage d'heure ① approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure sur Marche (si "Marche" s'affiche) ou sur Arrêt (si "Arrêt" s'affiche en 4).
  Plage disponible : 1 à 72 heures
- 5. Pour régler à la fois pour Marche et pour Arrêt, répéter les étapes 3 et 4.
- Notez que les temps pour Marche et Arrêt ne peuvent avoir la même valeur.
  Pour effacer le réglage Marche ou Arrêt actuel : Afficher le réglage Marche ou Arrêt (voir étape 3) puis appuyer sur le bouton Check (Clear) (1) de manière à ce que le réglage passe à "—" en (4). (Si vous souhaitez utiliser un réglage Marche ou Arrêt uniquement, assurez-vous que le réglage dont vous ne voulez pas est bien sur "—".)

÷



Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez le bouton Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton Filter  $\blacksquare$  .

- Appuyez sur le bouton 

   Mode (Entrée) pour retourner à l'écran de contrôle standard.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur 

   pour lancer le compte à rebours. Pendant que le programme s'exécute, l'affichage indique l'état du programmateur. Veillez à ce que la valeur du programmateur soit visible et convenable.

<Afficher les réglages actuels du programmateur simple>



1. Assurez-vous que l'indication du programmateur simple apparaisse à l'écran (sur []).

- Appuyez sur le bouton Menu (2), de manière à ce que le "Moniteur" apparaisse à l'écran (en 5).
  - Si le programmateur simple Marche ou Arrêt est en fonction, son état actuel apparaîtra en <a>[6]</a>.
  - Si les valeurs Marche et Arrêt ont été réglées toutes les deux, les deux valeurs apparaîtront alternativement.
- 3. Appuyez sur le bouton ② Mode (Entrée) pour fermer le moniteur et retourner à l'écran de contrôle standard.

#### <Pour éteindre le programmateur simple...>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (3), de manière à ce que le réglage du programmateur n'apparaisse plus à l'écran (en [7]).



## <Pour lancer le programmateur simple...>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur ③, de manière à ce que le réglage du programmateur apparaisse en [7].



#### Exemples

۲

Si les horaires de marche et d'arrêt ont été réglés pour le programmateur simple, l'opération et l'affichage sont comme indiqués comme ci-dessous.

Exemple 1 :

- Démarrer le programmateur, avec l'heure de démarrage avant l'heure d'arrêt Réglage Marche : 3 heures
- Réglage Arrêt : 7 heures



Au démarrage du programmateur Affiche le réglage de démarrage du programmateur (les heures restant avant le démarrage).

3 heures après le démarrage du programmateur l'Affichage change pour montrer le réglage d'arrêt du programmateur (les heures restant avant l'arrêt). L'affichage indique l'horaire de la manière suivante : ARRÊT (7 heures) – MARCHE (3 heures) = 4

7 heures après le démarrage du pro-

grammateur Le conditionneur d'air s'éteint, et restera éteint jusqu'à ce que quelqu'un le relance. Exemple 2 :

Démarrer le programmateur, avec l'heure d'arrêt avant l'heure de démarrage Réglage Marche : 5 heures Réglage Arrêt : 2 heures



Au démarrage du programmateur Affiche le réglage d'arrêt du programmateur (les heures restant avant l'arrêt).

2 heures après le démarrage du programmateur l'Affichage change pour montrer le réglage de démarrage du programmateur (les heures restant avant le démarrage).

L'affichage indique l'horaire de la manière suivante : MARCHE (5 heures) – ARRÊT (2 heures) = 3 heures. 5 heures après le démarrage du pro-

grammateur Le conditionneur d'air s'allume, et restera al-

lumé jusqu'à ce que quelqu'un l'éteigne.

## 6.1.3. Minuterie "Auto Off" (Arrêt auto)

Ce programmateur commence le compte à rebours au démarrage du conditionneur d'air, et éteint le conditionneur quand le temps indiqué s'est écoulé.

- les réglages possibles vont de 30 minutes à 4 heures, par tranches de 30 minutes.
  Remarque :
- \*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- Le programmateur Arrêt Auto n'opérera pas quand l'une des conditions suivantes est en fonction.

La fonction programmateur est éteinte ; anomalie du système ; un test est en cours ; la commande à distance effectue un auto-test ou un diagnostic ; l'utilisateur est en train de sélectionner une fonction ; l'utilisateur est en train de régler le programmateur ; le système est sous contrôle central. (Sous ces conditions, l'opération Marche/Arrêt est désactivée.)



## <Comment régler le programmateur Arrêt Auto>

2 3 Réglage du programmateur



1. Assurez-vous que vous êtes sur un écran de contrôle standard, et que le témoin du programmateur Arrêt Auto s'affiche (en 1).

Lorsque qu'une fonction autre que le temporisateur à extinction automatique est affichée, réglez la télécommande sur AUTO OFF TIMER en utilisant le paramètre de fonction temporisateur de la sélection des fonctions (voir 8.[4]–3 (3)).

- Appuyez sur le bouton Menu du programmateur 
   (
   ) pendant 3 secondes, de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en 
   ).
   (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Ré-
- glage" à "Moniteur".)
  3. Appuyez sur le bouton de réglage d'heure ① approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure d'arrêt (en ③).

Appuyez sur le bouton ④ Filter 🛶 pour enregistrer le réglage.

#### Remarque :

Vos informations seront effacées si vous tapez le bouton 0 Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton 0 Filter  $\checkmark$  .

- Appuyez sur le bouton (2) Mode (Entrée) pour terminer la procédure de réglage et retourner à l'écran de contrôle standard.
- Si le conditionneur d'air est déjà en fonction, le programmateur démarre le compte à rebours immédiatement. <u>Veillez à vérifier que le réglage du programmateur</u> <u>apparaisse correctement à l'écran.</u>

24

KB79K741H01\_F.pm6

24

08.10.1, 3:33 PM

## 6. Minuterie



## <Pour éteindre le programmateur Arrêt Auto...>

 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur 

 pendant 3 secondes, de manière à ce que l'indication "Arrêt programmateur" apparaisse en 
 et que la valeur du programmateur (en 
 disparaisse.



## 7. Autres fonctions

۲

- 7.1. Verrouiller les boutons de la télécommande (limite de fonctionnement d'opération)
- Vous pouvez verrouillez les boutons de la télécommande si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser la sélection de fonction de la télécommande pour sélectionner le type de verrouillage. (Pour de plus amples informations sur comment sélectionner ce verrouillage, voyez la section 8, paragraphe [4]–2 (1).) Vous pouvez utiliser spécifiquement l'un ou l'autre des verrouillages ci-dessous.

① Blocage de tous les boutons : Bloque tous les boutons de la télécommande.
 ② Blocage de tout sauf ON/OFF (Marche/Arrêt) :

Bloque tous les boutons autres que ON/OFF.

L'indicateur "verrouillé" apparaît à l'écran pour indiquer que les boutons sont actuellement bloqués.



#### <Comment bloquer les boutons>

1. Tout en pressant le bouton Filter ④, maintenez appuyé le bouton ON/OFF ① pendant 2 secondes. L'indicateur "verrouillé" apparaît à l'écran (en ①), indiquant que le verrouillage est enclenché.

Si le verrouillage a été désactivé pour la sélection des fonctions, l'écran affichera le message "indisponible" quand vous appuyez sur les boutons de la manière indiquée ci-dessus.



 Si vous appuyez sur un bouton bloqué, l'indication "Verrouillé" (en 1) clignotera à l'écran.



 Sinon, il est possible d'éteindre le conditionneur d'air lui-même. La valeur du programmateur (en [7]) disparaîtra de l'écran.



<Pour démarrer le programmateur Arrêt Auto...>

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur 

   pendant 3 secondes.
   L'indication "Arrêt programmateur" disparaît (en 

   teur apparaît (en
- Sinon, il est possible d'allumer le conditionneur d'air lui-même. La valeur du programmateur apparaît en 7.



<Comment débloquer les boutons>

 Tout en pressant le bouton Filter (), maintenez appuyé le bouton ON/OFF () pendant 2 secondes—de manière à ce que l'indication "verrouillé" disparaisse de l'écran (en ).



## 7.2. Autres indications

7.2.1. Commande centralisée



- S'affiche lorsque le fonctionnement est contrôlé par un contrôleur central, etc. Les fonctionnements réduits sont illustrés ci-dessous.
  - ON/OFF (y compris le fonctionnement de la minuterie)
  - Mode de fonctionnement
  - Réglage de la température

#### Remarque: Peut aussi être réduit de manière individuelle.

7.2.2. Indicateur de mode clignotant



- Lorsqu'il clignote de manière continue S'affiche lorsqu'un autre appareil intérieur connecté à l'appareil extérieur fonctionne déjà dans un autre mode. Correspond au mode de fonctionnement de l'autre appareil intérieur.
- Si le mode est activé après le clignotement de l'affichage S'affiche si le mode de fonctionnement est réduit pour chaque saison par un contrôleur central, etc.

Utilisez un autre mode de fonctionnement.

08.10.1, 3:33 PM

## 7. Autres fonctions

## 7.2.3. Indication des codes d'erreur

Si vous avez entré un numéro de téléphone à appeler en cas de problème, l'écran affiche ce numéro. (Vous pouvez effectuer ce réglage sous la sélection des fonctions. Pour de plus amples informations, reportez-vous section 8.)





Code d'erreur

• Si le témoin de marche et le code d'erreur clignotent tous les deux : Cela signifie que le conditionneur d'air est hors service et que le fonctionnement est arrêté (et qu'il ne peut être relancé). Notez le numéro d'unité et le code d'erreur, puis éteignez l'alimentation du conditionneur et appelez votre fournisseur ou votre technicien de maintenance.

() ON/OFF

۲

- Si seul le code d'erreur clignote (alors que le témoin de marche reste allumé) : L'opération continue, mais il se peut que le système ait un problème. Dans ce cas, vous devez noter le code d'erreur, puis appeler votre fournisseur ou votre technicien pour lui demander son avis.
  - Si vous avez entré un numéro de téléphone à appeler en cas de problème, appuyez sur le bouton Check pour l'afficher à l'écran. (Vous pouvez effectuer ce réglage sous la sélection des fonctions. Pour de plus amples informations, reportez-vous section 8.)

## 8. Sélection des fonctions

## Sélection des fonctions de la commande à distance Le réglage des fonctions de la commande suivantes peut être modifié à l'aide du mode de sélection des fonctions de la commande à distance. Modifiez le réglage au besoin.

Elément 1	Elément 2	Elément 3 (contenu de réglage)		
1. Modification de la langue ("CHANGE LANGUAGE")	Réglage des langues d'affichage	L'affichage en plusieurs langues est possible		
2. Limitation des fonctions	<ol> <li>Réglage de la limitation des fonctions de fonctionnement (ver- rouillage de fonctionnement) ("BLOCAGE FONCTIONS")</li> </ol>	<ul> <li>Réglage de la plage de limitation de fonctionnement (verrouillage de fonc- tionnement)</li> </ul>		
("SELECTION FONCTIONS")	(2) Utilisation du réglage du mode automatique ("SELECTION DU MODE AUTO")	Activation ou désactivation du mode de fonctionnement "automatique"		
ſ	(3) Réglage de la limitation de la plage de températures ("LIMITA- TION TEMPERATURE")	Réglage de la plage de températures ajustable (maximum, minimum)		
	(4) Utilisation du réglage du mode de fonctionnement automatique ascendant/descendant du panneau d'élévation du filtre	(Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.)		
	(5) Utilisation du réglage du mode de direction de sortie d'air fixe	(Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.)		
3. Sélection des modes ("SELECTION DU MODE")	(1) Réglage de la commande à distance principale/secondaire ("TELCOMMANDE PRINCIPALE/SECONDAIRE")	<ul> <li>Sélection de la commande à distance principale ou secondaire</li> <li>* Lorsque deux commandes à distance sont connectées à un groupe, l'une des deux doit être réglée en tant que commande secondaire.</li> </ul>		
	(2) Utilisation du réglage de l'horloge ("AFFICHAGE HORLOGE")	Activation ou désactivation de la fonction d'horloge		
	(3) Réglage de la fonction de minuterie ("PROG HEBDO MADAIRE")	Réglage du type de minuterie		
	(4) Réglage du numéro à contacter en cas d'erreur ("CALL.")	<ul> <li>Affichage du numéro à contacter en cas d'erreur</li> <li>Réglage du numéro de téléphone</li> </ul>		
4. Modification de l'affichage	(1) Réglage de l'affichage de la température °C/°F ("TEMPERA- TURE °C/°F")	<ul> <li>Réglage de l'unité de température (°F ou °C) à afficher</li> </ul>		
MENU")	(2) Réglage de l'affichage de la température de l'air d'aspiration ("TEMPERATURE AMBIANTE")	Activation ou désactivation de l'affichage de la température de l'air (d'as- piration) intérieur		
·	(3) Réglage de l'affichage du refroidissement/chauffage automati- que ("AFFICHAGE AUTO F/C")	Activation ou désactivation de l'affichage "Cooling" (Refroidissement) ou "Heating" (Chauffage) pendant le fonctionnement en mode automatique		

۲



#### [Réglage détaillé]

[4]-1. Réglage CHANGE LANGUAGE (Modification de la langue)

- La langue d'affichage de l'écran à pixels peut être sélectionnée.
  - Appuyez sur la touche [ ① MENU] ⑥ pour modifier la langue. ① Anglais (GB), ② Allemand (D), ③ Espagnol (E), ④ Russe (RU),
  - ⑤ Italien (I), ⑥ Chinois (CH), ⑦ Français (F), ⑧ Japonais (JP)
- Consultez le tableau d'affichage par point.

## [4]-2. Limitation des fonctions

2 OFF

۲

- (1) Réglage de la limitation des fonctions de fonctionnement (verrouillage de fonctionnement)
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D.
  - ① no1 : Le réglage du verrouillage de fonctionnement est appliqué à tou-tes les touches autres que la touche [① ON/OFF]. 2 no2 : Le réglage du verrouillage de fonctionnement est appliqué à tou-
  - tes les touches.
  - ③ OFF (valeur de réglage initial) :
  - Le réglage du verrouillage de fonctionnement n'est pas appliqué. Pour appliquer le réglage du verrouillage de fonctionnement à l'écran nor-mal, il est nécessaire d'appuyer sur les touches (Appuyez simultanément sur les touches [FILTER] et [0 ON/OFF] en même temps et les maintenir enfoncées pendant deux secondes.) sur l'écran normal après avoir effectué le réglage ci-dessus.

## (2) Utilisation du réglage du mode automatique

- Lorsque la commande à distance est connectée à l'appareil disposant du mode de fonctionnement automatique, les réglages suivants peuvent être effectués. Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D.
- ON (valeur de réglage initial) : Le mode automatique s'affiche lorsque ce
  - mode de fonctionnement est sélectionné. : Le mode automatique ne s'affiche pas lorsque ce mode de fonctionnement est
- sélectionné
- (3) Réglage de la limitation de la plage de températures Une fois ce réglage effectué, la température peut être modifiée dans la plage définie.
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D. 1 LIMITE TEMP MODE FROID :
  - Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode refroidissement/déshumidification
  - ② LIMITE TEMP MODE CHAUD : Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode chauffage
  - ③ LIMITE TEMP MODE AUTO :
  - Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode automatique.
  - ④ OFF (programmation initiale) :
  - La limitation de la plage de températures n'est pas active. Lorsqu'un réglage autre que OFF est sélectionné, le réglage de la limitation
  - de la plage de températures des modes refroidissement, chauffage et automatique s'effectue en même temps. Toutefois, la plage ne peut pas être limitée lorsque la plage de températures réglée n'a pas été modifiée.
  - Pour augmenter ou diminuer la température, appuyez sur la touche [ ∰ TEMP. (▽) ou (△)] 億.
  - our commuter entre le réglage maximal et minimal, appuyez sur la touche [\*1] (B. Le réglage sélectionné clignote et la température peut être réalée.

Plage réglable

- Mode refroidissement/déshumidification :
- Limite inférieure : 67 °F [19 °C] à 86 °F [30 °C] Limite supérieure : 86 °F [30 °C] à 67 °F [19 °C] Mode chauffage :
- Limite inférieure : 63 °F [17 °C] à 83 °F [28 °C]
- Limite supérieure : 83 °F [28 °C] à 63 °F [17 °C]
- Mode automatique : Limite inférieure : 67 °F [19 °C] à 83 °F [28 °C]
- Limite supérieure : 83 °F [28 °C] à 67 °F [19 °C] La plage réglable varie en fonction de l'appareil à connecter (Mr. Slim, CITY MULTI et à température intermédiaire)
- (4) Utilisation du réglage du mode de fonctionnement automatique ascendant/ descendant du panneau d'élévation du filtre Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.
- (5) Utilisation du réglage de mode de direction de sortie d'air fixe Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.

- [4]-3. Réglage de la sélection des modes
  - (1) Réglage de la commande à distance principale/secondaire Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D. ① Principale : La commande devient la commande principale ② Secondaire : La commande devient la commande secondaire.
  - (2) Utilisation du réglage de l'horloge
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D. ① ON : La fonction d'horloge peut être utilisée. ② OFF : La fonction d'horloge ne peut pas être utilisée.
- (3) Réglage de la fonction de minuterie
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] () (Choisissez l'une des fonctions suivantes.). ① PROG HEBDO MADAIRE (Valeur de réglage initial):

  - La minuterie hebdomadaire peut être utilisée. 2 PROG HORAIRE ARRET AUTO:
  - L'arrêt différé automatique peut être utilisé.
  - ③ PROG HORAIRE SIMPLIFIE:
    - La minuterie simple peut être utilisée
  - ④ PROG HORAIRE INACTIF:
  - Le mode de minuterie ne peut pas être utilisé.
  - Lorsque l'utilisation du réglage de l'horloge est définie sur OFF. la fonction "PROG HEBDO MADAIRE" ne peut pas être utilisée.

(4) Réglage du numéro à contacter en cas d'erreur

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] (D. (1) CALL OFF : Les numéros à contacter définis ne s'affich : Les numéros à contacter définis ne s'affichent pas
- en cas d'erreur. ② CALL \*\*\*\* \*\*\*\* : Les numéros à contacter définis s'affichent en cas d'erreur.
  - : Le numéro à contacter peut être réglé lorsque l'affi-CALL chage est tel qu'illustré à gauche.
- Réglage des numéros à contacter Pour régler les numéros à contacter, effectuez la procédure suivante. Déplacez le curseur clignotant sur les numéros réglés. Appuyez sur la touche [ ]  $\ddagger$  TEMP. ( $\bigtriangledown$ ) et ( $\triangle$ )] C pour déplacer le curseur vers la droite (gauche). Appuyez sur la touche [ CLOCK ( $\bigtriangledown$ ) et ( $\triangle$ )] C pour régler les numéros les numéros

#### [4]-4. Réglage de l'affichage

- (1) Réglage de l'affichage de la température °C/°F
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] (D.
     O°C : L'unité de température °C est utilisée. ② °F : L'unité de température °F est utilisée
- (2) Réglage de l'affichage de la température de l'air d'aspiration Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ① ON/OFF] ①. ① ON : La température de l'air d'aspiration s'affiche. ② OFF : La température de l'air d'aspiration ne s'affiche pas

#### (3) Réglage de l'affichage du refroidissement/chauffage automatique

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ① ON/OFF] . ① ON : L'une des fonctions "Automatic cooling" (Refroidissement automatique) ou "Automatic heating" (Chauffage automatique) s'affiche en mode automatique
- 2 OFF: Seule la fonction "Automatic" (Automatique) s'affiche en mode automatique

I

--

Lanque n	ar défaut	Enalish	Germanv	Spanish	Russian	Italv	Chinese	French	Japanese
Attendre le déma	rrage	PLEASE WAIT	←		⊢ indeciran		€-	←	€
Mode de	Refroidisse-	*******	* ****Kiibloo	∦"%⊏pí∩	***Yoror	*******	` ∦"*± \≏		, v.
ionctionnement	ment Assèchement		AT	<u>*⊷∕°ENIU</u> ∠DESHUMI-			<u>አምመዝረ ‹</u> ለ <u>የቀን</u> ፀ		<u>***/1755</u> へどうく
	Chauffage						シームを引き		
	Automatique	<u>≁≺⊓EHI</u> *→∩⊔TO	>-≺⊓eizen +-⇒⇔utro	איזעHLUN ר→פטדס-	<u>ጉ-ና 18ጠ/0</u> 	⊁≺⊓EHI ≁⇒∆UTO	<u>&gt;-&lt; #1735</u> 	<u>≻~\∏HUU</u> +→∩⊔TΩ	
	Automatique	<u>∔iHUIU</u>	<u>∔∔HUTU</u> ≜+∔KJU		i–iHBT0 A→γ	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	∔∔⊟ <u>द/</u> !	÷∔HUIU ≁→EDOID	
	(Refroidissement)	÷ίlUUL ≁→υ⊏οτ	i 4 úKútilen	it KIU	<i>∔∔Холоя</i> क⇒т	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	たい 利/マ	<u>∔úf KUIU</u> A⇒cuaup	447万
	(Chauffage)	<u>ZIHEHI</u>	i∔iHeizen	<del>2.3CALUK</del>	<i>∔</i> ↓ јепло	<u>‡</u> ;HEHI	石制烈	23(HAUD	に服用
	Vontilation	SFAN	SLüfter	S LACIÓN	55 Вент		新选凤		\$5送風
			***Geblase X2betrieb	382LACIÓN	₩ Венти- Жляция		±∞2换气		382换気
	(Pré-chauffage)	STAND BY	STAND BY	CALENTANDO	ОБОГРЕВ: ПАУЗА	STAND BY	准备中	PRE CHAUFFAGE	準備中
	Degivrage	DEFROST	Altaven	DESCONGE - LACIÓN	ОТТАИВАНИЕ	SBRINA MENTO	除霜中	DEGIVRAGE	霜取中
Température défin	nie	SET TEMP	TEMP einstellen	TEMP. CONSIGNA	ЦЕЛЕВАЯ Температура	IMPOSTAZIONE TEMPERTURN	<b>设定温度</b>	REGLAGE TEMPERATURE	設定温度
Vitesse du ventila	teur	FAN SPEED	Liiftersesch windiskeit	VELOCIDAD Ventilador	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	VELOCITA' VENTILATORE	凤速	VITESSE DE VENTILIATION	風速
Non disponible		NOT AVAILABLE	Nicht Verfusbar	NO DISPONIBLE	НЕ АОСТУПНО	NON DISPONIBILE	无效按钮	NON DISPONIBLE	無効がり
Contrôle (Erreur)		Снеск	Prüfen	COMPROBAR	Проверка	Снеск	检查	CONTROLE	点検
Marche d'essai		TEST RUN	Testbetrieb	TEST FUNCIO	ТЕГТОВЫЙ ЗАПУСК	TEST RUN	试运转	TEST	試ウソテソ
Auto-contrôle		SELFCHECK	Selbst-	AUTO BEIUSIÓN	Самоднаг-	SELF CHECK	自我诊断	AUTO CONTROLE	自己リゾリ
Sélection des fon	ctions	FUNCTION	FUNKTION	SELECCIÓN	Быбор	SELEZIONE	功能洗择	SELECTION	<u>キ</u> バウ雑択
Réglage de la ver	ntilation	SETTING OF	Lüfterstufen	CONFIG.	Натройка	IMPOSTAZIONE	<u>地</u> 气设定	SELECTION	<u>地等認定</u>
		VENTION	WHITEI	VEMILLION	BENISLINN.	NKIN ES I EKMN	TA UMAL	VENTILITIVA	TAAUAAL
Langue p	ar défaut	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Modification de la	langue	CHANGE LANGUAGE	←	←	←	←	←	←	←
Sélection des fon	ctions	FUNCTION SELECTION	Funktion auswahien	SELECCIÓN DEFUNCIONES	Выбор Функции	SELEZIONE FUNZIONI	功能限制	SELECTION FONCTIONS	キノウ制限
Blocage des fonc	tions	LOCKING FUNCTION	SPerr - Funktion	FUNCIÓN BLOQUEADA	ФУНКЦИЯ Влокировки	BLOCCO FUNZIONI	操作限制	BLOCAGE FONCTIONS	欙催 <sup>₩</sup>
Sélection du mod	e automatique	SELECT AUTO MODE	AUSWAHI AVto Betrieb	SELECCIÓN MODO AUTO	выбор Режима авто	SELEZIONE MODO AUTO	自动模式	SELECTION DU	自動點
Limites de la plag	e de température		Limit Temp	LÍMIT TEMP	OTPAHNYEHME VIT TEMPERAT		温度限制		温度制限
Utilisation du réglage du mode que ascendant/descendant di	e de fonctionnement automati- Loanneau d'élévation du filtre		→ F	<u>←</u>	←	←	<u>←</u>	←	←
Utilisation du rég	age de mode de	SET 219	←	←	←	←	←	←	<del>~</del>
Limites de tempér	ature mode refroi-		Limit	LÍMIT TEMP	Ограничено	LIMITAZIONE	制冷菇围	LIMITE TEMP	桃冷南
Limites de tempéra	ature mode chauf-		Limit		одижаение Отраничен	LIMITAZIONE	制物范围	LIMITE TEMP	地理屋
Limites de tempé	rature mode auto	HEAT MODE	Heiz Temp Limit	MODO CALOR LÍMIT TEMP	оботрев Ограничен	LIMITAZIONE	白井詰田		动动
Sélection du mod	e	AUTOMODE MODE	AUto Temp Betriebsart	MODO AUTO SELECCIÓN	РІЖИМ АВТО Выбор	MODO AUTO	甘土坩戈	MODE AUTO	<u>.1)년 발()</u> 甘士 + 개
Réglage télécom	mande PRINCI-		Wahlen Haupt	DE MODO	РЕЖИМА Отновной		<u> 金田渡八</u>	DU MODE TELCOMMANDE	<u> 参用十八</u> 25日月24日
PALE Réglage télécom	mande SECON-		Controller	PRINCIPAL	ПЗЛЬТ Пополинта-		(連役 土)	MAITRE	비포기
DAIRE Réglage de l'horle	oge	SUB		SECUNDARIO BELO.I	Лынын пульт Чосы		(進役) 開	ESCLAVE	
Réalage iour/heu	re	CLUCK		(ANRIG BRIG I			町電田	HORLOGE	時計 535
	-			4:CONFIG	ЧНСЫ.УЦТ. ₩:ВВОА		时间 <b>ENTER</b>		*110791 #1:カ7テ1
Réalace minuteri	2	IIME AM +':ENTER	IIME PM #':ENTER	<i>←</i>	← 	← -	←	<i>←</i>	<i>←</i>
negiage minuten	-	TIMER SET	Zeitschaltühr +:einstellen	TEMPORIZA - Dor#:(ONFIG	Таймер:уст. 44:ввод	TIMER #:ENTER	定式 定式 日本語 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	PROG HORAIRE +:ENTRER	91マ-セッティ 44:カフティ
<b>.</b>		TIMER AM #:ENTER	TIMER PM #:ENTER	←	←	←	←	←	←
Controle minuteri	e		Uhrzeit Anzeise	VISUALIZAR Temporizad.	ПРОЕМОТР ТАЙМЕРА	VISUALIZ TIMER	定据状态	AFFICHAGE PROG HORAIRE	917-E=9-
		TIMER AM MONITOR		←	←	←	←	←	←
Minuterie hebdon	nadaire	WEEKLY	Wochenzeit Scheit Nhr	TEMPORIZA - DOR SEMANAI	НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР	TIMER	每周泡播	PROG HEBDO MADAIRE	917-週間
Mode de minuteri	e "off" (Arrêt)		Jeitschaltuhr	TEMPORIZA -	Talimep	TIMER	<b>沪</b> 捕获效	PROG HORAIRE	<sup>917-</sup> 無効
Minuterie "Auto O	ff" (Arrêt auto)	AUTO OFF	Auto Zeit	APAGADO OUTOMÓTICO	Автоот Ключ.	AUTO OFF	解除它时	PROG HORAIRE	917-7952L
Minuterie simple		SIMPLE	Einfoche	TEMPORIZA -	ПРОСТОЙ	TIMER	·····································	PROG HORAIRE	פסית אוירו-⊽זע
		1111128	2ENTUNKT10N	UVK SIMPLE	THMMEP	I SHIPLIFICATO		STOP LINE	1.1

•

KB79K741H01\_F.pm6

29

08.10.1, 3:33 PM

۲

29

				-		-		
Langue par défaut	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Paramétrage des numéros en situa- tion d'erreur	CALL	←	←	←	÷	←	←	←
Modification de l'affichage	DISP MODE SETTING	Anzeise Betriebsart	MOSTRAR MODO	Настройка ИНА РЕЖИМА	IMPOSTAZIONE MODO DISPLAY	转换表示	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
Réglage de l'affichage de la tempé- rature en °C/°F		Wechsel °C/°F	TEMPGRADOS *C/*F	EANH.TEMTER °C/°F	TEMPERATURA °C/°F	温度°%₅	TEMPERATURE °C/°F	温度℃⊱
Réglage de l'affichage de la tempé- rature de l'air de la pièce	Room TEMP DISP SELECT	Raum temp sewahit	MOSTRAR TEMR	Показывать Темп.в комн.	TEMPERATURA Ambiente	吸入温度	TEMPERATURE AMBIANTE	スイコミオンド たまウンド
Réglage de l'affichage refroidisse- ment/chauffage automatique	AUTO MODE DISP C/H	AutoBetrieb C/H	MOSTRAR F/C EN AUTO	HHA.T/X B PEXIME ABTO	Алто с/н	自动标示	AFFICHAGE AUTO F/C	自動語影

## 9. Entretien et nettoyage



- Affiche qu'il faut nettoyer le filtre.
- Nettoyez le filtre.
- Pour réinitialiser l'affichage "FILTER" (filtre) Si vous appuyez deux fois successives sur la touche [FILTER] (filtre) après avoir nettoyé le filtre, l'affichage s'éteint puis est réinitialisé.

#### **Remargue :**

۲

- Si deux types d'appareils intérieurs (ou plus) sont contrôlés, la période entre les nettoyages dépend du type de filtre. Si vous devez nettoyer le filtre de l'appareil principal, "FILTER" (filtre) s'affiche. Si l'affichage s'éteint, la période cumulée est réinitialisée.
- "FILTER" (filtre) indique la période entre les nettoyages en heure si le climatiseur est utilisé dans des conditions d'air intérieur normales. Toutefois, le degré d'encrassement du filtre dépend des conditions environnementales ; nettoyez-le donc en conséquence.
- La période cumulée avant le nettoyage du filtre varie selon les modèles.
- Cette indication est indisponible pour la télécommande sans fil.

- Nettoyage des filtres
  Nettoyer les filtres avec un aspirateur. Si vous ne possédez pas d'aspirateur, battre les filtres contre un objet dur afin de les secouer et de retirer toutes les saletés et la poussière.
- Si les filtres sont particulièrement sales, les laver à l'eau tiède. Veiller à rincer soigneusement toute trace de détergent et laisser sécher les filtres complètement avant de les remonter dans le climatiseur.

#### **∧** Précaution:

- Ne jamais laisser sécher les filtres au soleil ni les sécher en utilisant une source de chaleur comme un chauffage électrique : vous risqueriez de les déformer.
- Ne jamais laver les filtres à l'eau chaude (au-dessus de 122  $^\circ\text{F}$  [50  $^\circ\text{C}$ ]) car vous risqueriez de les faire gondoler. Veiller à ce que les filtres à air soient toujours en place. La mise en marche
- de l'appareil alors que les filtres sont retirés pourrait en effet être à l'origine d'un mauvais fonctionnement.

#### A Précaution:

- Avant de commencer le nettoyage, arrêter l'appareil et couper l'alimentation.
- Les appareils intérieurs sont équipés de filtres servant à extraire les poussières de l'air aspiré. Nettoyer les filtres selon les méthodes illustrées ciaprès.

Retrait du filtre

- Lors du retrait du filtre, se protéger les veux de la poussière. Si vous devez monter sur le rebord d'une fenêtre pour effectuer l'opération, attention de ne pas tomber. Une fois le filtre retiré, ne pas toucher les pièces métalliques internes de
- l'appareil intérieur sous peine de blessure.
- SEZ-KD-NA



۲

#### Tout en levant le bouton de filtre, le tirer.

A Entrée d'air B Sortie d'air © Filtre D Bouton

## 10. Guide de dépannage

Guide de dépannage	Solution
Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement.	<ul> <li>Nettoyez le filtre. (Le débit d'air est réduit lorsque le filtre est sale ou colmaté.)</li> <li>Contrôlez la température et ajustez la température définie en conséquence.</li> <li>Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil extérieur. L'admission ou la sortie d'air de l'appareil intérieur est-elle bloquée ?</li> <li>Une porte ou une fenêtre a-t-elle été laissée ouverte ?</li> </ul>
Lorsque l'opération de chauffage débute, de l'air chaud n'est pas expulsé immédiate- ment de l'appareil intérieur.	De l'air chaud est expulsé uniquement lorsque l'appareil intérieur est suffisamment chaud.
En mode de chauffage, le climatiseur s'arrête avant que la température définie pour la pièce soit atteinte.	Lorsque la température extérieure est basse et l'humidité de l'air importante, du givre peut se former sur l'appareil extérieur. Dans ce cas, l'appareil extérieur procède à une opération de dégivrage. Un fonctionnement normal de l'appareil devrait débuter au bout de 10 minutes environ.
Lorsque la direction du débit d'air est modifiée, les ailettes se déplacent toujours vers le haut et vers le bas au-delà de la position déterminée avant de s'arrêter sur la position souhaitée.	Lorsque la direction du débit d'air est modifiée, les ailettes se placent sur la posi- tion déterminée après être passées par la position de base.
Un bruit d'eau qui ruisselle ou plus rarement un souffle peut être perçu.	Ces bruits peuvent être perçus lorsque le réfrigérant circule dans le climatiseur ou lorsque le flux du réfrigérant a été modifié.
Un craquement ou un grincement peut être perçu.	Ces bruits peuvent être perçus lorsque les pièces du climatiseur frottent les unes contre les autres en raison de l'expansion et de la contraction qui résultent des variations de température.
La pièce a une odeur désagréable.	L'appareil intérieur aspire de l'air qui contient des gaz produits par les murs, les moquettes et les meubles ainsi que des odeurs véhiculées par les vêtements, puis il les expulse à nouveau dans la pièce.
Une buée ou vapeur blanche sort de l'appareil intérieur.	<ul> <li>Si la température intérieure et l'humidité de l'air sont élevées, cette situation peut se produire en début d'opération.</li> <li>En mode de dégivrage, de l'air froid peut être expulsé et avoir l'apparence de la buée.</li> </ul>
De l'eau ou de la vapeur sort de l'appareil extérieur.	<ul> <li>En mode de refroidissement, de l'eau peut se former et suinter des tuyaux et des raccords froids.</li> <li>En mode de chauffage, de l'eau peut se former et suinter de l'échangeur thermique.</li> <li>En mode de dégivrage, l'eau présent sur l'échangeur thermique s'évapore provoquant ainsi une émission de vapeur d'eau.</li> </ul>
Le témoin de fonctionnement n'apparaît pas sur l'écran de la télécommande.	Mettez l'appareil sous tension. Le signe "
Le signe "" apparaît sur l'écran de la télécommande.	Lors du contrôle centralisé, le signe "]" apparaît sur l'écran de la télécommande et le fonctionnement du climatiseur ne peut être lancé ou arrêté à l'aide de la télé- commande.
Lorsque le climatiseur est redémarré immédiatement après avoir été éteint, son fonc- tionnement est bloqué même si la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) est sollicitée.	<ul> <li>Patientez trois minutes environ.</li> <li>(Le fonctionnement s'est arrêté pour protéger le climatiseur.)</li> </ul>
Le climatiseur fonctionne sans que la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) soit sollicitée.	<ul> <li>La fonction de marche de la minuterie a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour l'arrêter.</li> <li>Le climatiseur est-il relié à une télécommande centralisée ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> <li>Le signe "]" apparaît-il sur l'écran de la télécommande ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> <li>La fonction de recouvrement auto en cas de coupure d'électricité a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour l'arrêter.</li> </ul>
Le climatiseur s'arrête sans que la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) soit sollicitée.	<ul> <li>La fonction d'arrêt de la minuterie a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour relancer l'opération.</li> <li>Le climatiseur est-il relié à une télécommande centralisée ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> <li>Le signe "" apparaît-il sur l'écran de la télécommande ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> </ul>
Le fonctionnement de la minuterie de la télécommande ne peut pas être réglé.	Les paramétrages de la minuterie sont-ils invalides ? Si la minuterie peut être réglée, les signes WEEKLY, SIMPLE, ou (AUTO OFF) doivent apparaître sur l'écran de la télécommande.
Le message "PLEASE WAIT" (VEUILLEZ PATIENTER) apparaît sur l'écran de la télé- commande.	Les paramétrages initiaux sont en cours d'exécution. Patientez trois minutes environ.
Un code d'erreur apparaît sur l'écran de la télécommande.	<ul> <li>Les dispositifs de protection ont fonctionné pour protéger le climatiseur.</li> <li>N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.</li> <li>Mettez l'appareil hors tension immédiatement et consultez votre revendeur. Vous devrez fournir au revendeur le nom du modèle et les informations qui apparaissent sur l'écran de la télécommande.</li> </ul>
Un bruit de goutte à goutte ou de moteur qui tourne peut être perçu.	A l'arrêt de l'opération de refroidissement, la pompe de vidange se met en marche puis s'arrête. Patientez 3 minutes environ.

۲

--

## 10. Guide de dépannage

Guide de dépannage			Sc	olution		
Le bruit de fonctionnement est supérieur aux spécifications.	Le niveau sonore du fonctionnement intérieur dépend de l'acoustique de la pièce dans laquelle l'appareil est installé (voir tableau suivant), et sera supérieur aux caractéristiques sonores (mesurées dans une pièce sans écho).					
			Pièces présentant une absorption phonique élevée	Pièces présentant une absorption phonique normale	Pièces présentant une absorption phonique faible	
		Exemples de pièce	Studio de radiodiffusion, salle de musique, etc.	Salle de réception, entrée d'hôtel, etc.	Bureau, chambre d'hôtel	
		Niveaux sonores	3 à 7 dB	6 à 10 dB	9 à 13 dB	
Rien n'apparaît sur l'écran de la télécommande sans fil, l'écran est flou, ou l'appareil intérieur ne reçoit aucun signal sauf si la télécommande est éteinte.	<ul> <li>Les piles sont faibles.</li> <li>Remplacez les piles et appuyez sur la touche "Reset" (Réinitialiser).</li> <li>Si rien n'apparaît suite au remplacement des piles, assurez-vous que les piles sont insérées conformément à la polarité indiquée (+, -).</li> </ul>					
Le témoin de fonctionnement situé près du récepteur de la télécommande sans fil sur l'appareil intérieur clignote.	<ul> <li>La fonction d'auto-diagnostic a fonctionné pour protéger le climatiseur.</li> <li>N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.</li> <li>Mettez l'appareil hors tension immédiatement et consultez votre revendeur. Veuillez fournir au revendeur le nom du modèle</li> </ul>					

## 11. Installation, deplacement et inspection

#### Conseils concernant l'emplacement

- Evitez d'installer le climatiseur dans les endroits suivants.
- Où il y a risque de fuite de gaz inflammable.

#### A Précaution:

#### N'installez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait y avoir une fuite de gaz combustible.

Si le gaz fuit et s'accumule autour de l'appareil, il y aura un risque d'explosion.

- Si la teneur de l'air en huile machine est très élevée
- Dans un endroit à haute teneur en sel, par exemple au bord de la mer.
- Près d'une source chaude émanant du soufre.
- Où il pourrait y avoir des éclaboussements d'huile ou de la fumée de graisse.

#### Avertissement:

۲

Si le climatiseur fonctionne sans refroidir ou sans chauffer la pièce (en fonction du modèle), contacter le revendeur car il pourrait alors y avoir une fuite de gaz réfrigérant. Toujours demander au représentant du service technique s'il n'y a pas de fuite de réfrigérant après une intervention technique.

Le réfrigérant présent dans le climatiseur est sûr et normalement il ne doit pas y avoir de fuite. Néanmoins, en cas de fuite à l'intérieur, si le gaz réfrigérant entre en contact avec la partie chauffante d'un chauffage à ventilation, d'un chauffage d'appoint, d'un poêle, etc., il dégagera des substances toxiques.

- Installation électrique Installez un circuit électrique réservé exclusivement au climatiseur.
- Respectez la capacité du disjoncteur.

#### ▲ Avertissement:

• Le client ne doit pas installer l'appareil. En cas d'installation incorrecte de l'appareil, il y aura un risque d'incendie, de choc électrique, de blessure, de fuite d'eau, etc.

• N'utilisez pas de dérivation ou de rallonge pour le connecter, et ne branchez pas plusieurs appareils à la même prise. Un incendie ou un choc électrique pourrait être le résultat d'un mauvais contact, une mauvais isolation, trop de courant, etc. Veuillez consulter votre concessionnaire.

#### A Précaution:

- Ne pas oublier le conducteur de masse
- Ne connectez pas un fil de mise à la terre à un tuyau de gaz, un tuyau d'eau, un paratonnerre ou au fil de mise à la terre d'un téléphone. Une mauvaise mise à la terre pourrait être la cause d'un choc électrique.
- Installez un disjoncteur différentiel selon l'endroit où le climatiseur sera installé (endroit humide, etc.) Si le disjoncteur différentiel n'est pas installé, il y aura risque de choc électrique.

## Inspection et entretien

- · Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons, sa capacité peut être réduite du fait des saletés accumulées à l'intérieur.
- Suivant les conditions d'utilisation, il se peut qu'il y ait une odeur ou que l'eau accumulée durant l'assèchement ne s'évacue pas correctement à cause de la saleté, la poussière, etc.
- · Il est recommandé de faire inspecter et réviser l'appareil (à vos frais) par un spécialiste en plus de l'entretien normal. Veuillez consulter votre concessionnaire.



۲



## 11. Installation, deplacement et inspection

## Bruit de l'appareil

Ne placez pas d'objet près de la sortie d'air de l'appareil extérieur. Cela pourrait en amoindrir la performance ou augmenter le bruit durant le fonctionnement.
Si un bruit anormal est entendu pendant la marche, veuillez consulter votre concessionnaire.

#### Entsorgung

Quand le climatiseur doit être enlevé ou réinstallé à cause de travaux, d'un déménagement, etc., cela doit être fait par un technicien qualifié.

## $\triangle$ Avertissement:

## Le client ne doit pas réparer ou déplacer l'appareil lui-même.

Si cela est fait incorrectement, il y aura un risque d'incendie, de choc électrique, de blessure, de fuite d'eau, etc. Veuillez consulter votre concessionnaire.

#### Pour s'en débarrasser

· Pour jeter ce produit, veuillez consulter votre concessionnaire.

Si vous avez d'autres questions, veuillez consulter votre concessionnaire.

## 12. Spécifications techniques

Modèle		SEZ-KD09NA		SEZ-KD12NA		SEZ-KD15NA		SEZ-KD18NA		
Fonction		Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	
Alimentation principale			~/N, 208/230V, 60Hz							
Puissance	BTU/h	9 000	10 900	12 000	13 600	15 000	18 000	22 000	23 200	
Entrée	kW	0,06	0,04	0,07	0,05	0,09	0,07	0,09	0,07	
	CMM	5,5-7-9		7-9-11		10-12,5-15		12-15-18		
Débit d'air (Bas-Moyen-Haut)	CFM	194-247-317		247-317-388		353-441-529		423-529-635		
	L/S	91-116-150		116-150-183		167-208-250		200-250-300		
Propoion statigue ovtérioure	in. WG	0,02-0,06-0,14-0,20		0,02-0,06-0,14-0,20		0,02-0,06-0,14-0,20		0,02-0,06-0,14-0,20		
Fression stallque exterieure	[Pa]	[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		
Niveau de bruit (Bas-Moyen-Haut)	dB	23-2	23-26-30		23-28-33		30-34-37		30-34-38	
Poids	kg [lb]	18 [	18 [40]		21 [48]		23 [52]		27 [60]	

 

 1. Conditions de tension (refroidissement)
 A l'intérieur:
 80 °F [26,7 °C] D.B., 67 °F [19,4 °C] W.B.
 A l'extérieur:
 95 °F [35 °C] D.B.

 2. Conditions de tension (chauffage)
 A l'intérieur:
 70 °F [21,1 °C] D.B.
 A l'extérieur:
 47 °F [8,3 °C] D.B.

 3. La valeur indique la capacité quand un appareil intérieur est raccordé à un appareil extérieur.
 47 °F [8,3 °C] D.B.
 47 °F [8,3 °C] D.B.

 4. Spécifications sujettes à modifications sans avis préalable.
 10 °C °C °C] D.B.
 10 °C °C °C] D.B.

 Remarques: 1. Conditions de tension (refroidissement) A l'extérieur: 47  $^\circ F$  [8,3  $^\circ C$ ] D.B., 43  $^\circ F$  [6,1  $^\circ C$ ] W.B.

5. La pression statique externe a été réglée sur la valeur 15 Pa en usine.

## Fourchette de fonctionnement garantie

۲

		A l'intérieur
Refroidissement	Maximum	95 °F [35 °C] D.B.
	Maximum	71 °F [21,7 °C] W.B.
	Minimum	67 °F [19,4 °C] D.B.
	winning	57 °F [13,9 °C] W.B.
Chauffage		80 °F [26,7 °C] D.B.
	Maximum	_
	Minimum	70 °F [21,1 °C] D.B.
	wiinimum	_

Remarques: 1. Les appareils doivent être installés par un électricien professionnel agréé en fonction des normes locales. 2. Pour le raccordement des appareils extérieurs, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec les appareils.



\_\_\_\_\_ blank

2

3

blank

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.

## A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

KB79K741H01

KB79K741H01\_cover.pm6

2

08.8.18, 10:26 AM





# **Air-Conditioners**

# SEZ-KD09,KD12,KD15,KD18NA

## **OPERATION MANUAL**

FOR USER

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

## MANUEL D'UTILISATION

## POUR L'UTILISATEUR

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.



۲

English





## Contents

1. Safety Precautions 2	7. Other Functions	
2. Parts Names	8. Function Selection	10
3. Screen Configuration 4	9. Care and Cleaning	14
4. Setting the Day of the Week and Time 4	10. Troubleshooting	15
5. Operation	11. Installation, relocation and inspection	16
6. Timer 6	12. Specifications	17



## This symbol mark is for EU countries only.

This symbol mark is according to the directive 2002/96/EC Article 10 Information for users and Annex IV.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your house-hold waste.

Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product.

Please, help us to conserve the environment we live in! **1. Safety Precautions** 

## ·····

- Before installing the unit, make sure you read all the "Safety Precautions".
- ▶ The "Safety Precautions" provide very important points regarding safety. Make sure you follow them.
- Please report to or take consent by the supply authority before connection to the system.

## 

- The unit must not be installed by the user. Ask the dealer or an authorized company to install the unit. If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock or fire may result.
- Do not stand on, or place any items on the unit.
  Do not splash water over the unit and do not touch the unit with wet hands. An electric shock may result.
- Do not spray combustible gas close to the unit. Fire may result.
- Do not place a gas heater or any other open-flame appliance where it will be exposed to the air discharged from the unit. Incomplete combustion may result.
- Do not remove the front panel or the fan guard from the outdoor unit when it is running.

**▲** Caution:

- Do not use any sharp object to push the buttons, as this may damage the remote controller.
- Never block or cover the indoor or outdoor unit's intakes or outlets.

## 2. Parts Names

## Indoor Unit

	SEZ-KD·NA
Fan steps	3 steps
Vane	_
Louver	_
Filter	Normal
Filter cleaning indication	_

## ■ SEZ-KD·NA

## Ceiling Concealed





KB79K741H01\_en.pm6 2

When you notice exceptionally abnormal noise or vibration, stop operation, turn off the power switch, and contact your dealer.

Describes precautions that should be observed to prevent danger of

Describes precautions that should be observed to prevent damage

- Never insert fingers, sticks etc. into the intakes or outlets.
- If you detect odd smells, stop using the unit, turn off the power switch and consult your dealer. Otherwise, a breakdown, electric shock or fire may result.
- This air conditioner is NOT intended for use by children or infirm persons without supervision.
- Young children must be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- If the refrigeration gas blows out or leaks, stop the operation of the air conditioner, thoroughly ventilate the room, and contact your dealer.

## Disposing of the unit

Symbols used in the text

Symbols used in the illustrations

injury or death to the user.

**∧** Caution:

to the unit.

When you need to dispose of the unit, consult your dealer.

## 2. Parts Names



Note: • "PLEASE WAIT" message

3

This message is displayed for approximately 3 minutes when power is supplied to the indoor unit or when the unit is recovering from a power failure. • "NOT AVAILABLE" message

This message is displayed if a button is pressed to operate a function that the indoor unit does not have. If a single remote controller is used to simultaneously operate multiple indoor units that are different models, this message will not be displayed if any of the indoor units is equipped with the function.

## 2. Parts Names



## 3. Screen Configuration



## 4. Setting the Day of the Week and Time



## Note

۲

- The day and time will not appear if clock use has been disabled at the Function Selection of remote controller.
- After the power supply returns, the indoor unit does not operate for three minutes. Above operation is normal.
- If the setting (1) or (2) is set, the 12 hour clock (AM/PM) will be displayed. ①CHANGE LANGUAGE setting = English [Refer to page 12] ②Temperature display setting = °F [Refer to page 12] If the settings above are not set, the 24 hour clock (rail road time/military
- time) will be displayed.

4

Only "Set Day/Time", "Standard Control Screens", "Timer Monitor" and "Timer Set UP" screens are applicable to the settings.

### <Screen Types>

For details on setting the language for the remote controller display, refer to Section 8: Function Selection.

The initial language setting is English.

<ul> <li>Function Selection of r</li> </ul>	emote controller:			
	Set the functions and ranges available to the re-			
	mote controller (timer functions, operating restric-			
	tions, etc.)			
Set Day/Time:	Set the current day of the week or time.			
Standard Control Screens:				
	View and set the air conditioning system's oper-			
	ating status			
Timer Monitor:	View the currently set timer (weekly timer, sim-			
	ple timer, or Auto Off timer)			
<ul> <li>Timer Setup:</li> </ul>	Set the operation of any of the timers (weekly			
	timer, simple timer, or Auto Off timer).			

<How to change the screen>

B : Hold down both the Mode button and the Timer On/Off button for 2 seconds.

- (B) : Press the Timer Menu button.
- © : Press the Mode (Return) button.
- (D) : Press either of the Set Time buttons ( $\bigtriangledown$  or  $\triangle$ ).

## 3 Day of the Week Setting 4 Time Setting TIME AN #:ENTER

- 1. Press the  $\bigtriangledown$  or  $\triangle$  Set Time button (1) to show display 2.
- 2. Press the Timer On/Off (Set Day) button (9) to set the day.
- \* Each press advances the day shown at  $\ensuremath{\exists}$  : Sun  $\rightarrow$  Mon  $\rightarrow$  $\rightarrow$  Fri  $\rightarrow$ Sat.
- 3. Press the appropriate Set Time button as necessary to set the time. \* As you hold the button down, the time (at 4) will increment first in minute intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.
- 4. After making the appropriate settings at Steps 2 and 3, press the Filter Justice de lock in the values.

## Note:

2

- Your new entries at Steps 2 and 3 will be cancelled if you press the Mode (Return) button (2) before pressing the Filter 🛶 button (4).
- 5. Press the Mode (Return) button ② to complete the setting procedure. This will return the display to the standard control screen, where 1 will now show the newly set day and time.

08.10.7, 9:33 AM

## 5. Operation

## 5.1. Description of "AUTO RESTART FUNCTION"

- This unit is equipped with the auto restart function. When the main power is turned on, the air conditioner will start operation automatically in the same mode as set with the remote controller before the shutoff of main power.
- If the unit was set to off with the remote controller before the shutoff of main power, it will remain stopped even after the main power is turned on.
  If the unit was in the TEST RUN before the shutoff of main power, it will start operation, at main power on, in the same mode as set with the
  - remote controller before the TEST RUN. 6 2-4 5 A MITSUBISHI ELEC ©000L 8 3 7 3 5 -1 2



-(1)

-(5)

## 5.2. Turning ON/OFF

## <To Start Operation>

■ Press the ON/OFF button ①.

• The ON lamp 1 and the display area come on.

#### • When the unit is restarted, initial settings are as follows.

	Remote Controller settings
Mode	Last operation mode
Temperature setting	Last set temperature
Fan speed	Last set fan speed

#### <To Stop Operation>

- Press the ON/OFF button ① again.
  - The ON lamp 1 and the display area go dark.

#### Note:

۲

Even if you press the ON/OFF button immediately after shutting down the operation is progress, the air conditioner will not start for about three minutes. This is to prevent the internal components from being damaged.

#### 5.3. Mode select

- If the unit is off, press the ON/OFF button to turn it on.
  - The ON indicator should light up.
- Press the operation mode (□\$\$; \$\$;\$\$;\$\$) button ② and select the operation mode 2.
  - Cooling mode
  - Orying mode
  - Fan mode

  - O Heating mode
  - Automatic (cooling/heating) mode
  - Ventillation mode
    - Only indicated on the following condition Wired remote controller used
    - Wired remote controller used LOSSNAY connected

# Information for multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series)

- Multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series) can connect two or more indoor units to one outdoor unit. According to the capacity, two or more units can operate simultaneously.
- When you try to operate two or more indoor units with one outdoor unit simultaneously, one for the cooling and the other for heating, the operation mode of the indoor unit that operates earlier is selected. The other indoor units that will start the operation later cannot operate, and will

5

## flash the operation state.

In this case, set all the indoor units to the same operation mode.

- There might be a case that the indoor unit, which is operating in (AUTO) mode. It cannot change over to the operating mode (COOL ↔ HEAT) and goes to stand by mode.
- When indoor unit starts the operation while the outdoor unit is in defrost mode, it takes a few minutes (max. about 15 minutes) to blow out the warm air.
- In heating operation, though an indoor unit that is not operating may it get warm or the sound of refrigerant flowing may be heard, it is not malfunctioning. That the refrigerant continuously flows into it.

#### Automatic operation

- According to a set temperature, cooling operation starts if the room temperature is too hot and heating operation starts if the room temperature is too cold.
- During automatic operation, if the room temperature changes and remains 4 °F [2 °C] or more above the set temperature for 15 minutes, the air conditioner switches to cooling mode. If the room temperature remains 4 °F [2 °C] or more below the set temperature for 15 minutes, the air conditioner switches to heating mode.



Because the room temperature is automatically adjusted in order to maintain a fixed effective temperature, cooling operation is performed a few degrees warmer and heating operation is performed a few degrees cooler than the set room temperature once the temperature is reached (automatic energy-saving operation).

## 5.4. Temperature setting

- ► To decrease the room temperature: Press button ③ to set the desired temperature. The selected temperature is displayed ③.
- Each time you press the button, the temperature value decreases by 2 °F [1 °C].

## ▶ To increase the room temperature:

Press D button 3 to set the desired temperature.

- The selected temperature is displayed 3.
- Each time you press the button, the temperature value decreases by 2 °F [1 °C].
- Available temperature ranges are as follows:
- Cooling/Drying:
   67 °F [19 °C] 86 °F [30 °C]

   Heating:
   63 °F [17 °C] 83 °F [28 °C]
- Automatic:  $67 \degree F [19 \degree C] 83 \degree F [28 \degree C]$ The display flashes either  $47 \degree F [8 \degree C] - 103 \degree F [39 \degree C]$  to inform you if
- the room temperature is lower or higher than the displayed temperature.

## 5.5. Fan speed setting

- Press (5) And button to select a desired fan speed.
  - Each time you press the button, available options change with the display 5 on the remote controller, as shown below.

Ean anood	Remote controller display				
Fan speed	Low	Medium	High	Auto	
3-stage	(*** ) ****	(∯, ) → ∯,	(\$.1) → \$.11		

Note:

Auto Mode is not recommended if this indoor unit is connected to a MXZ type outdoor unit.



## 5. Operation

The display and the fan speed of the unit will differ in the following situations:

- · When STAND BY and DEFROST are displayed.
- Just after the heating mode (while waiting to change to another mode).When the temperature of the room is higher than the temperature set-
- ting of the unit operating in the heating mode. In the dry operation, the indoor fan automatically turns to low-speed
- operation. Switching of an speed is impossible.
- When the temperature of the heat exchanger is low in the heating mode (e.g., immediately after heating operation starts).

## Note:

 In the following cases, the actual fan speed generated by the unit will differ from the speed shown the remote controller display.

- 1. While the display is showing "STAND BY" or "DEFROST".
- 2. When the temperature of the heat exchanger is low in the heating mode. (e.g. immediately after heating operation starts)
- In HEAT mode, when room temperature is higher than the temperature setting.
   When the unit is in DRY mode.

## 6. Timer

## 6.1. For Wired Remote-controller

This section explains how to set and use the timer. You can use Function Selection of remote controller to select which of three types of timer to use: (1) Weekly timer, (2) Simple timer, or (3) Auto Off timer.

For information about how to set the Function Selection of remote controller, refer to section 8. [4]–3 (3).

- 6.1.1. Weekly Timer
- The weekly timer can be used to set up to eight operations for each day of the week.
  - Each operation may consist of any of the following: ON/OFF time together with a temperature setting, or ON/OFF time only, or temperature setting only.
  - When the current time reaches a time set at this timer, the air conditioner carries out the action set by the timer.
- Time setting resolution for this timer is 1 minute.
- Note:
- \*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time. \*2. The weekly timer will not operate when any of the following conditions is in

#### effect.

The timer feature is off; the system is in an malfunction state; a test run is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of setting a function; the user is in the process of setting the timer; the user is in the process of setting the current day of the week or time; the system is under central control. (Specifically, the system will not carry out operations (unit on, unit off, or temperature setting) that are prohibited during these conditions.)



6

- 5.6. Ventilation
- For LOSSNAY combination
- 5.6.1. For Wired Remote-controller
- To run the ventilator together with the indoor unit:
  - Press the ON/OFF button ①.
     The Vent indication appears on the screen (at ③). The ventilator will now automatically operate whenever the indoor unit is running.
- To run the ventilator independently:
   Press the Mode button (2) until (2) appears on the display. This will cause the ventilator to start.
- To change the ventilator force:
  - Press the Ventilation button (8) as necessary.
     Each press toggles the setting, as shown below.



- <How to Set the Weekly Timer>
- 1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the weekly timer indicator 1 is shown in the display.
- 2. Press the Timer Menu button (2), so that the "Set Up" appears on the screen (at (2)). (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- Press the Timer On/Off (Set Day) button (2) to set the day. Each press advances the display at (3) to the next setting, in the following sequence: "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat" → "Sun" → ... → "Fri" → "Sat" → "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"...
- - \* Your inputs at Steps 3 and 4 will select one of the cells from the matrix illustrated below.

(The remote-controller display at left shows how the display would appear when setting Operation 1 for Sunday to the values indicated below.)

#### Setup Matrix

Op No.	Sunday	/	Monday			Saturday	
No. 1	• 8:30 • ON • 73 °F [23 °C]						
No. 2	• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF	
No. 8							
. ↓							
<operation 1="" for="" settings="" sunday=""></operation>							

<Operation 1 settings for Sunday>
Start the air conditioner at 8:30, with
the temperature set to 73 °F [23 °C].

Note:

By setting the day to "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat", you can set the same operation to be carried out at the same time every day. (Example: Operation 2 above, which is the same for all days of the week.)

## <Setting the Weekly Timer>



## 6. Timer

- 5. Press the appropriate Set Time button (1) as necessary to set the desired time (at (5)).
  - \* As you hold the button down, the time first increments in minute intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.
- 6. Press the ON/OFF button ① to select the desired operation (ON or OFF), at 6.
  - \* Each press changes the next setting, in the following sequence: No display (no setting)  $\rightarrow$  "ON"  $\rightarrow$  "OFF"
- Press the appropriate Set Temperature button (3) to set the desired temperature (at [7]).
  - \* Each press changes the setting, in the following sequence: No display (no setting) ⇔ 76 °F [24 °C] ⇔ 78 °F [25 °C] ⇔ ... ⇔ 84 °F [29 °C] ⇔ 86 °F [30 °C] ⇔ 54 °F [12 °C] ⇔ ... ⇔ 73 °F [23 °C] ⇔ No display.

(Available range: The range for the setting is 54 °F [12 °C] to 86 °F [30 °C]. The actual range over which the temperature can be controlled, however, will vary according to the type of the connected unit.)

8. After making the appropriate settings at Steps 5, 6 and 7, press the Filter  $\rightarrow$  button ④ to lock in the values.

To clear the currently set values for the selected operation, press and quickly release the Check (Clear) button (10) once.

The displayed time setting will change to "----", and the On/Off and temperature settings will all disappear.

(To clear all weekly timer settings at once, hold down the Check (Clear) button (10) for two seconds or more. The display will begin flashing, indicating that all settings have been cleared.)

#### Note:

۲

Your new entries will be cancelled if you press the Mode (Return) button before pressing the Filter button . If you have set two or more different operations for exactly the same time,

only the operation with the highest Operation No. will be carried out.

- Repeat Steps 3 to 8 as necessary to fill as many of the available cells as you wish.
- 10.Press the mode (Return) button ② to return to the standard control screen and complete the setting procedure.
- 11.To activate the timer, press the Timer On/Off button (1), so that the "Timer Off" indication disappears from the screen. <u>Be sure that the</u> <u>"Timer Off" indication is no longer displayed.</u>
  - \* If there are no timer settings, the "Timer Off" indication will flash on the screen.

## <How to View the Weekly Timer Settings>

8 9 Timer Settings



- 1. Be sure that the weekly timer indicator is visible on the screen (at 1).
- Press the Timer Menu button 
   <sup>®</sup> so that "Monitor" is indicated on the screen (at 8).
- Press the Timer On/Off (Set Day) button (9) as necessary to select the day you wish to view.
- - \* Each press will advance to the next timer operation, in order of time setting.
- 5. To close the monitor and return to the standard control screen, press the Mode (Return) button ②.

#### <To Turn Off the Weekly Timer>

Press the Timer On/Off button (9) so that "Timer Off" appears at 10.



## <To Turn On the Weekly Timer>

Press the Timer On/Off button (1) so that the "Timer Off" indication (at (1)) goes dark.

7



## 6.1.2. Simple Timer

- You can set the simple timer in any of three ways.
- Start time only:
- The air conditioner starts when the set time has elapsed. Stop time only:
- The air conditioner stops when the set time has elapsed. • Start & stop times:
- The air conditioner starts and stops at the respective elapsed times. The simple timer (start and stop) can be set only once within a 72-hour
- period.
- The time setting is made in hour increments.

Note:

\*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time. \*2. The simple timer will not operate when any of the following conditions is in effect.

The timer is off; the system is in malfunction state; a test run is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of selecting a function; the user is in the process of setting the timer; the system is under central control. (Under these conditions, On/Off operation is prohibited.)



## <How to Set the Simple Timer>



 Be sure that you are at a standard control screen, and that the simple timer indicator is visible in the display (at ).

When something other than the Simple Timer is displayed, set it to SIMPLE TIMER using the function selection of remote controller (see 8.[4]–3 (3)) timer function setting.

- 2. Press the Timer Menu button (2), so that the "Set Up" appears on the screen (at [2]). (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- 3. Press the ON/OFF button ① to display the current ON or OFF simple timer setting. Press the button once to display the time remaining to ON, and then again to display the time remaining to OFF. (The ON/OFF indication appears at ③).
  - "ON" timer:
  - The air conditioner will start operation when the specified number of hours has elapsed.
  - "OFF" timer:
  - The air conditioner will stop operation when the specified number of hours has elapsed.
- 4. With "ON" or "OFF" showing at ③: Press the appropriate Set Time button ① as necessary to set the hours to ON (if "ON" is displayed) or the hours to OFF (if "OFF" is displayed) at ④.
- Available Range: 1 to 72 hours
- 5. To set both the ON and OFF times, repeat Steps 3 and 4. \* Note that ON and OFF times cannot be set to the same value.
- 6. To clear the current ON or OFF setting: Display the ON or OFF setting (see step 3) and then press the Check (Clear) button (1) so that the time setting clears to "—" at [4]. (If you want to use only an ON setting or only an OFF setting, be sure that the setting you do not wish to use is shown as "—".)



7. After completing steps 3 to 6 above, press the Filter 🖬 button ④ to lock in the value.

Note:

Your new settings will be cancelled if you press the Mode (Return) button ② before pressing the Filter 🚽 button ④.

- 8. Press the Mode (Return) button (2) to return to the standard control screen
- 9. Press the Timer On/Off button (9) to start the timer countdown. When the timer is running, the timer value is visible on the display. Be sure that the timer value is visible and appropriate.

## <Viewing the Current Simple Timer Settings>



- 1. Be sure that the simple timer indicator is visible on the screen (at 1).
- 2. Press the Timer Menu button 10, so that the "Monitor" appears on the screen (at 5)
- If the ON or OFF simple timer is running, the current timer value will appear at 6
- If ON and OFF values have both been set, the two values appear alternately
- 3. Press the Mode (Return) button (2) to close the monitor display and return to the standard control screen.

## <To Turn Off the Simple Timer...>

Press the Timer On/Off button (9) so that the timer setting no longer appears on the screen (at 7).



#### <To Turn On the Simple Timer...>

Press the Timer On/Off button (9) so that the timer setting becomes visible at 7.



#### Examples

۲

If ON and OFF times have both been set at the simple timer, operation and display are as indicated below.

Example 1:

Start the timer, with ON time set sooner than OFF time ON Setting: 3 hours OFF Setting: 7 hours

8



At Timer Start er's ON setting (hours Display shows the tin remaining to ON).

#### At 3 hours after timer start

Display changes to show the timer's OFF setting (hours re The time disc g (hours remaining to OFF). he time displayed is OFF setting (7 hours) -ON setting (3 hours) = 4 hours.

At 7 hours after timer start The air conditioner goes off, and will remain off until someone restarts it.

## Example 2:

Start the timer, with OFF time is sooner than ON time ON Setting: 5 hours OFF Setting: 2 hours



#### 6.1.3. Auto Off Timer

- This timer begins countdown when the air conditioner starts, and shuts the air conditioner off when the set time has elapsed.
- Available settings run from 30 minutes to 4 hours, in 30-minute intervals. Note:
- 1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time. \*2. The Auto Off timer will not operate when any of the following conditions is in effect.

The timer is off: the system is in malfunction state: a test run is in progress: the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of selecting a function; the user is in the process of setting the timer; the system is under central control. (Under these conditions, On/Off operation is prohibited.)



#### <How to Set the Auto Off Timer>

3 Timer Setting 2



- 1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the Auto Off timer indicator is visible in the display (at 1).
  - When something other than the Auto Off Timer is displayed, set it to AUTO OFF TIMER using the function selection of remote controller (see 8.[4]-3 (3)) timer function setting.
- 2. Hold down the Timer Menu button (2) for 3 seconds, so that the "Set Up" appears on the screen (at 2).
- (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- 3. Press the appropriate Set Time button (1) as necessary to set the OFF time (at 3).

4. Press the Filter 🛶 button ④ to lock in the setting.

Note:

Your entry will be cancelled if you press the Mode (Return) button before pressing the Filter 🖬 button ④.

- 5. Press the Mode (Return) button 0 to complete the setting procedure and return to the standard control screen.
- 6. If the air conditioner is already running, the timer starts countdown immediately. Be sure to check that the timer setting appears correctly on the display.
# 6. Timer



- 1. Be sure that the "Auto Off" is visible on the screen (at 1).
- 2. Hold down the Timer Menu button (2) for 3 seconds, so that "Monitor" is indicated on the screen (at 4). The timer remaining to shutdown appears at 5.
- 3. To close the monitor and return to the standard control screen, press the Mode (Return) button 2.

## <To Turn Off the Auto Off Timer...>

• Hold down the Timer On/Off button (9) for 3 seconds, so that "Timer Off" appears (at 6) and the timer value (at 7) disappears.



# 7. Other Functions

- 7.1. Locking the Remote Controller Buttons (Operation function limit controller)
- If you wish, you can lock the remote controller buttons. You can use the Function Selection of remote controller to select which type of lock to use. (For information about selecting the lock type, see section 8, item [4]-2 (1)).

Specifically, you can use either of the following two lock types.

## ①Lock All Buttons:

- Locks all of the buttons on the remote controller.
- ②Lock All Except ON/OFF:
- Locks all buttons other than the ON/OFF button. Note:

#### The "Locked" indicator appears on the screen to indicate that buttons are currently locked.



### <How to Lock the Buttons>

1. While holding down the Filter button (4), press and hold down the ON/OFF button ① for 2 seconds. The "Locked" indication appears on the screen (at 1), indicating that the lock is now engaged.

If locking has been disabled in Function Selection of remote controller, the screen will display the "Not Available" message when you press the buttons as described above.



• If you press a locked button, the "Locked" indication (at 1) will blink on the display.



9

• Alternatively, turn off the air conditioner itself. The timer value (at 7) will disappear from the screen.



### <To Turn On the Auto Off Timer...>

- Hold down the Timer On/Off button (9) for 3 seconds. The "Timer Off" indication disappears (at 6), and the timer setting comes on the display (at 7)
- Alternatively, turn on the air conditioner. The timer value will appear at 7.



- <How to Unlock the Buttons>
- 1. While holding down the Filter button ④, press and hold down the ON/OFF button ① for 2 seconds—so that the "Locked" indication disappears from the screen (at 1).

#### Other indications 7.2.

7.2.1. Centrally Controlled



- Displayed when operation is controlled by central controller, etc. Restricted operations are shown below.
- ON/OFF (including timer operation)
- Operation mode
- Set temperature

Note:

May also be individually restricted.

### 7.2.2. Flashing Mode Indicator



When flashes continuously

Displayed when another indoor unit connected to the outdoor unit is already operating in a different operation mode. Match with the operation mode of the other indoor unit.

When mode switched after display flashes Displayed when operation mode is restricted for each season by central controller, etc.

Use another operation mode.

08.10.1, 3:36 PM

# 7. Other Functions

# 7.2.3. Error Codes indication







 If the ON lamp and error code are both flashing: This means that the air conditioner is out of order and operation has been stopped (and cannot resume). Take note of the indicated unit number and error code, then switch off the power to the air conditioner and call your dealer or servicer.

• If only the error code is flashing (while the ON lamp remains lit): Operation is continuing, but there may be a problem with the system. In this case, you should note down the error code and then call your dealer or servicer for advice.

If you have entered contact number to be called in the event of a problem, push the Check button to display it on the screen. (You can set this up under Function Selection of remote controller. For information, refer to section 8.)

# 8. Function Selection

۲

# Function selection of remote controller

The setting of the following remote controller functions can be changed using the remote controller function selection mode. Change the setting when needed.

Item 1	Item 2	Item 3 (Setting content)
1. Change Language ("CHANGE LANGUAGE")	Language setting to display	Display in multiple languages is possible
2. Function limit ("FUNCTION	(1) Operation function limit setting (operation lock) ("LOCKING FUNCTION")	Setting the range of operation limit (operation lock)
SELECTION )	(2) Use of automatic mode setting ("SELECT AUTO MODE")	Setting the use or non-use of "automatic" operation mode
	(3) Temperature range limit setting ("LIMIT TEMP FUNCTION")	Setting the temperature adjustable range (maximum, minimum)
	(4) Use of automatic filter elevation panel up/down operation mode setting	(For this model, this function is not available.)
	(5) Use of fixed airflow direction mode setting	(For this model, this function is not available.)
3. Mode selection ("MODE SELEC- TION")	(1) Remote controller main/sub setting ("CONTROLLER MAIN/ SUB")	<ul> <li>Selecting main or sub remote controller</li> <li>* When two remote controllers are connected to one group, one controller must be set to sub.</li> </ul>
	(2) Use of clock setting ("CLOCK")	Setting the use or non-use of clock function
	(3) Timer function setting ("WEEKLY TIMER")	Setting the timer type
	(4) Contact number setting for error situation ("CALL.")	<ul><li>Contact number display in case of error</li><li>Setting the telephone number</li></ul>
4. Display change	(1) Temperature display $^{\circ}C/^{\circ}F$ setting ("TEMP MODE $^{\circ}C/^{\circ}F$ ")	Setting the temperature unit (°F or °C) to display
("DISP MODE SETTING")	(2) Suction air temperature display setting ("ROOM TEMP DISP SELECT")	Setting the use or non-use of the display of indoor (suction) air tempera- ture
	(3) Automatic cooling/heating display setting ("AUTO MODE DISP C/H")	<ul> <li>Setting the use or non-use of the display of "Cooling" or "Heating" display during operation with automatic mode</li> </ul>



KB79K741H01\_en.pm6

11

08.10.1, 3:36 PM

11

### [Detailed setting]

- [4]-1. CHANGE LANGUAGE setting
  - The language that appears on the dot display can be selected.
  - Press the [@MENU] button (G) to change the language.
  - (1) English (GB), (2) German (D), (3) Spanish (E), (4) Russian (RU), (5) Italian (I), (6) Chinese (CH), (7) French (F), (8) Japanese (JP) Refer to the dot display table.
- [4]-2. Function limit
  - (1) Operation function limit setting (operation lock)
    - To switch the setting, press the [ON/OFF] button D. ① no1: Operation lock setting is made on all buttons other than the
    - [ 0N/OFF] button. 2 no2: Operation lock setting is made on all buttons.
    - ③ OFF (Initial setting value): Operation lock setting is not made.
    - To make the operation lock setting valid on the normal screen, it is necessary to press buttons (Press and hold down the [FILTER] and  $[\, \textcircled{O}\, \text{ON/OFF}]$  buttons at the same time for two seconds.) on the normal screen after the above setting is made.

### (2) Use of automatic mode setting

- When the remote controller is connected to the unit that has automatic operation mode, the following settings can be made.
- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button D. ① ON (Initial setting value):
  - The automatic mode is displayed when the operation mode is selected.
- ② OFF:
- The automatic mode is not displayed when the operation mode is selected.

### (3) Temperature range limit setting

- After this setting is made, the temperature can be changed within the set range.
- To switch the setting, press the [@ON/OFF] button (D).
   ① LIMIT TEMP COOL MODE:

  - The temperature range can be changed on cooling/dry mode. ② LIMIT TEMP HEAT MODE:
  - The temperature range can be changed on heating mode. ③ LIMIT TEMP AUTO MODE:
  - The temperature range can be changed on automatic mode.
- ④ OFF (initial setting): The temperature range limit is not active. When the setting, other than OFF, is made, the temperature range limit setting on cooling, heating and automatic mode is made at the same time. However, the range cannot be limited when the set temperature range has not changed.
- To increase or decrease the temperature, press the [  $\frac{1}{2}$  TEMP. ( $\bigtriangledown$ ) or  $(\triangle)$ ] button  $\bigcirc$ .
- To switch the upper limit setting and the lower limit setting, press the [4,1] button  $\oplus$ . The selected setting will flash and the temperature can be set.
- Settable range

```
Cooling/Dry mode:
Lower limit: 67 °F [19 °C] ~ 86 °F [30 °C]
Upper limit: 86 °F [30 °C] ~ 67 °F [19 °C]
```

- Heating mode:
- Lower limit: 63 °F [17 °C] ~ 83 °F [28 °C] Upper limit: 83 °F [28 °C] ~ 63 °F [17 °C]
- Automatic mode:
- Lower limit: 67 °F [19 °C] ~ 83 °F [28 °C] Upper limit: 83 °F [28 °C] ~ 67 °F [19 °C]
- The settable range varies depending on the unit to connect (Mr. Slim units, CITY MULTI units, and intermediate temperature units)

# (4) Use of automatic filter elevation panel up/down operation mode set-

For this model, this function is not available.

(5) Use of fixed airflow direction mode setting For this model, this function is not available

### [4]-3. Mode selection setting

- (1) Remote controller main/sub setting
  - To switch the setting, press the [ $\bigcirc$ ON/OFF] button  $\bigcirc$ . ① Main:
    - The controller will be the main controller. ② Sub: The controller will be the sub controller.

### (2) Use of clock setting

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button D.
- ① ON: The clock function can be used.
- ② OFF: The clock function cannot be used.

### (3) Timer function setting

- To switch the setting, press the [  $\bigcirc$  ON/OFF] button  $\bigcirc$  (Choose one of the followings.).
- ① WEEKLY TIMER (initial setting value):
- The weekly timer can be used. (2) AUTO OFF TIMER:
- The auto off timer can be used.
- ③ SIMPLE TIMER: The simple timer can be used.
- ④ TIMER MODE OFF:
- The timer mode cannot be used.
- When the use of clock setting is OFF, the "WEEKLY TIMER" cannot be used.
- (4) Contact number setting for error situation
  - To switch the setting, press the [ON/OFF] button D. ① CALL OFF:
    - The set contact numbers are not displayed in case of error. ② CALL \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*:
    - The set contact numbers are displayed in case of error. CALL

The contact number can be set when the display is as shown on the left.

· Setting the contact numbers

To set the contact numbers, follow the following procedures. Move the flashing cursor to set numbers. Press the [ ] TEMP.  $(\bigtriangledown)$  and  $(\bigtriangleup)$ ] button E to move the cursor to the right (left). Press the [ $\bigcirc$ CLOCK ( $\bigtriangledown$ ) and ( $\triangle$ )] button  $\bigcirc$  to set the numbers.

# [4]-4. Display change setting

(1) Temperature display °C/°F setting

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button D.
- The temperature unit °C is used ① °C:
- 2 °F: The temperature unit °F is used.

# (2) Suction air temperature display setting

- To switch the setting, press the [ON/OFF] button D.
- The suction air temperature is displayed. (1) **ON**:
- ② OFF: The suction air temperature is not displayed.

### (3) Automatic cooling/heating display setting

- To switch the setting, press the [ON/OFF] button D. ① ON:
  - One of "Automatic cooling" and "Automatic heating" is displayed under the automatic mode is running.
- ② OFF:

Only "Automatic" is displayed under the automatic mode.

I

--

Dot display tab	ole]								
Selecting I	language	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Waiting for start-u	p	PLEASE WAIT	←	←	←	<b>←</b>	←	←	<i>←</i>
Operation mode	Cool	©COOL	<b>Ö</b> Kühlen	© FRí0	ФХолоя	©COOL	♥制冷	≫FROID	♥冷房
	Dry	⇔ DRY	Trocknen	ODIFICACION	<u> О</u> Сушка	O DRY	│除湿	ODESHU	0 177
	Heat	☆HEAT	☆Heizen	¤(ALOR	☆Тепло	≍HEAT	☆制热	⊅(HAUD	淬暖房
	Auto	‡;;auto	‡;tauto	∱→AUTO- ←↓MÁTICO	‡⊒Авто	‡;tauto	\$\$\$自动	‡‡AUTO	\$□白動
	Auto (Cool)	‡‡COOL	‡⊒Kühlen	‡‡FRíO	‡⊒Холоя	‡‡COOL	は制冷	‡‡FROID	口介房
	Auto (Heat)	‡;‡HEAT	‡≓tHeizen	‡‡(ALOR	‡.↓Тепло	‡;\$HEAT	お制热	‡‡(HAUD	\$7.暖房
	Fan	\$\$FAN	<b>SS</b> Lüfter	LACIÓN	<b>\$\$</b> Вент		<b>\$</b> 送风		\$\$送風
	Ventilation		Gebläse Wetrieb		₩ <sup>Венти-</sup>		簗换气		<b>322换</b> 気
	Stand by (Hot adjust)	STAND BY	STAND BY	CALENTANDO		STAND BY	准备中	PRE	準備中
	Defrost	DEFROST	Altaven	DESCONGE -	ОТТАИВАНИЕ	SBRINA	除霜中	DEGIVRAGE	霸取中
Set temperature		SET TEMP	TEMP	TEMP.	ЦЕЛЕВАЯ ТЕМПЕРАТУРА		设定温度	REGLAGE	設定温度
Fan speed		FAN SPEED	Liiftersesch	VELOCIDAD	CKODOCTL		贝涑		風速
Not available		NOT	NiCht		HE	NON	天效的知		無効がり
Check (Error)			Prüfen	COMPROBAR	<b>NPOBEPKA</b>	CHECK	お客	CONTROLE	占ね
Test run		TEST RUN	Testbetrieb	TEST FUNCIO	Тегтовый	TEST RUN	试法科	TEST	
Self check		SELF CHECK	Selbst -	AUTO	Бамоднаг-	SELF CHECK	白我诊断	AUTO	白己小小
Unit function selec	ction	FUNCTION	FUnktion	SELECCIÓN	ностики Выбор	SELEZIONE	Th能洗择	SELECTION	土心深旧
Setting of ventilati	on	SELECTION SETTING OF	Lüfterstufen	DE FUNCION	ФУНКЦИИ Нагтройка	FUNZIONI	杨生词史	SELECTION	インノ通知
		VENTILATION	Wahlen	VENTILACIÓN	BENTYCTAN.	ARIA ESTERMA	177. LUXAL	VENTILATION	177.262.02
Selecting	language	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
CHANGE LANGU	AGE	CHANGE LANGUAGE	←	←	←	←	←	←	←
Function selection	l	FUNCTION SELECTION	Funktion auswahien	SELECCIÓN DEFUNCIONES	Выбо <del>р</del> Функции	SELEZIONE FUNZIONI	功能限制	SELECTION FONCTIONS	わつ制限
Operation functior	n limit setting	LOCKING FUNCTION	Sperr – Funktion	FUNCIÓN BLOQUEADA	Функция Блокировки	BLOCCO FUNZIONI	操作限制	BLOCAGE FONCTIONS	操作[7]
Use of automatic r	mode setting	SELECT AUTO MODE	Auswahl Avto Betrieb	SELECCIÓN MODO AUTO	выбор Режима авто	SELEZIONE MODO AUTO	自动構式	SELECTION DU MODE AUTO	自動話
Temperature range	e limit setting		Limit Temp FUNKtion	LÍMIT TEMP CONSIGNA	ОГРАНИЧЕНИЕ Уст. температ		温度限制		温度制限
Use of automatic filt	er elevation panel node setting	SET T	←	←	←		<i>←</i>	←	←
Use of fixed airflow	w direction mode	SET 245	←	←	←	<i>←</i>	←	←	←
Limit temperature	cooling/day			LIMIT TEMP	ОТРАНИЧЕНО ОТЛОЖ ДАНИЕ		制冷范围		想冷尾
Limit temperature	heating mode				Ограничен		制热菲用		都暖尾
Limit temperature	auto mode				Ограничен		白动菲围		悲白動
Mode selection		MODE	Betriebsart	SELECCIÓN	BLIEOP	SELEZIONE	基本模式	SELECTION	「おおキノウ
Remote controller	setting MAIN	CONTROLLER	Haupt	CONTROL	ОТНОВНОЙ	CONTROLLO	渡辺 中	TEKOMMANDE	知り目後
Remote controller	setting SUB	CONTROLLER	Neben	CONTROL	Допалните-		海边雄	TELCOMMANDE	班ゴ士翻
Use of clock settin	ng	SUB CLOCK	Uhr	RELOJ	лынын пульт Часы	OROLOGIO	⋌═⋳┲⊥_⋧┲⋒ ┠╬┧╧╋	AFFICHAGE	말하고
Setting the day of	the week and	TIME SET	Uhrstellen	(ONFIG RELOJ	ЧАСЫ: УСТ.	OROLOGIO	01 ti 0:tian #:	HORLOGE	<u>レイロー 9日ウ</u> トケイセッテイ
time		TIME AM	Time Pm		<b>₽:880A</b>				++: <del>1</del> 7771 ←
Timer set			+ : ENTER Zeitschaltuhr	TEMPORIZA -	Таймер:уст.	TIMER		PROG HORAIRE	912-6071
				DOR#:CONFIG	H:BBOA	44: ENTER	ALE BENTER	#:ENTRER	#: 57 <del>7</del> 1
Timer monitor			+:ENTER Uh(Zeit	VISUALIZAR			+ 44, 994_2		- ← 
			Anzeise	TEMPORIZAD.	TAIAMEPA	TIMER	定时盖状念	PROG HORAIRE	
Weekly timer			MONITOR	← TEMP00170 -					
Timer mode off			SCHAIT Uhr	DOR SEMANAL	нанальный Таймер		每間距擋	MADAIRE	2127週間
		I IMER MODE OFF	2eitSchaltuhr RUS	DOR APAGADO	І АНМЕР ВЫКЛ.	I IMER OFF	定艦规效	INACTIF	****無効
		AUTO OFF TIMER	Auto Zeit Tunktion aus	APAGADO Automático	АВТООТКЛЮЧ. По таймеру	AUTO OFF TIMER	解除定时	PROG HORAIRE ARRET AUTO	91マ-ウシスレ ポロシ
Simple timer			Einfache Zeitfunktion	TEMPORIZA -		TIMER	简易宠懦	PROG HORAIRE SUMPLIEIE	<sup>ያናኛ-</sup>

•

KB79K741H01\_en.pm6

13

08.10.1, 3:36 PM

13

				-	-		-	
Selecting language	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Contact number setting of error situation	CALL	←	←	←	←	←	←	←
Display change	DISP MODE SETTING	Anzeige Betriebsart	MOSTRAR MODO	Настройка Инд режима	IMPOSTAZIONE MODO DISPLAY	转换表示	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
Temperature display °C/°F setting	TEMP MODE *C/*F	Weinsel °C/°F	TEMP:GRADOS °C/°F	Eanh.temner *C/*F	TEMPERATURA °C/°F	温度℃/₄	TEMPERATURE *C/*F	温度°%∓
Room air temperature display setting	ROOM TEMP DISP SELECT	Raum temp sewahit	MOSTRAR TEMR	Показывать Темп.в комн.	TEMPERATURA AMBIENTE	吸入温度	TEMPERATURE AMBIANTE	スイロミオンド セヨウシン
Automatic cooling/heating display setting	AUTO MODE DISP C/H	Avto Betrieb C//H	MOSTRARF/C EN AUTO	Инд. Т/Х в режиме авто	А∪то С/Н	包裹	AFFICHAGE AUTO F/C	自動超影

# 9. Care and Cleaning



- Indicates that the filter needs cleaning. Clean the filter.
- When resetting "FILTER" display
- When the [FILTER] button is pressed two times successively after cleaning the filter, the display goes off and is reset.

#### Note:

- When two or more different types of indoor unit are controlled, the cleaning period differs with the type of filter. When the master unit cleaning period arrives, "FILTER" is displayed. When the filter display goes off, the cumulative time is reset.
- "FILTER" indicates the cleaning period when the air conditioner was used under general indoor air conditions by criteria time. Since the degree of dirtiness depends on the environmental conditions, clean the filter accordingly.
- The filter cleaning period cumulative time differs with the model.
  This indication is not available for wireless remote controller.

# Cleaning the filters

- Clean the filters using a vacuum cleaner. If you do not have a vacuum cleaner, tap the filters against a solid object to knock off dirt and dust.
- If the filters are especially dirty, wash them in lukewarm water. Take care to rinse off any detergent thoroughly and allow the filters to dry completely before putting them back into the unit.

#### **⚠** Caution:

- Do not dry the filters in direct sunlight or by using a heat source, such as an electric heater: this may warp them.
- Do not wash the filters in hot water (above 122 °F [50 °C]), as this
- may warp them.Make sure that the air filters are always installed. Operating the unit without air filters can cause malfunction.

### ▲ Caution:

- Before you start cleaning, stop operation and turn OFF the power supply.
- Indoor units are equipped with filters to remove the dust of sucked-in air. Clean the filters using the methods shown in the following sketches.

# Filter removal

▲ Caution:

- In removing the filter, precautions must be taken to protect your eyes from dust. Also, if you have to climb up on a stool to do the job, be careful not to fall.
- When the filter is removed, do not touch the metallic parts inside the indoor unit, otherwise injury may result.

### SEZ-KD·NA



 While lifting the filter knob, pull it.

 (A) Air intake
 (B) Air outlet
 (C) Filter
 (D) Knob



KB79K741H01\_en.pm6

14

08.10.1, 3:36 PM

# 10. Troubleshooting

I

-

Troubleshooting	Solution
Air conditioner does not heat or cool well.	<ul> <li>Clean the filter. (Airflow is reduced when the filter is dirty or clogged.)</li> <li>Check the temperature adjustment and adjust the set temperature.</li> <li>Make sure that there is plenty of space around the outdoor unit. Is the indoor unit air intake or outlet blocked?</li> <li>Has a door or window been left open?</li> </ul>
When heating operation starts, warm air does not blow from the indoor unit immediately.	Warm air does not blow until the indoor unit has sufficiently warmed up.
During heating mode, the air conditioner stops before the set room tem- perature is reached.	When the outdoor temperature is low and the humidity is high, frost may form on the outdoor unit. If this occurs, the outdoor unit performs a de- frosting operation. Normal operation should begin after approximately 10 minutes.
When the airflow direction is changed, the vanes always move up and down past the set position before finally stopping at the position.	When the airflow direction is changed, the vanes move to the set position after detecting the base position.
A flowing water sound or occasional hissing sound is heard.	These sounds can be heard when refrigerant is flowing in the air conditioner or when the refrigerant flow is changing.
A cracking or creaking sound is heard.	These sounds can be heard when parts rub against each due to expansion and contraction from temperature changes.
The room has an unpleasant odor.	The indoor unit draws in air that contains gases produced from the walls, carpeting, and furniture as well as odors trapped in clothing, and then blows this air back into the room.
A white mist or vapor is emitted from the indoor unit.	<ul> <li>If the indoor temperature and the humidity are high, this condition may occur when operation starts.</li> <li>During defrosting mode, cool airflow may blow down and appear like a mist.</li> </ul>
Water or vapor is emitted from the outdoor unit.	<ul> <li>During cooling mode, water may form and drip from the cool pipes and joints.</li> <li>During heating mode, water may form and drip from the heat exchanger.</li> <li>During defrosting mode, water on the heat exchanger evaporates and water vapor may be emitted.</li> </ul>
The operation indicator does not appear in the remote controller display.	■ Turn on the power switch. "●" will appear in the remote controller display.
"     appears in the remote controller display.	During central control, "     "     "     appears in the remote controller display and air conditioner operation cannot be started or stopped using the remote controller.
When restarting the air conditioner soon after stopping it, it does not oper- ate even though the ON/OFF button is pressed.	<ul> <li>Wait approximately three minutes.</li> <li>(Operation has stopped to protect the air conditioner.)</li> </ul>
Air conditioner operates without the ON/OFF button being pressed.	<ul> <li>Is the on timer set? Press the ON/OFF button to stop operation.</li> <li>Is the air conditioner connected to a central remote controller? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>Does " <sup>[]</sup> appear in the remote controller display? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>Has the auto recovery feature from power failures been set? Press the ON/OFF button to stop operation.</li> </ul>
Air conditioner stops without the ON/OFF button being pressed.	<ul> <li>Is the off timer set? Press the ON/OFF button to restart operation.</li> <li>Is the air conditioner connected to a central remote controller? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>Does "         "         " appear in the remote controller display? Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> </ul>
Remote controller timer operation cannot be set.	Are timer settings invalid? If the timer can be set, <u>WEEKLY</u> , <u>SIMPLE</u> , or <u>AUTO OFF</u> appears in the remote controller display.
"PLEASE WAIT" appears in the remote controller display.	The initial settings are being performed. Wait approximately 3 minutes.
An error code appears in the remote controller display.	<ul> <li>The protection devices have been operated to protect the air conditioner.</li> <li>Do not attempt to repair this equipment by yourself.</li> <li>Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure to provide the dealer with the model name and information that appeared in the remote controller display.</li> </ul>
Draining water or motor rotation sound is heard.	When cooling operation stops, the drain pump operates and then stops. Wait approximately 3 minutes.

۲

# 10. Troubleshooting

Troubleshooting	Solution					
Operating sound is louder than specifications.	The indoor operation sound level is affected by the acoustic ticular room as shown in the following table and will be hig sound specification, which was measured in an echo-free r				acoustics of the par- Il be higher than the no-free room.	
			High sound- absorbing rooms	Normal rooms	Low sound- absorbing rooms	
		Location examples	Broadcasting studio, music room, etc.	Reception room, hotel lobby, etc.	Office, hotel room	
		Noise levels	3 to 7 dB	6 to 10 dB	9 to 13 dB	
Nothing appears in the wireless remote controller display, the display is faint, or signals are not received by the indoor unit unless the remote controller is close.		The batteries a Replace the ba If nothing appe the batteries a	are low. atteries and press ears even after the ire installed in the o	the Reset button. batteries are repla correct directions (·	iced, make sure that +, -).	
The operation lamp near the receiver for the wireless remote controller on the indoor unit is flashing.	<ul> <li>The self diagnosis function has operated to protect the air conditioner.</li> <li>Do not attempt to repair this equipment by yourself. Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure to provide the dealer with the model name.</li> </ul>					

# 11. Installation, relocation and inspection

#### Installation Area

- Avoid installing the air conditioner in the following places.
- Where flammable gas could leak.

#### **⚠** Caution:

Do not install the unit in an area where flammable gas could leak. If gas leaks and collects around the unit, it may cause an explosion.

- Where there is a lot of machine oil in the atmosphere.
- Salty place such as the seaside.
- Where sulfide gas is generated such as a hot spring.
- Where there is oil splashing or much oily smoke in the atomosphere.

### **⚠** Warning:

۲

If the air conditioner operates but does not cool or heat (depending on model) the room, consult your dealer since there may be a refrigerant leak. Be sure to ask the service representative whether there is refrigerant leakage or not when repairs are performed.

The refrigerant charged in the air conditioner is safe. Refrigerant normally does not leak, however, if refrigerant gas leaks indoors, and comes into contact with the fire of a fan heater, space heater, stove, etc., harmful substances will be generated.

### **Electrical work**

- · Provide an exclusive circuit for power supply of the air conditioner.
- Be sure to observe the breaker capacity.

### **∆** Warning:

- The customer should not install this unit. If the unit is installed incorrectly, fire, electric shock, injury, water leakage, etc. may result.
- Do not connect using branched outlet or an extension cord, and do not attach many loads to one electric outlet. A fire or electric shock may result from poor contact, poor insulation, exceeding the permissible current, etc. Consult your dealer.

# ▲ Caution:

- Include a ground wire.
- Do not connect a ground wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod or ground wire of a telephone. If a ground is incorrect, it may cause an electric shock.
- Install a ground leakage breaker depending on the place where the air conditioner is to be installed (humid place, etc.).
   If the ground leakage breaker is not installed, it may cause an electric shock.

#### Inspection and maintenance

- When the air conditioner is used for several seasons, the capacity may be reduced due to dirt inside the unit.
- Depending upon the conditions of use, an odor may be generated or dirt, dust, etc. may prevent proper drainage.
- It is recommended to apply inspection and maintenance (charged) by a specialist in addition to normal maintenance. Consult your dealer.



# 11. Installation, relocation and inspection

## Also consider operation sound

· Do not put an object around the air outlet of the outdoor unit. It may cause lowering of capacity or increase operating sound.

• If abnormal sound is heard during operation, consult your dealer.

#### Relocation

• When the air conditioner is to be removed or reinstalled because of rebuilding, moving, etc., special techniques and work are required.

## 

## Repair or relocation should not be done by the customer.

If this is done incorrectly, it may cause a fire, electric shock, injury, water leakage, etc. Consult your dealer.

Disposal

• To dispose of this product, consult your dealer.

If you have any question, consult your dealer.

# 12. Specifications

Model		SEZ-KD09NA		SEZ-KD12NA		SEZ-KD15NA		SEZ-KD18NA	
Function		Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating
Power supply		~/N, 208/230V, 60Hz							
Capacity	BTU/h	9,000	10,900	12,000	13,600	15,000	18,000	22,000	23,200
Input	kW	0.06	0.04	0.07	0.05	0.09	0.07	0.09	0.07
	CMM	5.5-7-9		7-9-11		10-12.5-15		12-15-18	
Airflow (Lo-Mid-Hi)	CFM	194-247-317		247-317-388		353-441-529		423-529-635	
	L/S	91-116-150		116-150-183		167-20	)8-250	200-250-300	
in. W		0.02-0.06-0.14-0.20		0.02-0.06-0.14-0.20		0.02-0.06-0.14-0.20		0.02-0.06-0.14-0.20	
Ext. static pressure	[Pa]	[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]	
Noise level (Lo-Mid-Hi)	dB	23-26-30		23-28-33		30-34-37		30-34-38	
Weight kg [lb] 18 [40]		21 [48]		23 [52]		27 [60]			
			-				-		

 Notes:
 1. Rating conditions (cooling)
 Indoor
 :
 80 °F [26.7 °C] D.B., 67 °F [19.4 °C] W.B. Outdoor
 :
 95 °F [35 °C] D.B.

 2. Rating conditions (heating)
 Indoor
 :
 70 °F [21.1 °C] D.B.
 Outdoor
 :
 47 °F [8.3 °C] D.B., 43 °F [6.1 °C] W.B.

The capacity is indicated the value when one indoor unit is connected to the outdoor unit.
 Specifications subject to change without notice.
 The external static pressure is set to 15 Pa at factory shipment.

### Guaranteed operating range

۲

		Indoor
	Linner limit	95 °F [35 °C] D.B.
Cooling	opper mini	71 °F [21.7 °C] W.B.
	Lower limit	67 °F [19.4 °C] D.B.
	Lower mint	57 °F [13.9 °C] W.B.
Heating		80 °F [26.7 °C] D.B.
	Opper limit	_
	L average line it	70 °F [21.1 °C] D.B.
	Lower limit	_

17

Notes: 1. Units should be installed by licensed electric contractor accordingly to local code requirement. 2. For outdoor units to be connected, refer to the Installation Manual that comes with the units.





# Index

 1. Consignes de sécurité
 18

 2. Nomenclature
 18

 3. Configuration d'écran
 20

 4. Régler le jour de la semaine et l'heure
 20

 5. Fonctionnement
 21

 6. Minuterie
 22

<ol> <li>7. Autres fonctions</li> <li>8. Sélection des fonctions</li> </ol>	25 26
9. Entretien et nettoyage     10. Guide de dépannage     11. Installation deplacement et inspection	
12. Spécifications techniques	



Ce symbole est utilisé unique	ment pour les pays de l'UE

Ce symbole est conforme à la directive 2002/96/EC Article 10 Informations à l'attention des usagers et Annexe IV.

Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des matèriels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, à la fin de leur durée de service, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés. Aidez-nous à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !

# 1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Les "Consignes de sécurité" reprennent des points très importants concernant la sécurité. Veillez bien à les suivre.
- Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

# Symboles utilisés dans le texte

## Symboles utilisés dans les illustrations

 $(\cline]$  : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

# Avertissement:

- Cet appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Demander au revendeur ou à une société agréée de l'installer. Si l'appareil n'est pas correctement installé il peut y avoir un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie.
   Ne pas marcher sur l'appareil ni y déposer des objets.
- Ne jamais éclabousser l'appareil ni le toucher avec des mains humides. Il pourrait en résulter un risque d'électrocution.
- Ne pas vaporiser de gaz inflammable à proximité de l'appareil sous risque d'incendie.
- Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant avec une flamme vive là où il serait exposé à l'échappement d'air du climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.
- Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de l'appareil extérieur pendant son fonctionnement.

### 

Ilnité interne

- Ne pas utiliser d'objet pointu pour enfoncer les boutons car cela risquerait d'endommager la commande à distance.
- Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et intérieurs.

- Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulièrement anormaux, arrêter l'appareil, éteindre l'interrupteur et prendre contact avec le revendeur.
   Ne jamais mettre des doigts, des bâtons, etc. dans les entrées et sorties d'air.
- Si vous sentez des odeurs étranges, arrêter l'appareil, le mettre hors tension et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette façon, il pourrait y avoir risque de panne, d'électrocution ou d'incendie.
- Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser le climatiseur sans surveillance.
- Toujours surveiller que les jeunes enfants ne jouent pas avec le climatiseur.
  Si le gaz de réfrigérant fuit, arrêter le fonctionnement du climatiseur, aérer convenablement la pièce et prendre contact avec le revendeur.

### Rangement de l'appareil

Lorsque vous devez ranger l'appareil, veuillez consulter votre revendeur.

# 2. Nomenclature

	SEZ-KD·NA
Modes du ventilateur	3 modes
Ailette	-
Louvre	_

# ■ SEZ-KD-NA

Filtre

### Dissimulé dans le plafond

Témoin de nettoyage du filtre



18

Normal

18

KB79K741H01\_F.pm6

# 2. Nomenclature



### Remarque :

۲

• Message "PLEASE WAIT" (VEUILLEZ PATIENTER)

Ce message s'affiche pendant 3 minutes environ lorsque l'appareil intérieur est alimenté ou suite à une coupure d'électricité. • Message "NOT AVAILABLE" (INDISPONIBLE)

Ce message s'affiche quand vous appuyez sur une touche pour lancer une fonction qui est indisponible pour cet appareil intérieur. Si une télécommande unique est utilisée pour contrôler simultanément plusieurs appareils intérieurs de modèle différent, ce message ne s'affichera pas si l'un des appareils intérieurs présente cette fonction.

19

08.10.1, 3:33 PM

ť

# 2. Nomenclature



# 3. Configuration d'écran



# 4. Régler le jour de la semaine et l'heure



### Remarque :

۲

- Le jour et l'heure n'apparaîtront pas si l'horloge a été déconnectée dans la sélection des fonctions.
- Au retour de l'alimentation, l'appareil intérieur ne fonctionnera pas pendant trois minutes. Le fonctionnement décrit ci-dessus est normal.
- Si ① ou ② est spécifié comme réglage, l'horloge de 12 heures (AM/PM) apparaît.
   ①Réglage CHANGE LANGUAGE = Anglais [Reportez-vous à la page 28]
- ©Réglage de l'affichage de la température = °F [Reportez-vous à la page 28] Si ces réglages ne sont pas effectués, l'horloge de 24 heures (heures des chemins de fer/heure militaire) apparaîtra.
- Seuls les écrans "Régler date/deure", "Écrans de contrôle standard", "Moniteur du programmateur" et "Configuration du programmateur" sont concernés par ces réglages.

### <Types d'écrans>

Le paramétrage de la langue d'affichage peut être modifié pour que le français devienne la langue par défaut en sélectionnant la fonction appropriée sur la télécommande. Voyez la Section 8: Sélection des fonctions.

# La langue de base est l'Anglais.

 Sélection des fonctions : Règle les fonctions et les plages disponibles pour la télécommande (fonctions du programmateur, restrictions de fonctionnement, etc.)

Régler date / heure :
Écrans de contrôle standards :

Règle le jour de la semaine et l'heure. Visualise et règle le fonctionnement du système de conditionnement.

 Moniteur du programmateur : Affiche le programmateur en place (hebdomadaire, simple ou arrêt automatique)

3 Réglage du jour de la semaine

• Configuration du programmateur : Règle le fonctionnement des programmateurs (hebdomadaire, simple ou arrêt automatique)

<Comment changer d'écran> Pour aller à (A) : Appuyer sur les boutons Mode et On/Off du programmateur durant 2 secondes.

Pour aller à (B) : Appuyez sur le bouton Menu du programmateur.

Pour aller à © : Appuyez sur le bouton Mode (Entrée).

Pour aller à 0 : Appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de réglage horaire ( $\bigtriangledown$  ou  $\triangle$ ).

 Time and Cloud
 A
 Réglage de l'heure

 Image: Second second

- \* À chaque fois que vous appuyez, vous avancez le jour affiché en  $\boxdot$  : Dim  $\to$  Lun  $\to$  ...  $\to$  Ven  $\to$  Sam.
- 3. Appuyez sur le bouton de réglage correspondant (1) afin de régler l'heure.
  \* À chaque fois que vous maintenez le bouton appuyé, l'heure (en (1) augmentera d'abord toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes les heures.

#### Remarque :

2

- Vos nouvelles informations des étapes 2 et 3 seront effacées si vous tapez le bouton (2) Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton (4) Filter 4.
- Appuyez sur le bouton 

   Mode (Entrée) pour terminer la procédure de réglage. Cela ramènera l'affichage sur l'écran de contrôle standard, où 
   vous indiquera le nouveau jour et la nouvelle heure.

20

KB79K741H01\_F.pm6

20

.

08.10.7, 4:12 PM

# 5. Fonctionnement

# 5.1. Description de la "FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE"

- Cet appareil est équipé de la fonction de redémarrage automatique. Lorsqu'il est remis sous tension, le climatiseur se met automatiquement à fonctionner dans le mode demandé par la télécommande au moment de sa mise hors tension.
- Si l'appareil avait été éteint par la télécommande avant sa mise hors tension, il reste arrêté même après sa remise sous tension.
- Si l'appareil avait adopté le test de fonctionnement avant la coupure de l'alimentation, lors de sa remise sous tension, il recommence à fonctionner dans le mode programmé par la télécommande avant l'entrée en test de fonctionnement



# **5.2. MARCHE/ARRET**

<Pour commencer l'opération> Appuyez sur le bouton ON/OFF ①.

- Le témoin de marche 1 et la zone d'affichage s'allument.
- Remargue :

Quand l'unité est relancée, les réglages de base sont les suivants.

	Réglages de télécommande
Mode	Dernier réglage
Réglage de température	Dernier réglage
Vitesse de ventilateur	Dernier réglage

<Pour arrêter le fonctionnement>

- Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF ①.
- Le témoin de marche 1 et la zone d'affichage s'éteignent.

### Remarque :

۲

Même si vous appuyez sur le bouton ON/OFF immédiatement après avoir arrêté la fonction en cours, le climatiseur ne se remettra en route que trois minutes plus tard. Ceci est une précaution pour éviter l'endommagement de tout composant interne.

#### 5.3. Choix du mode

- Si l'appareil est éteint, appuyer sur le bouton ON/OFF pour l'allumer.
- 1 Le voyant ON devrait s'allumer. ■ Appuyer sur la touche du mode de fonctionnement (□\$ C\$ C\$) ② pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité 2.
  - - Adde de refroidissement
    - ∧ Mode de assèchement
    - Mode de soufflerie
    - O Mode de chauffage
    - Mode automatique (refroidissement/chauffage)
  - Mode de ventilation
    - Indiqué uniquement dans les conditions suivantes Télécommande reliée utilisée
    - Avec un appareil LOSSNAY branché

### Informations concernant les climatiseurs multisystemes (Appareil exterieur de la serie MXZ)

- Les climatiseurs multi-systèmes (avec un appareil extérieur de la série MXZ) permettent de raccorder deux ou davantage d'appareils intérieurs à un appareil extérieur. En fonction de la capacité, plusieurs appareils intérieurs peuvent ainsi fonctionner simultanément.
- Lorsque vous essayez de faire fonctionner simultanément deux ou davantage d'appareils intérieurs reliés à un seul appareil extérieur, un pour le refroidissement et l'autre pour le chauffage, le mode de fonctionnement sélectionné sera celui de l'appareil intérieur qui a été mis en fonctionnement en premier. Les autres appareils intérieures dont le fonctionnement démarre plus tard ne peuvent pas fonctionner et l'état de fonctionnement cliqnote.

Dans ce cas, régler tous les appareils intérieurs sur le même mode de fonctionnement.

- Il se peut que l'unité intérieure, qui fonctionne en mode 🔂 (AUTO). Il n'est pas possible de changer le mode de fonctionnement (REFROIDISSEMENT  $\leftrightarrow$  CHAUF-FAGE) puis de passer en mode de veille.
- Si l'appareil intérieure démarre alors que l'appareil extérieure est en mode de dégivrage, quelques minutes (environ 15 minutes maximum) sont néces éliminer l'air chaud.
- Lorsque l'appareil fonctionne en mode chauffage, si le dessus de l'appareil chauffe ou que vous entendez le flux de gaz à l'intérieur, cette situation n'a rien d'anormal. Le réfrigérant circule dedans de manière permanente.

#### Fonctionnement automatique

- En fonction de la température définie préalablement, l'opération de refroidissement débutera si la température de la pièce est trop élevée ; à l'inverse, l'opération de chauffage débutera si la température de la pièce est trop basse.
- En mode de fonctionnement automatique, le climatiseur passera en mode de refroidissement si la température de la pièce varie et affiche 4 °F [2 °C] ou plus au-dessus de la température définie pendant 15 minutes. De la même façon, le climatiseur passera en mode de chauffage si la température de la pièce affiche 4 °F [2 °C] ou plus au-dessous de la température définie pendant 15 minutes.



La température de la pièce étant ajustée automatiquement de façon à rester stable, l'opération de refroidissement se met en marche à quelques degrés au-dessus, et l'opération de chauffage à quelques degrés au-dessous, de la température définie lorsque cette dernière est atteinte (fonction automatique d'économie d'éneraie).

### 5.4. Réglage de la température

- Pour réduire la température ambiante: Appuyer sur le bouton 🖸 3 pour sélectionner la température désirée. La température sélectionnée est affichée 3
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la valeur de la température baisse de 2 °F [1 °C].
- Pour augmenter la température ambiante:
   Appuyer sur le bouton ③ ③ pour sélectionner la température désirée.
   La température sélectionnée est affichée ③.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la valeur de la température baisse de 2 °F [1 °C].
- Plages de températures à votre disposition: Rafraichissement et Assèchement: 67 °F [19 °C]- 86 °F [30 °C] 63 °F [17 °C]- 83 °F [28 °C] Chauffage:
- Automatique: 67 °F [19 °C]- 83 °F [28 °C] L'affichage clignote sur 47 °F [8 °C] ou 103 °F [39 °C] pour signaler que la température de la pièce est inférieure ou supérieure à la température affichée.

# 5.5. Réglage de la vitesse du ventilateur

08.10.1, 4:03 PM

Appuyer sur le bouton (5) 🚰 📶 pour sélectionner la vitesse du ventilateur désirée. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les options disponibles changent en même temps que l'affichage 5 sur la télécommande, de la manière suivante

Vitesse de		Affichage de la télécommande						
ventilateur	Faible (Low)	Moyenne	Elevée (High)	Automatique				
3 vitesses	(* ) * .	(∯) → ∯_11	(ईत) → ईता —	•\$•				

### Remargue :

Le mode Auto n'est pas conseillé si l'appareil intérieure est reliée à un appareil extérieure de type MXZ.

# 5. Fonctionnement

- L'affichage et la vitesse de ventilation de l'appareil différeront dans les cas suivants:
  Lorsque les indications STAND BY (veilleuse) et DEFROST (dégivrage) sont affichées.
- Juste après la mise en marche du mode de chauffage (en attendant de passer à un autre mode).
- Lorsque la température de la pièce est supérieure au réglage de température de l'appareil qui fonctionne en mode de chauffage.
  Lors de l'opération de déshumidification, le ventilateur intérieur se met automati-
- Lors de l'opération de déshumidification, le ventilateur intérieur se met automatiquement sur faible vitesse et il est alors impossible de changer de vitesse.
- Lorsque la température de l'échangeur thermique est basse en mode de chauffage (par ex., juste après le lancement de l'opération de chauffage).

#### Remarque :

- Dans les cas suivants, la vitesse de ventilation actuelle générée par l'unité différera de la vitesse indiquée au niveau de la commande à distance.
  - Quand l'affichage indique "ATTENTE" ou "DEGIVRE".
     Lorsque la température de l'échangeur thermique est basse en mode de chauffage. (par ex. immédiatement après le lancement de l'opération de chauffage)
  - 3. En mode CHAUFFAGE, quand la température ambiante dans la pièce est supérieure à la température réglée.
  - 4. Quand l'unité est en mode SEC.

# 6. Minuterie

#### 6.1. Pour la télécommande à fil

Cette section explique comment régler et utiliser le minuteur. Vous pouvez utiliser la sélection des fonctions pour sélectionner le type de programmateur, entre les trois disponibles. ① Hebdomadaire, ② Simple, ou ③ Arrêt auto. Pour de plus amples informations sur comment régler la sélection des fonctions,

voyez la section 8. [4]–3 (3).

# 6.1.1. Minuterie hebdomadaire

- Le programmateur hebdomadaire peut servir à régler les huit opérations pour chaque jour de la semaine.
  - Chaque opération permet l'une ou l'autre des fonctions suivantes : Programmateur Marche/Arrêt avec un réglage de température ou programmateur Marche/Arrêt seulement, ou réglage de température seulement.
- À l'heure dite, le conditionneur d'air effectue l'action programmée.
   La précision horaire de ce programmateur est de 1 minute.

# Remarque :

۲

- \*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- \*2. Le programmateur hebdomadaire ne fonctionne pas dans les conditions suivantes.

La fonction de temporisateur est désactivée ; le système est dans un état anormal ; une exécution de test est en cours ; la télécommande est soumise à un auto-diagnostic ou à un diagnostic externe ; l'utilisateur est en train de définir une fonction ; l'utilisateur est en train de régler le temporisateur ; l'utilisateur est en train de régler l'heure ou le jour de la semaine ; le système est sous commande centralisée. (Précisément, le système n'exécute pas les opérations (allumage, extinction ou réglage de la température) désactivées dans ces situations.)

N° de fonctionnement



### 5.6. Ventilation

- Pour les appareils combinés LOSSNAY
- 5.6.1. Pour la télécommande à fil
- Pour lancer le ventilateur conjointement à l'unité intérieure:
   Appuyez sur le bouton ON/OFF ①.
   Quand l'indication de ventilation apparaît à l'écran (en <a href="mailto:light">(en <a href="mailto:light")</a>.
  - sera désormais lancé automatiquement à chaque fois que l'unité intérieure démarrera.
- Pour faire fonctionner le ventilateur indépendamment :
- Appuyez sur le bouton Mode ② jusqu'à ce que XX apparaisse à l'affichage. Cela lancera le ventilateur.

# Changer la force du ventilateur :

- Appuyez sur le bouton de ventilation (8) autant que nécessaire.
  - À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous changez le réglage comme indiqué ci-dessous.

$$\sum_{\text{Faible}} \mathbf{A} \rightleftharpoons \sum_{\text{Forte}} \mathbf{A} \mathbf{A}$$

#### <Comment régler le programmateur hebdomadaire>

- Appuyez sur le bouton Menu du programmateur (2), de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en [2]). (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Réglage" à "Moniteur" (moniteur).)
   Appuyez sur le bouton On/Off du programmateur (3) pour régler le jour. À chaque
- 3. Appuyez sur le bouton On/Off du programmateur 
  (
  ) pour régler le jour. À chaque fois que vous appuyez, vous changez le réglage en 
  (
  ), selon la séquence suivante : "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam" → "Dim" → ... → "Ven" → "Sam" → "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam"...
- Vos choix aux étapes 3 et 4 sélectionneront l'une des cellules de la matrice affichée ci-dessous.

(l'affichage de la commande à distance à gauche montre comment l'affichage devrait apparaître lors du réglage de l'opération 1 pour dimanche aux valeurs indiquées ci-dessous).

#### Matrice de réglage

matrice de regiage								
N ° d'op.	Sunday		Monday		Satur	day		
No. 1	• 8:30 • ON • 73 °F [23 °C]							
No. 2	• 10:00 • OFF		• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF			
No. 8								

¥	•
<réglage 1="" de="" dimanche="" l'opération="" pour=""></réglage>	<réglage 2="" de="" jours="" l'opération="" les="" pour="" tous=""></réglage>
Démarrer le conditionneur d'air à 8:30, avec la	Éteindre le conditionneur d'air à 10:00.
temperature a 73 °F [23 °C].	

#### Remargue :

semaine.)

En réglant le jour sur "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam", vous pouvez régler la même opération à effectuer au même moment tous les jours. (Exemple : L'opération 2 ci-dessus, qui est la même pour tous les jours de la

#### <Régler le programmateur hebdomadaire>



Timer am ≮∷enter			)	4
	N.1.1.	·	- O MEEKLY	4

Affiche le réglage de la température \* N'apparaît pas si la température n'est pas réglée.

- Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure (1) approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure choisie (en (5)).
  - \* Quand vous maintenez le bouton appuyé, l'heure augmentera d'abord toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes les heures.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF (1) pour sélectionner l'opération choisie (Marche ou Arrêt), en 6.
  - \* À chaque fois que vous appuyez vous passez au réglage suivant, selon la séquence suivante : aucun affichage (pas dé réglage) → "MARCHE" → "ARRET"

22

KB79K741H01\_F.pm6

22

08.10.7, 9:34 AM

# 6. Minuterie

- Appuyez sur le bouton de réglage de température (3) approprié pour régler la température choisie (en [7]).
  - À chaque fois que vous appuyez vous changez le réglage, selon la séquence suivante : aucun affichage (pas de réglage) ⇔ 76 °F [24 °C] ⇔ 78 °F [25 °C] ⇔ ... ⇔ 84 °F [29 °C] ⇔ 86 °F [30 °C] ⇔ 54 °F [12 °C] ⇔ ... ⇔ 73 °F [23 °C] ⇔ pas d'affichage.
- (Plage disponible : La plage disponible pour ce réglage va de 54 °F [12 °C] à 86 °F [30 °C]. La plage réelle au-delà de laquelle la température peut être contrôlée, toutefois, peut changer en fonction du type d'unité connectée.)
  8. Après avoir effectué les réglages nécessaires des étapes 5, 6 et 7, appuyez sur le bouton ④ Filter ← pour valider ces informations.
- sur le bouton (4) Filter 🛶 pour valider ces informations. pour effacer les valeurs actuelles de l'opération choisie, appuyez et relâchez rapidement le bouton (1) Check (Clear) une fois.
- \* Le réglage du temps affiché devient "----", et les réglages de température et On/Off s'éteignent tous.
- (Pour effacer tous les réglages du programmateur hebdomadaire d'un coup, appuyez sur le bouton ()) Check (Clear) pendant 2 secondes ou plus. L'affichage commencera à clignoter, ce qui indiquera que tous les réglages ont été effacés.)

#### Remarque :

۲

Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez le bouton ② Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton ④ Filter الم Si vous avez réglé deux opérations différentes ou plus pour le même

Si vous avez réglé deux opérations différentes ou plus pour le même temps exactement, seule l'opération ayant le n °le plus élevé sera effectuée.

- Répétez les étapes 3 à 8 autant de fois que nécessaire pour remplir les cellules disponibles que vous souhaitez.
- Appuyez sur le bouton 
   Mode (Retour) pour revenir à l'écran de contrôle standard et terminer la procédure de réglage.

   Pour activer le programmateur, appuyez sur le bouton Timer On/Off (program-
- Pour activer le programmateur, appuyez sur le bouton Timer On/Off (programmateur Marche/arrêt) 

   de manière à ce que l'indication "Timer Off" (arrêt programmateur) disparaisse de l'écran. <u>Veillez à ce que l'indication "Timer Off" ne s'affiche plus.</u>

\* Si le programmateur n'est pas réglé, l'indication "arrêt programmateur" clignote à l'écran.

<Comment visualiser les réglages du programmateur hebdomadaire>



- 1. Assurez-vous que l'indication du programmateur hebdomadaire apparaisse à l'écran (en 1).
- 2. Appuyez sur le bouton Menu du programmateur (2), de manière à ce que l'écran affiche "Moniteur" (en 🖲).
- 3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (régler date) () tant qu'il faut pour choisir le jour.
- Appuyez sur le bouton (⑦ ou ⑧) d'opération ▽ ou △ autant que nécessaire pour changer l'opération du programmateur à l'affichage (en ⑨).
  \* À chaque fois que vous appuyez, vous passez à l'opération du programma-
- teur suivante, dans l'ordre du réglage horaire.Four fermer le moniteur et retourner à l'écran de contrôle standard, appuyez sur le bouton Mode (Entrée) (2).

#### <Pour éteindre le programmateur hebdomadaire>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (9), de manière à ce que l'indication "arrêt programmateur" apparaisse en 10.



### <Pour allumer le programmateur hebdomadaire>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur B, de manière à ce que l'indication "arrêt programmateur" s'éteigne en  $\fbox{D}$ .



### 6.1.2. Minuterie simple

- Vous pouvez régler le programmateur simple de trois manières possible.
  - Heure de démarrage uniquement : Le conditionneur d'air démarre quand le temps indiqué s'est écoulé.
- Heure d'arrêt uniquement :
- Horaires de marche & d'arrêt :

: Le conditionneur d'air démarre et s'arrête quand les temps indiqués se sont écoulés.

temps indiqué s'est écoulé.

Le conditionneur d'air s'arrête quand le

- Le programmateur simple (démarrage et arrêt) peut être régler une fois seulement sur une période de 72 heures. Le réglage se fait heure par heure.
  Remarque :
- \*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- \*2. Le programmateur simple n'opérera pas dans les cas suivants. La fonction programmateur est éteinte ; anomalie du système ; un test est en cours ; la commande à distance effectue un auto-test ou un diagnostic ; l'utilisateur est en train de sélectionner une fonction ; l'utilisateur est en train de régler le programmateur ; le système est sous contrôle central. (Dans ces conditions, l'opération Marche/Arrêt est désactivée.)



<Comment régler le programmateur simple>



- Action (Marche ou Arrêt)
   \* "——" s'affiche s'il n' y a pas de réglage.
- 1. Assurez-vous que vous êtes sur un écran de contrôle standard, et que le témoin du programmateur simple s'affiche (en 1).
- Lorsque qu'une fonction autre que le temporisateur simple est affichée, réglez la télécommande sur SIMPLE TIMER en utilisant le paramètre de fonction temporisateur de la sélection des fonctions (voir 8.[4]–3 (3)).
- Appuyez sur le bouton Menu <sup>(2)</sup>, de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en <sup>(2)</sup>). (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Réglage" à "Moniteur".)
   Appuyez sur le bouton ON/OFF <sup>(1)</sup> pour afficher le réglage du programmateur
- 3. Appuyez sur le bouton ON/OFF ① pour afficher le réglage du programmateur simple (Marche ou Arrêt). Appuyez une fois sur le bouton pour afficher le temps restant sur Marche, et une fois encore pour afficher le temps restant sur Arrêt (l'indication Marche/Arrêt apparaît en ③):
  - Programmateur "Marche": Le conditionneur d'air démarre quand le nombre d'heures indiqué s'est écoulé.
  - Programmateur "Arrêt" : Le conditionneur d'air s'arrête quand le nombre d'heures indiqué s'est écoulé.
- 4. Avec l'indication "Marche" ou "Arrêt" en 3: Appuyez sur le bouton de réglage d'heure ① approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure sur Marche (si "Marche" s'affiche) ou sur Arrêt (si "Arrêt" s'affiche en 4).
  Plage disponible : 1 à 72 heures
- 5. Pour régler à la fois pour Marche et pour Arrêt, répéter les étapes 3 et 4.
- Notez que les temps pour Marche et Arrêt ne peuvent avoir la même valeur.
  Pour effacer le réglage Marche ou Arrêt actuel : Afficher le réglage Marche ou Arrêt (voir étape 3) puis appuyer sur le bouton Check (Clear) (1) de manière à ce que le réglage passe à "—" en (4). (Si vous souhaitez utiliser un réglage Marche ou Arrêt uniquement, assurez-vous que le réglage dont vous ne voulez pas est bien sur "—".)

÷



Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez le bouton Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton Filter  $\blacksquare$  .

- Appuyez sur le bouton 

   Mode (Entrée) pour retourner à l'écran de contrôle standard.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur 

   pour lancer le compte à rebours. Pendant que le programme s'exécute, l'affichage indique l'état du programmateur. Veillez à ce que la valeur du programmateur soit visible et convenable.

<Afficher les réglages actuels du programmateur simple>



1. Assurez-vous que l'indication du programmateur simple apparaisse à l'écran (sur []).

- Appuyez sur le bouton Menu (2), de manière à ce que le "Moniteur" apparaisse à l'écran (en 5).
  - Si le programmateur simple Marche ou Arrêt est en fonction, son état actuel apparaîtra en <a>[6]</a>.
  - Si les valeurs Marche et Arrêt ont été réglées toutes les deux, les deux valeurs apparaîtront alternativement.
- 3. Appuyez sur le bouton ② Mode (Entrée) pour fermer le moniteur et retourner à l'écran de contrôle standard.

### <Pour éteindre le programmateur simple...>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (3), de manière à ce que le réglage du programmateur n'apparaisse plus à l'écran (en [7]).



### <Pour lancer le programmateur simple...>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur ③, de manière à ce que le réglage du programmateur apparaisse en [7].



#### Exemples

۲

Si les horaires de marche et d'arrêt ont été réglés pour le programmateur simple, l'opération et l'affichage sont comme indiqués comme ci-dessous.

Exemple 1 :

- Démarrer le programmateur, avec l'heure de démarrage avant l'heure d'arrêt Réglage Marche : 3 heures
- Réglage Arrêt : 7 heures



Au démarrage du programmateur Affiche le réglage de démarrage du programmateur (les heures restant avant le démarrage).

3 heures après le démarrage du programmateur l'Affichage change pour montrer le réglage d'arrêt du programmateur (les heures restant avant l'arrêt). L'affichage indique l'horaire de la manière suivante : ARRÊT (7 heures) – MARCHE (3 heures) = 4

7 heures après le démarrage du pro-

grammateur Le conditionneur d'air s'éteint, et restera éteint jusqu'à ce que quelqu'un le relance. Exemple 2 :

Démarrer le programmateur, avec l'heure d'arrêt avant l'heure de démarrage Réglage Marche : 5 heures Réglage Arrêt : 2 heures



Au démarrage du programmateur Affiche le réglage d'arrêt du programmateur (les heures restant avant l'arrêt).

2 heures après le démarrage du programmateur l'Affichage change pour montrer le réglage de démarrage du programmateur (les heures restant avant le démarrage).

L'affichage indique l'horaire de la manière suivante : MARCHE (5 heures) – ARRÊT (2 heures) = 3 heures. 5 heures après le démarrage du pro-

grammateur Le conditionneur d'air s'allume, et restera al-

lumé jusqu'à ce que quelqu'un l'éteigne.

### 6.1.3. Minuterie "Auto Off" (Arrêt auto)

Ce programmateur commence le compte à rebours au démarrage du conditionneur d'air, et éteint le conditionneur quand le temps indiqué s'est écoulé.

- les réglages possibles vont de 30 minutes à 4 heures, par tranches de 30 minutes.
  Remarque :
- \*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- Le programmateur Arrêt Auto n'opérera pas quand l'une des conditions suivantes est en fonction.

La fonction programmateur est éteinte ; anomalie du système ; un test est en cours ; la commande à distance effectue un auto-test ou un diagnostic ; l'utilisateur est en train de sélectionner une fonction ; l'utilisateur est en train de régler le programmateur ; le système est sous contrôle central. (Sous ces conditions, l'opération Marche/Arrêt est désactivée.)



### <Comment régler le programmateur Arrêt Auto>

2 3 Réglage du programmateur



1. Assurez-vous que vous êtes sur un écran de contrôle standard, et que le témoin du programmateur Arrêt Auto s'affiche (en 1).

Lorsque qu'une fonction autre que le temporisateur à extinction automatique est affichée, réglez la télécommande sur AUTO OFF TIMER en utilisant le paramètre de fonction temporisateur de la sélection des fonctions (voir 8.[4]–3 (3)).

- Appuyez sur le bouton Menu du programmateur 
   (
   ) pendant 3 secondes, de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en 
   ).
   (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Ré-
- glage" à "Moniteur".)
  3. Appuyez sur le bouton de réglage d'heure ① approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure d'arrêt (en ③).

Appuyez sur le bouton ④ Filter 🛶 pour enregistrer le réglage.

#### Remarque :

Vos informations seront effacées si vous tapez le bouton 0 Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton 0 Filter  $\checkmark$  .

- Appuyez sur le bouton (2) Mode (Entrée) pour terminer la procédure de réglage et retourner à l'écran de contrôle standard.
- Si le conditionneur d'air est déjà en fonction, le programmateur démarre le compte à rebours immédiatement. <u>Veillez à vérifier que le réglage du programmateur</u> <u>apparaisse correctement à l'écran.</u>

24

KB79K741H01\_F.pm6

24

08.10.1, 3:33 PM

# 6. Minuterie



### <Pour éteindre le programmateur Arrêt Auto...>

 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur 

 pendant 3 secondes, de manière à ce que l'indication "Arrêt programmateur" apparaisse en 
 et que la valeur du programmateur (en 
 disparaisse.



# 7. Autres fonctions

۲

- 7.1. Verrouiller les boutons de la télécommande (limite de fonctionnement d'opération)
- Vous pouvez verrouillez les boutons de la télécommande si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser la sélection de fonction de la télécommande pour sélectionner le type de verrouillage. (Pour de plus amples informations sur comment sélectionner ce verrouillage, voyez la section 8, paragraphe [4]–2 (1).) Vous pouvez utiliser spécifiquement l'un ou l'autre des verrouillages ci-dessous.

① Blocage de tous les boutons : Bloque tous les boutons de la télécommande.
 ② Blocage de tout sauf ON/OFF (Marche/Arrêt) :

Bloque tous les boutons autres que ON/OFF. Remarque :

L'indicateur "verrouillé" apparaît à l'écran pour indiquer que les boutons sont actuellement bloqués.



### <Comment bloquer les boutons>

1. Tout en pressant le bouton Filter ④, maintenez appuyé le bouton ON/OFF ① pendant 2 secondes. L'indicateur "verrouillé" apparaît à l'écran (en ①), indiquant que le verrouillage est enclenché.

Si le verrouillage a été désactivé pour la sélection des fonctions, l'écran affichera le message "indisponible" quand vous appuyez sur les boutons de la manière indiquée ci-dessus.



 Si vous appuyez sur un bouton bloqué, l'indication "Verrouillé" (en 1) clignotera à l'écran.



 Sinon, il est possible d'éteindre le conditionneur d'air lui-même. La valeur du programmateur (en [7]) disparaîtra de l'écran.



<Pour démarrer le programmateur Arrêt Auto...>

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur 

   pendant 3 secondes.
   L'indication "Arrêt programmateur" disparaît (en 

   teur apparaît (en
- Sinon, il est possible d'allumer le conditionneur d'air lui-même. La valeur du programmateur apparaît en 7.



<Comment débloquer les boutons>

 Tout en pressant le bouton Filter (), maintenez appuyé le bouton ON/OFF () pendant 2 secondes—de manière à ce que l'indication "verrouillé" disparaisse de l'écran (en ).



# 7.2. Autres indications

7.2.1. Commande centralisée



- S'affiche lorsque le fonctionnement est contrôlé par un contrôleur central, etc. Les fonctionnements réduits sont illustrés ci-dessous.
  - ON/OFF (y compris le fonctionnement de la minuterie)
  - Mode de fonctionnement
  - Réglage de la température

#### Remarque: Peut aussi être réduit de manière individuelle.

7.2.2. Indicateur de mode clignotant



- Lorsqu'il clignote de manière continue S'affiche lorsqu'un autre appareil intérieur connecté à l'appareil extérieur fonctionne déjà dans un autre mode. Correspond au mode de fonctionnement de l'autre appareil intérieur.
- Si le mode est activé après le clignotement de l'affichage S'affiche si le mode de fonctionnement est réduit pour chaque saison par un contrôleur central, etc.

Utilisez un autre mode de fonctionnement.

08.10.1, 3:33 PM

# 7. Autres fonctions

# 7.2.3. Indication des codes d'erreur

Si vous avez entré un numéro de téléphone à appeler en cas de problème, l'écran affiche ce numéro. (Vous pouvez effectuer ce réglage sous la sélection des fonctions. Pour de plus amples informations, reportez-vous section 8.)





Code d'erreur

• Si le témoin de marche et le code d'erreur clignotent tous les deux : Cela signifie que le conditionneur d'air est hors service et que le fonctionnement est arrêté (et qu'il ne peut être relancé). Notez le numéro d'unité et le code d'erreur, puis éteignez l'alimentation du conditionneur et appelez votre fournisseur ou votre technicien de maintenance.

() ON/OFF

۲

- Si seul le code d'erreur clignote (alors que le témoin de marche reste allumé) : L'opération continue, mais il se peut que le système ait un problème. Dans ce cas, vous devez noter le code d'erreur, puis appeler votre fournisseur ou votre technicien pour lui demander son avis.
  - Si vous avez entré un numéro de téléphone à appeler en cas de problème, appuyez sur le bouton Check pour l'afficher à l'écran. (Vous pouvez effectuer ce réglage sous la sélection des fonctions. Pour de plus amples informations, reportez-vous section 8.)

# 8. Sélection des fonctions

# Sélection des fonctions de la commande à distance Le réglage des fonctions de la commande suivantes peut être modifié à l'aide du mode de sélection des fonctions de la commande à distance. Modifiez le réglage au besoin.

Elément 1	Elément 2	Elément 3 (contenu de réglage)		
1. Modification de la langue ("CHANGE LANGUAGE")	Réglage des langues d'affichage	L'affichage en plusieurs langues est possible		
2. Limitation des fonctions	<ol> <li>Réglage de la limitation des fonctions de fonctionnement (ver- rouillage de fonctionnement) ("BLOCAGE FONCTIONS")</li> </ol>	<ul> <li>Réglage de la plage de limitation de fonctionnement (verrouillage de fonc- tionnement)</li> </ul>		
("SELECTION FONCTIONS")	(2) Utilisation du réglage du mode automatique ("SELECTION DU MODE AUTO")	Activation ou désactivation du mode de fonctionnement "automatique"		
ſ	(3) Réglage de la limitation de la plage de températures ("LIMITA- TION TEMPERATURE")	Réglage de la plage de températures ajustable (maximum, minimum)		
	(4) Utilisation du réglage du mode de fonctionnement automatique ascendant/descendant du panneau d'élévation du filtre	(Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.)		
	(5) Utilisation du réglage du mode de direction de sortie d'air fixe	(Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.)		
3. Sélection des modes ("SELECTION DU MODE")	(1) Réglage de la commande à distance principale/secondaire ("TELCOMMANDE PRINCIPALE/SECONDAIRE")	<ul> <li>Sélection de la commande à distance principale ou secondaire</li> <li>* Lorsque deux commandes à distance sont connectées à un groupe, l'une des deux doit être réglée en tant que commande secondaire.</li> </ul>		
	(2) Utilisation du réglage de l'horloge ("AFFICHAGE HORLOGE")	Activation ou désactivation de la fonction d'horloge		
	(3) Réglage de la fonction de minuterie ("PROG HEBDO MADAIRE")	Réglage du type de minuterie		
	(4) Réglage du numéro à contacter en cas d'erreur ("CALL.")	<ul> <li>Affichage du numéro à contacter en cas d'erreur</li> <li>Réglage du numéro de téléphone</li> </ul>		
4. Modification de l'affichage	(1) Réglage de l'affichage de la température °C/°F ("TEMPERA- TURE °C/°F")	<ul> <li>Réglage de l'unité de température (°F ou °C) à afficher</li> </ul>		
MENU")	(2) Réglage de l'affichage de la température de l'air d'aspiration ("TEMPERATURE AMBIANTE")	Activation ou désactivation de l'affichage de la température de l'air (d'as- piration) intérieur		
·	(3) Réglage de l'affichage du refroidissement/chauffage automati- que ("AFFICHAGE AUTO F/C")	Activation ou désactivation de l'affichage "Cooling" (Refroidissement) ou "Heating" (Chauffage) pendant le fonctionnement en mode automatique		

۲



### [Réglage détaillé]

[4]-1. Réglage CHANGE LANGUAGE (Modification de la langue)

- La langue d'affichage de l'écran à pixels peut être sélectionnée.
  - Appuyez sur la touche [ ① MENU] ⑥ pour modifier la langue. ① Anglais (GB), ② Allemand (D), ③ Espagnol (E), ④ Russe (RU),
  - ⑤ Italien (I), ⑥ Chinois (CH), ⑦ Français (F), ⑧ Japonais (JP)
- Consultez le tableau d'affichage par point.

### [4]-2. Limitation des fonctions

2 OFF

۲

- (1) Réglage de la limitation des fonctions de fonctionnement (verrouillage de fonctionnement)
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D.
  - ① no1 : Le réglage du verrouillage de fonctionnement est appliqué à tou-tes les touches autres que la touche [① ON/OFF]. 2 no2 : Le réglage du verrouillage de fonctionnement est appliqué à tou-
  - tes les touches.
  - ③ OFF (valeur de réglage initial) :
  - Le réglage du verrouillage de fonctionnement n'est pas appliqué. Pour appliquer le réglage du verrouillage de fonctionnement à l'écran nor-mal, il est nécessaire d'appuyer sur les touches (Appuyez simultanément sur les touches [FILTER] et [0 ON/OFF] en même temps et les maintenir enfoncées pendant deux secondes.) sur l'écran normal après avoir effectué le réglage ci-dessus.

### (2) Utilisation du réglage du mode automatique

- Lorsque la commande à distance est connectée à l'appareil disposant du mode de fonctionnement automatique, les réglages suivants peuvent être effectués. Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D.
- ON (valeur de réglage initial) : Le mode automatique s'affiche lorsque ce
  - mode de fonctionnement est sélectionné. : Le mode automatique ne s'affiche pas lorsque ce mode de fonctionnement est
- sélectionné
- (3) Réglage de la limitation de la plage de températures Une fois ce réglage effectué, la température peut être modifiée dans la plage définie.
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D. 1 LIMITE TEMP MODE FROID :
  - Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode refroidissement/déshumidification
  - ② LIMITE TEMP MODE CHAUD : Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode chauffage
  - ③ LIMITE TEMP MODE AUTO :
  - Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode automatique.
  - ④ OFF (programmation initiale) :
  - La limitation de la plage de températures n'est pas active. Lorsqu'un réglage autre que OFF est sélectionné, le réglage de la limitation
  - de la plage de températures des modes refroidissement, chauffage et automatique s'effectue en même temps. Toutefois, la plage ne peut pas être limitée lorsque la plage de températures réglée n'a pas été modifiée.
  - Pour augmenter ou diminuer la température, appuyez sur la touche [ ∰ TEMP. (▽) ou (△)] 億.
  - our commuter entre le réglage maximal et minimal, appuyez sur la touche [\*1] (B. Le réglage sélectionné clignote et la température peut être réalée.

Plage réglable

- Mode refroidissement/déshumidification :
- Limite inférieure : 67 °F [19 °C] à 86 °F [30 °C] Limite supérieure : 86 °F [30 °C] à 67 °F [19 °C] Mode chauffage :
- Limite inférieure : 63 °F [17 °C] à 83 °F [28 °C]
- Limite supérieure : 83 °F [28 °C] à 63 °F [17 °C]
- Mode automatique : Limite inférieure : 67 °F [19 °C] à 83 °F [28 °C]
- Limite supérieure : 83 °F [28 °C] à 67 °F [19 °C] La plage réglable varie en fonction de l'appareil à connecter (Mr. Slim, CITY MULTI et à température intermédiaire)
- (4) Utilisation du réglage du mode de fonctionnement automatique ascendant/ descendant du panneau d'élévation du filtre Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.
- (5) Utilisation du réglage de mode de direction de sortie d'air fixe Pour ce modèle, cette fonction n'est pas disponible.

- [4]-3. Réglage de la sélection des modes
  - (1) Réglage de la commande à distance principale/secondaire Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D. ① Principale : La commande devient la commande principale ② Secondaire : La commande devient la commande secondaire.
  - (2) Utilisation du réglage de l'horloge
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D. ① ON : La fonction d'horloge peut être utilisée. ② OFF : La fonction d'horloge ne peut pas être utilisée.
- (3) Réglage de la fonction de minuterie
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] () (Choisissez l'une des fonctions suivantes.). ① PROG HEBDO MADAIRE (Valeur de réglage initial):

  - La minuterie hebdomadaire peut être utilisée. 2 PROG HORAIRE ARRET AUTO:
  - L'arrêt différé automatique peut être utilisé.
  - ③ PROG HORAIRE SIMPLIFIE:
    - La minuterie simple peut être utilisée
  - ④ PROG HORAIRE INACTIF:
  - Le mode de minuterie ne peut pas être utilisé.
  - Lorsque l'utilisation du réglage de l'horloge est définie sur OFF. la fonction "PROG HEBDO MADAIRE" ne peut pas être utilisée.

(4) Réglage du numéro à contacter en cas d'erreur

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] (D. (1) CALL OFF : Les numéros à contacter définis ne s'affich : Les numéros à contacter définis ne s'affichent pas
- en cas d'erreur. ② CALL \*\*\*\* \*\*\*\* : Les numéros à contacter définis s'affichent en cas d'erreur.
  - : Le numéro à contacter peut être réglé lorsque l'affi-CALL chage est tel qu'illustré à gauche.
- Réglage des numéros à contacter Pour régler les numéros à contacter, effectuez la procédure suivante. Déplacez le curseur clignotant sur les numéros réglés. Appuyez sur la touche [ ]  $\ddagger$  TEMP. ( $\bigtriangledown$ ) et ( $\triangle$ )] C pour déplacer le curseur vers la droite (gauche). Appuyez sur la touche [ CLOCK ( $\bigtriangledown$ ) et ( $\triangle$ )] C pour régler les numéros les numéros

### [4]-4. Réglage de l'affichage

- (1) Réglage de l'affichage de la température °C/°F
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] (D.
     O°C : L'unité de température °C est utilisée. ② °F : L'unité de température °F est utilisée
- (2) Réglage de l'affichage de la température de l'air d'aspiration Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ① ON/OFF] ①. ① ON : La température de l'air d'aspiration s'affiche. ② OFF : La température de l'air d'aspiration ne s'affiche pas

### (3) Réglage de l'affichage du refroidissement/chauffage automatique

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ① ON/OFF] . ① ON : L'une des fonctions "Automatic cooling" (Refroidissement automatique) ou "Automatic heating" (Chauffage automatique) s'affiche en mode automatique
- 2 OFF: Seule la fonction "Automatic" (Automatique) s'affiche en mode automatique

I

--

Lanque n	ar défaut	Enalish	Germanv	Spanish	Russian	Italv	Chinese	French	Japanese
Attendre le déma	rrage	PLEASE WAIT	←		⊢ indeciran		€-	←	€
Mode de	Refroidisse-	*******	* ****Kiibloo	∦"%⊏pí∩	***Yoror	****CDDI	` ∦"*± \≏		, v.
ionctionnement	ment Assèchement		AT	<u>*⊷∕°ENIU</u> ∠DESHUMI-			<u>አምመዝረ ‹</u> ለ <u>የቀን</u> ፀ		<u>***/1755</u> へどうく
	Chauffage						シームを引き		
	Automatique	<u>≁≺⊓EHI</u> *→∩⊔TO	>-≺⊓eizen +-⇒⇔utro	איזעHLUN ר→פטדס-	<u>ጉ-ና 18ጠ/0</u> 	⊁≺⊓EHI ≁⇒∆UTO	<u>&gt;-&lt; #1735</u> 	<u>≻~\∏HUU</u> +→∩⊔TΩ	
	Automatique	<u>∔iHUIU</u>	<u>∔∔HUTU</u> ≜+∔KJU		i–iHBT0 A→γ	÷∔HUIU ≁⇒cool	∔∔⊟ <u>द/</u> !	÷∔HUIU ≁→EDOID	
	(Refroidissement)	÷ίlUUL ≁→υ⊏οτ	i 4 úKútilen	it KIU	<i>∔∔Холоя</i> क⇒т	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	たい 利/マ	<u>∔úf KUIU</u> A⇒cuaup	447万
	(Chauffage)	<u>ZIHEHI</u>	i∔iHeizen	<del>2.3CALUK</del>	<i>∔</i> ↓ јепло	<u>‡</u> ;HEHI	石制烈	23(HAUD	に服用
	Vontilation	SFAN	SLüfter	S LACIÓN	55 Вент		新选凤		\$5送風
			***Geblase X2betrieb	382LACIÓN	₩ Венти- Жляция		±∞2换气		382换気
	(Pré-chauffage)	STAND BY	STAND BY	CALENTANDO	ОБОГРЕВ: ПАУЗА	STAND BY	准备中	PRE CHAUFFAGE	準備中
	Degivrage	DEFROST	Altaven	DESCONGE - LACIÓN	ОТТАИВАНИЕ	SBRINA MENTO	除霜中	DEGIVRAGE	霜取中
Température défin	nie	SET TEMP	TEMP einstellen	TEMP. CONSIGNA	ЦЕЛЕВАЯ Температура	IMPOSTAZIONE TEMPERTURN	<b>设定温度</b>	REGLAGE TEMPERATURE	設定温度
Vitesse du ventila	teur	FAN SPEED	Liiftersesch windiskeit	VELOCIDAD Ventilador	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	VELOCITA' VENTILATORE	凤速	VITESSE DE VENTILIATION	風速
Non disponible		NOT AVAILABLE	Nicht Verfusbar	NO DISPONIBLE	НЕ АОСТУПНО	NON DISPONIBILE	无效按钮	NON DISPONIBLE	無効がり
Contrôle (Erreur)		Снеск	Prüfen	COMPROBAR	Проверка	Снеск	检查	CONTROLE	点検
Marche d'essai		TEST RUN	Testbetrieb	TEST FUNCIO	ТЕГТОВЫЙ ЗАПУСК	TEST RUN	试运转	TEST	試ウソテソ
Auto-contrôle		SELFCHECK	Selbst-	AUTO BEIUSIÓN	Самоднаг-	SELF CHECK	自我诊断	AUTO CONTROLE	自己リゾリ
Sélection des fon	ctions	FUNCTION	FUNKTION	SELECCIÓN	Быбор	SELEZIONE	功能洗择	SELECTION	<u>キ</u> バウ雑択
Réglage de la ver	ntilation	SETTING OF	Lüfterstufen	CONFIG.	Натройка	IMPOSTAZIONE	<u>地</u> 气设定	SELECTION	场等部定
		VENTION	WHITEI	VEMILLION	BENISLINN.	NKIN ES I EKMN	TA UMAL	VENTILITIVA	TAAUAAL
Langue p	ar défaut	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Modification de la	langue	CHANGE LANGUAGE	←	←	←	←	←	←	←
Sélection des fon	ctions	FUNCTION SELECTION	Funktion auswahien	SELECCIÓN DEFUNCIONES	Выбор Функции	SELEZIONE FUNZIONI	功能限制	SELECTION FONCTIONS	キノウ制限
Blocage des fonc	tions	LOCKING FUNCTION	SPerr - Funktion	FUNCIÓN BLOQUEADA	ФУНКЦИЯ Влокировки	BLOCCO FUNZIONI	操作限制	BLOCAGE FONCTIONS	欙催 <sup>₩</sup>
Sélection du mod	e automatique	SELECT AUTO MODE	AUSWAHI AVto Betrieb	SELECCIÓN MODO AUTO	выбор Режима авто	SELEZIONE MODO AUTO	自动模式	SELECTION DU	自動點
Limites de la plag	e de température		Limit Temp	LÍMIT TEMP	OTPAHNYEHME VIT TEMPERAT		温度限制		温度制限
Utilisation du réglage du mode que ascendant/descendant di	e de fonctionnement automati- Loanneau d'élévation du filtre		→ F	<u>←</u>	←	←	<u>←</u>	←	←
Utilisation du rég	age de mode de	SET 219	←	←	←	←	←	←	<del>~</del>
Limites de tempér	ature mode refroi-		Limit	LÍMIT TEMP	Ограничено	LIMITAZIONE	制冷菇围	LIMITE TEMP	桃冷南
Limites de tempéra	ature mode chauf-		Limit		одижаение Отраничен	LIMITAZIONE	制物范围	LIMITE TEMP	地理屋
Limites de tempé	rature mode auto	HEAT MODE	Heiz Temp Limit	MODO CALOR LÍMIT TEMP	оботрев Ограничен	LIMITAZIONE	白井詰田		动动
Sélection du mod	e	AUTOMODE MODE	AUto Temp Betriebsart	MODO AUTO SELECCIÓN	РІЖИМ АВТО Выбор	MODO AUTO	甘土坩戈	MODE AUTO	<u>.1)년 발()</u> 甘士 + 개
Réglage télécom	mande PRINCI-		Wahlen Haupt	DE MODO	РЕЖИМА Отновной		<u> 金用假队</u> 3 平均 十	DU MODE TELCOMMANDE	<u> 参用十八</u> 25日月24日
PALE Réglage télécom	mande SECON-		Controller	PRINCIPAL	ПЗЛЬТ Пополинта-		に (注)	MAITRE	비우기에 비용했다.
DAIRE Réglage de l'horle	oge	SUB		SECUNDARIO BELO.I	Лынын пульт Чосы		(進役) 開	ESCLAVE	
Réalage iour/heu	re	CLUCK		(ANRIG BRIG I			町電田	HORLOGE	時計 535
	-			4:CONFIG	ЧНСЫ.УЦТ. ₩:ВВОА		时间 <b>ENTER</b>		*110791 #1:カ7テ1
Réalace minuteri	2	IIME AM +':ENTER	IIME PM #':ENTER	<i>←</i>	← 	← -	<i>←</i>	<i>←</i>	<i>←</i>
negiage minuten	-	TIMER SET	Zeitschaltühr +:einstellen	TEMPORIZA - Dor#:(ONFIG	Таймер:уст. 44:ввод	TIMER #:ENTER	定式 定式 日本語 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	PROG HORAIRE +:ENTRER	91マ-セッティ 44:カフティ
<b>.</b>		TIMER AM #:ENTER	TIMER PM #:ENTER	←	←	←	←	←	←
Controle minuteri	e		Uhrzeit Anzeise	VISUALIZAR Temporizad.	ПРОЕМОТР ТАЙМЕРА	VISUALIZ TIMER	定据状态	AFFICHAGE PROG HORAIRE	917-E=9-
		TIMER AM MONITOR		←	←	←	←	←	←
Minuterie hebdon	nadaire	WEEKLY	Wochenzeit Scheit Nhr	TEMPORIZA - DOR SEMANAI	НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР	TIMER	每周泡播	PROG HEBDO MADAIRE	917-週間
Mode de minuteri	e "off" (Arrêt)		Zeitschaltuhr	TEMPORIZA -	Talimep	TIMER	<b>沪</b> 捕获效	PROG HORAIRE	<sup>917-</sup> 無効
Minuterie "Auto O	ff" (Arrêt auto)	AUTO OFF	Auto Zeit	APAGADO OUTOMÓTICO	Автоот Ключ.	AUTO OFF	解除它时	PROG HORAIRE	917-7952L
Minuterie simple		SIMPLE	Einfoche	TEMPORIZA -	ПРОСТОЙ	TIMER	·····································	PROG HORAIRE	פסית אוירו-⊽זע
		1111128	2ENTURKT1011	UVK SIMPLE	THMMEP	I SHIPLIFICATO		STOP LINE	1.1

•

KB79K741H01\_F.pm6

29

08.10.1, 3:33 PM

۲

29

				-		-		
Langue par défaut	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Paramétrage des numéros en situa- tion d'erreur	CALL	←	←	←	÷	←	←	←
Modification de l'affichage	DISP MODE SETTING	Anzeise Betriebsart	MOSTRAR MODO	Настройка ИНА РЕЖИМА	IMPOSTAZIONE MODO DISPLAY	转换表示	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
Réglage de l'affichage de la tempé- rature en °C/°F		Wechsel °C/°F	TEMPGRADOS *C/*F	EANH.TEMTER °C/°F	TEMPERATURA °C/°F	温度°%₅	TEMPERATURE °C/°F	温度℃⊱
Réglage de l'affichage de la tempé- rature de l'air de la pièce	Room TEMP DISP SELECT	Raum temp sewahit	MOSTRAR TEMR	Показывать Темп.в комн.	TEMPERATURA Ambiente	吸入温度	TEMPERATURE AMBIANTE	スイコミオンド たまウンド
Réglage de l'affichage refroidisse- ment/chauffage automatique	AUTO MODE DISP C/H	AutoBetrieb C/H	MOSTRAR F/C EN AUTO	HHA.T/X B PEXIME ABTO	Алто с/н	自动标示	AFFICHAGE AUTO F/C	自動語影

# 9. Entretien et nettoyage



- Affiche qu'il faut nettoyer le filtre.
- Nettoyez le filtre.
- Pour réinitialiser l'affichage "FILTER" (filtre) Si vous appuyez deux fois successives sur la touche [FILTER] (filtre) après avoir nettoyé le filtre, l'affichage s'éteint puis est réinitialisé.

#### **Remargue :**

۲

- Si deux types d'appareils intérieurs (ou plus) sont contrôlés, la période entre les nettoyages dépend du type de filtre. Si vous devez nettoyer le filtre de l'appareil principal, "FILTER" (filtre) s'affiche. Si l'affichage s'éteint, la période cumulée est réinitialisée.
- "FILTER" (filtre) indique la période entre les nettoyages en heure si le climatiseur est utilisé dans des conditions d'air intérieur normales. Toutefois, le degré d'encrassement du filtre dépend des conditions environnementales ; nettoyez-le donc en conséquence.
- La période cumulée avant le nettoyage du filtre varie selon les modèles.
- Cette indication est indisponible pour la télécommande sans fil.

- Nettoyage des filtres
  Nettoyer les filtres avec un aspirateur. Si vous ne possédez pas d'aspirateur, battre les filtres contre un objet dur afin de les secouer et de retirer toutes les saletés et la poussière.
- Si les filtres sont particulièrement sales, les laver à l'eau tiède. Veiller à rincer soigneusement toute trace de détergent et laisser sécher les filtres complètement avant de les remonter dans le climatiseur.

#### **∧** Précaution:

- Ne jamais laisser sécher les filtres au soleil ni les sécher en utilisant une source de chaleur comme un chauffage électrique : vous risqueriez de les déformer.
- Ne jamais laver les filtres à l'eau chaude (au-dessus de 122  $^\circ\text{F}$  [50  $^\circ\text{C}$ ]) car vous risqueriez de les faire gondoler. Veiller à ce que les filtres à air soient toujours en place. La mise en marche
- de l'appareil alors que les filtres sont retirés pourrait en effet être à l'origine d'un mauvais fonctionnement.

#### A Précaution:

- Avant de commencer le nettoyage, arrêter l'appareil et couper l'alimentation.
- Les appareils intérieurs sont équipés de filtres servant à extraire les poussières de l'air aspiré. Nettoyer les filtres selon les méthodes illustrées ciaprès.

Retrait du filtre

- Lors du retrait du filtre, se protéger les veux de la poussière. Si vous devez monter sur le rebord d'une fenêtre pour effectuer l'opération, attention de ne pas tomber. Une fois le filtre retiré, ne pas toucher les pièces métalliques internes de
- l'appareil intérieur sous peine de blessure.
- SEZ-KD-NA



۲

#### Tout en levant le bouton de filtre, le tirer.

A Entrée d'air B Sortie d'air © Filtre D Bouton

# 10. Guide de dépannage

Guide de dépannage	Solution
Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement.	<ul> <li>Nettoyez le filtre. (Le débit d'air est réduit lorsque le filtre est sale ou colmaté.)</li> <li>Contrôlez la température et ajustez la température définie en conséquence.</li> <li>Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil extérieur. L'admission ou la sortie d'air de l'appareil intérieur est-elle bloquée ?</li> <li>Une porte ou une fenêtre a-t-elle été laissée ouverte ?</li> </ul>
Lorsque l'opération de chauffage débute, de l'air chaud n'est pas expulsé immédiate- ment de l'appareil intérieur.	De l'air chaud est expulsé uniquement lorsque l'appareil intérieur est suffisamment chaud.
En mode de chauffage, le climatiseur s'arrête avant que la température définie pour la pièce soit atteinte.	Lorsque la température extérieure est basse et l'humidité de l'air importante, du givre peut se former sur l'appareil extérieur. Dans ce cas, l'appareil extérieur procède à une opération de dégivrage. Un fonctionnement normal de l'appareil devrait débuter au bout de 10 minutes environ.
Lorsque la direction du débit d'air est modifiée, les ailettes se déplacent toujours vers le haut et vers le bas au-delà de la position déterminée avant de s'arrêter sur la position souhaitée.	Lorsque la direction du débit d'air est modifiée, les ailettes se placent sur la posi- tion déterminée après être passées par la position de base.
Un bruit d'eau qui ruisselle ou plus rarement un souffle peut être perçu.	Ces bruits peuvent être perçus lorsque le réfrigérant circule dans le climatiseur ou lorsque le flux du réfrigérant a été modifié.
Un craquement ou un grincement peut être perçu.	Ces bruits peuvent être perçus lorsque les pièces du climatiseur frottent les unes contre les autres en raison de l'expansion et de la contraction qui résultent des variations de température.
La pièce a une odeur désagréable.	L'appareil intérieur aspire de l'air qui contient des gaz produits par les murs, les moquettes et les meubles ainsi que des odeurs véhiculées par les vêtements, puis il les expulse à nouveau dans la pièce.
Une buée ou vapeur blanche sort de l'appareil intérieur.	<ul> <li>Si la température intérieure et l'humidité de l'air sont élevées, cette situation peut se produire en début d'opération.</li> <li>En mode de dégivrage, de l'air froid peut être expulsé et avoir l'apparence de la buée.</li> </ul>
De l'eau ou de la vapeur sort de l'appareil extérieur.	<ul> <li>En mode de refroidissement, de l'eau peut se former et suinter des tuyaux et des raccords froids.</li> <li>En mode de chauffage, de l'eau peut se former et suinter de l'échangeur thermique.</li> <li>En mode de dégivrage, l'eau présent sur l'échangeur thermique s'évapore provoquant ainsi une émission de vapeur d'eau.</li> </ul>
Le témoin de fonctionnement n'apparaît pas sur l'écran de la télécommande.	Mettez l'appareil sous tension. Le signe "
Le signe "" apparaît sur l'écran de la télécommande.	Lors du contrôle centralisé, le signe "]" apparaît sur l'écran de la télécommande et le fonctionnement du climatiseur ne peut être lancé ou arrêté à l'aide de la télé- commande.
Lorsque le climatiseur est redémarré immédiatement après avoir été éteint, son fonc- tionnement est bloqué même si la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) est sollicitée.	<ul> <li>Patientez trois minutes environ.</li> <li>(Le fonctionnement s'est arrêté pour protéger le climatiseur.)</li> </ul>
Le climatiseur fonctionne sans que la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) soit sollicitée.	<ul> <li>La fonction de marche de la minuterie a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour l'arrêter.</li> <li>Le climatiseur est-il relié à une télécommande centralisée ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> <li>Le signe "]" apparaît-il sur l'écran de la télécommande ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> <li>La fonction de recouvrement auto en cas de coupure d'électricité a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour l'arrêter.</li> </ul>
Le climatiseur s'arrête sans que la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) soit sollicitée.	<ul> <li>La fonction d'arrêt de la minuterie a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour relancer l'opération.</li> <li>Le climatiseur est-il relié à une télécommande centralisée ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> <li>Le signe "" apparaît-il sur l'écran de la télécommande ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.</li> </ul>
Le fonctionnement de la minuterie de la télécommande ne peut pas être réglé.	Les paramétrages de la minuterie sont-ils invalides ? Si la minuterie peut être réglée, les signes WEEKLY, SIMPLE, ou (AUTO OFF) doivent apparaître sur l'écran de la télécommande.
Le message "PLEASE WAIT" (VEUILLEZ PATIENTER) apparaît sur l'écran de la télé- commande.	Les paramétrages initiaux sont en cours d'exécution. Patientez trois minutes environ.
Un code d'erreur apparaît sur l'écran de la télécommande.	<ul> <li>Les dispositifs de protection ont fonctionné pour protéger le climatiseur.</li> <li>N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.</li> <li>Mettez l'appareil hors tension immédiatement et consultez votre revendeur. Vous devrez fournir au revendeur le nom du modèle et les informations qui apparaissent sur l'écran de la télécommande.</li> </ul>
Un bruit de goutte à goutte ou de moteur qui tourne peut être perçu.	A l'arrêt de l'opération de refroidissement, la pompe de vidange se met en marche puis s'arrête. Patientez 3 minutes environ.

۲

--

# 10. Guide de dépannage

Guide de dépannage			Sc	olution		
Le bruit de fonctionnement est supérieur aux spécifications.	Le niveau sonore du fonctionnement intérieur dépend de l'acoustique de la pièce dans laquelle l'appareil est installé (voir tableau suivant), et sera supérieur aux caractéristiques sonores (mesurées dans une pièce sans écho).					
			Pièces présentant une absorption phonique élevée	Pièces présentant une absorption phonique normale	Pièces présentant une absorption phonique faible	
		Exemples de pièce	Studio de radiodiffusion, salle de musique, etc.	Salle de réception, entrée d'hôtel, etc.	Bureau, chambre d'hôtel	
		Niveaux sonores	3 à 7 dB	6 à 10 dB	9 à 13 dB	
Rien n'apparaît sur l'écran de la télécommande sans fil, l'écran est flou, ou l'appareil intérieur ne reçoit aucun signal sauf si la télécommande est éteinte.	<ul> <li>Les piles sont faibles.</li> <li>Remplacez les piles et appuyez sur la touche "Reset" (Réinitialiser).</li> <li>Si rien n'apparaît suite au remplacement des piles, assurez-vous que les piles sont insérées conformément à la polarité indiquée (+, -).</li> </ul>					
Le témoin de fonctionnement situé près du récepteur de la télécommande sans fil sur l'appareil intérieur clignote.	<ul> <li>La fonction d'auto-diagnostic a fonctionné pour protéger le climatiseur.</li> <li>N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.</li> <li>Mettez l'appareil hors tension immédiatement et consultez votre revendeur. Veuillez fournir au revendeur le nom du modèle</li> </ul>					

# 11. Installation, deplacement et inspection

#### Conseils concernant l'emplacement

- Evitez d'installer le climatiseur dans les endroits suivants.
- Où il y a risque de fuite de gaz inflammable.

#### A Précaution:

#### N'installez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait y avoir une fuite de gaz combustible.

Si le gaz fuit et s'accumule autour de l'appareil, il y aura un risque d'explosion.

- Si la teneur de l'air en huile machine est très élevée
- Dans un endroit à haute teneur en sel, par exemple au bord de la mer.
- Près d'une source chaude émanant du soufre.
- Où il pourrait y avoir des éclaboussements d'huile ou de la fumée de graisse.

### Avertissement:

۲

Si le climatiseur fonctionne sans refroidir ou sans chauffer la pièce (en fonction du modèle), contacter le revendeur car il pourrait alors y avoir une fuite de gaz réfrigérant. Toujours demander au représentant du service technique s'il n'y a pas de fuite de réfrigérant après une intervention technique.

Le réfrigérant présent dans le climatiseur est sûr et normalement il ne doit pas y avoir de fuite. Néanmoins, en cas de fuite à l'intérieur, si le gaz réfrigérant entre en contact avec la partie chauffante d'un chauffage à ventilation, d'un chauffage d'appoint, d'un poêle, etc., il dégagera des substances toxiques.

- Installation électrique Installez un circuit électrique réservé exclusivement au climatiseur.
- Respectez la capacité du disjoncteur.

#### **Avertissement:** ▲

• Le client ne doit pas installer l'appareil. En cas d'installation incorrecte de l'appareil, il y aura un risque d'incendie, de choc électrique, de blessure, de fuite d'eau, etc.

• N'utilisez pas de dérivation ou de rallonge pour le connecter, et ne branchez pas plusieurs appareils à la même prise. Un incendie ou un choc électrique pourrait être le résultat d'un mauvais contact, une mauvais isolation, trop de courant, etc. Veuillez consulter votre concessionnaire.

#### A Précaution:

- Ne pas oublier le conducteur de masse
- Ne connectez pas un fil de mise à la terre à un tuyau de gaz, un tuyau d'eau, un paratonnerre ou au fil de mise à la terre d'un téléphone. Une mauvaise mise à la terre pourrait être la cause d'un choc électrique.
- Installez un disjoncteur différentiel selon l'endroit où le climatiseur sera installé (endroit humide, etc.) Si le disjoncteur différentiel n'est pas installé, il y aura risque de choc électrique.

### Inspection et entretien

- · Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons, sa capacité peut être réduite du fait des saletés accumulées à l'intérieur.
- Suivant les conditions d'utilisation, il se peut qu'il y ait une odeur ou que l'eau accumulée durant l'assèchement ne s'évacue pas correctement à cause de la saleté, la poussière, etc.
- · Il est recommandé de faire inspecter et réviser l'appareil (à vos frais) par un spécialiste en plus de l'entretien normal. Veuillez consulter votre concessionnaire.



۲



# 11. Installation, deplacement et inspection

## Bruit de l'appareil

Ne placez pas d'objet près de la sortie d'air de l'appareil extérieur. Cela pourrait en amoindrir la performance ou augmenter le bruit durant le fonctionnement.
Si un bruit anormal est entendu pendant la marche, veuillez consulter votre concessionnaire.

#### Entsorgung

Quand le climatiseur doit être enlevé ou réinstallé à cause de travaux, d'un déménagement, etc., cela doit être fait par un technicien qualifié.

### $\triangle$ Avertissement:

### Le client ne doit pas réparer ou déplacer l'appareil lui-même.

Si cela est fait incorrectement, il y aura un risque d'incendie, de choc électrique, de blessure, de fuite d'eau, etc. Veuillez consulter votre concessionnaire.

### Pour s'en débarrasser

· Pour jeter ce produit, veuillez consulter votre concessionnaire.

Si vous avez d'autres questions, veuillez consulter votre concessionnaire.

# 12. Spécifications techniques

Modèle		SEZ-KD09NA		SEZ-KD12NA		SEZ-KD15NA		SEZ-KD18NA		
Fonction		Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	
Alimentation principale			~/N, 208/230V, 60Hz							
Puissance	BTU/h	9 000	10 900	12 000	13 600	15 000	18 000	22 000	23 200	
Entrée	kW	0,06	0,04	0,07	0,05	0,09	0,07	0,09	0,07	
	CMM	5,5-7-9		7-9-11		10-12,5-15		12-15-18		
Débit d'air (Bas-Moyen-Haut)	CFM	194-247-317		247-317-388		353-441-529		423-529-635		
	L/S	91-116-150		116-150-183		167-208-250		200-250-300		
Propoion statigue ovtérioure	in. WG	0,02-0,06-0,14-0,20		0,02-0,06-0,14-0,20		0,02-0,06-0,14-0,20		0,02-0,06-0,14-0,20		
Fression stallque exterieure	[Pa]	[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		[5/15/35/50]		
Niveau de bruit (Bas-Moyen-Haut)	dB	23-2	23-26-30		23-28-33		30-34-37		30-34-38	
Poids	kg [lb]	18 [	18 [40]		21 [48]		23 [52]		27 [60]	

 

 1. Conditions de tension (refroidissement)
 A l'intérieur:
 80 °F [26,7 °C] D.B., 67 °F [19,4 °C] W.B.
 A l'extérieur:
 95 °F [35 °C] D.B.

 2. Conditions de tension (chauffage)
 A l'intérieur:
 70 °F [21,1 °C] D.B.
 A l'extérieur:
 47 °F [8,3 °C] D.B.

 3. La valeur indique la capacité quand un appareil intérieur est raccordé à un appareil extérieur.
 47 °F [8,3 °C] D.B.
 47 °F [8,3 °C] D.B.

 4. Spécifications sujettes à modifications sans avis préalable.
 10 °C °C °C] D.B.
 10 °C °C °C] D.B.

 Remarques: 1. Conditions de tension (refroidissement) A l'extérieur: 47  $^\circ F$  [8,3  $^\circ C$ ] D.B., 43  $^\circ F$  [6,1  $^\circ C$ ] W.B.

5. La pression statique externe a été réglée sur la valeur 15 Pa en usine.

### Fourchette de fonctionnement garantie

۲

		A l'intérieur
Refroidissement	Maximum	95 °F [35 °C] D.B.
	Maximum	71 °F [21,7 °C] W.B.
	Minimum	67 °F [19,4 °C] D.B.
	winning	57 °F [13,9 °C] W.B.
Chauffage		80 °F [26,7 °C] D.B.
	Maximum	_
	Minimum	70 °F [21,1 °C] D.B.
	wiinimum	_

Remarques: 1. Les appareils doivent être installés par un électricien professionnel agréé en fonction des normes locales. 2. Pour le raccordement des appareils extérieurs, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec les appareils.



\_\_\_\_\_ blank

2

3

blank

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.

# A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

KB79K741H01

KB79K741H01\_cover.pm6

2

08.8.18, 10:26 AM