



PRE-MEASURE FOR DESIRED HEIGHT AND USE STRAIN-RELIEF INSIDE CANOPY TO HOLD FIXTURE AT DESIRED LEVEL.

PRÉMESURER POUR LA HAUTEUR DÉSIRÉE ET UTILISER RELIEF À L'INTÉRIEUR DU COUVERCLE POUR MAINTENIR LE MONTAGE À LA HAUTEUR DÉSIRÉE

