



- 1) Lower fixture body down inside shade.
- 2) Place bottom bar up against bottom of shade. Upright on either side of bar should fit on the outside of the shade. Bottom of shade should rest on bar.
- 3) Pass hole in bottom bar over threaded stud on bottom of fixture body.
- 4) Thread finial onto threaded stud. Tighten finial to secure bar in place.
- 5) Repeat steps 1-4 for remaining bottom bar.
- 6) Pass wire from fixture through long threaded pipe and screw long threaded pipe into coupling on top of fixture.
- 7) Pass fixture wire through center tube and lower center tube down over long threaded pipe.
- 8) Pass fixture wire through top trim and pass hole in top trim over end of threaded pipe. Set top trim on top of center tube.
- 9) Pass fixture wire through coupling and thread coupling onto end of threaded pipe.
- 10) Pass fixture wire through stem and screw stem to coupling. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 11) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 12) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 13) Attach small loop to end of last stem.
- 14) Pass threaded pipe at end of second small loop through hole in canopy.
- 15) Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy and screw hexnut onto threaded pipe.
- 16) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 17) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 18) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 19) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 20) Attach safety cable to slot in mounting strap.
 - 21) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- 22) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 23) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 24) Thread threaded balls onto ends of mounting screws. Tighten threaded balls to secure fixture to ceiling.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**

- 1) Baje el cuerpo del artefacto dentro de la pantalla.
- 2) Coloque la barra inferior contra la parte inferior de la lámpara. En posición vertical sobre cualquier lado de la barra debe de encajar afuera de la pantalla. La parte inferior de la pantalla debe de quedar apoyada sobre la barra.
- 3) Pase el agujero de la barra inferior sobre el vástago roscado en la parte inferior del cuerpo del artefacto.
- 4) Rosque el capuchón en el vástago roscado. Apriete el capuchón para asegurar la barra en su lugar.
- 5) Repita los pasos 1 al 4 para el resto de la barra inferior.
- 6) Pase el cable del artefacto a través del tubo roscado largo y atornille el tubo roscado largo en el acoplamiento en la parte superior del artefacto.
- 7) Pase el cable del artefacto a través del tubo central y baje el tubo central sobre el tubo roscado largo.
- 8) Pase el cable del artefacto a través del adorno superior y pase el agujero en el adorno superior sobre el extremo del tubo roscado. Coloque el adorno superior sobre el tubo central.
- 9) Pase el cable del artefacto por el acoplamiento y rosque el acoplamiento en el extremo del tubo roscado.
- 10) Pase el cable del artefacto por el vástago y atornille el vástago en el acoplamiento.

NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.



- 11) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 12) Rosque un tubo roscado pequeño en el extremo de lazo pequeño.
- 13) Una la argolla pequeña a la última varilla.
- 14) Pase el tubo roscado en el extremo del segundo lazo pequeño a través del agujero en el escudete.
- 15) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.
- 16) Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.
- 17) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
- b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 18) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 19) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 20) Acople la activación de seguridad en la ranura de la barra de montaje.
- 21) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasero por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



- 22) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 23) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 24) Rosque las perillas roscadas en los extremos de los tornillos de montaje. Apriete las perillas roscadas para asegurar el artefacto al techo.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.**