

MOEN®

Flara™

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2263
©2019
www.moen.com



INS10884

Vanity Shelf

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents: 4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Using the horizontal holes for drywall installation OR the vertical holes for installation into a stud, mark the hole locations at each mounting post for your corresponding product OR drill two 1/4" pilot holes at the corresponding location.
4. Remove the template from the wall.
5. Using a #2 Phillips screwdriver, screw the provided anchors into the wall until flush.
6. Remove mounting post from the product assemblies by loosening each set screw with the provided hex wrench.
7. One at a time, place each mounting post over the anchors (with the arrow facing up) and insert provided screws through the post into the anchors.
8. Tighten screws.
9. Remove accent cap from both post assemblies by loosening the setscrews.
10. Reassemble each post with glass shelf between the two washers and accent cap on top. Tighten the setscrews.
11. Position each end post with setscrews facing down and place over both mounting posts. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

Estante

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel y cinta

Contenidos del kit de herramientas: 4 anclajes plásticos, 4 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones a continuación son para instalaciones en paneles de yeso. Si instala el producto en una

1. Coloque la plantilla para montaje en la pared en el lugar deseado.
2. Con un nivel, alinee la plantilla y péguela a la pared.
3. Con los orificios horizontales para instalación en paneles de yeso O los orificios verticales para instalación en una viga, marque las ubicaciones de los orificios en cada poste de montaje para el producto correspondiente O realice dos orificios guía de 1/4" en la ubicación correspondiente.
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Con un destornillador Phillips n.º 2, ajuste los anclajes provistos en la pared hasta que queden a ras.
6. Retire el poste de montaje de los ensambles del producto aflojando cada tornillo de fijación con la llave hexagonal provista.
7. Uno por vez, coloque cada poste de montaje sobre los anclajes (con la flecha hacia arriba) e inserte los tornillos provistos en los anclajes a través del poste.
8. Ajuste los tornillos.
9. Afloje los tornillos de fijación para retirar el tope de ambos ensambles de los postes.
10. Vuelva a ensamblar cada poste con el estante de cristal entre las dos arandelas y el tope arriba. Ajuste los tornillos de fijación.
11. Ubique cada poste final con los tornillos de fijación hacia abajo y coloque sobre los postes de montaje. Ajuste el tornillo de fijación en la parte inferior de cada poste.

Étagère de meuble-lavabo

Outils requis: Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau

Contenu de la trousse de quincaillerie: 4 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 4 vis d'ancrage/à bois, 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale

Note: Les directives ci-dessous concernent l'installation dans une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

1. Placer le gabarit de montage sur le mur, à la position désirée.
2. À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban adhésif.
3. En utilisant les trous horizontaux pour installation sur une cloison sèche OU les trous verticaux pour installation sur un montant, marquer l'emplacement des trous pour chaque tige de montage de votre produit y correspondant, OU percer deux trous de guidage de 1/4 po aux emplacements correspondants.
4. Enlever le gabarit du mur.
5. À l'aide d'un tournevis Phillips no 2, visser les chevilles fournies dans le mur jusqu'à ce qu'elles soient à égalité avec la surface du mur.
6. Enlever la tige de montage de l'assemblage du produit en desserrant chacune des vis d'arrêt à l'aide de la clé hex. fournie.
7. Une à la fois, placer chaque tige de montage sur les chevilles, en orientant la flèche vers le haut, et insérer les vis à travers la tige, dans les chevilles.
8. Serrer les vis.
9. Enlever l'enjoliveur des deux assemblages de tige en dévissant les vis d'arrêt.
10. Réassembler chaque tige en plaçant l'étagère en verre entre les deux rondelles et l'enjoliveur sur le dessus. Visser les vis d'arrêt.
11. Positionner chaque tige d'extrémité, les vis d'arrêt orientées vers le bas, et la placer par-dessus les deux tiges de montage. Serrer la vis d'arrêt au bas de chaque tige.

18 in

(406.4 mm)

Drill holes
Taladrar orificios
Percer les trous

Level line
Línea de nivel
Ligne de niveau

Drill holes
Taladrar orificios
Percer les trous



Drill holes
Taladrar orificios
Percer les trous

Level line
Línea de nivel
Ligne de niveau

Drill holes
Taladrar orificios
Percer les trous

