



- 1) Determine desired direction for mounting mirror and note position of support bracket inside back of mirror.
- 2) Determine desired location of mirror on wall.
- 3) At position where support bracket will be, mark position of top holes using the wall bracket as a template.
- 4) Drill 5/8" (15mm) diameter holes in wall at marks.
- 5) Slip mounting screws through holes in wall bracket and thread wings on to screws.
- 6) Compress wings and slip through holes drilled in wall.
- 7) Tighten screws until wall bracket is secure against wall.
- 8) To increase security of wall bracket and to keep wall bracket from rotating, drive provided wood screws into lower holes of wall bracket.
- 9) Slip fixture over wall bracket until support bracket lays in "J" of wall bracket.

- 1) Determine la dirección deseada para el montaje del espejo y note la posición del apoyo en ménsula dentro de la parte posterior del espejo.
- 2) Determine el lugar deseado del espejo en la pared.
- 3) En la posición donde estará el apoyo del soporte, marque la posición de los agujeros superiores usando el apoyo de pared como una plantilla.
- 4) Perfore agujeros de 5/8" (15mm) de diámetro en la pared, en las marcas.
- 5) Deslice los tornillos de montaje a través de los agujeros en el soporte de pared y enrosque las tuercas de mariposa en los tornillos.
- 6) Comprima las tuercas de mariposa y deslice a través de los agujeros perforados en la pared.
- 7) Apriete los tornillos hasta que el soporte de pared esté asegurado contra la pared.
- 8) Para aumentar la seguridad del apoyo de pared e impedir que gire el apoyo de pared, meta los tornillos de madera provistos en los agujeros inferiores del apoyo de pared.
- 9) Deslice el artefacto sobre el soporte de pared hasta que el pedestal de apoyo quede en la "J" del soporte de pared.

- 1) Déterminer la direction pour l'installation du miroir et prendre note de la position du support à l'intérieur de l'arrière du miroir.
- 2) Déterminer l'emplacement du miroir sur le mur.
- 3) À l'endroit où le support doit être installée, marquer l'emplacement des trous supérieurs en utilisant l'applique murale comme gabarit.
- 4) Percer des trous de positionnement de 15mm (5/8 po) aux endroits marqués sur le mur.
- 5) Glisser les vis de montage dans les trous du support mural et visser les ailettes sur les vis.
- 6) Presser les ailettes et les glisser dans les trous percer dans le mur.
- 7) Serrer les vis jusqu'à ce que le support mural soit bien bloqué contre le mur.
- 8) Pour renforcer l'applique murale et empêcher qu'elle ne tourne, enfoncer les vis à bois fournies dans les trous inférieurs de l'applique murale.
- 9) Glisser le luminaire sur le support mural jusqu'à ce que le support de fixation forme un "J".