


- 1) Pass threaded pipe at top of arm through hole in top of fixture.
- 2) Secure arm to fixture with threaded washer.
- 3) Repeat for remaining arms.
- 4) Turn off power.
- 5) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 6) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to outlet box.
- 7) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 8) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.
- 9) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 10) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires




- 12) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- 13) Raise canopy to ceiling.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 14) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 15) Screw threaded pipe into coupling at bottom of fixture. Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against coupling.
- 16) Pass sleeve over threaded pipe.
- 17) Slip check ring, flat washer then rubber washer over threaded pipe.
- 18) Raise glass up to fixture carefully passing threaded pipe through hole in glass.
- 19) Secure glass in place using rubber washer, flat washer and hexnut (DO NOT over tighten).
- 20) Raise bottom trim up to fixture.]
- 21) Pass threaded studs at ends of bottom trim through holes in ends of arms.
- 22) Pass hole in center of bottom trim over threaded pipe protruding from the bottom of glass.
- 23) Secure bottom trim to arms with threaded balls.
- 24) Screw finial onto end of threaded pipe at bottom of fixture.



- 1) Pase el tubo roscado en el tope del brazo a través del agujero en el tope del artefacto.
- 2) Sujete el brazo al artefacto con la arandela roscada.
- 3) Repita esto para los brazos restantes.
- 4) Apague el suministro de potencia.
- 5) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado 7 un mínimo de 6 mm (1/4"). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 6) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 7) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 8) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 9) Resbale el escudete sobre el ojal de collar roscado y enrosque en el anillo roscado. Conecte la cadena (con el portalámparas conectado) al fondo del ojal de collar roscado. Destornille el anillo roscado, deje que el escudete y el anillo roscado resbalen hacia abajo.
- 10) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios máximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.
- 11) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



- 12) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 13) Levante el escudete hasta el cielorraso.
- 14) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.
- 15) Atornille el tubo roscado al acoplamiento en la parte inferior del artefacto. Sujete el tubo roscado en el lugar apretando la tuerca hexagonal contra el acoplamiento.
- 16) Pase la camisa encima del tubo roscado.
- 17) Resbale el anillo de seguridad, la arandela plana, luego la arandela de caucho encima del tubo roscado.
- 18) Levante el vidrio arriba al artefacto pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del agujero en el vidrio.
- 19) Sujete el vidrio en el lugar utilizando la arandela de caucho, la arandela plana y la tuerca hexagonal. (NO apriete excesivamente.)
- 20) Levante la guarnición inferior arriba al artefacto.
- 21) Pase los espárragos roscados en los extremos de la guarnición inferior a través de los agujeros en los extremos de los brazos.
- 22) Pase el agujero en el centro de la guarnición inferior encima del tubo roscado que sobresale de la parte inferior del vidrio.
- 23) Sujete la guarnición inferior a los brazos con las bolas roscadas.
- 24) Atornille el capuchón al extremo del tubo roscado en la parte inferior del artefacto.