

Double Robe Hook, Towel Ring, 18in., 24in., Towel bars, 24in. Double Towel bars, Paper holder, and Pivoting Paper Holder

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents: 4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" holes at each mounting post location for plastic toggle anchors that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap anchors until flush with the wall.
7. One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2).
8. Remove pin and repeat on all anchors.
9. Remove mounting plates from the posts by loosening each setscrew.
10. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
11. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

For masonry installation:

3. Drill 1/4" pilot hole at marked locations.
4. Remove the template from the wall.
5. Lightly tap anchors until flush with the wall.
6. Remove mounting posts from the product assemblies by loosening each setscrew.
7. One at a time, place each mounting post over anchors (notch facing downward) and insert screws through post into anchors.
8. Tighten screws.

Towel Bars and Double Towel Bar

12. Assemble the towel bar and posts.
13. While assembled, position each end post with setscrews facing down and place over both mounting plate. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

Pivoting Paper Holder

12. Place each assembly over the mounting plate with setscrews facing down. Pivoting post with bar should be on the left side. Tighten both setscrews.

Gancho doble para bata, aro para toalla, 18 pulgadas, 24 pulgadas, barras para toallas, 24 pulgadas. Barras para toallas dobles, portarrollos y portarrollos pivotante.

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 1/4", broca de 5/16", martillo, nivel, cinta

Contenido del kit de herrajes: 4 anclajes plásticos, 4 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Nota: Instrucciones para la instalación en pared de yeso. Si instala el producto sobre los rieles omega que hacen de soporte de las placas de yeso, utilice únicamente los tornillos de madera.

1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2. Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3. Taladre dos orificios de 5/16" en cada ubicación de placa de montaje que corresponda con su producto.
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Doble los extremos del anclaje tipo palanca plástico para unirlos (vea la Illustr. 1) e inserte en cada orificio de la pared.
6. Golpee suavemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
7. Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada anclaje y golpee suavemente para activar el anclaje (vea la Illustr. 2).
8. Remueva la clavija y repita en todos los anclajes.
9. Desmonte las placas de montaje fuera de los apoyos aflojando cada tornillo de fijación.
10. Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes de pared instalados con la palabra "UP" dirigida hacia usted.
11. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.

Para instalación en manipostería:

3. Perfore un agujero guía de 6.4 mm (1/4") en las ubicaciones marcadas.
4. Quite la plantilla de la pared.
5. Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
6. Desmonte los apoyos de montaje fuera de los conjuntos del producto aflojando cada tornillo de fijación.
7. Uno a la vez, coloque cada apoyo de montaje sobre los anclajes (ranura dirigida hacia abajo) e inserte los tornillos a través del apoyo dentro de los anclajes.
8. Apriete los tornillos.

Aros para toallas:

12. Ensamble el toallero y los soportes.
13. Una vez ensamblado, coloque el extremo de cada soporte con los tornillos hacia el interior y coloque encima de los dos soportes. Apriete los tornillos en el extremo de cada uno de los soportes.

Portapapel pivotante:

12. Coloque cada ensamblaje sobre los soportes con el juego de tornillos hacia el interior. El poste pivotante y la barra deben estar en el lado izquierdo. Apriete los dos juegos de tornillos.

Crochet à peignoir double, anneau porte-serviettes, 18 po, 24 po, barres porte-serviettes, 24 po. Barres porte-serviettes doubles, porte-papier et porte-papier pivotant

Outils requis : Tournevis à tête étoilée, perceuse, perceuse et foret de 1/4", mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau

Contenu du kit de matériel: 4 chevilles à bascule en plastique, 4 vis pour bois/chevilles, 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale

Note: Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

1. Positionnez le gabarit de montage sur la cloison à l'emplacement désiré.
2. À l'aide d'un niveau, mettez le gabarit d'aplomb et plaquez-le avec de la bande sur la cloison.
3. Percez deux trous de 5/16" à chaque emplacement de plaque de montage qui correspond à votre produit.
4. Enlevez le gabarit de la cloison.
5. Pliez ensemble les extrémités de la cheville à bascule en plastique (Voyez la Figura 1) et insérez-la dans chaque trou de la cloison.
6. Enfoncez les cheville d'ancrage doucement au marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent du mur.
7. Une à la fois, insérez une broche en plastique dans chaque cheville et frappez légèrement dessus pour déployer l'ancrage (voyez la Figura 2).
8. Enlevez la broche et répétez l'opération sur tous les ancrages.
9. Enlevez les plaques de montage des supports en desserrant chaque vis de fixation.
10. Placez la plaque de montage sur le mur par-dessus les chevilles murales installées, avec l'indication "UP" en face de vous.
11. Passez une vis au travers la plaque de montage et vissez-les dans leur cheville d'ancrage. Serrez bien ces vis

Installation dans de la maçonnerie:

3. Percez un avant-trou de 1/4" aux emplacements marqués.
4. Enlevez le gabarit de la cloison.
5. Frappez légèrement les chevilles pour quelles soient enfoncées jusqu'a ras de la surface du mur.
6. Enlevez les poteaux de montage des ensembles de produits en desserrant chaque vis de fixation.
7. L'un après l'autre, placez chacun des poteaux de montage sur les chevilles (l'encoche dirigée vers le bas) et mettez des vis dans les chevilles au travers des poteaux.
8. Serrez ces vis.

Porte-serviettes:

12. Assembler le porte-serviettes et les tiges.
13. Lorsque le tout est assemblé, positionner chaque tige d'extrémité, les vis d'arrêt orientées vers le bas, et placer au-dessus des deux tiges de montage. Serrer la vis d'arrêt au bas de chaque tige.

Distributeur de papier hygiénique pivotant:

12. Placer chaque assemblage au-dessus des tiges de montage, les vis d'arrêt orientées vers le bas. La tige pivotante, avec la barre, doit être placée à gauche. Serrer les deux vis d'arrêt.

