


- 1) Set top round plate over threaded pipe on top of socket cluster.
- 2) Screw center column onto threaded pipe.
- 3) Set glass half plate on top of fixture half plate, aligning holes in both plates.
- 4) Raise both plates up to fixture.
- 5) Set glass half plate with fixture half plate against underside of top round plate.
- 6) Align holes in glass half plate and fixture half plate with hole in top round plate.
- 7) Pass threaded ball knob up through hole in fixture half plate and through hole in top round plate.
- 8) Screw ball knob onto end of threaded ball knob protruding from top round plate.
- 9) Repeat steps #3 - #8 for remaining glass half plate and fixture half plate.
- 10) Turn off power.
- 12) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 12) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to outlet box.
- 13) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 14) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.
- 15) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 16) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 17) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
  - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps.



Never connect ground wire to black or white power supply wires.


- 18) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)


- 19) Raise canopy to ceiling.
- 20) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 21) Screw hexnut on to threaded pipe and screw threaded pipe into bottom of fixture body. Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against coupling.
- 22) Slip flat washer then rubber washer over threaded pipe
- 23) Raise glass up to fixture.
- 24) Pass hole in bottom of glass over threaded pipe and fit edge of glass in between hooks at end of each arm.
- 25) Slip rubber washer then flat washer over threaded pipe and screw hexnut onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 26) Pass bottom trim over threaded pipe and screw finial onto threaded pipe.. (DO NOT over tighten.)

- 1) Ponga la placa redonda superior encima del tubo roscado en la parte superior del racimo de casquillos.
- 2) Atornille la columna central en el tubo roscado.
- 3) Ponga la media placa de vidrio encima de la media placa del artefacto, alineando ambos agujeros en ambas placas.
- 4) Levante ambas placas hasta el artefacto.
- 5) Ponga la media placa de vidrio con la media placa del artefacto contra la cara inferior de la placa redonda superior.
- 6) Alinee los agujeros en la media placa de vidrio y la media placa del artefacto con el agujero en la placa redonda superior.
- 7) Pase la perilla redonda roscada arriba a través del agujero en la media placa del artefacto y a través del agujero redondo superior.
- 8) Atornille la perilla redonda en el extremo de la perilla redonda roscada que sobresale de la parte superior de la placa redonda.
- 9) Repita los pasos Nos. 3 a 8 para la media placa de vidrio y la media placa del artefacto restantes.
- 10) Apague la alimentación eléctrica.
- 11) Tome el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm. (1/4"). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 12) Instale otra tuerca hexagonal abajo del tubo roscado, casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruída mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 13) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado. Tome el escudete y pase sobre el ojal de collar roscado. Aproximadamente la mitad de las rosas exteriores del ojal de collar roscado deben estar expuestas. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto arriba o abajo en la abrazadera de montaje. Quite el escudete Después de encontrar la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra la inferior de la abrazadera de montaje.
- 15) Resbale el escudete sobre el ojal de collar roscado y rosque en el anillo roscado. Acople la cadena (con el artefacto conectado) a la parte inferior del ojal de collar roscado. Destornille el anillo roscado, deje que el escudete y el anillo roscado resbalen hacia abajo.
- 16) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los eslabones de la cadena, con una separación de 3 pulgadas máxima. Pase el alambre a través del anillo roscado, del escudete, del ojal de collar roscado, del tubo roscado y en la caja de salida.



- 17) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
  - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



- 18) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración.)

- 19) Levante el escudete al cielo raso.
- 20) Sujete el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.
- 21) Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado y atornille el tubo roscado en el soporte, en la parte inferior del cuerpo del artefacto. Sujete el tubo roscado en el lugar apretando la tuerca hexagonal contra el acoplamiento.
- 22) Resbale la arandela plana, luego arandela de caucho la encima del tubo roscado.
- 23) Levante el vidrio arriba al artefacto.
- 24) Pase el agujero en la parte inferior del vidrio encima del tubo roscado y ajuste el borde del vidrio entre los ganchos en el extremo de cada brazo.
- 25) Resbale la arandela de caucho, luego la arandela plana encima del tubo roscado y atornille la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)
- 26) Pase el adorno inferior encima del tubo roscado y atornille el capuchón en el tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)