


**NOTES:**

1. Be sure to check for adequate clearance at back of shelf prior to drilling holes  
 1. Asegúrese de que haya suficiente espacio en la parte trasera del estante antes de taladrar los orificios.  
 1. S'assurer que le dégagement à l'arrière de l'étagère est adéquat avant de forer les trous.
2. Template position may be adjusted for a full overlay door.  
 2. La posición de la plantilla se puede ajustar para puertas de cubrimiento completo.  
 2. L'emplacement du gabarit peut être ajusté pour accommoder une porte d'armoire sans cadre.
3. Any inside reinforcement must be accounted for.  
 (minimum dimensions noted)  
 3. Se debe considerar cualquier refuerzo que haya en el área interior (se indica las dimensiones mínimas)  
 3. Il faut tenir compte d'éventuels renforcements intérieurs.  
 (Noter les dimensions Intérieures.)