


PROVIDENCE™ CLASSIC


Model/Modelo—6720

RP24210▲
Spout Assembly
Ensemble del
Tubo de Salida
Bec



RP24211▲
Stream Straightener
Enderezador del Chorro
Concentrateur de jet

RP18358▲
Plug Button & Set Screw
Botón de Tapón y Tornillo de Presión
Bouton et vis de calage



RP23634
Screw
Tornillo
Vis

RP23618
Handle Insert
Inserto de la Manija
Insert de manette

RP23610▲
Shroud
Aro Acampanado
de Refuerzo
Fixation


RP23611▲
Base & Gasket
Base y Empaque
Embase avec joint

RP20368
Gasket
Empaque
Joint

RP23609▲
Shroud Assembly
Ensamble de Aro
Acampanado de Refuerzo
Ensemble de fixation

**RP28737—Traditional Models/Modelos tradicionales/
Modèles Traditionnels 6710, 6711, 6712, 6722 & 6726
Series/Series/Serías**
Threaded Adapter
Adaptador con Rosca
Adaptateur fileté

**Contemporary Models/Modelos contemporáneos/
Modèles Contemporains 6760, 6770 & 6780
Series/Series/Serías**
Nut
Bonete
Chapeaux Fileté



RP18364
Spout Adapter Assembly
Ensamble del Adaptador
del Tubo de Salida
Adaptateur du Bec

RP18129
Test Cap
Tapa de Prueba
Bouchon d'essai

RP18362
O-Ring
Anillo "O"
Joint Torique

RP18363
Nut & Washers
Tuerca y Arandelas
Écrou et Rondelles

RP18361
Tee
"T"
Raccord en T

RP24207
End Valve Assembly
Ensamble de la
Válvula Final
Soupape


RP24938
Bonnet Nut
Bonete
Chapeaux Fileté

RP42216
Ceramic Stem Unit
Assembly
Ensamble de la Espiga de Cerámica
Obturbateur en céramique


RP10700
Ceramic Seats & Springs
Asientos de Cerámica y
Resortes
Sièges en céramique et
ressorts

RP18370
Nuts & Washers
Tuercas y Arandelas
Écrous et Rondelles

ACCESSORIES / ACCESORIOS / ACCESSOIRES



RP16867
Wrench for End Valve Assembly
Llave para Ensamble de Válvula Final
Clé pour Soupape



RP18504
Thick Mounting Nuts & Washers for
RP18227 Only
Tuercas y Arandelas para Montura
en Paredes Gruesa Sólo RP18227
Écrous et Rondelles pour Montage
dans Une Surface Épaisse, RP18227
Seulement

BATH