


Replacement Parts / Repuestos / Pièces de rechange



- | | |
|---|------------|
| 1 . Shower Head/Cabeza de ducha/Pomme de douche | S1215H00 |
| 2 . Flow Restrictor/Limitador de flujo/Réducteur de débit | A519015N |
| 3 . Screen Washer/Arandela con criba/Tamis et rondelle | A112383 |
| 4 . Shower Arm/Brazo de ducha/Bras de douche | A020002 |
| 5 . Shower Arm Flange/Brida del brazo de la ducha/Bride de bras de douche | A019001 |
| 6 . Index Button/Indicador de temperatura/Repère de température | A206211 |
| 7 . Screw(3/16" - 24 * 1" L)/Tornillos (3/16 pulg. - 24 * 1 pulg. L)/Vis (3/16 po - 24 * 1 po L) | A008517 |
| 8 . Metal Handle Assembly/Ensamblaje de manija metálicas/Assemblage de manette en métal | A602073 |
| 9 . Screw (3/16" -24 * 2-15/16" L)/Tornillos (3/16 pulg. - 24 * 2-15/16 pulg. L)/Vis (3/16 po - 24 * 2-15/16 po L) | A075143 |
| 10 . Escutcheon/Escudo/Écusson | A006493-50 |
| 11 . Screw (1/4" - 20 UNC * 5/8" L)/Tornillos (1/4 pulg. - 20 UNC * 5/8 pulg. L)/Vis (1/4 po - 20 UNC * 5/8 po L) | A017154 |
| 12 . Sleeve/Manga/Manchon | A041714 |
| 13 . Spout W/Diverter/Vertedor con cambiador de flujo/Bec avec inverseur | A523261 |
| 14 . Hex Wrench (H3.18 * 20 mm L * 90 mm L)/Llave hexagonal (H3.18 * 20 mm L * 90 mm L)/Clé hexagonale (H3.18 * 20 mm L * 90 mm L) | A031017 |
| 15 . Spout Escutcheon/Escudo del vertedor/Écusson de bec | A303028 |
| 16 . Spout Sleeve Assembly/Ensamblaje del manga de vertedor/Assemblage de manchon de bec | A603187 |
| 17 . O-Ring (Ø13/16" ID * Ø1" OD)/Empaque circular (Ø13/16 pulg. ID * Ø1 pulg. OD)/Joint torique (Ø13/16 po ID * Ø1 po OD) | A004518 |
| 18 . O-Ring (Ø9/16" ID * Ø13/16" OD)/Empaque circular (Ø9/16 pulg. ID * Ø13/16 pulg. OD)/Joint torique (Ø9/16 po ID * Ø13/16 po OD) | A004517 |

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.