

FOREMOST®


VANITY TOP INSTALLATION

INSTALLATION DE LA PLATE-FORME

INSTALACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL TOCADOR

ST25228EPR ST25228CWR
ST31228EPR ST31228CWR
ST37228EPR ST37228CWR
ST49228EPR ST49228CWR
ST61228EPR ST61228CWR

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:
OUTILS ET FOURNITURES NÉCESSAIRES :
HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS:




- A** Cloth / *Chiffon / Paño*
- B** Carpenter's Level / *Niveau / Nivel de carpintero*
- C** Silicone Latex Caulk / *Produit de calfeutrage silicone-latex / Masilla de látex de silicona*
- D** Wooden Shims (Wooden Strips) / *Cales ou lattes de bois / Cuñas de madera*

1 Make sure the top fits onto the vanity by doing a trial fit (Figure 1). The top should sit flush and level against the vanity. If the top rocks, then wooden shims will be needed to secure a firm fit.

Assurez-vous que le dessus s'ajuste sur le meuble-lavabo en effectuant un essai d'ajustement (schéma 1). Le dessus devrait reposer exactement au niveau du meuble-lavabo. S'il bascule, on doit installer des cales en bois pour favoriser un ajustement ferme.

Verifique que la parte superior se ajuste al tocador, haciendo una prueba inicial (figura 1). La parte superior debe quedar al ras y nivelada respecto al tocador. Si la parte superior se mueve, se debe colocar cuñas de madera para asegurar que esta quede firme.

Fig 1



2 Install the faucet and the drain assembly (not provided) onto the top according to drain manufacturer's instructions.

Note: DO NOT OVERTIGHTEN

Installez le robinet et l'assemblage du drain (non inclus), sur le dessus conformément aux directives du fabricant du drain.

Remarque: NE PAS TROP SERRER

Instale el grifo y la unidad de drenaje (que no se incluye) sobre la parte superior, según las instrucciones del fabricante de las piezas de drenaje.

Nota: NO LOS APRIETE DEMASIADO


3

Apply silicone latex caulk onto the entire edge of the vanity (Figure 2). Set top in place.

Appliquez de calfeutrage silicone-latex sur tout le pourtour du meuble-lavabo (schéma 2). Déposez le dessus.

Applique la masilla de látex de silicona por todo el borde del tocador (figura 2). Monte el tocador en su sitio.

Fig 2


**4**

Trim wood shims if necessary. Wipe off any excess silicone latex caulk with a damp cloth and allow to dry (Figure 3). Try not to move or slide the top in any way for at least 24 hours.

Découpez les cales au besoin. Essuyez tout excédent de calfeutrage silicone-latex avec un linge humide, et laissez sécher (schéma 3). Évitez de déplacer ou de glisser le dessus de quelque façon que ce soit pendant au moins 24 h.

Si es necesario, recorte las cuñas de madera. Con un paño húmedo, quite el exceso de masilla de látex de silicona y deje que se seque (figura 3). Evite mover o deslizar la parte superior en forma alguna.

Fig 3

**5**

Back Splash Installation (optional):

Apply silicone latex caulk to the back and the bottom of the back splash. Carefully set the back splash into place and push firmly against the wall. Wipe off any excess silicone latex caulk with a damp cloth (Figure 4).


Installation de dosseret anti-éclaboussure : (facultatif)

Applique de calfeutrage silicone-latex sur l'endos et le bas de dosseret anti-éclaboussure. Mettrez soigneusement le dosseret anti-éclaboussure en place et appuyez fort contre le mur. Essuyez tout excédent de calfeutrage silicone-latex avec un linge humide (schéma 4).

Instalación de la salpicadura posterior: (optativo)

Applique la masilla de látex de silicona en las partes posterior e inferior de las salpicadura posterior. Ponga la salpicadura posterior en su sitio con cuidado y oprimalo firmemente contra la pared. Con un paño húmedo, quite el exceso de masilla de látex de silicona (figura 4).

Fig 4



FOREMOST®

Thank you for purchasing this FOREMOST® vanity top.

At Foremost Groups, Inc. & Foremost International Ltd., every aspect of what we do revolves around the customers needs.

Should you have any questions about your vanity top, we would like to address the concern quickly. Our trained staff is ready to help you with quick, efficient service. Please call our toll free Customer Service number.

U. S. Customers: 1-888-620-3667
Canadian Customers: 1-888-256-7551
Monday-Friday, 9:00a.m. To 5:30p.m., EST

Vanity Top Care and Maintenance

Vanity tops are a significant investment expected to last for generations. To maintain the beauty and longevity of your investment, vanity tops need the right care. FOREMOST® vanity tops are factory finished to a smooth gloss finish. No finish is totally indestructible, but with regular care your investment will last much longer and provide years of enjoyment to you.

Cleaning and polishing your vanity top:

We recommend dusting frequently with a clean, soft, damp rag. Use a stone soap or mild liquid detergent and warm water. Note: for all other cleaners, follow the instructions on the container. The cleaner should be used at least once a week and more frequently with heavier or usual use.

Avoid abrasive cleaners or rough cleaning pads. Do not use products that contain lemon, vinegar or other acids. Using this type of cleaning process will cause the finish to dull.

Liquid spills such as alcohol, medications, etc. should be cleaned up promptly. Some liquids with high-acid content can etch your vanity top if left for any length of time. Popular products that should be promptly cleaned up are shaving cream, toothpaste, perfume, cologne, nail polish remover, hair coloring or perm products, shampoo, drain and toilet bowl cleaners.

Place protective pads on the bottom of any heavy objects such as pottery, appliances or other objects that may scratch the surface.

Do not stand or place extremely heavy items on the vanity top.

FOREMOST®

Nous vous remercions d'avoir acheté ce dessus de comptoir FOREMOST®.

Chez Foremost Groups, Inc. et Foremost International Ltd., chaque chose que nous faisons est orientée vers les besoins du client.

Si vous avez des questions à poser concernant notre dessus de comptoir, nous souhaitons y répondre dans les meilleurs délais. Notre personnel bien formé est prêt à vous aider en vous offrant un service rapide et efficace. Veuillez appeler notre numéro de service à la clientèle sans frais.

Clients Canadiens: 1-888-256-7551
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30, HNE

Soin et entretien du dessus de comptoir

Les dessus de comptoir constitue un investissement important qui doit durer pendant des années. Afin de conserver longtemps la beauté de votre investissement, il faut apporter au comptoir des soins appropriés. Les comptoirs FOREMOST® sont dotés d'un fini lustré à la sortie de l'usine. Aucun fini n'est entièrement indestructible, mais grâce à des soins réguliers, vous aurez fait un investissement de bien plus longue durée et vous profiterez d'un usage sur de longues années.

Nettoyage et polissage du dessus de comptoir :

Nous vous recommandons d'essuyer fréquemment le comptoir avec un chiffon doux, propre et humide. Utilisez un savon de pierre ou un détergent liquide doux et de l'eau chaude. Remarque : pour tous les autres nettoyants, suivez les instructions indiquées sur le contenant. Nettoyez le comptoir avec un détergent au moins une fois par semaine, plus fréquemment lorsque l'usage est intensif.

Évitez les nettoyants abrasifs et les tampons nettoyants rugueux. N'utilisez pas de produit qui contient du citron, du vinaigre ou d'autres acides. Ces types de produits atténuent le lustre du fini.

Les renversements de liquide comme l'alcool, les médicaments, etc., doivent être nettoyés sans tarder. Certains liquides à forte teneur en acides peuvent attaquer la surface de votre comptoir s'ils ne sont pas essuyés promptement. Les produits d'usage courant qui doivent être nettoyés sans tarder sont les crèmes à raser, les dentifrices, les parfums, l'eau de cologne, les dissolvants de vernis à ongles, les colorants et les permanentes pour cheveux, les shampooings, les nettoyants de drain et de cuvette d'aisance.

Placez un coussinet de protection sous les objets lourds comme des pots, des appareils électroménagers ou d'autres objets qui peuvent égratigner la surface.

Ne vous tenez pas debout sur le dessus de comptoir et n'y mettez pas d'objets lourds.

FOREMOST®

Gracias por comprar este encimera del tocador FOREMOST®.

En Foremost Groups, Inc. y Foremost International Ltd., cada aspecto de lo que hacemos gira en torno a las necesidades del cliente.

Si tiene alguna pregunta acerca de su encimera del tocador, nos gustaría atenderla con prontitud. Nuestro personal capacitado está listo para ayudarlo y ofrecerle un servicio rápido y eficiente. Sirvase lla mar al teléfono de llamada gratuita del Servicio de atención al cliente.

Cientes de Estados Unidos: 1-888-620-3667
De lunes a viernes, de las 9.00 a las 17.30 horas, hora estándar del Este

Cuidado y mantenimiento de la encimera del tocador

Las encimeras para tocadores son una gran inversión que se espera que dure por varias generaciones. Para mantener la belleza y la vida útil de su inversión, se le debe prestar el cuidado adecuado a la encimera de su tocador. Las encimeras FOREMOST® para el tocador vienen de fábrica con un acabado liso de gran brillo. Ningún acabado es completamente indestructible, pero si le da un cuidado regular, su inversión durará mucho más y le permitirá disfrutarla por muchos años:

Cómo limpiar y pulir su encimera del tocador:

Le recomendamos que le quite el polvo frecuentemente con un paño limpio, suave y húmedo. Use un jabón para piedra o un detergente líquido suave y agua tibia. Nota: Siga las instrucciones del envase de todos los demás limpiadores. Se debe usar limpiador al menos una vez a la semana y con mayor frecuencia si se usa con mayor intensidad o frecuencia.

Evite usar limpiadores abrasivos o almohadillas de limpieza ásperas. No use productos que contengan limón, vinagre u otros ácidos. El usar este tipo de limpiadores hará que el acabado pierda su brillo.

Se debe limpiar de inmediato todo derrame de líquidos, como el alcohol, los medicamentos, etc. Algunos líquidos muy ácidos pueden dejar marcas en la encimera si los deja reposar por mucho tiempo. Los productos de uso cotidiano que se deben limpiar de inmediato son: Las cremas de afeitar, los dentífricos, el perfume, el agua de colonia, el quitaesmalte, los tintes para el pelo o los productos para permanentes, el champú y los limpiadores de desagües y de tazas de inodoros.

Coloque almohadillas protectoras en la parte inferior de todo objeto pesado, como piezas de cerámica, accesorios u otros objetos que puedan rayar la superficie.

No apoye ni coloque objetos sumamente pesados sobre la encimera del tocador.

FOREMOST®

FOREMOST®

FOREMOST®

1 Year Warranty Information

Each FOREMOST® product manufactured by Foremost Groups, Inc. & Foremost International Ltd. is covered by a 1 Year / Limited Lifetime Warranty. We warrant our products to be free from defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of delivery.

Additionally we offer a limited lifetime warranty on our drawer suspension systems. These warranties are made to the original purchaser and are limited to the repair or exchange of any parts which prove defective under normal use during the warranty period.

These warranties do not apply where products have been improperly stored or improperly installed, misused, abused, or modified in any way. They do not cover the costs of removing warranted material or the installation of replacement material.

These warranties are the sole warranties of Foremost Groups, Inc. & Foremost International Ltd., and in lieu of all other warranties, express implied, including any implied warranties of merchantability and fitness for a particular use. Labor charges for removal of or installation of warranted material as well as incidental or consequential damages are excluded. We do not assume for us any other liability in connection with the sale of our product.

Renseignements concernant la garantie de 1 année

Chaque produit FOREMOST® fabriqué par Foremost Groups, Inc. et Foremost International Ltd. est couvert par une garantie limitée à vie ou de 1 année. Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts matériels et de main-d'œuvre pendant une période de 1 année à compter de la date de livraison.

De plus, nous offrons une garantie à vie limitée sur nos systèmes de suspension de tiroirs. Les présentes garanties sont offertes à l'acheteur d'origine et elles sont limitées à la réparation ou à l'échange de toute pièce que ce soit, s'il est établi qu'elle est défectueuse dans des conditions d'utilisation normale au cours de la période de garantie.

Elles ne s'appliquent pas dans le cas où les produits ont fait l'objet d'une installation ou d'un entreposage inapproprié, d'un usage non conforme, d'une utilisation abusive, ou s'ils ont été modifiés de façon quelconque. Elles ne couvrent pas le coût que représente l'élimination du matériel garanti, ainsi que l'installation du matériel qui le remplace.

Les présentes garanties sont les seules garanties de Foremost Groups, Inc. et Foremost International Ltd., et remplacent toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et de conformité du produit à un usage particulier. Les coûts de main-d'œuvre liés à l'élimination ou à l'installation du matériel couvert par la garantie, ainsi que les dommages directs ou consécutifs ne sont pas compris. Nous ne pouvons être tenu responsable d'aucune obligation ayant trait à la vente de notre produit.

Información sobre la garantía de 1 año

Cada producto FOREMOST® fabricado por Foremost Groups, Inc. y Foremost International Ltd. está cubierto por una garantía de 1 año / limitada para toda la vida. Garantizamos, por un periodo de 1 año contado a partir de la fecha de entrega, que nuestros productos no tienen defectos de materiales ni de mano de obra.


Además, ofrecemos una garantía limitada par a toda la vida sobre los sistemas de suspensión de los cajones. Estas garantías se otorgan al comprador original y quedan limitadas a la reparación o al cambio de cualquier pieza que se demuestre que se encuentra defectuosa en condiciones normales de uso, durante el período de la vigencia de la misma.

Estas garantías no amparan los casos de productos incorrectamente guardados o armados, ni el maltrato, abuso o las alteraciones de cualquier tipo. Las garantías no cubren los costos de remoción de piezas amparadas ni la instalación de piezas cambiadas.


Estas son las únicas garantías que otorga Foremost Groups, Inc. y Foremost International Ltd., y se otorgan en lugar de toda otra garantía, sea expresa o implícita, incluyendo las garantías implícitas sobre la idoneidad del producto para su comercialización o para un uso determinado. Quedan excluidos los gastos de mano de obra de remoción o de instalación de las piezas amparadas, así como los daños y perjuicios accesorios o indirectos. No asumimos ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de este producto.



Scan for registration page



Balayez pour la page d'inscription



Buscar página de registro

Warranty Registration

We invite you to register your product at www.foremostbath.com/warranty.

Enregistrement de la garantie

Nous vous invitons à inscrire votre produit au www.foremostcanada.com/shop/warranty.

Registro de la garantía

Lo invitamos a registrar su producto en www.foremostbath.com/warranty.

© 2016 Foremost Groups, Inc. & Foremost International Ltd.

6241 Northwind Parkway
Hobart, Indiana
46342

5970 Chedworth Way
Mississauga, Ontario
L5R 3V5

www.ForemostBath.com

www.ForemostCanada.com