















# Hardware

(Drawn to Scale)

-  **x 2** 3" Wood Screw
-  **x 4** Flat Washer
-  **x 2** 1.5" Wood Screw
-  **x 4** Canopy Screw
-  **x 1** Setscrew
-  **x 4** Mounting Isolator
-  **x 11** Screw, Blade Iron Armature
-  **x 16** Screw, Blade Assembly
-  **x 16** Blade Grommet
-  **x 1** Balancing Kit
-  **x 4** Wire Connector
-  **x 3** Screw, Switch Housing Assembly
-  **x 3** Screw, Machine, 6-32

# Fan Parts

(Not Drawn to Scale)



# PARTS GUIDE

*Hunter*




Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box.

If parts are missing, DO NOT RETURN

THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.

REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.




## Parts List

Item Name	Qty	Part #
<b>Parts List</b>		
Model #	28793	
Asm. Dwg. #	G2115-01	
Finish	Antique Pewter	
<b>Hanging System Kit</b>	<b>1</b>	<b>96761-14</b>
Ceiling Plate		
Canopy		
Hanger Ball / Downrod Assembly		
Setscrew		
Canopy Screw		
Wood Screw		
Wood Screw		
Flat Washer		
Mounting Isolator		
<b>Switch Housing Assembly</b>	<b>1</b>	<b>G1010-14</b>
<b>Light Kit Assembly</b>	<b>1</b>	<b>99076-03</b>
Light bulb / Bulb	3	66763-01
Blade Iron Set	1	G1126-05
Blade Set	1	G1880-17
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05
<b>Hardware Kit</b>	<b>1</b>	<b>G2115-00-860</b>
Blade Grommet		
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
<b>Balancing Kit</b>	<b>1</b>	<b>65666-03</b>
Pull Chain Pendant	1	G0090-01
Pull Chain Pendant	1	G0091-01
Pull Chain	1	63756-18
Pull Chain	1	63756-58
Dummy Terminal, Male	1	08198-01
Dummy Terminal, Female	1	08200-01
Cap, Switch Housing	1	73853-01
Plug Button	1	73854-01
Globe/Shade	1	G2116-01

# Hardware

(Drawn to Scale)




x 2 3" Tornillo de madera

x 4 Arandela plana

x 2 1.5" Tornillo de madera

x 4 Tornillo de campana

x 1 Tornillo prisionero



x 4 Aislador de montaje

x 11 Tornillo de armadura de soporte de paleta

x 16 Tornillo, de conjunto de paleta

x 16 Arandela de caucho de paleta

x 1 Kit de equilibrado

x 4 Empalme plástico


x 3 Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor

x 3 Tornillo mecánico, 6-32


# Fan Parts

(Not Drawn to Scale)


Conjunto del soporte de suspensión



de conjunto de paleta



Conjunto del interruptor




# GUÍA DE PIEZAS

## Hunter

ALTO

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.



Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

Lista de piezas		No. del modelo	28793
		No. del dibujo de ensamblaje	G2115-01
		Acabado	
Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza	
* Kit del sistema de suspensión	1	96761-14	
Placa de techo			
Campana			
Bola de suspensión / Conjunto de varilla			
Tornillo prisionero			
Tornillo, de campana			
Tornillo, de madera			
Tornillo, de madera			
Arandela, plana			
Aislador de montaje			
Conjunto del interruptor	1	G1010-14	
Conjunto del kit de luz	1	99076-03	
Bombilla	3	66763-01	
Juego de soporte de paletas	1	G1126-05	
Juego de paletas	1	G1880-17	
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05	
Kit de materiales	1	G2115-00-860	
Arandela de caucho, de paleta			
Tornillo, de conjunto de paleta			
Tornillo, mecánico, 6-32			
Empalme plástico			
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor			
Kit de equilibrado	1	65666-03	
Pendiente del tirador de cadena	1	G0090-01	
Pendiente del tirador de cadena	1	G0091-01	
Tirador de cadena	1	63756-18	
Tirador de cadena	1	63756-58	
Terminal simulado, macho	1	08198-01	
Terminal simulado, hembra	1	08200-01	
Tapa, Caja del interruptor	1	73853-01	
Botón taponador	1	73854-01	
Globo / Pantalla	1	G2116-01	