

<b>Kwikset</b>			Installation Guide Guía de instalación
<b>२ ∕ ∦ २</b>		1-800-327-	5625 • www.kwikset.com
<b>Required tools</b> Herramientas necesarias	<b>Parts in the box</b> Piezas en la caja		
	Latch Pestillo A B B	Screws Tornillos	Passage Knobs Perillas de paso
Additional tools (if needed) Herramientas adicionales	Not required for all applications No se requiere para todas las aplicaciones	C D	
(si es necesario)	Emergency Unlock tool (privacy locks only) Herramienta para el desbloqueo de emergencia (las cerraduras de privacidad solamente)	Strike Placa	Or • o Privacy Knobs Perillas de privacidad J
<b>1</b> Prepare door and check dimensions Prepare la puerta y revise las dimensiones			



2 Disconnect knobs (if pre-assembled) Desconecte las perillas (si previamente ensambladas)



Latch Adjustment (only if needed) Ajuste del pestillo (si es necesario)

С

# Move the pin to extend the latch.

Mueva el pasador para extender el pestillo.







### Instructions continue on reverse



Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja









tab lengueta



## Privacy locks only Cerraduras de privacidad solamente

## Save the bedroom/bathroom emergency unlock tool (G) for future use.

cuando la puerta se encuentre cerrada.

Push up on knob while tightening

screws to keep latch horizontal

Empuje hacia arriba la perilla mientras ajusta los tornillos para mantener el pestillo en forma horizontal y centrada.

and centered.

D

6

Guarde la herramienta (G) para abrir la recámara o el baño en casos de emergencia para utilizarla en el futuro.



#### Register your product at www.kwikset.com/productregistration Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

©2015 Spectrum Brands, Inc.