



Models/Modelos/Modèles
P188200LF▲, P188400LF▲, P188500LF▲ & P88501LF-▲-W
 Series/Series/Seria


RP70239▲
 Handle w/Set Screw & Button
 Manija con Tornillo de Ajuste y Botón
 Manette avec Vis de Calage et Bouton




RP70238▲
 Handle w/Set Screw & Button
 Manija con Tornillo de Ajuste y Botón
 Manette avec Vis de Calage et Bouton



RP77763▲
 Repair Kit
 Equipo/Herramientas para reparaciones
 Kit de réparation



6 RP72866▲
 0.5 GPM (1.9 L/min)
RP70195▲-1.0
 1.0 GPM (3.8 L/min)
RP70195▲
 1.5 GPM (5.7 L/min)
RP70236▲
 1.8 GPM (6.8 L/min)
 Aerator
 Aireador
 Aérateur



Order this RP number if your faucet code is "449918".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70244
 Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
 Ensemble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
 Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction

Order this RP number if your faucet code is "413763".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP44124
 Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
 Ensemble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
 Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction

Order this RP number if your faucet code is "413763".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».





RP60121
 Blocks & O-Rings
 Bloques y Aros-O
 Blocs de fixation et joints toriques

Order this RP number if your faucet code is "449918".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70232
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage

Order this RP number if your faucet code is "413763".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP41667
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage



- 1** Adjusting Ring
Anillo de Ajuste
Anneau de Réglage
- 2** Ball Assembly
Ensamble de la Bola
Rotule
- 3** Seats & Springs
Asientos y Resortes
Sièges et Ressorts
- 4** O-Ring
Anillo O
Joint Torique
- 5** Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

▲Specify Finish
 Especifique el acabado
 Précisez la Finition

Order this RP number if your faucet code is "449918".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70243▲
 Spray, Hose Assembly & Spray Support
 Ensemble de la Rociador, Manguera y Soporte
 Douchette, Tuyau Souple et Support

Order this RP number if your faucet code is "413763".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP70234▲
 Spray, Hose Assembly & Spray Support
 Ensemble de la Rociador, Manguera y Soporte
 Douchette, Tuyau Souple et Support


Order this RP number if your faucet code is "449918".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70692▲
 Spray & Hose Assembly
 Ensemble de la Rociador y Manguera
 Douchette et Tuyau Souple

Order this RP number if your faucet code is "413763".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP70241▲
 Spray & Hose Assembly
 Ensemble de la Rociador y Manguera
 Douchette et Tuyau Souple

The faucet code is found on the back of the escutcheon.
 El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
 Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.



Order this RP number if your faucet code is "413763".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP70242
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage


Order this RP number if your faucet code is "413763".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP54809
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage


RP5861
 Coupling Nuts (Optional, not included)
 Tuercas de Acoplamiento (Opcional, no incluido)
 Écrous de Raccordement (Option, non inclus)

Models/Modelos/Modèles
P188200LF▲
P188500LF▲
 Series/Series/Seria


▲Specify Finish
 Especifique el acabado
 Précisez la Finition



RP101866▲
 Handle Kit
 Juego de herrajes de la Manija
 Manette en kit




RP101685▲
 Cap & Bonnet Nut
 Casquillo y Tuerca del Bonete
 Embase et Chapeaux Fileté




RP63206▲
 Cartridge
 Cartouche
 Cartucho


RP72866▲
 0.5 GPM (1.9 L/min)
RP70195▲-1.0
 1.0 GPM (3.8 L/min)
RP70195▲
 1.5 GPM (5.7 L/min)
RP70236▲
 1.8 GPM (6.8 L/min)
 Aerator
 Aireador
 Aérateur



RP44124
 Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
 Ensemble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
 Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction



The faucet code is found on the back of the escutcheon.
 El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
 Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.




RP60121
 Blocks & O-Rings
 Bloques y Aros-O
 Blocs de fixation et joints toriques

RP41667
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage

RP5861
 Coupling Nuts (Optional, not included)
 Tuercas de Acoplamiento (Opcional, no incluido)
 Écrous de Raccordement (Option, non inclus)

Order this RP number if your faucet code is "413763".
 Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP54809
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage



RP70234▲
 Spray, Hose Assembly & Spray Support
 Ensemble de la Rociador, Manguera y Soporte
 Douchette, Tuyau Souple et Support