




INSTRUCTIONS FOR TD-31210

Instrucciones de Instalación de TD-31210

Les Instructions d'Installation de TD-31210

1. Position unit in desired location inside cabinet.
1. Coloque la unidad en la posición deseada dentro del armario.
1. Mettre la division en position à l'endroit désiré dans le placard.
2. Check for door clearance, and reposition unit as needed.
2. Compruebe el espacio disponible en la puerta y ajuste la posición de la unidad según sea necesario.
2. Vérifier l'écartement de la porte et déplacer la division suivant le besoin.
3. Attach unit to cabinet floor with provided (4) screws.
3. Fije la unidad al piso del armario con los cuatro (4) tornillos incluidos.
3. Monter la division au plancher du placard avec les (4) vis fournies.



I-5TD-TRI




INSTRUCTIONS FOR TD-31210

Instrucciones de Instalación de TD-31210

Les Instructions d'Installation de TD-31210

1. Position unit in desired location inside cabinet.
1. Coloque la unidad en la posición deseada dentro del armario.
1. Mettre la division en position à l'endroit désiré dans le placard.
2. Check for door clearance, and reposition unit as needed.
2. Compruebe el espacio disponible en la puerta y ajuste la posición de la unidad según sea necesario.
2. Vérifier l'écartement de la porte et déplacer la division suivant le besoin.
3. Attach unit to cabinet floor with provided (4) screws.
3. Fije la unidad al piso del armario con los cuatro (4) tornillos incluidos.
3. Monter la division au plancher du placard avec les (4) vis fournies.



I-5TD-TRI