


Replacement Parts / Repuestos / Pièces de rechange



D502157T (V3)

1 . Shower Head/Cabeza de ducha/Pomme de douche	S1111401
2 . Screen Washer/Arandela con criba/Tamis et rondelle	A022028
3 . Flow Restrictor/Limitador de flujo/Réducteur de débit	A113011
4 . Shower Arm/Brazo de ducha/Bras de douche	A020110
5 . Flange/Brida/Bride	A607333
6 . Handle cap/Tapón/Capuchon de la manette	A603898
7 . Screw (3/16" - 24 * 1-1/4" L)/Tornillo (3/16 pulg. - 24 * 1-1/4 pulg. L)/Vis (3/16 po - 24 * 1-1/4 po L)	A008009
8 . Metal Handle/Manija metálicas/Manette en métal	A602609
9 . O-Ring (Ø2-11/16" ID * Ø2-13/16" OD)/Empaque circular (Ø2-11/16 pulg. ID * Ø2-13/16 pulg. OD)/Joint torique (Ø2-11/16 po ID * Ø2-13/16 po OD)	A072013
10 . Canopy/Cubierta/Garniture	A603945
11 . Screw (3/16" - 24 * 4" L)/Tornillo (3/16 pulg. - 24 * 4 pulg. L)/Vis (3/16 po - 24 * 4 po L)	A075005
12 . Flange/Brida/Bride	A303071
13 . Escutcheon Seal/Sello para escudo/Rondelle étanche pour écusson	A010569
14 . Seal/Sello/Rondelle étanche	A060253
15 . Hex Wrench (H3.18 * 20mm L * 90mm L)/Llave hexagonal (H3.18 * 20mm L * 90mm L)/Clé hexagonale (H3.18 * 20mm L * 90mm L)	A031017
16 . Escutcheon Assembly/Ensamblaje del Escudo/Assemblage d'applique	A607319N
17 . O-Ring (Ø9/16" ID * Ø13/16" OD)/Empaque circular (Ø9/16 pulg. ID * Ø13/16 pulg. OD)/Joint torique (Ø9/16 po ID * Ø13/16 po OD)	A004518
18 . O-Ring (Ø13/16" ID * Ø1" OD)/Empaque circular (Ø13/16 pulg. ID * Ø1 pulg. OD)/Joint torique (Ø13/16 po ID * Ø1 po OD)	A004517
19 . Spout/Vertedor/bec	A523265
20 . Screw (1/4" - 20 UNC * 7/16" L)/Tornillo (1/4 pulg. - 20 UNC * 7/16 pulg. L)/Vis (1/4 po - 20 UNC * 7/16 po L)	A075206
21 . Sleeve Assembly/Ensamblaje del manga/Assemblage de manchon	A603187

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.