



Hardware

(Drawn to Scale)



Fan Parts

(Not Drawn to Scale)




PARTS GUIDE

Hunter



Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN




THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.


Parts List	Model #	20181	20182	20183	20184	25579	25587
	Asm. Dwg. #	99077-01	99077-02	99077-03	99077-04	99077-05	99077-06
	Finish	White	Antique Brass	Brushed Nickel	Antique Pewter	Bright Brass	New Bronze
Item Name	Qty	Part #	Part #	Part #	Part #	Part #	Part #
Hanging System Kit	1	96761-03	96761-05	96761-09	96761-14	96761-01	96761-30
Ceiling Plate							
Canopy							
Canopy Trim Ring							
Hanger Ball / Downrod Assembly							
Setscrew							
Low Profile Washer							
Wood Screw							
Canopy Screw							
Flat Washer							
Mounting Isolator							
Screw, Low Profile							
Blade Iron Set	1	99631-05	99631-05	99631-05	99631-05	99631-05	99631-05
Blade Set	1	G0677-03	G0677-09	G0677-08	G0677-10	G0677-09	G0677-11
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05	63755-05	63755-05	63755-05	63755-05	63755-05
Switch Housing Assembly	1	98928-03	98928-05	98928-09	98928-14	98928-01	98928-30
Thumb Screw	13	03077-07	03077-07	03077-07	03077-07	03077-07	03077-07
Globe/Shade	4	77770-06	77770-06	77770-05	77770-06	73978-02	77770-05
Light bulb / Bulb	4	77646-03	77646-03	77646-03	77646-03	77646-03	77646-03
Switch Housing, Alternate	1	93598-02	93598-02	93598-02	93598-02	93598-02	93598-02
Cap, Switch Housing	1	73853-01	73853-01	73853-01	73853-01	73853-01	73853-01
Plug Button	1	73854-01	73854-01	73854-01	73854-01	73854-01	73854-01
Hardware Kit	1	99077-00-860	99077-00-861	99077-00-862	99077-00-863	99077-00-864	99077-00-865
Blade Grommet							
Blade Assembly Screw							
Screw, Machine, 6-32							
Wire Connector							
Screw, Switch Housing Assembly							
Balancing Kit	1	65666-01	65666-01	65666-01	65666-01	65666-01	65666-01

Materiales


(no dibujados a escala)




x 1




x 2




x 2




x 4




x 3




x 4




x 1




x 4




x 11




x 16




x 16



x 3



x 13



x 3



x 1





x 4


Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)




Conjunto del soporte de suspensión



de conjunto de paleta



Conjunto del interruptor




GUÍA DE PIEZAS

Hunter

ALTO

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.



Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

Lista de piezas	No. del modelo	20181	20182	20183	20184	25579	25587
	No. del dibujo de ensamble	99077-01	99077-02	99077-03	99077-04	99077-05	99077-06
	Acabado	Blanco	Latón Antiguo	Níquel Pulido	Peltre Antiguo	Latón Brillante	Bronce Nuevo
Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza
Kit del sistema de suspensión	1	96761-03	96761-05	96761-09	96761-14	96761-01	96761-30
Placa de techo							
Campana							
Anillo de la moldura de campana							
Bola de suspensión / Conjunto de varilla							
Tornillo prisionero							
Roseta de perfil bajo							
Tornillo, de madera							
Tornillo, de campana							
Arandela, plana							
Aislador de montaje							
Tornillo, de roseta de perfil bajo							
Juego de soporte de paletas	1	99631-05	99631-05	99631-05	99631-05	99631-05	99631-05
Juego de paletas	1	G0677-03	G0677-09	G0677-08	G0677-10	G0677-09	G0677-11
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05	63755-05	63755-05	63755-05	63755-05	63755-05
Conjunto del interruptor	1	98928-03	98928-05	98928-09	98928-14	98928-01	98928-30
Tornillo, de mariposa	13	03077-07	03077-07	03077-07	03077-07	03077-07	03077-07
Globo / Pantalla	4	77770-06	77770-06	77770-05	77770-06	73978-02	77770-05
Bombilla	4	77646-03	77646-03	77646-03	77646-03	77646-03	77646-03
Caja del interruptor, alternativa	1	93598-02	93598-02	93598-02	93598-02	93598-02	93598-02
Tapa, Caja del interruptor	1	73853-01	73853-01	73853-01	73853-01	73853-01	73853-01
Botón taponador	1	73854-01	73854-01	73854-01	73854-01	73854-01	73854-01
Kit de materiales	1	99077-00-860	99077-00-861	99077-00-862	99077-00-863	99077-00-864	99077-00-865
Arandela de caucho, de paleta							
Tornillo, de conjunto de paleta							
Tornillo, mecánico, 6-32							
Empalme plástico							
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor							
Kit de equilibrado	1	65666-01	65666-01	65666-01	65666-01	65666-01	65666-01