



Hardware

(Drawn to Scale)




Fan Parts

(Not Drawn to Scale)



PARTS GUIDE



Hunter

STOP Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, **DO NOT RETURN**


THIS ITEM TO THE STORE, call 866-268-1936 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.


Parts List		
	Model #	28787
	Asm. Dwg. #	G1900-01
	Finish	Brushed Cocoa
Item Name	Qty	Part #
Hanging System Kit	1	96759-79
Ceiling Plate		
Canopy		
Canopy Trim Ring		
Hanger Ball / Downrod Assembly		
Setscrew		
Low Profile Washer		
Canopy Screw		
Wood Screw		
Flat Washer		
Mounting Isolator		
Screw, Low Profile		
Switch Housing Assembly	1	G1951-79
Light Kit Assembly	1	97368-01
Blade Iron Set	1	87593-05
Blade Set	1	G1880-07
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05
Hardware Kit	1	G1900-00-860
Blade Grommet		
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
Balancing Kit	1	65666-01
Pull Chain	1	63756-18
Pull Chain	2	63756-58
Globe/Shade	1	87589-01
Light bulb / Bulb	2	77646-08
Bottom Cap	1	76056-01
Finial	1	76057-01
Fan Pull Chain Pendant	1	G0090-01
Light Pull Chain Pendant	1	G0091-01
Dummy Terminal, Male	1	08198-01
Dummy Terminal, Female	1	08200-01
Switch Housing Cover	1	73853-01
Plug Button	1	73854-01

Materiales


(no dibujados a escala)




x 1




x 2




x 2




x 4




x 3



x 3




x 1



x 4



x 11




x 16



x 16



x 1



x 4

Roseta de perfil bajo

3" Tornillo, de madera

Arandela, plana

1.5" Tornillo, de madera

Tornillo, de roseta de perfil bajo

Tornillo, de campana

Tornillo prisionero

Aislador de montaje

Tornillo, de armadura de soporte de paleta

Tornillo, de conjunto de paleta

Arandela de caucho, de paleta

Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor

Tornillo, mecánico, 6-32









Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)

Conjunto del soporte de suspensión

de conjunto de paleta

Conjunto del interruptor/alojamiento




ALTO

GUÍA DE PIEZAS

Hunter

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.



Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

Lista de piezas		No. del modelo	28787
		No. del dibujo de ensamblaje	G1900-01
		Acabado	Cacao
Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza	
* Kit del sistema de suspensión	1	96759-79	
Placa de techo			
Campana			
Anillo de la moldura de campana			
Bola de suspensión / Conjunto de varilla			
Tornillo prisionero			
Roseta de perfil bajo			
Tornillo, de campana			
Tornillo, de madera			
Arandela, plana			
Aislador de montaje			
* Tornillo, de roseta de perfil bajo			
Conjunto del interruptor	1	G1951-79	
Conjunto del kit de luz	1	97368-01	
Juego de soporte de paletas	1	87593-05	
Juego de paletas	1	G1880-07	
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05	
Kit de materiales	1	G1900-00-860	
Arandela de caucho, de paleta			
Tornillo, de conjunto de paleta			
Tornillo, mecánico, 6-32			
Empalme plástico			
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor			
Kit de equilibrado	1	65666-01	
Tirador de cadena	1	63756-18	
Tirador de cadena	2	63756-58	
Globo / Pantalla	1	87589-01	
Bombilla	2	77646-08	
Tope inferior	1	76056-01	
Cubierta ornamental	1	76057-01	
Pendiente del tirador de cadena del ventilador	1	G0090-01	
Pendiente del tirador de cadena de luz	1	G0091-01	
Terminal simulado, macho	1	08198-01	
Terminal simulado, hembra	1	08200-01	
Cubierta de la caja del interruptor	1	73853-01	
Botón taponador	1	73854-01	