

## Parts for the following:

Pièces pour la suivante :  
Repuestos para lo siguiente:

For Single Control Kitchen Faucets/  
Pour Robinets Monopièces de Cuisine/  
Para Grifos Monomando de Cocina

Jasmine™

3821 Series

Reliant+®

4205 Series

Connoisseur®

4400 Series

060343-0070AP

### INSTRUCTIONS:

1. Shut off water supply and remove handle, cap, retainer cap.
2. Remove cartridge assembly by removing securing screws.
3. Pull straight up on spout and remove.
4. Remove old spacer disk and seals and replace with new ones.
5. Reassemble faucet in reverse order.

### INSTRUCTIONS :

1. Coupez l'alimentation en eau et retirez la poignée, le capuchon, capuchon d'arrêt.
2. Sortez la assemblage de cartouche en enlevez les vis de fixation.
3. Tirez la douchette vers le haut pour l'enlever.
4. Retirez le disque de entretoise et les joints et remplacez-les par des kit neuf.
5. Remontez le robinet en suivant l'ordre inverse.

### INSTRUCCIONES:

1. Cierre el suministro de agua y retire el mando, cubierta, el retén de la cubierta.
2. Quite el ensamble del cartucho quitando los tornillos de fijación.
3. Tire del caño directamente hacia arriba y extraíga éste.
4. Retire el separador y las juntas usadas y reemplace con los nuevos.
5. Vuelva a armar el grifo en orden inverso.

