





▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING		
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>		
	 (C) x2 Anti-tipping Restraint * x2 Systeme antibasculément x2 Control para evitar vulcos  (F) x4 Lock Washer Ø1/4" * x4 Rondelle de blocage Ø1/4" x4 Arandela de seguridad Ø1/4"	 (D) x2 Bracket * x2 Support x2 Soporte  (G) x4 Flat Washer Ø1/4" * x4 Rondelle de plate Ø1/4" x4 Arandela plana Ø1/4"	 (A) x1 Display Base x1 Socle d'affichage x1 Base de visualización  (B) x1 Display Hutch x1 Clapier d'affichage x1 Conejera de exhibición  (E) x4 Allen Bolt Ø1/4" x 30mm * x4 Vis à tête creuse hexagonale Ø1/4" x 30mm x4 Perno Allen Ø1/4" x 30mm  (H) x1 Allen Key 4mm * x1 Clé hexagonale 4mm x1 Llave allen 4mm

* Replaceable Part

▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.





*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.



*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*




▲ WARNING


Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING			
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>			
		 x 3 COMGLIDE-12-45 Drawer Glide * Glissière de tiroir Deslizamiento del cajón	 x 2 RP385301-SHELF Shelf * Étagère Estante	 x 2 RP385301-DOOR Door * Porte Puerta



* Replaceable Part