





▲ AVERTISSEMENT		▲ WARNING	
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>		Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>	
			
			
		A x1 Dresser x1 Commode x1 Tocador	
			B x1 Mirror x1 Miroir x1 Espejo
			
		C x2 Mirror Support * x2 Supporte de miroir x2 Soporte del espejo	D x1 Anti-tipping Restraint * x1 Systeme antibascullement x1 Control para evitar vulcos
			
		F x8 Lock Washer Ø1/4" * x8 Rondelle de blocage Ø1/4" x8 Arandela de seguridad Ø1/4"	G x8 Flat Washer Ø1/4" * x8 Rondelle de plate Ø1/4" x8 Arandela plana Ø1/4"
			
			E x8 Allen Bolt Ø1/4" x 40mm * x8 Vis à tête creuse hexagonale Ø1/4" x 40mm x8 Perno Allen Ø1/4" x 40mm
			
			H x1 Allen Key 4mm * x1 Clé hexagonale 4mm x1 Llave allen 4mm

* Replaceable Part

▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.



*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.



*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*








▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING								
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>								
					x 2 RCP385110-MISU Mirror Support * Supporte de miroir Soporte del espejo	x 1 RP385110-HWKIT Hardware Kit * Kit de matériel Kit de hardware	x 2 RCP385100-HANDLE Handle with Screws * Poignée avec vis Mango con tornillos	x 8 RCP385100-KNOB Knob with Screws * Bouton avec vis Perilla con tornillos	x 6 COMGLIDE-12-45 Drawer Glide * Glissière de tiroir Deslizamiento del cajón
					x 4 RP385100-LEVE Adjustable Leveler * Niveleur réglable Nivelador ajustable	x 2 RP385-LG Floor Glide * Glissement au sol Deslizamiento del piso	x 1 RC-ANTI-TIP Anti-tipping Restraint * Système antibasculement Control para evitar vulcos	x 2 RP385100-FELT Removable Felt * Feutre Fieltro	x 2 RP385100-FELT Removable Felt * Feutre Fieltro

* Replaceable Part