



▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING	
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>	 




A

x1 Table Top
x1 Dessus de table
x1 Tablero de mesa



B

x2 Table Leaf
x2 Panneau de table
x2 Extensión



C

x2 Table Leg
x2 Patte de table
x2 Pata de mesa




D

x1 Top Table Stretcher
x1 Civière de table supérieure
x1 Camilla de mesa superior





E

x1 Bottom Table Stretcher
x1 Civière de table inférieure
x1 Camilla de mesa inferior



* Replaceable Part

▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING			
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>			
				
		F x4 Hanger Bolt Ø5/16" x 89mm * x4 Boulon-vis Ø5/16" x 89mm x4 Perno de suspensión Ø5/16" x 89mm	G x4 Hex Nut Ø5/16" * x4 Écrou hexagonal Ø5/16" x4 Tuerca hexagon Ø5/16"	
				
		H x4 Flat Washer 28x14.4x7.5mm * x4 Rondelle de plate 28x14.5x7.5mm x4 Arandela plana 28x14.5x7.5mm	I x1 Open Wrench Ø5/16" * x1 Clé à fourche Ø5/16" * x1 Llave de boca Ø5/16"	K x8 Allen Bolt Ø5/16" x 57mm* x8 Vis à tête creuse hexagonale Ø5/16" x 57mm x8 Perno Allen Ø5/16" x 57mm
				
		L x8 Lock Washer Ø5/16" * x8 Rondelle de blocage Ø5/16" x8 Arandela de seguridad Ø5/16"	M x8 Flat Washer Ø5/16" * x8 Rondelle de plate Ø5/16" x8 Arandela plana Ø5/16"	N x1 Allen Key 4mm * x1 Clé hexagonale 4mm x1 Llave allen 4mm
* Replaceable Part				

▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.




*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.






*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING


Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.


*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING	
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>	 




x6 RP385241-LOCK
Table Lock *
Verrouillé
Bloquear



x 1 RP385241-HWKIT
Hardware Kit *
Kit de matériel
Kit de hardware



x 4 RP385100-LEVE
Adjustable Leveler *
Niveleur réglable
Nivelador ajustable



* Replaceable Part