



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS POUR ASSEMBLAGE

NEED HELP?

Call or Email us first

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Our service team is ready to answer your questions...

1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)

IN CANADA - ressaiescanada@canarmna.ca - IN USA - ressaiesusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM E.S.T.

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...


1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Au Canada - ressaiescanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressaiesusa@canarmna.ca

Lundi – Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.

FLETCHER

Model / Modèle# 203522-02




**Maximum
weight capacity /
Capacité de
charge maximale:
5KG per shelf /
par tablette
2KG for the drawer /
pour les tiroirs**

Cleaning and care


For regular maintenance of your furniture, use a soft cloth with a mild cleaning solution. Never use abrasives or harsh chemicals to clean the furniture as it may harm the finish. Indoor use only, avoid direct sunlight.

Nettoyage et entretien


Pour l'entretien régulier de votre meuble, utilisez un chiffon doux avec une légère quantité de produit nettoyant. N'utilisez jamais d'abrasif ou de produits chimiques forts pour nettoyer le meuble puisque cela peut endommager le fini. Pour utilisation à l'intérieur seulement, évitez l'exposition directe au soleil.




HARDWARE INCLUDED / QUINCAILLERIE INCLUSE



Step 1 Étape 1




Step 2 Étape 2




2xP



Step 3
Étape 3




Step 4
Étape 4



2xP



Step 5 Étape 5




Please screw from the side with counterbore.
Veuillez visser dans le côté possédant un contre-alésage.

20x1




Step 6
Étape 6




6xK	
2xL	

Step 7
Étape 7




Step 8
Étape 8



6xK



Step 9
Étape 9




4xA



4xC




Step 10
Étape 10




2xD	
2xE	

Step 11
Étape 11



4xB	
-----	--


Step 12
Étape 12



4xC




Step 13
Étape 13




4xF



Step 14
Étape 14




Step 15
Étape 15




6xK



Step 16
Étape 16




Step 17
Étape 17




6xK



Step 18
Étape 18




Step 19
Étape 19



6xK




Step 20
Étape 20




2xM	
2xN	
2xO	

Step 21
Étape 21




4xA	
4xB	

Step 22
Étape 22




4xF	
-----	---

Step 23
Étape 23




2xG	
2xH	

Step 24 Étape 24



Step 25 Étape 25



Warranty

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. We agree to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

GARANTIE

Cet article comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Nous consentons à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue lorsque l'article, accompagné de la preuve d'achat, est retourné par l'acquéreur initial. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.