



Illustrated Parts List
 Liste de pièces illustrée
 Lista ilustrada de partes


Replacement parts, call :
 Les pièces de rechange, appelez :
 Partes de reemplazo, llame :
 1-888-328-2383
 WWW.DANZE.COM




D454411

Selene™ Pull - Down Kitchen Faucet
 Robinet numérique de cuisine avec bec rétractable
 Grifo digital para cocina con vertedor extraíble

Model#	Finishes	Fini	Acabado
<u>D454411</u>	<u>Chrome</u>	<u>Chrome</u>	<u>Cromo</u>
<u>D454411SS</u>	<u>Stainless Steel</u>	<u>Acier Inoxydable</u>	<u>Acero Inoxidable</u>



Part	Nom	Nombre	Part #
Name	de la pièce	de Parte	# de pièce # de Parte
1 Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602816
2 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A016011
3 Ceramic Disc Cartridge & Key	Cartouche à disque en céramique et clé	Cartucho de disco cerámico y clave	A613261N
4 Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	A52801955N
5 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401
6 Grip Lock™ Weight	Poids	Pesas	A504742



D454411(V1)

○ Available in all finishes above
 Disponible dans tous les finis susmentionnés
 Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only
 Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
 Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía