


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet  
*Robinet de cuisine à une manette avec douchette rétractable*  
*Grifo de cocina extraíble de una manija*



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602835
2 Index Button	Bouton d'index	Índice de botones	A66D558
3⊙ Trim Ring	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103324
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104361
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6⊙ Pattern Clip	Clip de motif	Clip de patrón	A012364
7 Magnet	Aimant	Imán	A294014NI
8 Hose Guide	Guide de tuyau	Guía de manguera	A032163
9⊙ Pull-Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador	A568022N
10 Supply Hose Assembly	Tuyau d'alimentation	Manguera de suministro	A514018N
11 Weight	Poids	Pesas	A504742
12 Mounting Hardware	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A663A52-S
13 Hose Adapter	Adaptateur de tuyau	Adaptador de manguera	A663123N



**D454418**

⊙ Please see danze.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.  
*Veillez consulter le site Web danze.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.*  
*Por favor visite danze.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.*

Shaded items are available as warranty parts only  
*Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie*  
*Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía*