


Waterfall® Two-Handle Kitchen Faucet Robinetterie de Cuisine à Manette Double Waterfall®

Llave de Dos Manijas Waterfall® para Cocina

Model/Modelo/Modèle 2174, 2176, 2474 & 2476 Series/Series/Seria


Waterfall® Kitchen



Waterfall® Two-Handle Kitchen Faucet Robinetterie de Cuisine à Manette Double Waterfall®

Llave de Dos Manijas Waterfall® para Cocina

Model/Modelo/Modèle 2174, 2176, 2474 & 2476 Series/Series/Seria



Contact your distributor for handle and accent options/finishes.

Comuníquese con su distribuidor para obtener opciones en el tipo de manija y detalles (acentos)/acabados.

Pour obtenir des renseignements sur les poignées, les garnitures et les finis livrables, veuillez communiquer avec votre distributeur.

2474, 2476 Series/Series/Seria

RP39364

White w/Chrome Band Spray & Hose Assembly
Rociador y Ensemble de la Manguera Blanco con Banda de Cromo
Douchette blanche à cercle chromé avec tuyau souple

RP39360

White Spray & Hose Assembly
Rociador y Ensemble de la Manguera todo blanco
Douchette entièrement blanche avec tuyau souple

RP39361



Spray & Hose Assembly
Ensemble de la Manguera y Rociador
Douchette et Tuyau Souple

RP39345▲

Spray & Hose Assembly
Ensemble de la Manguera y Rociador
Douchette et Tuyau Souple

RP6015▲

Support Assembly
Ensemble del Soporte
Support



Waterfall® Kitchen