

Models/Modelos/Modèles
35840LF▲
 Series/Series/Seria

Order these RP numbers if your faucet code is "467314-A", "502860" or waterway connection system are black tubes connecting to a black "W" shaped connector.
 Ordene estos números RP si su código de grifo es "467314-A", "502860" o el sistema de conexión de vía fluvial son tubos negros que se conectan a un conector negro en forma de "W".
 Commandez ces numéros RP si votre code de robinet est « 467314-A », « 502860 » ou si le système de connexion de voie navigable est constitué de tubes noirs se connectant à un connecteur noir en forme de « W ».

▲ Specify Finish
 Especifique el Acabado
 Précisez le Fini

RP101710▲
 Handle Assemblies
 Conjunto de manija
 Montage de la manette

RP100687
 Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
 Bonnet Nut
 Ensemble de la Unidad del Vástago,
 Asiento, Resorte y Bonete
 Obturateur, siège et ressort et écrou à
 chapeau

The faucet code is found on the
 back of the spout .
 El código del llave se encuentra
 en la parte posterior del tubo de
 salida.
 Le code du robinet est trouvé sur
 le dos du bec.

RP84385-1.2
 1.2 GPM (4.5 L/Min)
 Aerator & Wrench
 Aireador y Llave
 Aérateur et Clé

RP101693▲
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP47029
 Bracket
 Soporte
 Support

RP47030
 Nut & Wrench
 Tuerca y Llave
 Écrou et clé

RP103418▲
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP47423
 Washers (2), Nuts (2)
 & Screws (4)
 Arandelas (2), Tuercas (2)
 y Tornillos (4)
 Rondelles (2), Écrous(2)
 et Vis (4)

RP101333
 Quick Connector
 Adaptador Conexión Rápida
 Raccord Rapide

RP100766▲
 Push Pop-UP with Overflow
 Control de rebose para
 desagües manuales
 Mécanique à pousser avec trop-plein

Models/Modelos/Modèles
35840LF▲
 Series/Series/Seria

Order these RP numbers if your faucet code is "467314" or waterway connection system is a white hose with 3 connection fittings.
 Ordene estos números RP si su código de grifo es "467314" o el sistema de conexión de vía fluvial es una manguera blanca con 3 accesorios de conexión.
 Commandez ces numéros RP si votre code de robinet est « 467314 » ou si le système de connexion de voie navigable est un tuyau blanc avec 3 raccords de connexion.

▲ Specify Finish
 Especifique el Acabado
 Précisez le Fini

RP101710▲
 Handle Assemblies
 Conjunto de manija
 Montage de la manette

RP100687
 Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
 Bonnet Nut
 Ensemble de la Unidad del Vástago,
 Asiento, Resorte y Bonete
 Obturateur, siège et ressort et écrou à
 chapeau

The faucet code is found on the
 back of the spout .
 El código del llave se encuentra
 en la parte posterior del tubo de
 salida.
 Le code du robinet est trouvé sur
 le dos du bec.

RP84385-1.2
 1.2 GPM (4.5 L/Min)
 Aerator & Wrench
 Aireador y Llave
 Aérateur et Clé

RP101693▲
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP47029
 Bracket
 Soporte
 Support

RP47030
 Nut & Wrench
 Tuerca y Llave
 Écrou et clé

RP101694▲
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP47423
 Washers (2), Nuts (2)
 & Screws (4)
 Arandelas (2), Tuercas (2)
 y Tornillos (4)
 Rondelles (2), Écrous(2)
 et Vis (4)

RP93980
 Hose Assembly
 Ensemble de la manguera
 Tuyau souple

RP100766▲
 Push Pop-UP with Overflow
 Control de rebose para
 desagües manuales
 Mécanique à pousser avec trop-plein