

Models/Modelos/Modèles  
**2384L-DST▲**  
 Series/Series/Seria  
**RENALDI™**

**RP80977**

Wand Retainer & Replacement Kit  
 Soporte para el mango y piezas de repuesto  
 Trousse de Rechange et pièce de Retenue de Douchette

**RP103674▲**

Sprayer Assembly  
 Ensamble de Rociador  
 Pulvérisateur

**RP80523**

Steel Weight Assembly  
 Ensamble de la Pesa de Acero  
 Masselotte en acier

**RP100853**

Glide Ring  
 Argolla deslizable  
 Anneau de glissement

**RP92714**

Mounting Bracket Assembly, Nut & Wrench  
 Ensamble del soporte de montaje, la tuerca y la llave de tuercas  
 Fixation de montage, écrou et clé

**RP60911**

Clip  
 Presilla  
 Agrafe

**RP80522**

Hose Assembly  
 Ensamble de la manguera  
 Tuyau souple

**RP62875**  
 Retainer  
 Funda  
 Douille

**RP103677▲**

Handle Assembly  
 Ensamble de las Manijas  
 Assemblage de Manette

**RP103817▲**

Set Screw & Button  
 Tornillo de Ajuste y botón  
 Vis de calage et bouton

**RP6060**

Nut  
 Tuerca  
 Écrou

**RP60400**

Valve Assembly  
 Ensamble de la Válvula  
 Soupape (2)

**RP100832**

Gasket  
 Empaque  
 Joint

**RP100846**

Mounting Nut & Washer  
 Tuerca para la Instalación  
 Écrou de montage

**RP63975**

Y-Fitting  
 Accesorio Y  
 Raccord en Y

**RP51243**

Inlet Gaskets  
 Empaques para el tubo de entrada  
 Joints côté alimentation