


RP103963-1.2
Aerator & Wrench
Aerador y Llave
Aérateur et Clé

RP103973▲

Hose Assembly, Wand, Quick connect & Check valves
Montaje de la manguera, Varita, Conector rápido y Válvulas Checadoras
Ensemble de tuyaux, baguettes, Connecteur rapide y Clapets de non-retour





RP101373▲

Handle Assemblies
Conjunto de manija
Montage de la manette


RP101540

Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
Bonnet Nut
Ensamble de la Unidad del Vástago,
Asiento, Resorte y Bonete
Obturbateur, siège et ressort et écrou à
chapeau



RP103967

Hose Weight Assembly
Ensamble de la Pesa
Masselotte





RP47029

Bracket
Soporte
Support


RP47030

Nut & Wrench
Tuerca y Llave
Écrou et clé




RP100766▲

Push Pop-UP with Overflow
Control de rebose para
desagües manuales
Mécanique à poussoir avec trop-plein



RP103972

Quick Connector
Conector rápido
Connecteur rapide



RP101297

Washers (2), Nuts (2)
& Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2)
y Tornillos (4)
Rondelles (2), Écrous (2)
et Vis (4)

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini