

• **Lever Style 4" (101.6mm) • Fits All Style
Of Faucets • Pair • Chrome**


1. Remove old handle.
2. Place adapter on faucet stem.
3. Securely tighten set screw with Allen wrench provided.
4. Align handle over adapter and press down.
5. Secure handle with top screw, then snap in "H"
or "C" index button

• **Levier Style 4 po.(101,6mm) • S'Adapte Aux Robinets
de Tous Styles • Une Paire • Chromée**

1. Retirer la poignée vieux
2. Posez l'adaptateur sur la tige du robinet.
3. Serrez fermement la vis de réglage avec la clé Allen fournie.
4. Centrez la poignée sur l'adaptateur et appuyez dessus.
5. Fixez la poignée avec la vis supérieure, puis posez le
bouton H (chaud) ou C (froid).

• **Estilo Palanca de 4" (101.6mm) • Para Todos los
Estilos de Grifos • Un Par • Cromados**

1. Quitar el mando usado.
2. Colocar el adaptador sobre el vástago
del grifo.
3. Con la llave
allen suminis-
trada ajustar
firmemente el
tornillo.
4. Alinear el mando sobre el adaptador
presionando hacia abajo.
5. Con el tornillo asegure el mando,
luego inserte el botón "H" (caliente)
o "C" (frio).



Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015