

**100LF-WF & 400LF-WF
SERIES/SERIA**

RP2393
Handle w/Set Screw
Manija con Tornillo de Ajuste
Manette avec vis de calage

RP152
Set Screw
Tornillo de Ajuste
Vis de calage

RP63131
Spout 8"
Salida 8"
Bec 8 po

RP70699
1.8 gpm
Aerator
Aireador
Aérateur

RP63136
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

RP334
Gasket
Empaque
Joint

RP28901
Locknuts (2)
Contratuercas (2)
Écrous de Blocage (2)

RP1050
Cap
Tapón
Embase

RP6044
Slip Ring
Anillo de Frotamiento
Anneau de friction

RP61
Cam & Packing
Leva y Empaque
Camet et garniture

RP70
Ball Assembly
Ensamble de la Bola
Rotule

RP4993
Seats & Springs
Asientos y Resortes
Sièges et Ressorts

RP25
O-Rings
Anillos "O"
Joints toriques

RP74402
Spray & Hose Assembly
Ensamble de la Manguera y
Rociador
Douchette et tuyau souple

