




Models/Modelos/Modèles
3579LF-WFHDF
 Series/Series/Seria



RP31705 (1.5 GPM)
RP31705-1.2 (1.2 GPM)
 Vandal Resistant Aerator & Wrench
 Aireador resistente al vandalismo y llave inglesa
 Aérateur anti-vandalisme et clé

RP6052
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP6056
 Nut and Washer
 Tuerca y Arandela
 Ecrou et Rondelle



RP6060
 Bonnet Nuts
 Bonetes/Capuchones
 Chapeaux Filetés

RP24097
 1/4 Turn Stop
 Tope a un 1/4 de Giración
 Butée 1/4 de Tour

RP25513
 Stem Unit Assembly & 1/4 Turn Stop
 Ensemble de la Unidad del Vástago y
 Parada (Tope) a un 1/4 de Rotación
 Obturateur et Butée 1/4 de Tour


RP4993
 Seats & Springs
 Asientos y Resortes
 Sièges et Ressorts

RP10965
 Base w/Gasket
 Base con Empaque
 Embase avec Joint

RP6052
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP9519
 Nuts and Washers
 Tuercas y Arandelas
 Ecrous et Rondelle

RP11887
 Flexible Hose
 Manguera flexible
 Tuyau souple



RP12490
 Screws (Red/Blue)—Vandal Resistant
 Tornillos (Rojo/Azul)—Resistente al Maltrato
 Vis (Rouge/Bleu)—Inviolable

RP12491
 Handles w/Screws
 Manijas con Tornillos
 Manettes avec Vis