


**GERBER®****D404562  
Mid-Town®****Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet  
Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette  
extractible****Grifo de cocina extraíble de una manija**

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte	
1	Index Button	Bouton d'index	Índice de Botton	A603595
2	Metal Handle	Poignée en métal	Manija de metal	A602811
3	Trim Ring	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103324
4	Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104065
5	Sleeve	Manche	Manga	A041841
6	Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco de cerámica	DA507906N
7	Hose Guide	Guide de tuyau	Guía de manguera	A126146
8	Spray Hose	Tuyau d'arrosage	Manguera de pulverización	A511104N-T
9	Spray Head	Tête de pulvérisation	Cabeza rociadora	DA52802155N
10	Hose Adaptor Assembly	Ensemble adaptateur de tuyau	Conjunto de adaptador de manguera	A663123N
11	Weight	Poids	Peso	DA504741
12	Index Button (Hot/ Cold)	Bouton d'index (Chaude/ Du froid)	Índice de Botton (Caliente / Fría)	A028065
13	Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de montage	Montaje de hardware de montaje	A66D401
14	Spray Hose & Hose Adaptor Assembly	Tuyau d'alimentation & Adaptateur de tuyau	Manguera de suministro & Adaptador de manguera	A603A36N

**D404562**

⊙ Please see [www.gerberonline.com](http://www.gerberonline.com) or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web [www.gerberonline.com](http://www.gerberonline.com) ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite [www.gerberonline.com](http://www.gerberonline.com) o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.