


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet *Robinet de cuisine à une manette avec douchette rétractable*

Grifo de cocina extraíble de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602835
2 Index Button	Bouton d'index	Índice de botones	A66D558
3⊙ Trim Ring	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103324
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104361
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6⊙ Pull-Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA568022N
7 Weight	Poids	Pesas	DA504742GR
8 Supply Hose Assembly	Tuyau d'alimentation	Manguera de suministro	GA515111W
9⊙ Hose Adapter	Adaptateur de tuyau	Adaptador de manguera	A663123N
10 Mounting Hardware	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401



D454419

⊙ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.