


**GERBER®****D454437  
Kinzie™****Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet****Robinet de cuisine à une manette avec douchette rétractable****Grifo de cocina extraíble de una manija**

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1	Index Botton	Bouton d'index	Índice de botones A66D558
2	Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas A602207
3	Trim Ring	Garniture circulaire	Argolla ornamental A508019
4	Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste A104363
5	Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico DA507906N
6	Pull-Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador DA56804750N
7	Supply Hose	Tuyau d'alimentation d'eau	Tube de suministro de agua GA515111W
8	Hose Adapter	Assemblage d'adaptateur de boyau	Ensamblaje del adaptador de manguera A663123N
9	Weight	Poids	Pesas DA504742GR
10	Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje A66D401

**D454437**

- ⊙ Please see [www.gerberonline.com](http://www.gerberonline.com) or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.  
 Veuillez consulter le site Web [www.gerberonline.com](http://www.gerberonline.com) ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.  
 Por favor visite [www.gerberonline.com](http://www.gerberonline.com) o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.