


GERBER**D455237
Kinzie™****Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet****Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette rétractable****Grifo de cocina abatible de una manija**

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1	Index Botton	Bouton d'index	Índice de botones A66D558
2	Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas A602207
3	Trim Ring	Garniture circulaire	Argolla ornamental A508019
4	Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste A104363
5	Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico DA507906N
6	Supply Hose	Tuyau d'alimentation d'eau	Tube de suministro de agua A515227N
7	Pull-Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador DA56804750N
8	Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje A66G557

**D455237**

⦿ Please see www.gerberonline.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerberonline.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerberonline.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.