


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet *Robinet de cuisine à une manette avec douchette rétractable*

Grifo de cocina extraíble de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602834
2⊙ Trim Ring	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103121
3 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104332
4 Handle Adapter	Adaptateur de poignée	Adaptador de manija	A017956
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6⊙ Pull-Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA568023N
7⊙ Body Trim Ring	Bague de garniture de corps	Anillo de ajuste del cuerpo	A607E05
8 Hose Adapter	Adaptateur de tuyau	Adaptador de manguera	A663123N
9 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401
10 Supply Hose	Tuyau d'alimentation	Manguera de suministro	GA515111W
11 Weight	Poids	Pesas	DA504742GR



D454028

⊙ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.