


### Two Handle High Arc Kitchen Faucet without Spray *Robinet de cuisine à arche élevée et à deux poignées sans douchette*

### *Grifo de cocina Hi Arc de dos manijas sin rociador*



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A079279
2.1 Index Button - Cold	Repère de température - froid	Indicador de temperatura - frío	A603595C
2.2 Index Button - Hot	Repère de température - chaud	Indicador de temperatura - caliente	A603595H
3 Retainer Nut Assembly	Ensemble écrou de retenue	Asamblea de tuerca retenedora	A66D743CP
4.1 Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	DA507072WT
4.2 Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	DA507071WT
5 Lock Nut	Écrou de blocage	Tuerca prisionera	G0091631
6 Coupling Nuts	Écrou de raccord	Tuerca de unión	G0097819
7 Type Ring & O-Ring	Rondelle d'étanchéité et joint torique	Junta de grifo y O-ring	A663044N
8⊙ Aerator	Aérateur	Aireador	A500177N



⊙ Please see [www.gerber-us.com](http://www.gerber-us.com) or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

*Veillez consulter le site Web [www.gerber-us.com](http://www.gerber-us.com) ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.*

*Por favor visite [www.gerber-us.com](http://www.gerber-us.com) o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.*

*Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.*

**G0040168**