


Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet *Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette extractible*

Grifo de cocina extraíble de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A029130
2 Index Button	Bouton d'index	Índice de Botton	A66D569
3⊙ Handle Trim Cap	Trim Ring Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103036
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104008
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco de cerámica	A507694N
6⊙ Pull-Out Spray Head 1.5 gpm	Tête de pulvérisation	Cabeza rociadora	A523047N-51
7 Hose Adapter Assembly	Ensemble adaptateur de tuyau	Conjunto de adaptador de manguera	A663123N
8⊙ Spray Hose	Tuyau d'arrosage	Manguera de pulverización	A511104N-T
9 Weight	Poids	Pesas	DA504741
10⊙ Deck Plate Assembly	Assemblage d'applique	Ensamblaje del cubierta	A667003
11 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de montage	Montaje de hardware de montaje	A663042

G0040266

⊙ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.