


GERBER

G0042406 / G0742406
Gerber Classics™

Two Handle Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à deux manettes
Grifo para cocina de dos manijas



	Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1.1	Metal Handle Assembly -Cold (G0042406)	Assemblage de manette en métal-froid	Ensamblaje de manija metálicas-frío	G0097909
1.2	Metal Handle Assembly -Hot (G0042406)	Assemblage de manette en métal-chaud	Ensamblaje de manija metálicas-caliente	G0097908
2.1	Compression Cartridge-Cold	Cartouche à disque en céramique-froid	Cartucho de disco cerámicofrío	G0098689
2.2	Compression Cartridge-Hot	Cartouche à disque en céramique-chaud	Cartucho de disco cerámico caliente	G0098688
3	Washer	Rondelle	Arandela	G0090331
4	Seat	Siège	Asiento	G0090161
5	Putty Plate	Plaque de mastic	Placa de masilla	A011114
6	Coupling Nuts	É crou de raccord (2 Pcs)	Tuerca de unión (2 Pcs)	A504023
7	Lock Nuts	Écrou de blocage	Contratuerca	G0097819
8	Aerator 1.75gpm	Aérateur	Aireador	A500109N-65
9.1	Metal Handle Assembly -Cold (G0742406)	Assemblage de manette en métal-froid	Ensamblaje de manija metálicas-frío	G0098831
9.2	Metal Handle Assembly -Hot (G0742406)	Assemblage de manette en métal-chaud	Ensamblaje de manija metálicas-caliente	G0098830



G0042406

⦿ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.
Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.
Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.