

HUDSON VALLEY LIGHTING GROUP

Hudson Valley Lighting | Troy Lighting | Mitzi | Corbett Lighting



WARNING/CAUTION

- DISCONNECT POWER BEFORE RE-LAMPING OR WIRING THE FIXTURE. READ ALL INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE STARTING INSTALLATION.
- TO AVOID THE RISK OF FIRE OR SHOCK, FIXTURE MUST BE INSTALLED IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL/BUILDING CODES. THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THIS UNIT SHOULD BE COMPLETED BY A LICENSED ELECTRICIAN OR CERTIFIED FACTORY TRAINED TECHNICIAN.
- CALIFORNIA PROP 65: THIS LIGHTING FIXTURE CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS, AND/OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USE.
- UNPACK FIXTURE, PARTS AND PARTS BAG(S) BEFORE DISCARDING THE CARTON. MAKE CERTAIN THAT ALL PARTS ARE FOUND. INSPECT THE FIXTURE PRIOR TO INSTALLATION FOR ANY DAMAGE. HVLG DOES NOT PAY OR REIMBURSE ELECTRICIAN FEES. FIXTURE MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED. SEE WARRANTY FOR EXCEPTIONS.
- PLEASE CLEAN WITH A SOFT, DRY CLOTH ONLY! DO NOT USE CLEANSERS.



ATTENTION PRUDENCE


- DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT DE REMPLIR OU DE CÂBLER LE LUMINAIRE. LISEZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION
- POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT À TOUS LES CODES ÉLECTRIQUES/DE CONSTRUCTION NATIONAUX ET LOCAUX APPLICABLES. L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ OU UN TECHNICIEN CERTIFIÉ FORMÉ EN USINE.
- CALIFORNIE PROP 65 : CET APPAREIL D'ÉCLAIRAGE CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES CONNUS PAR L'ÉTAT DE CALIFORNIE POUR PROVOQUER LE CANCER, DES MALADIES CONGÉNITALES ET/OU D'AUTRES DOMMAGES À LA REPRODUCTION. LAYER LES MAINS APRÈS UTILISATION.
- DÉBALLEZ LE LUMINAIRE, LES PIÈCES ET LE(S) SAC(S) DE PIÈCES. AVANT DE JETER LE CARTON. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SONT TROUVÉES. INSPECTEZ LE LUMINAIRE AVANT DE L'INSTALLER POUR DÉTECTER TOUT DOMMAGE. HVLG NE PAIE NI NE REMBOURSE LES FRAIS D'ÉLECTRICITÉ. LE LUMINAIRE NE PEUT PAS ÊTRE RETOURNÉ UNE FOIS QU'IL A ÉTÉ INSTALLÉ. VOIR GARANTIE POUR LES EXCEPTIONS.
- VEUILLEZ NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UN CHIFFON DOUX ET SEC ! N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS.



PRECAUCIÓN ADVERTENCIA

- DESCONECTE LA CORRIENTE ANTES DE VOLVER A ENCENDER O CONECTAR EL APARATO. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.
- PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA DE CONFORMIDAD CON TODOS LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN / ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES APPLICABLES. LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD DEBE SER REALIZADO POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO O UN TÉCNICO CAPACITADO POR UNA EN FÁBRICA CERTIFICADORA.
- CALIFORNIA PROP 65: ESTE APARATO DE ILUMINACIÓN CONTIENE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA SE CONOCE POR CAUSAR CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO Y / U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DEL USO.
- DESEMBALA LOS ACCESORIOS, REPUESTOS Y BOLSA (S) DE REPUESTOS. ANTES DE DESECHAR LA CAJA. ASEGÚRESE DE ENCONTRAR TODAS LAS PIEZAS. INSPECCIONE EL ACCESORIO ANTES DE LA INSTALACIÓN POR CUALQUIER DAÑO. HVLG NO PAGA NI REEMBOLSA LAS TARIFAS DEL ELECTRICISTA. EL ACCESORIO NO SE PUEDE DEVOLVER UNA VEZ QUE SE HAYA INSTALADO. CONSULTE LA GARANTÍA PARA EXCEPCIONES.
- ¡LIMPIE CON UN PAÑO SECO Y SUAVE ÚNICAMENTE! NO USE LIMPIADORES.

TEANECK
5424
Installation Instructions



PLUG IN FIXTURE INSTALLATION

1. Mark holes on the wall for the WALL ANCHORS (C), drill holes on the ceiling and push the WALL ANCHORS (C) into the wall.
2. Attach the MOUNTING PLATE (L) onto the wall, secure the WOOD SCREWS (B) into the WALL ANCHORS (C).
3. Attach the FIXTURE ASSEMBLY (E) to the MOUNTING PLATE (A) and secure with the HEADLESS SCREW (I) by using supplied ALLEN KEY (H).
4. Screw the BULB (F) into the SOCKET of the fixture. THIS FIXTURE IS RATED FOR MAX 8 WATT TYPE B LAMP. DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE!
5. Place the SHADE (G) over the BULB (F) of the fixture.
6. Plug the CORD (I) into the wall outlet. Use the switch on the backplate to turn the fixture on and off.

PART(S)	REPLACEMENT PART NAME	NUMBER
A,B,C	HARDWARE KIT	HDW-5424
E	ALLEN KEY	TOL-5424
G	SHADE	SHD-5424
H	ALLEN KEY	TOL-5424
I	HEADLESS SCREW	SCR-5424