
















<p>Record your model number. Enregistrer votre numéro du modèle. Anote su número de modelo.</p>	<p>⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the water temperature at or below 120°F (49°C) following the adjustment procedure in the valve Installation and Care Guide.</p> <p>⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau à 49 °C (120 °F) ou moins en suivant la procédure de réglage fournie dans le guide d'installation et d'entretien du robinet.</p> <p>⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de sufrir quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Ponga la temperatura del agua a un máximo de 120 °F (49 °C) de acuerdo al procedimiento de ajuste en la Guía de instalación y cuidado de válvulas.</p>	<p>Important Information Follow all local plumbing and building codes.</p> <p>Renseignement important Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.</p> <p>Información importante Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.</p>	<p>1 Remove the plaster guard. Turn on the water. Retirer le protecteur en plâtre. Ouvrir l'alimentation en eau. Retire el protector de yeso. Abra el agua.</p> 	<p>2 Check the maximum water temperature. Refer to the next steps for minor or major temperature adjustments. Vérifier la température maximum de l'eau. Se reporter aux étapes suivantes pour les ajustements de température mineurs et majeurs. Verifique la temperatura máxima del agua. Consulte los siguientes pasos para ver los ajustes de temperatura de menor a mayor.</p> 
<p>Minor Temperature Change: Adjust the setscrew and recheck the temperature. Petits changements de température : Ajuster la vis de calage et revérifier la température. Cambio de temperatura menor: Ajuste el tornillo de fijación y vuelva a verificar la temperatura.</p>  <p>Setscrew Vis d'arrêt Tornillo de fijación</p>	<p>Major Temperature Change: Remove the O-ring and collar. Turn the valve stem and recheck the temperature. Grands changements de température : Retirer le joint torique et l'anneau. Tourner la tige du robinet et revérifier la température. Cambio de temperatura mayor: Retire el anillo en O y el collarín. Gire el vástago de la válvula y vuelva a revisar la temperatura.</p>  <p>O-Ring Joint torique Anillo en O Collar Collarín Tab Patte Lengüeta</p>	<p>Reinstall the O-ring and collar with the setscrew against the tab. Réinstaller le joint torique et le collier avec la vis de calage contre la patte. Vuelva a instalar el anillo en O y el collarín con el tornillo de fijación contra la lengüeta.</p> 	<p>Turn off the water. Couper l'eau. Cierre el agua.</p> 	<p>3 Install the button and secure with the setscrew. Poser le bouton et le fixer en place avec la vis de calage. Instale el botón y fije con el tornillo de fijación.</p>  <p>1/16" 1/16 po 1/16"</p>
<p>4 Install the guide. Poser le guide. Instale la guía.</p> 	<p>5 Tiled Wall Installations Only: Apply sealant to the back of the seal plate. Pose sur mur carrelé seulement : Appliquer du mastic sur le dos de la plaque d'étanchéité. Solo en instalaciones en pared de azulejo: Aplique sellador al lado posterior de la placa de sellado.</p> 	<p>6 Break off the tab. Install the seal plate. Briser la patte. Installer la plaque d'étanchéité. Desprenda la lengüeta. Instale la placa de sellado.</p>  <p>Tab Patte Lengüeta</p>	<p>7 Install the faceplate. If the collar does not engage, loosen the seal plate screws. Poser la façade. Si le collier ne s'engage pas, desserrer les vis de la plaque d'étanchéité. Instale la placa frontal. Si el collarín no se engancha, afloje los tornillos de la placa de sellado.</p> 	<p>8 Tighten the collar with the notched tool. Serrer le collier avec l'outil à encoche. Apriete el collarín con la herramienta dentada.</p> 

9 Install the sleeve and handle.
Secure with the setscrew.
Poser le manchon et la poignée.
Fixer en place avec la vis de calage.
Instale la manga y la manija. Fije con el tornillo de fijación.



This product is covered under the **KALLISTA Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the customer service department.

Questions? Problems? For additional assistance, please contact KALLISTA's Customer Service Department at 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) or kallista.com.

Ce produit est couvert sous la **garantie de 5 ans limitée de KALLISTA**, que vous pouvez consulter au kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des conditions de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Des questions? Besoin d'aide? Pour obtenir de l'aide supplémentaire, s'adresser au service à la clientèle de KALLISTA en composant le 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) ou consulter le site kallista.com.

Este producto está cubierto por la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA**, que se encuentra en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

¿Preguntas? ¿Problemas? Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de KALLISTA al 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) o consulte en kallista.com.